## 1 Introdução

O presente simulador tem por objetivo mostrar o comportamento em malha fechada de um sistema de controle composto por um processo com dinâmica de 1° ordem e um controlador PI (Proporcional Integral). Neste simulador o PI é implementado com Anti-Windup.

## 2 Modelo do processo e simulação discreta

A equação 1 mostra o modelo usado para simular o processo no domínio do tempo contínuo, sendo y a saída do processo; u o sinal de atuação e q uma perturbação externa que atua no processo. Os parâmetros do modelo são  $\tau$ , a constante de tempo;  $K_e$ , o ganho estático relativo ao controle;  $K_q$ , o ganho estático relativo à perturbação e L, o atraso.

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K_e \cdot u(t - L) + K_q \cdot q(t - L) \tag{1}$$

Para a simulação em tempo discreto do processo, se usa um modelo discreto equivalente do mesmo, que se mostra na equação 2, e que pode ser obtida admitindo:

$$\frac{dy(t)}{dt} \approx \frac{y(k) - y(k-1)}{t_s}$$

com  $t_s$ , o período de amostragem:

$$y(k+1) = a \cdot y(k) + b \cdot u(k-l) + c \cdot q(k-l). \tag{2}$$

Nesta equação, l é o número de amostras de atraso e os parâmetros a, b e c podem ser obtidos em função de  $\tau$ ,  $K_e$ ,  $K_q$  e  $t_s$ .

## 3 Equações do controlador

Neste simulador consideramos um controlador proporcional-integral com um sinal de referência (sp), uma constante de proporcionalidade,  $K_p$ , uma constante de integração,  $K_i$ , um tempo de amostragem  $t_s$ , além dos limite do atuador,  $U_{min}$  e  $U_{max}$ . As equações usadas para implementar o controlador PI sem a ação Anti-Windup são:

$$e(k) = sp(k) - y(k)$$

$$u_p(k) = K_p \cdot e(k)$$

$$u_i(k) = u_i(k-1) + K_i \cdot t_s \cdot e(k)$$

$$u(k) = u_p(k) + u_i(k)$$

Para que seja implementado o efeito de Anti-Windup, é necessário que deixemos explicito u(k) em função de u(k-1), segue o desenvolvimento:

$$u_{(k)} = u_{p(k)} + u_{i(k-1)} + K_i t_s e_{(k)}$$

$$u_{(k-1)} = u_{p(k-1)} + u_{i(k-1)}$$

$$u_{(k)} - u_{(k-1)} = [u_{p(k)} - u_{p(k-1)}] + [u_{i(k-1)} - u_{i(k-1)}] + K_i t_s e_{(k)}$$

$$u_{(k)} = u_{(k-1)} + K_p \cdot [e_{(k)} - e_{(k-1)}] + K_i t_s e_{(k)}$$

Assim, no controlador, podemos implementar o efeito de Anti-Windup usando a seguinte lógica (em pseudo-código):

$$\begin{array}{c} \text{Controlador PI com Anti-Windup:} \\ e \leftarrow sp - y \\ u \leftarrow u_{ant} + K_p \cdot [e - e_{ant}] + K_i t_s e \\ \\ \text{se } u > U_{max} : \\ u \leftarrow U_{max} \\ \\ \text{se } u < U_{min} : \\ u \leftarrow U_{min} \\ \\ \text{fim} \\ \\ e_{ant} \leftarrow e \\ u_{ant} \leftarrow u \end{array}$$

# 4 Interface Gráfica

A interface gráfica é dividida em algumas partes, que serão discutidas a seguir.




Figura 1: Painel Inicial do Simulador

#### 4.1 Propriedades do Processo




Figura 2: Controles do Processo

Nesse bloco de comandos, você pode modificar os valores da constante de tempo  $(\tau)$ , o valor máximo  $(U_{max})$  e mínimo  $(U_{min})$  que o atuador pode assumir, as constantes estáticas da atuação (Ke) e da perturbação (Kq), o atraso do sistema (L), o ganho proporcional (Kp), o ganho integrativo (ki) e habilitar ou não a ação AntiWindUp com a caixa de seleção, caso a caixa esteja desabilitada, o controlador assumirá uma comportamento igual a um controlador PI (desenvolvido em outra ferramenta).

Ademais, existe uma entrada para definir qual o intervalo de tempo que a simulação irá ocorrer, note que, ao modificar a escala de tempo, **todos** os gráficos salvos irão ser deletados.

Ao clicar no botão *Sinal*, surgirá um popup para que o usuário possa desenhar formas de onda para ser usadas como setpoint, perturbação e atuação, que podem ser alterados a cada simulação, essa função será explorada no próximo subitem.

#### 4.2 Sinais

Após clicar no botão *Sinal*, surgirá uma interface para que o usuário possa desenhar formas de onda. Nessa interface, você pode adicionar ruido ao sistema, definir uma forma de onda e definir como utilizá-la na simulação.




Figura 3: Sinais




Figura 4: Ruido

Na figura 4 se mostra o painel do ruido, no qual o usuário pode decidir se irá ou não incluir ruído na simulação do processo, o que é feito através da caixa de seleção Adicionar Ruido. Utilizando os parâmetros t0 e  $Amp_-n$ , o usuário também pode definir o momento em que a simulação começará a ter ruído e a amplitude dele, respectivamente.



Figura 5: Forma de Onda

lher entre 4 tipos de formas de onda: Seno, Triangular, Quadrada e Degrau. Cada uma possuindo propriedades para sua definição, permitindo a criação de diferentes ondas.

Utilizando a Caixa de Seleção é possível esco-



Figura 6: Caixas de seleção

Inicialmente, nenhuma forma de onda definida será usada na simulação, para que isso ocorra é necessário que as respectivas caixas de seleção sejam clicadas:

- *Usar como SP*, para usar a forma de onda como setpoint;
- *Usar como Q*, para usar a forma de onda como perturbação;
- *Usar como U*, para usar como sinal de controle, desabilita o controle ON/OFF, opera em malha aberta.

### 4.3 Comparação de Resultados




Figura 7: Respostas Salvas

O usuário também pode salvar os resultados em até 5 espaços de memória para que ele possa comparar com outras respostas no futuro. Importante: note que as formas de onda não ficam salvas após o fechamento do programa.



Figura 8: Popup Salvar

Ao clicar no botão *Salvar*, irá aparecer uma janela de popup, a qual irá pedir um nome para a forma de onda que o usuário vai salvar (**deixar em branco é aceito**) e em qual espaço irá salvar aquela informação, observe que a nova onda sobrescreverá a antiga.



Figura 9: Visualização




Figura 10: Popup criado ao apertar o botão I

O usuário também pode visualizar ou mostrar no gráfico as formas de onda, clicando no botão I ou marcando a caixa de seleção Mostrar, respectivamente. Ao visualizar a onda, irá abrir uma janela com as formas de onda e com as condições em que ela foi gerada.

## 4.4 Gráficos

Os gráficos irão mostrar os dados da saída, da perturbação e do sinal de atuação gerados pela simulações e os dados salvos que o usuário desejar mostrar.




Figura 11: Gráficos