



Atego
Manual de Manutenção





**A Mercedes-Benz do Brasil
recomenda combustível
Shell Evolux Diesel S-10**

Editado pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

TE/BAF - VPI – Documentação de Serviço

A reprodução parcial ou total é proibida sem autorização prévia por escrito.

Ⓜ Mercedes-Benz – marca registrada da Daimler AG, Stuttgart, República Federal da Alemanha

Prezado Cliente,

Você está recebendo um produto com a mais alta tecnologia da atualidade. Resultado de muito trabalho e pesquisa, este veículo foi desenvolvido especialmente para atender às suas expectativas.

A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. coloca à sua inteira disposição toda a Rede de Concessionários e Postos de Serviços Autorizados para atendê-lo com qualidade e cortesia desde o primeiro dia.

Além disso, a Mercedes-Benz do Brasil Ltda. também terá grande satisfação em esclarecer qualquer dúvida que você tenha sobre seu veículo através dos seguintes canais de comunicação:

Central de Relacionamento com o Cliente
Mercedes-Benz

Fone: 0800-9709090

Internet

E-mail e Chat

www.mercedes-benz.com.br

A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. agradece a preferência e certifica sua missão de proporcionar as melhores experiências de compra e serviços dos veículos Mercedes-Benz aos seus Clientes.

Todos os manuais do seu veículo Mercedes-Benz estão disponíveis no site:

<https://www.mercedes-benz.com.br/caminhoes/servicos-e-pecas/manuais>

Você também poderá acessar os manuais realizando a leitura do código (QR Code) abaixo através da câmera do seu celular:



Mercedes-Benz do Brasil Ltda.



é a tecnologia Mercedes-Benz de pós-tratamento dos gases de escape por Redução Catalítica Seletiva (SCR) aplicada aos seus veículos comerciais (caminhões e ônibus) para atender às exigências da norma brasileira, que equivale à norma europeia Euro 5 e que, por meio do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), fase P7, estabelece os limites máximos admissíveis de emissões de gases e materiais particulados para os veículos comerciais a diesel com peso bruto total (PBT) acima de 3.856 kg e fabricados a partir de janeiro de 2012.

Abasteça seu veículo somente com óleo diesel com baixo teor de enxofre

Para garantir o funcionamento adequado do sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec5[®], os veículos com motor em conformidade com o PROCONVE P7 (Euro 5) devem ser abastecidos com óleo diesel com baixo teor de enxofre (óleo diesel S50 ou S10). Utilizar óleo diesel com alto teor de enxofre, além de aumentar consideravelmente os níveis de emissões de gases e materiais particulados, fazendo com que o veículo não esteja em conformidade com as exigências da norma, danifica os componentes do sistema de injeção e de pós-tratamento dos gases de escape e aumenta o desgaste dos cilindros e dos anéis de segmento dos motores.

ARLA 32

No Brasil, o produto ARLA 32 (Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo) é um reagente químico à base de ureia, essencial para o funcionamento do sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec5[®]. **O veículo com motor em conformidade com o PROCONVE P7 (Euro 5) deve estar sempre abastecido com ARLA 32, pois o funcionamento do motor sem este produto eleva consideravelmente os níveis de emissão de NOx (óxido de nitrogênio), fazendo com que o veículo deixe de atender às determinações legais de proteção ao meio ambiente.**

Nota: ARLA 32 é a nomenclatura adotada no Brasil para o reagente químico à base de ureia para utilização específica em sistemas de pós-tratamento dos gases de escape e que é conhecido internacionalmente pelas nomenclaturas AdBlue[®] na Europa e DEF (Diesel Exhaust Fluid) nos EUA.

Índice geral

Introdução	1
Generalidades	7
Manutenção	41
Confirmações	53
Apêndice	101

Índice

Revisões com mão de obra gratuita	7
Lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz	8
Lubrificantes e fluidos	9
Lubrificantes recomendados	10
Combustível	12
Líquido de arrefecimento do motor	12
Lubrificação do chassi e freio de serviço	13
Considerações sobre a manutenção do veículo	14
Manutenção do veículo	14
Troca de óleo e do filtro de óleo do motor	14
Troca de óleo dos agregados	15
Confirmação dos serviços de manutenção e de troca de óleo dos agregados	16
Peças e acessórios originais Mercedes-Benz	16
Serviços a cargo do cliente	16
Serviços de manutenção de carrocerias e implementos adicionais montados por terceiros	16
Controle de emissões dos gases de escape	17
Secador de ar e separador de óleo do sistema de ar comprimido	17
Suspensão	17
Freio de serviço	18
Cubos de rodas dos eixos dianteiro e auxiliar	18
Rodízio dos pneus	18
Inspeção diária	19
Definição da categoria de manutenção do veículo	21
Intervalos de manutenção (SERVIÇO SEVERO)	24
Intervalos de manutenção (SERVIÇO MISTO)	32
Intervalos de manutenção (SERVIÇO RODOVIÁRIO)	36
Verificações a cargo do consultor técnico	39
Serviços de manutenção “M”	41
Serviços adicionais de manutenção “Z”	42
Serviços adicionais de manutenção “Z1” (somente no 1º serviço de manutenção do motor)	42
Serviços adicionais de manutenção “Z1/Z2” (somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor)	43
Serviços adicionais de manutenção “Z2” (a cada 2 serviços de manutenção do motor)	43
Serviços adicionais de manutenção “Z3” (a cada 3 serviços de manutenção do motor)	44

Serviços adicionais de manutenção “Z4” (a cada 4 serviços de manutenção do motor)	45
Serviços adicionais de manutenção “Z6” (a cada 6 serviços de manutenção M)	46
Serviços adicionais de manutenção “Z8” (a cada 8 serviços de manutenção M)	46
Serviços adicionais de manutenção “Z16” (a cada 16 serviços de manutenção M)	47
Serviços adicionais de manutenção “Z24” (a cada 24 serviços de manutenção M)	47
Serviços adicionais de manutenção “ZS” (ocorrem junto com as manutenções do motor)	48
Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças “ZG”	51
Serviços adicionais de manutenção dos eixos “ZA”	51
Controle final	52
Fabricante de carrocerias	53
Controle da inspeção de entrega	55
Controle dos serviços de manutenção	56
Controle de troca do óleo do motor	80
Controle da regulagem das válvulas do motor	87
Controle das trocas de óleo da caixa de mudanças	91
Controle de troca de óleo da caixa de transferência (veículos 4x4)	95
Controle da troca de óleo do eixo dianteiro (veículos 4x4) e traseiro	97
Tabela de intervalos das revisões	101

Revisões com mão de obra gratuita

O plano de manutenção Mercedes-Benz prevê a execução dos seguintes serviços com mão de obra gratuita por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz conforme indicado abaixo.

Observamos que a concessão da mão de obra gratuita para os serviços indicados será limitada a um prazo máximo de **30 (trinta) meses** a contar da data de faturamento do veículo ao primeiro proprietário e, para ter direito à gratuidade da mão de obra destes serviços, os serviços intermediários de manutenção e de troca de óleo que não coincidam com os intervalos das revisões deverão ser realizados nos intervalos recomendados e em um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A mão de obra para realização destes serviços intermediários será faturada para o cliente.

Atego 1419; 1719; 1726; 1726 4x4; 1726 S; 1730 S; 2426; 2430; 2730 K; 2730 P; 3026; 3030; 3330 K; 3330 P

	Serviço severo	Serviço misto	Serviço rodoviário
1º serviço com mão de obra gratuita	Serviço de manutenção (M + V3 + Z1 + Z1/Z2 + ZS + ZG* + ZA*) aos 30.000±500 km	Serviço de manutenção (M + V3 + Z1 + Z1/Z2 + ZS + ZG* + ZA*) aos 45.000±1.000 km	Serviço de manutenção (M + V3 + Z1 + Z1/Z2 + ZS + ZG* + ZA*) aos 60.000±1.500 km
2º serviço com mão de obra gratuita	Serviço de manutenção (M + Z1/Z2 + Z2 + ZS + ZG* + ZA*) aos 60.000±500 km	Serviço de manutenção (M + Z1/Z2 + Z2 + ZS + ZG* + ZA*) aos 90.000±1.000 km	Serviço de manutenção (M + Z1/Z2 + Z2 + ZS + ZG* + ZA*) aos 120.000±1.500 km

Atego 1719; 1726; 1729 Coletor de lixo e Atego 2730 Modelo ATR (intervalos em horas de funcionamento)

	Serviço severo
1º serviço com mão de obra gratuita	Serviço de manutenção (M + V2 + Z1 + Z1/Z2 + ZS) às 600 horas ± 50 horas
2º serviço com mão de obra gratuita	Serviço de manutenção (M + Z1/Z2 + Z2 + ZS) às 1.200 horas ± 50 horas

Quando o intervalo de troca de óleo dos agregados (caixas de mudanças manuais/transmissão automática, eixos motrizes dianteiros/traseiros, caixa de transferência) não coincidir com os intervalos das revisões com mão de obra gratuita, a mão de obra para efetuar a troca de óleo não será gratuita mesmo que este serviço seja antecipado e realizado junto com a revisão.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz



Os lubrificantes e fluidos recomendados e aprovados pela Mercedes-Benz estão classificados de acordo com suas aplicações e propriedades.

No Brasil, os lubrificantes homologados devem ser consultados através do site:

www.mercedes-benz.com.br

Para os demais países, os lubrificantes e fluidos recomendados e aprovados pela Mercedes-Benz estão relacionados nas prescrições sobre produtos de serviço Mercedes-Benz através do site: **<http://bevo.mercedes-benz.com>**

Qualquer Concessionário, Posto de Serviço Autorizado ou a Central de Relacionamento ao Cliente Mercedes-Benz poderá informá-lo sobre os produtos recomendados pela Mercedes-Benz.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificantes e fluidos

Lubrificantes e fluidos são:

- combustíveis;
- lubrificantes (ex.: óleos de motor, óleos de transmissão, óleos hidráulicos, graxa etc.);
- produto anticongelante, líquidos de arrefecimento;
- fluidos de freio;
- ARLA 32.



Atenção

Os lubrificantes e fluidos são prejudiciais à saúde, pois contêm partes integrantes tóxicas e cáusticas e são facilmente inflamáveis.

Por essa razão, observe as seguintes instruções para prevenir eventuais lesões em você e em terceiros:

- Não inale os vapores. Em ambientes fechados, assegure-se de que existe sempre ventilação suficiente para evitar intoxicações;
- Os lubrificantes e fluidos não devem entrar em contato com pele, olhos ou roupas. Em caso de contato, limpe as partes da pele afetadas com água e sabão para evitar queimaduras e outras lesões;
- Em caso de contato com os olhos, lave minuciosamente e abundantemente com água limpa;
- No caso de ingestão de um lubrificante ou fluido, consulte um médico imediatamente;
- Troque imediatamente as roupas sujas de lubrificantes e fluidos para evitar o perigo de incêndio e eventuais lesões;
- É proibido aproximar de chamas expostas, ter lâmpadas acesas desprotegidas e fumar ao manusear lubrificantes e fluidos devido à sua facilidade de inflamação;
- Guarde os lubrificantes e fluidos fora do alcance das crianças;
- Observe sempre as indicações de perigo relativas à toxicidade, ao perigo de queimaduras e perigo de incêndio que se encontram indicadas nas embalagens dos lubrificantes e fluidos.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificantes recomendados



Os lubrificantes devem ser adequados aos componentes do veículo, portanto, utilize somente os produtos testados e aprovados pela Mercedes-Benz.

Se for necessário adicionar óleo ao agregado para restabelecer o nível correto, utilize lubrificante da mesma classe do produto contido no agregado.

Não misture lubrificantes de classes diferentes, pois suas propriedades seriam modificadas negativamente e danificariam os componentes dos agregados ou reduziriam consideravelmente sua durabilidade. Os danos decorrentes da mistura de lubrificantes de classes diferentes não são cobertos pela garantia do veículo.

Observe rigorosamente os lubrificantes especificados para cada tipo agregado, pois a aplicação incorreta de lubrificantes pode danificar os componentes dos agregados que não são cobertos pela garantia do veículo.

Os lubrificantes recomendados não necessitam de aditivos especiais. Estes aditivos podem alterar negativamente as propriedades dos produtos recomendados e causar danos nos agregados.

Em caso de dúvidas quanto à correta aplicação dos lubrificantes, consulte o seu Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

Agregados	Classes de lubrificantes recomendadas
Motor OM 924 LA; OM 926 LA	Óleo mineral para motores, viscosidade SAE 15W-40, classe MB 228.3
	Lubrificante opcional: Óleo sintético para motores, viscosidade SAE 5W-30, SAE 5W-40 ou SAE 10W-40, classe MB 228.5
Caixa de mudanças MB G 60; MB G 85	Lubrificante obrigatório para operação no Brasil e outras regiões de clima tropical: Óleo para transmissões, viscosidade SAE 40, classe MB 235.12
	Lubrificante opcional, exceto para operação no Brasil e outras regiões de clima tropical: Óleo para transmissões conforme API GL4, viscosidade SAE 80, SAE 80W ou SAE 80W/85, classes MB 235.1 e MB 235.5
Caixa de mudanças MB G 131; MB G 181; MB G 211	Óleo para transmissões conforme API GL4, viscosidade SAE 80, SAE 80W ou SAE 80W/85, classes MB 235.1 e MB 235.5
Caixa de mudanças MB G 211 - New AMT	Óleo para transmissões viscosidade SAE 75W/85, classe MB 235.16



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Agregados	Classes de lubrificantes recomendadas
Caixa de mudanças MB G 140	Óleo sintético para transmissões, viscosidade SAE 75W-90, classe MB 235.11
Caixa de mudanças ZF 9S-1310	Lubrificante recomendado: Abastecida de fábrica com óleo sintético para transmissões ZF-Ecofluid M 02E
	Lubrificantes opcionais: Óleo para transmissões ZF-Ecofluid M 02B ou ZF-Ecofluid M 02L
Transmissão automática Allison 3000	Óleo sintético para transmissões hidráulicas conforme especificação Allison TES 295
Caixa de transferência VG 550	Óleo para transmissões conforme API GL4, viscosidade SAE 80, SAE 80W ou SAE 80W/85, classe MB 235.1
Eixo dianteiro AL3	Óleo para transmissões, conforme API GL5, viscosidade SAE 85W/90 ou SAE 90, classe MB 235.20
Eixo traseiro	Óleo para transmissões, conforme API GL5, viscosidade SAE 85W/90 ou SAE 90, classe MB 235.20
Caixa de direção hidráulica ZF	Óleo para sistemas de direção hidráulica, conforme especificação DBL 6623.60, classe MB 236.3

Indicações relativas à proteção ao meio ambiente



Em caso de manuseio inadequado, os lubrificantes e fluidos são prejudiciais ao ambiente e à saúde.

Os lubrificantes e fluidos não devem alcançar:

- o solo;
- a rede de esgoto;
- as águas superficiais.

Observe as regras e as normas de proteção ao meio ambiente.

Os lubrificantes e fluidos, suas respectivas embalagens e as peças que estiverem sujas com lubrificantes e fluidos, por exemplo, filtros ou panos de limpeza, devem ser descartados de acordo com as normas de proteção ao meio ambiente.

i As listas dos lubrificantes aprovados pela Mercedes-Benz estão relacionadas no site:
<http://www.mercedes-benz.com.br/caminhoes/servicos-e-pecas/oleo>



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Combustível

Abasteça o seu veículo somente em postos de serviços de confiança, exigindo o combustível especificado (óleo diesel com teor de enxofre igual ou abaixo de 50 ppm) e livre de contaminantes.

A utilização de óleo diesel com teor de enxofre acima de 50 ppm (0,005% do peso), além de elevar consideravelmente os índices de emissões gasosas, deixando o seu veículo em desacordo com as exigências legais de proteção ao meio ambiente, danifica os componentes do sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec5®. Por outro lado, o uso de óleo diesel com alto índice de contaminantes satura prematuramente os filtros de combustível e causa uma sensível perda de potência do motor, exigindo a troca dos elementos filtrantes antes de atingir os intervalos prescritos no plano de manutenção.

Teor de enxofre do combustível

Os veículos equipados com motor conforme PROCONVE P7 (Euro 5) e sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec5® devem ser abastecidos somente com óleo diesel com baixo teor de enxofre (óleo diesel S50 ou S10).



A utilização de óleo diesel com alto teor de enxofre (óleo diesel S500 ou S1800) causará sérios danos ao motor e ao sistema de pós-tratamento dos gases de escape.

- Óleo diesel S50 (teor de enxofre igual a 50 ppm ou 0,005% em peso).
- Óleo diesel S10 (teor de enxofre igual a 10 ppm ou 0,001% em peso).

Biodiesel

Veículos que utilizam combustível com concentração de biodiesel entre 20 e 30%, deverão obrigatoriamente ter o intervalo de troca de óleo do motor reduzido em 50% do período indicado.

Líquido de arrefecimento do motor

O sistema de arrefecimento do motor deve ser abastecido com o líquido de arrefecimento recomendado e adequado para as condições climáticas da região onde o veículo será utilizado. No caso de dúvidas, consulte um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para informar-se sobre o líquido de arrefecimento mais adequado para o seu veículo.



Nunca adicione apenas água ao sistema de arrefecimento do motor. Abasteça o sistema de arrefecimento somente com o líquido de arrefecimento recomendado e previamente preparado.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Líquido de arrefecimento com aditivo conforme classes MB 325.5, MB 325.0, MB 325.3, MB 326.0 ou MB 326.3

O líquido de arrefecimento preparado com os aditivos destas classes pode ser utilizado em qualquer temperatura ambiente, pois estes aditivos possuem propriedade anticongelante. A proporção da mistura deve ser de 50% de aditivo e 50% de água para os produtos em conformidade com as classes MB 325.5, MB 325.0 e MB 325.3.

- i** Recomendamos a utilização de água conforme classe MB 310.1. Em caso de dúvida, consulte um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

Os produtos das classes MB 326.0 e MB 326.3 já são diluídos e prontos para o uso.

O líquido de arrefecimento só pode ter seu volume complementado com aditivo igual ao utilizado. Se, por qualquer motivo, houver a necessidade de troca da classe do aditivo, todo o sistema de arrefecimento deverá ser drenado antes de fazer o abastecimento com o novo líquido de classe diferente.

Definição dos produtos comercialmente disponíveis

Para consultar os produtos comerciais relacionados às classes Mercedes-Benz citadas anteriormente, consulte os sites abaixo.

No território brasileiro: **www.mercedes-benz.com.br**

Demais países: **<http://bevo.mercedes-benz.com>**

Lubrificação do chassi e freio de serviço

Os componentes do chassi com pontos para lubrificação sob pressão e os componentes do freio das rodas devem ser lubrificados independentemente dos períodos dos serviços regulares de manutenção e nos seguintes intervalos máximos:

- serviço severo - cada 5.000 km (ou 200 horas);
- serviço misto - cada 10.000 km;
- serviço rodoviário - cada 15.000 km.

Os componentes dos chassis devem ser lubrificados em intervalos mais reduzidos em época de muita chuva e em condições de muita lama ou poeira.

Os componentes do chassi também devem ser lubrificados sempre que lavar a parte inferior do veículo ou transitar por regiões alagadas.

Para os veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada, recomendamos que as juntas universais das árvores de transmissão sejam lubrificadas pelo menos uma vez por semana.



Observar a presença de vazamento no motor, caixa de mudanças e eixos.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Considerações sobre a manutenção do veículo

Manutenção do veículo

Para manter a segurança de operação do seu veículo, os trabalhos indicados no plano de manutenção devem ser executados, regular e periodicamente, nos intervalos recomendados de acordo com a categoria de manutenção do veículo.

Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para executar os serviços de manutenção e todos os sistemas relacionados à segurança.

Os trabalhos indicados no plano de manutenção não incluem reparos que, quando necessários, devem ser executados com uma ordem de serviço em separado.

Troca de óleo e do filtro de óleo do motor

O intervalo de troca de óleo do motor e do filtro de óleo depende:

- das condições de utilização do veículo;
- do tipo de óleo utilizado;
- do tempo: no máximo a cada 12 meses.

O intervalo máximo de troca do óleo do motor só é alcançado com a utilização dos lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

Não adicione qualquer aditivo aos óleos lubrificantes aprovados e recomendados pela Mercedes-Benz, pois o uso de tais aditivos pode influenciar negativamente as propriedades do lubrificante e causar danos no motor.

A classe de viscosidade SAE do óleo de motor deve ser escolhida de acordo com a temperatura média da região na respectiva estação do ano.

A utilização de óleos de motor não aprovados e não recomendados pela Mercedes-Benz pode restringir os direitos de reivindicações em Garantia.

Qualquer Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado poderá prestar informações adicionais sobre este assunto.

Intervalos de troca de óleo do motor e do filtro de óleo

O óleo do motor e o filtro de óleo devem ser trocados em cada serviço de manutenção de acordo com a categoria de manutenção do veículo (SERVIÇO SEVERO, SERVIÇO MISTO ou SERVIÇO RODOVIÁRIO), exceto quando houver indicação específica.

Nota:

Casos de aplicações onde são necessárias trocas de óleo intermediárias (entre os serviços de manutenção M) serão identificados de forma exclusiva.

Nota:

O consumo de uma pequena porcentagem de óleo lubrificante é absolutamente normal para qualquer motor de combustão interna. Como os intervalos de troca de óleo do motor, em geral, são bem amplos e dependendo do tipo de aplicação do veículo, é absolutamente normal adicionar óleo no cárter no intervalo entre as trocas



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

de óleo para compensar o consumo de óleo normal do motor. Todavia, se você suspeitar que o consumo de óleo lubrificante está excessivamente alto, encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para avaliar o consumo de óleo. Adicione óleo no cárter para restabelecer o nível máximo somente quando o volume de óleo do motor estiver no nível mínimo ou abaixo. Não adicione óleo no cárter quando o nível estiver entre as indicações de nível máximo e mínimo.

Troca de óleo dos agregados

O óleo dos agregados (caixa de mudanças, caixa de transferência e eixos motrizes) deve ser trocado nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção e de troca de óleo ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro. Se o óleo dos agregados não for trocado ou se os prazos de troca de óleo forem excedidos, o agregado poderá ser danificado. Os danos decorrentes da falta de troca de óleo ou da troca de óleo fora dos prazos especificados não são cobertos pela garantia da Mercedes-Benz.



A transmissão automática Allison não possui intervalo de manutenção fixo, consulte a necessidade de manutenção no display da seletora de marchas na função prognóstico, conforme descrito no Manual de Operação do veículo.

Os intervalos de troca de óleo dos agregados, em alguns casos, não coincidem com os intervalos dos serviços de manutenção.

Se o prazo previsto para a troca de óleo anteceder os prazos previstos para os serviços de manutenção M, a troca de óleo deverá ser feita no intervalo especificado para assegurar a máxima durabilidade do agregado.

Quando o prazo previsto para a troca de óleo for posterior aos prazos previstos para os serviços de manutenção M, fica ao critério do Cliente respeitar o intervalo especificado para, assim, aproveitar ao máximo o lubrificante utilizado ou antecipar a troca do óleo, realizando o serviço junto com os serviços de manutenção para evitar paradas adicionais do veículo.

Utilize somente os lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda. e de acordo com o tipo do agregado.

! Alguns eixos motrizes, apesar de compartilharem a mesma nomenclatura entre si (por exemplo eixo HL4), são diferentes nas características de projeto e, por isso, são tratados de forma diferenciada quanto aos intervalos de troca do lubrificante. Sendo assim, nas tabelas de intervalos de manutenção haverá distinção dos tipos de eixos quando for necessário e a identificação deve ser feita conforme demonstrado abaixo.

Eixos motrizes **Tipo 1**

Fazem parte deste grupo os seguintes eixos:

- HL4 (746.983)
- HL5 (745.093; 745.094)



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Eixos motrizes **Tipo 2**

Fazem parte deste grupo os seguintes eixos:

- AL3 (733.050)
- HL4 (746.987; 746.988; 746.994; 746.995; 746.996; 746.997; 746.998)
- HD4 (741.950; 741.951)
- Meritor (772.112; 772.115; 772.116)

Utilize somente lubrificantes recomendados de acordo com o tipo do agregado. As listas dos lubrificantes homologados podem ser verificadas no site:

<http://www.mercedes-benz.com.br/onibus/servicos-e-pecas/oleo>

Confirmação dos serviços de manutenção e de troca de óleo dos agregados

O Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz deve registrar os serviços de manutenção e de troca de óleo por ele realizados nos respectivos campos de confirmação deste manual.

Peças e acessórios originais Mercedes-Benz

Para assegurar a máxima durabilidade e a segurança de funcionamento de seu veículo, utilize somente peças e acessórios, inclusive elementos filtrantes de ar, de óleo e de combustível, originais Mercedes-Benz.

Serviços a cargo do cliente

As verificações referentes à inspeção diária são de responsabilidade do Cliente/Motorista e, portanto, não estão incluídos nos serviços periódicos de manutenção do veículo.

A inspeção diária deve ser efetuada todos os dias pelo motorista antes de iniciar a jornada de trabalho do veículo.



Se for constatada alguma irregularidade durante a inspeção diária que não possa ser sanada pelo próprio Cliente/Motorista, encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para os reparos necessários.

Serviços de manutenção de carrocerias e implementos adicionais montados por terceiros

Os serviços regulares de manutenção de carrocerias e dos equipamentos adicionais (por exemplo: 5ª roda, instalação de basculante etc.) devem ser executados de acordo com as instruções dos respectivos fabricantes para garantir a segurança de circulação do veículo.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle de emissões dos gases de escape

Para atender às disposições legais em vigor sobre as emissões de gases de escape, observe que a manutenção dos motores e de seus sistemas periféricos deve ser feita de acordo com determinadas especificações e pode precisar de aparelhos especiais de medições. Não são permitidas alterações ou intervenções nos componentes que possam alterar as emissões dos gases de escape. Todos os Concessionários e Postos de Serviços Autorizados Mercedes-Benz estão familiarizados com os regulamentos referentes às emissões dos gases de escape.

Secador de ar e separador de óleo do sistema de ar comprimido

Para assegurar a desumidificação e a separação de óleo do ar comprimido proveniente do compressor de ar, o cartucho de elemento secador de ar e separador de óleo do sistema de ar comprimido deve ser substituído rigorosamente nos intervalos recomendados no plano de manutenção do veículo. A limpeza do elemento secador de ar e separador de óleo não é admitida em nenhuma hipótese.

Reaproveitar o cartucho secador de ar comprimido e separador de óleo, bem como utilizar cartuchos não aprovados pela Mercedes-Benz e/ou não especificados para o veículo ou substituir o cartucho do elemento secador de ar e separador de óleo nos intervalos recomendados pode prejudicar a eficiência da secagem do ar e a separação do óleo proveniente do compressor, causando sérios danos nos componentes dos sistemas de freio e de injeção de ARLA 32.

Utilize somente cartuchos de elemento secador de ar e separador de óleo originais Mercedes-Benz.

Suspensão

Reaperte o grampo U dos feixes de molas da suspensão dianteira e traseira ao receber o veículo novo encarroçado e antes de colocar o veículo em operação.

Verifique o aperto do grampo U dos feixes de molas e, se necessário, reaperte a aproximadamente 500 km rodados e, posteriormente, nos prazos especificados no plano de manutenção de acordo com a categoria de manutenção do veículo.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Freio de serviço

Veículos equipados com freio de serviço a tambor com reguladores manuais

Verifique e, se necessário, regule o freio das rodas pelo menos uma vez por semana, principalmente, se o veículo operar em condições nas quais o freio de serviço é muito solicitado (regiões montanhosas, condições fora de estrada, trânsito intenso etc.). Caso esta condição não seja observada, o freio de serviço pode perder sua eficiência ou falhar e, assim, resultar em acidentes com graves lesões corporais e danos materiais.

Caminhões-tratores com reboque ou semirreboque

Para assegurar a eficiência de frenagem e a máxima durabilidade das guarnições de freio do seu veículo, recomendamos que o freio das rodas do reboque/semirreboque seja verificado e, se necessário, regulado a cada 3.000 km.

Cubos de rodas dos eixos dianteiro e auxiliar

A graxa dos cubos de rodas dos eixos dianteiros e auxiliares deve ser trocada rigorosamente nos intervalos recomendados de acordo com as condições de operação do veículo e como indicado nas tabelas de intervalos de manutenção para as categorias de serviço severo, serviço misto e serviço rodoviário.

Observe que, em determinadas condições excepcionais de operação, o intervalo de troca da graxa dos cubos de rodas deve ser reduzido para os veículos que são utilizados praticamente todos os dias, porém, com quilometragem média mensal muito baixa.



Atenção

A falta de manutenção dos cubos de rodas pode causar desde o desgaste prematuro dos rolamentos, caracterizado pelo seu funcionamento ruidoso, até o eventual travamento dos rolamentos com risco de desprendimento da roda do veículo que pode resultar em acidentes de consequências imprevisíveis.

Rodízio dos pneus

O rodízio dos pneus é um procedimento recomendado para assegurar o desgaste uniforme da banda de rodagem.

De modo geral, o rodízio dos pneus deve ser efetuado a cada 10.000 km no máximo. Entretanto, como o desgaste dos pneus é influenciado por uma série de fatores variáveis em função das condições de operação, este intervalo pode ser reavaliado pelo Cliente junto a um Representante do fabricante do pneu e adaptado para o tipo de aplicação do veículo.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Inspeção diária

A inspeção diária consiste em verificações de responsabilidade do motorista que devem ser efetuadas sistematicamente antes de iniciar a operação diária do veículo para garantir a sua segurança de funcionamento e de circulação.

O plano de manutenção do veículo não inclui os trabalhos de inspeção diária do veículo.

Antes de funcionar o motor:

- Drene a água acumulada no pré-filtro de combustível;
- Verifique o estado geral e a inflação dos pneus;
- Verifique vazamentos em geral (água, óleo, fluidos e combustível);
- Verifique o funcionamento dos faróis, lanternas, luzes indicadoras de direção, luz de freio e luz de marcha à ré.

Após funcionar o motor:

- Verifique o nível de óleo do motor;
- Verifique a pressão pneumática do sistema de freios;
- Verifique o funcionamento do tacógrafo;
- Verifique o funcionamento do alarme sonoro e das luzes de advertência;
- Verifique o abastecimento de combustível.

Pelo menos uma vez por semana:

- Verifique o estado da correia de acionamento Poly-V;
- Limpe para-brisa, vidros e espelhos retrovisores;
- Comprove o funcionamento de trincos e fechaduras das portas;
- Verifique o nível de fluido do sistema de acionamento da embreagem;
- Verifique o abastecimento do reservatório do lavador do para-brisa;
- Limpe os faróis e lanternas;
- Comprove o funcionamento do limpador do para-brisa e verifique as condições dos braços de acionamento e palhetas do limpador;
- Verifique o aperto dos parafusos de fixação das rodas;
- Verifique os pneus, inclusive da roda sobressalente;
- Veículos com reguladores manuais de freio: regule o freio das rodas;
- Para os veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada:
 - Lubrifique as juntas universais das árvores de transmissão;
 - Verifique no compartimento do motor a presença de corpos estranhos que possam impedir o correto fluxo de ar pelo alternador e radiador e providenciar a remoção.
 - Verifique nas proximidades do catalisador e nas partes quentes do veículo a presença de detritos que poderão incendiar em virtude das altas temperaturas do local e providenciar a remoção.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Caminhões com semirreboque:

Desacople o semirreboque e limpe a mesa do pino-rei e a base superior da 5ª roda. Aplique uma camada de graxa na base superior da 5ª roda, no mecanismo de travamento, na garra de travamento da 5ª roda e no pino-rei.

Utilize graxa para serviços pesados com aditivo de extrema pressão.

Regule a folga do conjunto de travamento do pino-rei, observando as instruções do fabricante da 5ª roda.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Definição da categoria de manutenção do veículo

A periodicidade dos trabalhos de manutenção é estabelecida pelas diferentes condições de utilização do seu veículo.

O plano de manutenção da Mercedes-Benz satisfaz estas exigências, possibilitando a escolha dos prazos de manutenção de acordo com o tipo de utilização do veículo.

Os intervalos de manutenção dependem do tipo de utilização do veículo. Por essa razão, avalie de forma crítica as condições às quais o seu veículo será predominantemente submetido. Em seguida, escolha conscientemente, junto com o seu Concessionário Mercedes-Benz, a categoria de manutenção mais adequada para a conservação do seu veículo.



Se, por motivo de venda do veículo ou por mudança nas condições de operação, a categoria de manutenção tiver que ser mudada dentro do prazo de garantia, essa mudança deverá ser feita com a participação de um Concessionário Mercedes-Benz e comunicada à Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

Serviço severo

Veículos utilizados em condições extremas, operando nos limites máximos de esforço ou de carga.

Exemplos:

- veículos que operam com velocidades médias abaixo de 20 km/h;
- veículos que operam predominantemente em grandes centros urbanos e em vias de tráfego intenso;
- veículos que operam com frequente “para e anda”;
- veículos utilizados em serviços regulares de entrega urbana;
- veículos para serviços especiais (betoneiras, basculantes, coletores de lixo, veículos de tração total);
- utilização do veículo em canteiros de obra sem circulação rodoviária, em terrenos extremamente irregulares;
- veículos que operam frequentemente em vias não pavimentadas ou com pavimentação em condições precárias;
- veículos que operam em percursos extremamente curtos com alta porcentagem de funcionamento do motor em marcha lenta ou com excessivo acionamento da partida do motor.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviço misto

- veículos que operam em trânsito regional com poucas vias expressas;
- veículos que operam em trajetos mistos com circulação em centros urbanos e trechos em rodovias;
- veículos que operam frequentemente em regiões serranas/montanhasas.

Serviço rodoviário

- veículos que operam predominantemente em estradas ou rodovias pavimentadas em bom estado, de topografia plana com poucos aclives e declives, com velocidade média elevada e poucas paradas intermediárias (ex.: transporte rodoviário de média e longa distância).

Importante: veículos que trafegam por rodovias pavimentadas em regiões serranas/montanhasas com frequência devem ser enquadrados na categoria de manutenção de serviço misto.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

INTERVALOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE TROCA DE ÓLEO

Legenda dos serviços:

M - Manutenção do motor

V2 - Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço de manutenção M e, posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção.

V3 - Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço de manutenção M e, posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção.

Z1 - Serviços adicionais somente no 1º serviço M - Manutenção do motor

Z1/Z2 - Serviços adicionais somente no 1º e no 2º serviços M - Manutenção do motor

Z2 - Serviços adicionais a cada 2 serviços M - Manutenção do motor

Z3 - Serviços adicionais a cada 3 serviços M - Manutenção do motor

Z4 - Serviços adicionais a cada 4 serviços M - Manutenção do motor

Z6 - Serviços adicionais a cada 6 serviços M - Manutenção do motor

Z8 - Serviços adicionais a cada 8 serviços M - Manutenção do motor

ZS - Serviços adicionais de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)

ZG - Manutenção da caixa de mudanças

ZA - Manutenção dos eixos traseiros



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Intervalos de manutenção (SERVIÇO SEVERO)

Atego 1419 (958.130/134/136)	Atego 2426 (958.160/164/166)
Atego 1719 (958.150/152/154/156)	Atego 2430 (958.160/164/166)
Atego 1726 (958.150/152/154/156)	Atego 2730 K, P (958.170/174)
Atego 1726 4x4 (958.078)	Atego 3026 / 3030 (958.184/186/187)
Atego 1726 S / 1730 S (958.077)	Atego 3330 K, P (958.193/196)

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Manutenção do motor	M	aos 30.000 km	aos 60.000 km	cada 30.000 km
Serviços adicionais de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	aos 30.000 km	aos 60.000 km	cada 30.000 km
Regulagem das válvulas do motor	V3	aos 30.000 km	aos 120.000 km	cada 90.000 km
Serviços adicionais somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 30.000 km	-	-
Serviços adicionais somente no 1º e no 2º serviços M - Manutenção do motor	Z1/ Z2	aos 30.000 km	aos 60.000 km	-
Serviços adicionais a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km
Serviços adicionais a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z3	aos 90.000 km	aos 180.000 km	cada 90.000 km
Serviços adicionais a cada 4 serviços M - Manutenção do motor	Z4	aos 120.000 km	aos 240.000 km	cada 120.000 km
Serviços adicionais a cada 6 serviços M - Manutenção do motor	Z6	aos 180.000 km	aos 360.000 km	cada 180.000 km

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Cubos de roda: Trocar a graxa dos cubos de roda do eixo dianteiro e de arrasto	ZS	aos 30.000 km	aos 60.000 km	cada 30.000 km
Troca de óleo dos agregados				
Motor OM 924 LA/OM 926 LA**	M	aos 30.000 km	aos 60.000 km	cada 30.000 km
Caixa de mudanças G60/G85 (óleo classe MB 235.12)	ZG	aos 30.000 km	aos 60.000 km	cada 30.000 km
Caixa de mudanças G60/G85 (opcionalmente com óleo classe MB 235.1 ou 235.5)	ZG	aos 15.000 km	aos 30.000 km	cada 15.000 km
Caixa de mudanças G181 (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 30.000 km	aos 60.000 km	cada 30.000 km
Caixa de mudanças G131 Sem trocador de calor (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 30.000 km	aos 60.000 km	cada 30.000 km
Caixa de mudanças G131 Com trocador de calor (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km
Caixa de mudanças G211 (715.358) - Sem trocador de calor (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 30.000 km	aos 60.000 km	cada 30.000 km
Caixa de mudanças G211 (715.358) - Com trocador de calor (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km
Caixa de mudanças G211 - New AMT (712.810) - Veículos 6x2 sem trocador de calor (óleo classe MB 235.16)	ZG	aos 195.000 km	aos 390.000 km	cada 195.000 km

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Caixa de mudanças G211 - New AMT (712.810) - Veículos 6x2 com trocador de calor (óleo classe MB 235.16)	ZG	aos 210.000 km	aos 420.000 km	cada 210.000 km
Caixa de mudanças G140 (óleo classe MB 235.11)	ZG	aos 180.000 km	aos 360.000 km	cada 180.000 km
Caixa de mudanças ZF 9S-1310 (óleo classe ZF-Ecofluid M 02E)	ZG	aos 120.000 km ou 2 anos	aos 270.000 km ou 2 anos	cada 150.000 km ou 2 anos
Caixa de mudanças ZF 9S-1310 (opcionalmente com óleo classe ZF-Ecofluid M 02L)	ZG	aos 60.000 km ou 1 ano	aos 140.000 km ou 1 ano	cada 80.000 km ou 1 ano
Caixa de transferência VG550 (óleo classe MB 235.1)	ZG	aos 15.000 km	aos 30.000km	cada 30.000 km
Eixo traseiro: HL4 / HL5 *Tipo 1 (óleo classe MB 235.20)	ZA	aos 15.000 km	aos 30.000 km	cada 15.000 km
Eixo dianteiro: AL3*Tipo 2 (óleo classe MB 235.20)	ZA	aos 15.000 km	aos 30.000km	cada 30.000 km
Eixo traseiro: HL4 / HD4 / Meritor *Tipo 2 (óleo classe MB 235.20)	ZA	aos 15.000 km	aos 30.000 km	cada 30.000 km

* Vide identificação dos eixos motrizes na página 15 deste manual.

**Veículos que utilizam combustível com concentração de biodiesel entre 20 e 30%, deverão obrigatoriamente ter o intervalo de troca de óleo do motor reduzido em 50% do período indicado.

i Para evitar uma parada adicional do veículo na oficina, programe a execução dos serviços anuais junto com o Serviço de Manutenção “M” mais próximo.

Nota 1: Para veículos utilizados com PBTC acima de 27 toneladas, em regiões de topografia acidentada (com muitos aclives e declives), a 1ª troca de óleo das caixas de mudanças G85 e do eixo traseiro HL5 deve ser feita aos 15.000 km e as trocas de óleo seguintes a cada 15.000 km nas categorias de manutenção de serviço severo, misto ou rodoviário. Excepcionalmente, se estes veículos forem utilizados em regiões com topografia predominantemente plana, os intervalos para troca de óleo da caixa de mudanças poderão ser mantidos conforme indicado acima.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Atego 1719 KO (958.150) Coletor de lixo
 Atego 1726 KO (958.150) Coletor de lixo
 Atego 1729 KO (958.154) Coletor de lixo

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Manutenção do motor	M	às 600 horas	às 1.200 horas	cada 600 horas
Serviços adicionais de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	às 600 horas	às 1.200 horas	cada 600 horas
Regulagem das válvulas do motor	V2	às 600 horas	às 1.800 horas	cada 1.200 horas
Serviços adicionais somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	às 600 horas	-	-
Serviços adicionais somente no 1º e no 2º serviços M - Manutenção do motor	Z1 / Z2	às 600 horas	às 1.200 horas	-
Serviços adicionais a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	às 1.200 horas	às 2.400 horas	cada 1.200 horas
Serviços adicionais a cada 3 serviços M - Manutenção do motor	Z3	às 1.800 horas	às 3.600 horas	cada 1.800 horas
Serviços adicionais a cada 4 serviços M - Manutenção do motor	Z4	às 2.400 horas	às 4.800 horas	cada 2.400 horas
Serviços adicionais a cada 8 serviços M - Manutenção do motor	Z8	às 4.800 horas	às 9.600 horas	cada 4.800 horas
Serviços adicionais a cada 16 serviços M - Manutenção do motor	Z16	às 9.600 horas	às 19.200 horas	cada 9.600 horas
Serviços adicionais a cada 24 serviços M - Manutenção do motor	Z24	às 14.400 horas	às 28.800 horas	cada 14.400 horas



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Cubos de roda: Trocar a graxa dos cubos de roda do eixo dianteiro	Z3	às 1.800 horas	às 3.600 horas	cada 1.800 horas
Troca de óleo dos agregados				
Motor OM 924 LA/OM 926 LA**	M	às 600 horas	às 1.200 horas	cada 600 horas
Caixa de mudanças G 131 (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	às 1.200 horas	às 4.200 horas	cada 3.000 horas
Caixa de mudanças G60/G85 (óleo classe MB 235.12)	ZG	às 1.200 horas	às 3.000 horas	cada 1.800 horas
Caixa de mudanças G60/G85 (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	às 300 horas	às 600 horas	cada 300 horas
Caixa de mudanças ZF 9S-1310 (óleo classe ZF-Ecofluid M 02E)	ZG	às 7.500 horas ou 2 anos	às 15.000 horas ou 2 anos	cada 7.500 horas ou 2 anos
Caixa de mudanças ZF 9S-1310 (opcionalmente com óleo classe ZF-Ecofluid M 02B)	ZG	às 7.500 horas ou 2 anos	às 8.500 horas ou 1 ano	cada 1.000 horas ou 1 ano
Caixa de mudanças ZF 9S-1310 (opcionalmente com óleo classe ZF-Ecofluid M 02L)	ZG	às 7.500 horas ou 2 anos	às 10.500 horas ou 1,5 anos	cada 3.000 horas ou 1,5 anos
Transmissão automática Allison 3000 - troca de óleo e filtro (óleo conforme especificação Allison TES 295)	ZG	Conforme indicação da seletora de marchas (consulte a necessidade de manutenção no display da seletora de marchas na função prognóstico, conforme descrito no Manual de Operação do veículo).		
Eixo traseiro: Meritor *Tipo 2 (óleo classe MB 235.20)	ZA	às 300 horas	às 1.500 horas	cada 1.500 horas

* Vide identificação dos eixos motrizes na página 15 deste manual.

**Veículos que utilizam combustível com concentração de biodiesel entre 20 e 30%, deverão obrigatoriamente ter o intervalo de troca de óleo do motor reduzido em 50% do período indicado.

❗ Nota: Para a aplicação de coleta de lixo, note que existem trocas de óleo do motor e de filtros de óleo e de combustível que ocorrem antes e entre os serviços de manutenção M. O mesmo acontece com as verificações/regulagens de válvulas do motor (consulte as tabelas de intervalos exclusivas para esta aplicação).



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Atego 2730 (958.170/174) Modelo ATR

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Manutenção do motor	M	às 600 horas	às 1.200 horas	cada 600 horas
Serviços adicionais de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	às 600 horas	às 1.200 horas	cada 600 horas
Regulagem das válvulas do motor	V2	às 600 horas	às 1.800 horas	cada 1.200 horas
Serviços adicionais somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	às 600 horas	-	-
Serviços adicionais somente no 1º e no 2º serviços M - Manutenção do motor	Z1 / Z2	às 600 horas	às 1.200 horas	-
Serviços adicionais a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	às 1.200 horas	às 2.400 horas	cada 1.200 horas
Serviços adicionais a cada 4 serviços M - Manutenção do motor	Z4	às 2.400 horas	às 4.800 horas	cada 2.400 horas
Serviços adicionais a cada 8 serviços M - Manutenção do motor	Z8	às 4.800 horas	às 9.600 horas	cada 4.800 horas
Cubos de roda: Trocar a graxa dos cubos de roda do eixo dianteiro	Z2	às 1.200 horas	às 2.400 horas	cada 1.200 horas
Troca de óleo dos agregados				
Motor OM 926 LA**	M	às 600 horas	às 1.200 horas	cada 600 horas
Substituição do óleo e o filtro de óleo da caixa de direção	Z1	às 600 horas		
Substituição do óleo e o filtro de óleo da caixa de direção	Z8	às 4.800 horas	às 9.600 horas	cada 4.800 horas

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Caixa de mudanças G181/ G211 (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	às 1.500 horas	às 4.500 horas	cada 3.000 horas
Eixo traseiro: HD4/ HL4* Tipo 2 (óleo classe MB 235.20)	ZA	às 600 horas	às 1.500 horas	cada 1.500 horas

* Vide identificação dos eixos motrizes na página 15 deste manual.

**Veículos que utilizam combustível com concentração de biodiesel entre 20 e 30%, deverão obrigatoriamente ter o intervalo de troca de óleo do motor reduzido em 50% do período indicado.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Intervalos de manutenção (SERVIÇO MISTO)

Atego 1419 (958.130/134/136)	Atego 2426 (958.160/164/166)
Atego 1719 (958.150/152/154/156)	Atego 2430 (958.160/164/166)
Atego 1726 (958.150/152/154/156)	Atego 2730 P (958.170/174)
Atego 1726 4x4 (958.078)	Atego 3026 / 3030 (958.184/186/187)
Atego 1726 S / 1730 S (958.077)	Atego 3330 P (958.193/196)

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Manutenção do motor	M	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Serviços adicionais de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Regulagem das válvulas do motor	V3	aos 45.000 km	aos 180.000 km	cada 135.000 km
Serviços adicionais somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 45.000 km	-	-
Serviços adicionais somente no 1º e no 2º serviços M - Manutenção do motor	Z1 / Z2	aos 45.000 km	aos 90.000 km	-
Serviços adicionais a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	aos 90.000 km	aos 180.000 km	cada 90.000 km
Serviços adicionais a cada 4 serviços M - Manutenção do motor	Z4	aos 180.000 km	aos 360.000 km	cada 180.000 km
Serviços adicionais a cada 6 serviços M - Manutenção do motor	Z6	aos 270.000 km	aos 540.000 km	cada 270.000 km
Condição normal (veículos que rodam mais de 10.000 km/mês): Trocar a graxa dos cubos de roda do eixo dianteiro e de arrasto		aos 45.000 km	aos 135.000 km	cada 90.000 km
Condição excepcional (veículos utilizados diariamente que rodam até 10.000 km/mês): Trocar a graxa dos cubos de roda do eixo dianteiro e de arrasto	ZS	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Troca de óleo dos agregados				
Motor OM 924 LA/OM 926 LA**	M	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Caixa de mudanças G60/G85 (óleo classe MB 235.12) Indicado para PBTC até 27 toneladas, veja nota 1	ZG	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Caixa de mudanças G60/G85 (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5) Indicado para PBTC até 27 toneladas, veja nota 1	ZG	aos 15.000 km	aos 45.000 km	cada 22.500 km
Caixa de mudanças G181 (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Caixa de mudanças G131 Sem trocador de calor (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Caixa de mudanças G131 Com trocador de calor (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 90.000 km	aos 180.000 km	cada 90.000 km
Caixa de mudanças G211 (715.358) Sem trocador de calor (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Caixa de mudanças G211 (715.358) Com trocador de calor (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 90.000 km	aos 180.000 km	cada 90.000 km
Caixa de mudanças G211 - New AMT (712.810) - Veículos 6x2 sem trocador de calor (óleo classe MB 235.16)	ZG	aos 285.000 km	aos 570.000 km	cada 285.000 km

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Caixa de mudanças G211 - New AMT (712.810)- Veículos 6x2 com trocador de calor (óleo classe MB 235.16)	ZG	aos 330.000 km	aos 660.000 km	cada 330.000 km
Caixa de mudanças G140 (óleo classe MB 235.11)	ZG	aos 270.000 km	aos 540.000 km	cada 270.000 km
Caixa de mudanças ZF 9S-1310 (óleo classe ZF-Ecofluid M 02E)	ZG	aos 250.000 km ou 3 anos	aos 540.000 km ou 3 anos	cada 290.000 km ou 3 anos
Caixa de mudanças ZF 9S-1310 (opcionalmente com óleo classe ZF-Ecofluid M 02B)	ZG	aos 85.000 km ou 1 ano	aos 180.000 km ou 1 ano	cada 90.000 km ou 1 ano
Caixa de mudanças ZF 9S-1310 (opcionalmente com óleo classe ZF-Ecofluid M 02L)	ZG	aos 170.000 km ou 2 anos	aos 360.000 km ou 2 anos	cada 180.000 km ou 2 anos
Eixo traseiro: HL4 *Tipo 1 (óleo classe MB 235.20)	ZA	aos 15.000 km	aos 45.000 km	cada 45.000 km
Eixo traseiro: HL5 *Tipo 1 (óleo classe MB 235.20) Indicado para PBTC até 27 toneladas, veja nota 1	ZA	aos 15.000 km	aos 45.000 km	cada 45.000 km
Eixo traseiro: HL4 / HD4 / Meritor *Tipo 2 (óleo classe MB 235.20)	ZA	aos 15.000 km	aos 90.000 km	cada 90.000 km

* Vide identificação dos eixos motrizes na página 15 deste manual.

**Veículos que utilizam combustível com concentração de biodiesel entre 20 e 30%, deverão obrigatoriamente ter o intervalo de troca de óleo do motor reduzido em 50% do período indicado.

i Para evitar uma parada adicional do veículo na oficina, programe a execução dos serviços anuais junto com o Serviço de Manutenção “M” mais próximo.

Nota 1: Para veículos utilizados com PBTC acima de 27 toneladas, em regiões de topografia acidentada, a 1ª troca de óleo das caixas de mudanças G85 e do eixo traseiro HL5 deve ser feita aos 15.000 km e as trocas de óleo seguintes a cada 15.000 km nas categorias de manutenção de serviço severo, misto ou rodoviário. Excepcionalmente, se estes veículos forem utilizados em regiões com topografia predominantemente plana, os intervalos para troca de óleo da caixa de mudanças poderão ser mantidos conforme indicado acima.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Intervalos de manutenção (SERVIÇO RODOVIÁRIO)

Atego 1419 (958.130/134/136)	Atego 2426 (958.160/164/166)
Atego 1719 (958.150/152/154/156)	Atego 2430 (958.160/164/166)
Atego 1726 (958.150/152/154/156)	Atego 2730 K, P (958.170/174)
Atego 1726 4x4 (958.078)	Atego 3026 / 3030 (958.184/186/187)
Atego 1726 S / 1730 S (958.077)	Atego 3330 K, P (958.193/196)

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Manutenção do motor	M	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km
Serviços adicionais de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km
Regulagem das válvulas do motor	V3	aos 60.000 km	aos 240.000 km	cada 180.000 km
Serviços adicionais somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 60.000 km	-	-
Serviços adicionais somente no 1º e no 2º serviços M - Manutenção do motor	Z1 / Z2	aos 60.000 km	aos 120.000 km	-
Serviços adicionais a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	aos 120.000 km	aos 240.000 km	cada 120.000 km
Serviços adicionais a cada 4 serviços M - Manutenção do motor	Z4	aos 240.000 km	aos 480.000 km	cada 240.000 km
Serviços adicionais a cada 6 serviços M - Manutenção do motor	Z6	aos 360.000 km	aos 720.000 km	cada 360.000 km
Cubos de roda: Trocar a graxa dos cubos de roda do eixo dianteiro e de arrasto		aos 60.000 km	aos 180.000 km	cada 120.000 km
Troca de óleo dos agregados				
Motor OM 924 LA/OM 926 LA**	M	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Caixa de mudanças G60/G85 (óleo classe MB 235.12) Indicado para PBTC até 27 toneladas, veja nota 1	ZG	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km
Caixa de mudanças G60/G85 (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5) Indicado para PBTC até 27 toneladas, veja nota 1	ZG	aos 30.000 km	aos 60.000 km	cada 30.000 km
Caixa de mudanças G181 (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 90.000 km	aos 180.000 km	cada 90.000 km
Caixa de mudanças G131 Sem trocador de calor (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 90.000 km	aos 180.000 km	cada 90.000 km
Caixa de mudanças G131 Com trocador de calor (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 180.000 km	aos 360.000 km	cada 180.000 km
Caixa de mudanças G211 (715.358) Sem trocador de calor (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 90.000 km	aos 180.000 km	cada 90.000 km
Caixa de mudanças G211 (715.358) Com trocador de calor (óleo classe MB 235.1 ou MB 235.5)	ZG	aos 180.000 km	aos 360.000 km	cada 180.000 km
Caixa de mudanças G211 - New AMT (712.810) - Veículos 6x2 sem trocador de calor (óleo classe MB 235.16)	ZG	aos 390.000 km	aos 780.000 km	cada 390.000 km
Caixa de mudanças G211 - New AMT (712.810) - Veículos 6x2 com trocador de calor (óleo classe MB 235.16)	ZG	aos 450.000 km	aos 900.000 km	cada 450.000 km

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Caixa de mudanças G140 (óleo classe MB 235.11)	ZG	aos 390.000 km	aos 780.000 km	cada 390.000 km
Caixa de mudanças ZF 9S-1310 (óleo classe ZF-Ecofluid M 02E)	ZG	aos 380.000 km ou 3 anos	aos 800.000 km ou 3 anos	cada 420.000 km ou 3 anos
Caixa de mudanças ZF 9S-1310 (opcionalmente com óleo classe ZF-Ecofluid M 02B)	ZG	aos 125.000 km ou 1 ano	aos 270.000 km ou 1 ano	cada 145.000 km ou 1 ano
Caixa de mudanças ZF 9S-1310 (opcionalmente com óleo classe ZF-Ecofluid M 02L)	ZG	aos 250.000 km ou 2 anos	aos 540.000 km ou 2 anos	cada 290.000 km ou 2 anos
Eixo traseiro: HL4 * Tipo 1 (óleo classe MB 235.20)	ZA	aos 30.000 km	aos 60.000 km	cada 60.000 km
Eixo traseiro: HL5 *Tipo 1 (óleo classe MB 235.20) Indicado para PBTC até 27 toneladas, veja nota 1	ZA	aos 30.000 km	aos 60.000 km	cada 60.000 km
Eixo traseiro: HL4 / Meritor * Tipo 2 (óleo classe MB 235.20)	ZA	aos 30.000 km	aos 120.000 km	cada 120.000 km

* Vide identificação dos eixos motrizes na página 15 deste manual.

**Veículos que utilizam combustível com concentração de biodiesel entre 20 e 30%, deverão obrigatoriamente ter o intervalo de troca de óleo do motor reduzido em 50% do período indicado.

i Nota: Para evitar uma parada adicional do veículo na oficina, programe a execução dos serviços anuais junto com o Serviço de Manutenção “M” mais próximo.

Nota 1: Para veículos utilizados com PBTC acima de 27 toneladas, em regiões de topografia acidentada (com muitos aclives e declives), a 1ª troca de óleo das caixas de mudanças G85 e do eixo traseiro HL5 deve ser feita aos 15.000 km e as trocas de óleo seguintes a cada 15.000 km nas categorias de manutenção de serviço severo, misto ou rodoviário. Excepcionalmente, se estes veículos forem utilizados em regiões com topografia predominantemente plana, os intervalos para troca de óleo da caixa de mudanças poderão ser mantidos conforme indicado acima.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verificações a cargo do consultor técnico

Verifique se há danos causados por corrosão ou por acidentes na pintura do veículo;

Verifique se há danos nos dispositivos de proteção lateral, spoiler lateral e defletor de ar;

Verifique fixação, lacre, pressão e validade da carga do extintor de incêndio;

Verifique o estado e comprove o funcionamento dos cintos de segurança;

Comprove o funcionamento da buzina, cigarra de alarme e das luzes indicadoras;

Comprove o funcionamento do acionamento elétrico dos vidros, travas elétricas das portas e controle remoto (execuções especiais);

Comprove o funcionamento dos faróis e das luzes externas;

Comprove o funcionamento do limpador e do lavador do para-brisas;

Comprove o funcionamento da ventilação forçada e calefação;

Comprove o funcionamento dos dispositivos de regulagens dos bancos;

Comprove o funcionamento do ar-condicionado;

Comprove o funcionamento de fechaduras, trincos e maçanetas das portas;

Verifique a quilometragem do veículo e realize as manutenções conforme tabela de intervalos.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “M”**Motor**

Regulagem das válvulas: verifique e regule a folga, se necessário.

Todos os veículos com motores OM 924 LA ou OM 926 LA em serviços severo, misto ou rodoviário no 1º serviço de manutenção e, posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção (**V3**) (exceto Atego 1719; 1726 e 1729 coletor de lixo e Atego 2730 modelo ATR).

Atego 1719; 1726 e 1729 coletor de lixo e Atego 2730 modelo ATR no 1º serviço de manutenção e, posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção (**V2**).

Troque o óleo do motor e do elemento do filtro de óleo;

Substitua o elemento do pré-filtro separador de água;

Substitua o filtro de combustível;

Verifique o estado da correia de acionamento (poly-V) e dos tensores. Se necessário, substitua a correia e/ou os tensores com faturamento à parte;

Remova a poeira do filtro de ar armazenada na válvula de descarga de pó;

Comprove o grau de saturação do elemento filtrante através do indicador de manutenção;

Substitua o elemento filtrante (Atego Modelo ATR).

i A vida útil do elemento filtrante está relacionada diretamente com as impurezas do meio ambiente onde o veículo é conduzido, sendo assim, o elemento filtrante poderá ter sua vida útil reduzida.

Verificação do nível

Sistema de arrefecimento do motor:

Verifique nível do líquido de arrefecimento e a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante. Se necessário, corrija a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante com faturamento separado.

Verifique a presença de vazamento e o estado dos itens abaixo, bem como os pontos de atrito e fixação com atenção. Se houver um vazamento, repare-o com faturamento separado:

sistema de arrefecimento e calefação (vazamento em mangueiras e tubulações).

sistema de admissão (tubo de admissão entre o filtro de ar e o motor);

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços adicionais de manutenção “Z”

Serviços adicionais de manutenção “Z1”

(somente no 1º serviço de manutenção do motor)

Verifique o aperto das porcas e dos parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

- fixação da caixa de transferência ao quadro do chassi (veículos 4x4);
- fixação dos braços e barras de direção e de ligação;
- fixação da(s) barra(s) estabilizadora(s) dianteira(s);
- fixação da barra estabilizadora traseira (veículos 4x2 e Atego modelo ATR);
- fixação dos suportes das molas da suspensão dianteira e traseira ao quadro do chassi;
- fixação da suspensão de balancins (veículos 6x2 e Atego modelo ATR);
- fixação do suporte do suspensor pneumático do eixo de arrasto ao quadro do chassi (veículos 6x2);
- fixação do suporte do suspensor pneumático do 2º eixo dianteiro ao quadro do chassi (veículos 8x2 e 8x4);
- fixação das barras tensoras dos eixos traseiros (veículos 6x2 e Atego modelo ATR);
- fixação dos suportes do reservatório de combustível ao quadro do chassi e cintas de fixação do reservatório;
- fixação das travessas do quadro do chassi na região dos suportes de molas;
- fixação da travessa do quadro do chassi após a caixa de mudanças;
- fixação da travessa traseira do quadro do chassi (caminhões com engate para reboque);
- fixação do perfil Z ao perfil U das longarinas do quadro do chassi;
- fixação dos mancais da suspensão dianteira da cabine;
- fixação dos amortecedores das suspensões dianteira e traseira (Atego modelo ATR);
- fixação da(s) barra(s) “V” ao(s) eixo(s) traseiro(s) e ao quadro do chassi (Atego modelo ATR);
- fixação do(s) batentes do(s) eixo(s) traseiro(s) (suspensão metálica e Atego modelo ATR);
- fixação do suporte central da suspensão traseira tandem ao quadro do chassi (suspensão metálica e Atego modelo ATR);
- fixação do suporte da suspensão pneumática (Atego modelo ATR);
- fixação da travessa transversal no apoio de molas (Atego modelo ATR);
- fixação da travessa transversal após a caixa de mudanças (Atego modelo ATR);
- fixação do(s) estabilizador(es) dianteiro(s) (Atego modelo ATR);
- fixação da suspensão traseira da cabine ao quadro do chassi.

Serviços de troca de óleo

Caixa de direção (Atego Modelo ATR):

Troque o óleo e o filtro de óleo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços adicionais de manutenção “Z1/Z2”**(somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor)****Reaperte as porcas e os parafusos e observe o torque de aperto.**

Chassi e carroceria:

- grampos “U” dos feixes de molas;
- suporte de molas (Atego modelo ATR);
- 5ª roda à mesa e mesa ao quadro do chassi.

Serviços adicionais de manutenção “Z2”**(a cada 2 serviços de manutenção do motor)****Cubos de rodas (Exceto para Atego 1719; 1726 e 1729 coletor de lixo e Atego 2730 modelo ATR)**

- **Serviço misto (condição normal: veículos que rodam mais de 10.000 km por mês):** serviço a ser realizado no 1º e no 3º serviço de manutenção M, e posteriormente a cada 2 serviços de manutenção M
- **Serviço rodoviário:** serviço a ser realizado no 1º e no 3º serviço de manutenção M, e posteriormente a cada 2 serviços de manutenção M

Cubos de roda do eixo dianteiro:

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda.

Cubos de roda do eixo de arrasto (veículos 6x2, 8x2):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda. (eixo traseiro 749.118 e 749.916)

Cubos de rodas (Atego modelo ATR): a cada 2 serviços de manutenção M

Cubos de roda do eixo dianteiro:

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda.

Chassi e carroceria

Feixe de molas:

Verifique se está danificado.

Sistema de ventilação e calefação:

Troque o filtro de poeira.

Acionamento da embreagem:

Troque o fluido hidráulico (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro)

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Secador de ar comprimido (apenas no serviço misto e rodoviário):

Substitua o cartucho de granulado do secador de ar e limpe o abafador de ruído (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro)

Verifique o aperto das porcas e dos parafusos e reaperte se necessário.**Chassi e carroceria:**

fixação do suporte dos mancais intermediários das árvores de transmissão ao quadro do chassi;
fixação da barra estabilizadora dianteira e traseira.

Motor**Filtro de ar do motor (apenas no serviço misto e rodoviário):**

Substitua o elemento filtrante. (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

- i** A vida útil do elemento filtrante está relacionada diretamente com as impurezas do meio ambiente onde o veículo é conduzido, sendo assim, o elemento filtrante poderá ter sua vida útil reduzida.

Serviços adicionais de manutenção “Z3”**(a cada 3 serviços de manutenção do motor)****Motor****Filtro de ar do motor (apenas no serviço severo):**

Substitua o elemento filtrante (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro)

- i** A vida útil do elemento filtrante está relacionada diretamente com as impurezas do meio ambiente onde o veículo é conduzido, sendo assim, o elemento filtrante poderá ter sua vida útil reduzida.

Chassi e carroceria**Secador de ar comprimido (apenas no serviço severo):**

Substitua o cartucho de granulado do secador de ar e limpe o abafador de ruído (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro)

Cubos de rodas (Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de Lixo)**•Serviço severo: a cada 3 serviços de manutenção M****Cubos de roda do eixo dianteiro**

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços adicionais de manutenção “Z4” (a cada 4 serviços de manutenção do motor)

Motor

Freio-motor:

Verifique o ajuste e as condições de funcionamento.

Filtro de ar do motor:

Substitua o elemento filtrante (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro)

i A vida útil do elemento filtrante está relacionada diretamente com as impurezas do meio ambiente onde o veículo é conduzido, sendo assim, o elemento filtrante poderá ter sua vida útil reduzida.

Sistema de pós-tratamento dos gases de escape

ARLA 32:

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Chassi e carroceria

Radiador do ar de sobrealimentação e de água:

Verifique se há danos ou se o fluxo de ar está obstruído.

5ª roda:

Verifique o funcionamento e a folga.

Engate para reboque:

Verifique o funcionamento, a folga e a fixação (observe as instruções do fabricante).

Válvula ALB:

Controle o ajuste da força de frenagem de acordo com a carga e regule-o se necessário.

Sistema de escape:

Verifique a presença de vazamento, o estado e a fixação, em caso de danos ou vazamentos, elimine a causa com faturamento separado.

Reservatório de combustível:

Limpe a peneira e, se necessário, faça a limpeza interna com faturamento separado.

Faróis:

Verifique o alinhamento e regule-o se necessário.

Feixe de molas/foles da suspensão pneumática (Atego modelo ATR):

Examine visualmente quanto a danos.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verifique o aperto das porcas e dos parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

fixação da travessa traseira ao quadro do chassi (veículos com engate para reboque).

Engate para reboque:

retire a cupilha, verifique o aperto da porca castelo e trave a porca castelo com uma cupilha nova.

Serviços adicionais de manutenção “Z6”

(a cada 6 serviços de manutenção M)

Sistema de arrefecimento:

Troque o líquido de arrefecimento (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro)

Serviços adicionais de manutenção “Z8”

(a cada 8 serviços de manutenção M)

Acionamento da embreagem (veículos Atego Coletor de lixo e Atego modelo ATR):

Troque o fluído hidráulico

Secador de ar comprimido (veículos Atego Coletor de lixo e Atego modelo ATR):

Substitua o cartucho de granulado do secador de ar e limpe o abafador de ruído.

Caixa de direção (Atego Modelo ATR):

Troque o óleo e o filtro de óleo

ARLA 32 (Atego Modelo ATR):

Substitua o filtro.

Sistema de arrefecimento (Atego Modelo ATR):

Troque o líquido de arrefecimento (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Serviços adicionais de manutenção “Z16”
(a cada 16 serviços de manutenção M)****Apenas Atego Coletor de lixo**

Filtro de ar do motor:

Substitua o elemento filtrante.

- i** A vida útil do elemento filtrante está relacionada diretamente com as impurezas do meio ambiente onde o veículo é conduzido, sendo assim, o elemento filtrante poderá ter sua vida útil reduzida.

ARLA 32:

Substitua o filtro.

**Serviços adicionais de manutenção “Z24”
(a cada 24 serviços de manutenção M)****Apenas Atego Coletor de lixo**

Sistema de arrefecimento:

Troque o líquido de arrefecimento (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços adicionais de manutenção “ZS”**(ocorrem junto com as manutenções do motor)****Cubos de rodas (exceto para Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de Lixo e Atego 2730 modelo ATR)**

- **Serviço severo:** em cada serviço de manutenção M.
- **Serviço misto (condição excepcional: veículos que rodam até 10.000 km por mês):** a cada serviço de manutenção M.

Cubos de roda do(s) eixo(s) dianteiro(s):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda.

Cubos de roda do eixo de arrasto (veículos 6x2, 8x2):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos de roda. (eixo traseiro 749.118)

Lubrificação

Lubrifique com graxa sob pressão:

manga de eixo;
 articulações da suspensão de balancins (veículo 6x2 e Atego modelo ATR);
 árvores de acionamento das sapatas de freio dianteiro e traseiro (freio a tambor);
 regulador automático do freio (veículos com freio a tambor);
 juntas universais e luva deslizante das árvores de transmissão;
 engate para reboque;
 carcaça articulada do eixo dianteiro com tração integral (eixo dianteiro 733.050);
 mancal da direção (Atego modelo ATR);
 5ª roda.

Cubo articulado do eixo dianteiro (veículos 4x4)

Abasteça com graxa.

Verificação do nível

Direção hidráulica:

Verifique o nível de óleo. Se necessário, corrija com faturamento separado.

Lavador do para-brisa:

Verifique o líquido do lavador do para-brisa. Se necessário, corrija.

Verifique a presença de vazamento e o estado dos itens abaixo, bem como os pontos de atrito e fixação com atenção. Se houver um vazamento, repare-o com faturamento separado:

todos os agregados (motor, caixa de mudanças, eixo dianteiro motriz, eixo traseiro motriz, sistema de direção hidráulica, sistema hidráulico e eletrohidráulico de basculamento da cabine);

todas as tubulações e mangueiras (água, óleo, combustível e fluidos), cabos e chicotes elétricos;

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

reservatórios, componentes pneumáticos, componentes hidráulicos, amortecedores da suspensão dianteira e traseira, amortecedores da suspensão da cabine e coifas de proteção;

cilindro hidráulico do 1º eixo direcional, cilindro hidráulico e radiador de óleo ao sistema de direção e bloco hidráulico do sistema de direção autônomo (Atego modelo ATR);

sistema de arrefecimento e calefação (vazamento em mangueiras e tubulações) (Atego modelo ATR);

sistema de admissão (tubo de admissão entre o filtro de ar e o motor) (Atego modelo ATR).

Verifique o aperto das porcas e dos parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

fixação dos amortecedores da suspensão dianteira e traseira;

fixação dos amortecedores da suspensão do eixo dianteiro (Atego modelo ATR).

Chassi e carroceria

Embreagem (veículos com indicador de desgaste da embreagem):

Controle o desgaste do disco da embreagem através do indicador de desgaste.

Suspensor pneumático do eixo de arrasto e do 2º eixo dianteiro (veículos 8x2 e 8x4):

Verifique se os componentes estão com folga, desgastados, trincados e deformados.

Eixo dianteiro (veículos 4x4):

Regule o parafuso de encosto da coroa.

Eixo traseiro:

Regule o parafuso de encosto da coroa (se houver).

Árvores de transmissão:

Verifique folgas e desgaste das cruzetas, da luva deslizante e do mancal intermediário.

Sistema de freio:

Verifique o desgaste das guarnições de freio. Caso estiver com desgaste fora do especificado ou danificada, substitua com faturamento em separado.

Freio de serviço e de estacionamento (veículos com freio a tambor):

Verifique o funcionamento e regule o freio das rodas (sistema de freio pneumático com reguladores manuais).

Regulador automático do freio (veículos com freio a tambor):

Verifique o funcionamento.

Direção:

Verifique a folga do setor, o estado e a folga do mecanismo e dos terminais de direção (veículos 958.078 e 958.1 exceto 958.184/186).

Motor elétrico do climatizador:

Substitua o filtro palha e as escovas de carvão conforme a instrução presente no manual do fabricante que acompanha o veículo (veículos com Code HK1).



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Transmissão automática:

Verifique o nível de óleo.

Abafador de ruído da válvula APU (veículos 958.078 e Atego modelo ATR):

Verifique e limpe, caso o abafador estiver com ruído excessivo, substitua com faturamento em separado.

Bolsas de ar da suspensão (Atego modelo ATR):

Inspecione visualmente quanto ao desgaste e quanto a danos.

Ar-condicionado (Atego modelo ATR):

Limpe o pré-filtro do sistema de ar condicionado.

Sistema de ventilação e calefação (Atego modelo ATR):

Limpe o compartimento do filtro de poeira.

Radiadores de ar e da água (Atego modelo ATR):

Verifique se há danos ou se o fluxo de ar está obstruído.

Motor

Freio-motor (Atego modelo ATR):

Verifique o estado e as condições de funcionamento.

Sistema de arrefecimento do motor (Atego modelo ATR):

Verifique o nível do líquido de arrefecimento e complete se necessário.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças “ZG”**Serviços de troca de óleo**

Caixa de mudanças:

Troque o óleo.

Transmissão automática (723.381):

Troque o óleo

Caixa de transferência:

Troque o óleo.

Serviços adicionais de manutenção dos eixos “ZA”**Serviços de troca de óleo**

Eixo traseiro:

Troque o óleo.

Eixo dianteiro motriz (733.050):

Troque o óleo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle final

Viagem de teste ou teste de rolo:

Verifique o funcionamento do freio, da direção, da iluminação, das luzes indicadoras e do desempenho geral do veículo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Fabricante de carrocerias**1º Fabricante de carrocerias**

Foram realizados os seguintes trabalhos/modificações no chassi ou cabine, bem como a montagem dos seguintes equipamentos/acessórios adicionais e da carroceria:

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

Assinale com “x”:

- ☐ Os trabalhos foram executados de acordo com as diretrizes para montagem de carrocerias e equipamentos adicionais estabelecidas pela Mercedes-Benz.
- ☐ Os serviços foram executados com uma autorização especial da Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
- ☐ As instruções de uso e as prescrições de manutenção das modificações e trabalhos realizados, bem como dos equipamentos e acessórios adicionais montados, foram acrescentadas à literatura de bordo do veículo.

--

Local

--

Data

--

Quilometragem/Horas trabalhadas

--

Assinatura

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

--

Carimbo do fabricante da carroceria

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

2º Fabricante de carrocerias

Foram realizados os seguintes trabalhos/modificações no chassi ou cabine, bem como a montagem dos seguintes equipamentos/acessórios adicionais e da carroceria:

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

Assinale com “x”:

- ☐ Os trabalhos foram executados de acordo com as diretrizes para montagem de carrocerias e equipamentos adicionais estabelecidas pela Mercedes-Benz.
- ☐ Os serviços foram executados com uma autorização especial da Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
- ☐ As instruções de uso e as prescrições de manutenção das modificações e trabalhos realizados, bem como dos equipamentos e acessórios adicionais montados, foram acrescentadas à literatura de bordo do veículo.

Local

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Assinatura

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

Carimbo do fabricante da carroceria



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle da inspeção de entrega

Inspeção de entrega

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

O veículo, devidamente identificado na ficha de identificação contida neste manual de manutenção, foi submetido a uma inspeção de entrega e todos os serviços e inspeções descritos neste manual foram realizados.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle dos serviços de manutenção

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

1. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Somente uma vez no 1º serviço de manutenção do motor)
- ☐ **Z1/Z2** (Somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)
- ☐ **V3** (Regulagem das válvulas do motor: todos os veículos usados em serviço severo, misto ou rodoviário, exceto Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo)
- ☐ **V2** Regulagem das válvulas do motor: Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

2. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1/Z2** (Somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou

Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

3. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)
- ☐ **V2** Regulagem das válvulas do motor:
Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

4. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)
- ☐ **V3** (Regulagem das válvulas do motor: todos os veículos usados em serviço severo, misto ou rodoviário, exceto Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

5. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

☐ **M** (Manutenção do motor)☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)☐ **V2** (Regulagem das válvulas do motor: Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

6. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

7. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

☐ **M** (Manutenção do motor)☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)☐ **V3** (Regulagem das válvulas do motor: todos os veículos usados em serviço severo, misto ou rodoviário, exceto Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo)☐ **V2** Regulagem das válvulas do motor: Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

8. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços M)
- ☐ **Z8** (Serviços a cada 8 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

9. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

- ☐ **V2** Regulagem das válvulas do motor: Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

10. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

- ☐ **V3** (Regulagem das válvulas do motor: todos os veículos usados em serviço severo, misto ou rodoviário, exceto Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data	
Quilometragem/Horas trabalhadas	
Nº da ordem de serviço	

11. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)
- ☐ **V2** Regulagem das válvulas do motor:
Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

 Marca Viscosidade Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

12. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou

Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

13. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **V3** (Regulagem das as válvulas do motor: todos os veículos usados em serviço severo, misto ou rodoviário, exceto Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo)
- ☐ **V2** Regulagem das válvulas do motor: Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

14. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

15. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **V2** Regulagem das válvulas do motor:
Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

16. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

☐ **M** (Manutenção do motor)☐ **V3** (Regulagem das as válvulas do motor: todos os veículos usados em serviço severo, misto ou rodoviário, exceto Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo)☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços M)☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços M)☐ **Z8** (Serviços a cada 8 serviços M)☐ **Z16** (Serviços a cada 16 serviços M)☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

17. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **V2** Regulagem das válvulas do motor:
Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

18. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

19. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

- ☐ **V2** Regulagem das válvulas do motor: Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo
- ☐ **V3** (Regulagem das as válvulas do motor: todos os veículos usados em serviço severo, misto ou rodoviário, exceto Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

20. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 4 serviços M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

21. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

☐ **M** (Manutenção do motor)☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços M)☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)☐ **V2** Regulagem das válvulas do motor:
Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

22. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)

V3 (Regulagem das as válvulas do motor: todos os veículos usados em serviço severo, misto ou rodoviário, exceto Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem/Horas trabalhadas

Nº da ordem de serviço

23. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

☐ **M** (Manutenção do motor)☐ **ZS** (Serviços adicionais junto com as manutenções M)☐ **ZG** (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças)☐ **ZA** (Serviços adicionais de manutenção dos eixos)☐ **V2** Regulagem das válvulas do motor:
Atego 1719; 1726 e 1729 Coletor de lixo

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data	
Quilometragem/Horas trabalhadas	
Nº da ordem de serviço	

24. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ M (Manutenção do motor) ☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços M) ☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços M) ☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços M) ☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços M) ☐ Z8 (Serviços a cada 8 serviços M) ☐ Z24 (Serviços a cada 24 serviços M) ☐ ZS (Serviços adicionais junto com as manutenções M) | <ul style="list-style-type: none"> ☐ ZG (Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços adicionais de manutenção dos eixos) |
|--|---|

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe MB

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças manual/transmissão automática, caixa de transferência, eixo dianteiro propulsor, eixos traseiros) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou
Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle de troca do óleo do motor**Trocas intermediárias do óleo do motor e filtros de óleo e de combustível
(SOMENTE ATEGO COLETOR DE LIXO)**

Data		
Horas trabalhadas		
Nº da OS		
Assinatura:		

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

Data		
Horas trabalhadas		
Nº da OS		
Assinatura:		

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

Data		
Horas trabalhadas		
Nº da OS		
Assinatura:		

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

Data		
Horas trabalhadas		
Nº da OS		
Assinatura:		

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

Data		
Horas trabalhadas		
Nº da OS		
Assinatura:		

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Trocas intermediárias do óleo do motor e filtros de óleo e de combustível
(SOMENTE ATEGO COLETOR DE LIXO)**

Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz


ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Trocas intermediárias do óleo do motor e filtros de óleo e de combustível
(SOMENTE ATEGO COLETOR DE LIXO)**

Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz


ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Trocas intermediárias do óleo do motor e filtros de óleo e de combustível
(SOMENTE ATEGO COLETOR DE LIXO)**

Data

Horas

trabalhadas

Nº da OS

Assinatura: _____

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-Benz**Trocas intermediárias do óleo do motor e filtros de óleo e de combustível
(SOMENTE ATEGO COLETOR DE LIXO)**

Data

Horas

trabalhadas

Nº da OS

Assinatura: _____

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-Benz

Data

Horas

trabalhadas

Nº da OS

Assinatura: _____

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-Benz

Data

Horas

trabalhadas

Nº da OS

Assinatura: _____

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-Benz

Data

Horas

trabalhadas

Nº da OS

Assinatura: _____

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-Benz**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Trocas intermediárias do óleo do motor e filtros de óleo e de combustível
(SOMENTE ATEGO COLETOR DE LIXO)**

Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura:	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura:	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura:	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura:	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura:	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura:	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura:	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Trocas intermediárias do óleo do motor e filtros de óleo e de combustível
(SOMENTE ATEGO COLETOR DE LIXO)**

Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz


ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Trocas intermediárias do óleo do motor e filtros de óleo e de combustível
(SOMENTE ATEGO COLETOR DE LIXO)

Data

Horas
trabalhadas

Nº da OS

Assinatura: _____

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-Benz

Data

Horas
trabalhadas

Nº da OS

Assinatura: _____

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-Benz



Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle da regulagem das válvulas do motor

**Regulagens das válvulas do motor fora das revisões
(SOMENTE ATEGO COLETOR DE LIXO)**

Data		
Horas trabalhadas		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Horas trabalhadas		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Horas trabalhadas		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Horas trabalhadas		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Horas trabalhadas		
Nº da OS		
Assinatura:		

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-BenzCarimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-BenzCarimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-BenzCarimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-BenzCarimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-Benz**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Regulagens das válvulas do motor fora das revisões (SOMENTE ATEGO COLETOR DE LIXO)

Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Regulações das válvulas do motor fora das revisões
(SOMENTE ATEGO COLETOR DE LIXO)**

Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Regulagens das válvulas do motor fora das revisões
(SOMENTE ATEGO COLETOR DE LIXO)****Data****Horas****trabalhadas****Nº da OS****Assinatura:**Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço
Autorizado Mercedes-Benz**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle das trocas de óleo da caixa de mudanças

Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle de troca de óleo da caixa de transferência (veículos 4x4)

Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle da troca de óleo do eixo dianteiro (veículos 4x4) e traseiro

Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km ou Horas trabalhadas Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data	
Km ou Horas trabalhadas	
Nº da OS	
Assinatura: _____	
Data	
Km ou Horas trabalhadas	
Nº da OS	
Assinatura: _____	
Data	
Km ou Horas trabalhadas	
Nº da OS	
Assinatura: _____	

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Tabela de intervalos das revisões

Atego 1419; 1719; 1726; 1726 4x4; 1726 S; 1730 S; 2426; 2430; 2730 K; 2730 P; 3026; 3030; 3330 K; 3330 P

Trabalhos de manutenção	Serviço severo (km)	Serviço misto (km)	Serviço rodoviário (km)
1. Manutenção (M + V3 + Z1 + Z1/Z2 + ZS + ZG* + ZA*)	30.000	45.000	60.000
2. Manutenção (M + Z1/Z2 + Z2 + ZS + ZG* + ZA*)	60.000	90.000	120.000
3. Manutenção (M + Z3 + ZS + ZG* + ZA*)	90.000	135.000	180.000
4. Manutenção (M + V3 + Z2 + Z4 + ZS + ZG* + ZA*)	120.000	180.000	240.000
5. Manutenção (M + ZS + ZG* + ZA*)	150.000	225.000	300.000
6. Manutenção (M + Z2 + Z3 + Z6 + ZS + ZG* + ZA*)	180.000	270.000	360.000
7. Manutenção (M + V3 + ZS + ZG* + ZA*)	210.000	315.000	420.000
8. Manutenção (M + Z2 + Z4 + ZS + ZG* + ZA*)	240.000	360.000	480.000
9. Manutenção (M + Z3 + ZS + ZG* + ZA*)	270.000	405.000	540.000
10. Manutenção (M + V3 + Z2 + ZS + ZG* + ZA*)	300.000	450.000	600.000
11. Manutenção (M + ZS + ZG* + ZA*)	330.000	495.000	660.000
12. Manutenção (M + Z2 + Z3 + Z4 + Z6 + ZS + ZG* + ZA*)	360.000	540.000	720.000
13. Manutenção (M + V3 + ZS + ZG* + ZA*)	390.000	585.000	780.000
14. Manutenção (M + Z2 + ZS + ZG* + ZA*)	420.000	630.000	840.000
15. Manutenção (M + Z3 + ZS + ZG* + ZA*)	450.000	675.000	900.000
16. Manutenção (M + V3 + Z2 + Z4 + ZS + ZG* + ZA*)	480.000	720.000	960.000
17. Manutenção (M + ZS + ZG* + ZA*)	510.000	765.000	1.020.000
18. Manutenção (M + Z2 + Z3 + Z6 + ZS + ZG* + ZA*)	540.000	810.000	1.080.000
19. Manutenção (M + V3 + ZS + ZG* + ZA*)	570.000	855.000	1.140.000
20. Manutenção (M + Z2 + Z4 + ZS + ZG* + ZA*)	600.000	900.000	1.200.000

Legenda:

M = Manutenção do motor
V3 = Regulagem de válvulas do motor
Z1 = Somente uma vez no 1º serviço de manutenção do motor.
Z1/Z2 = Somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor
Z2 = Serviços a cada 2 serviços M
Z3 = Serviços a cada 3 serviços M
Z4 = Serviços a cada 4 serviços M
Z6 = Serviços a cada 6 serviços M
ZS = Serviços adicionais junto com as manutenções M.

ZG = Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças.

ZA = Serviços adicionais de manutenção dos eixos.

Tolerâncias para realização dos serviços:

Serviço severo: km indicado $\pm$ 500 km

Serviço misto: km indicado $\pm$ 1.000 km

Serviço rodoviário: km indicado $\pm$ 1.500 km

i ZG* - consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção.

ZA* - consultar eixo traseiro e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Atego 1719 KO, 1726 KO, 1729 KO	
Trabalhos de manutenção	Serviço severo (horas)
1. Manutenção (M + V2 + Z1 + Z1/Z2 + ZS)	600
2. Manutenção (M + Z1/Z2 + Z2 + ZS)	1.200
3. Manutenção (M + V2 + ZS + Z3)	1.800
4. Manutenção (M + Z2 + Z4 + ZS)	2.400
5. Manutenção (M + V2 + ZS)	3.000
6. Manutenção (M + Z2 + ZS + Z3)	3.600
7. Manutenção (M + V2 + ZS)	4.200
8. Manutenção (M + Z2 + Z4 + Z8 + ZS)	4.800
9. Manutenção (M + V2 + ZS + Z3)	5.400
10. Manutenção (M + Z2 + ZS)	6.000
11. Manutenção (M + V2 + ZS)	6.600
12. Manutenção (M + Z2 + Z4 + ZS + Z3)	7.200
13. Manutenção (M + V2 + ZS)	7.800
14. Manutenção (M + Z2 + ZS)	8.400
15. Manutenção (M + V2 + ZS + Z3)	9.000
16. Manutenção (M + Z2 + Z4 + Z8 + Z16 + ZS)	9.600
17. Manutenção (M + V2 + ZS)	10.200
18. Manutenção (M + Z2 + ZS + Z3)	10.800
19. Manutenção (M + V2 + ZS)	11.400
20. Manutenção (M + Z2 + Z4 + ZS)	12.000
21. Manutenção (M + V2 + ZS + Z3)	12.600
22. Manutenção (M + Z2 + ZS)	13.200
23. Manutenção (M + V2 + ZS)	13.800
24. Manutenção (M + Z2 + Z4 + Z8 + Z24 + ZS + Z3)	14.400

Legenda:

M = Manutenção do motor
 V2 = Regulagem de válvulas do motor
 Z1 = Somente uma vez no 1º serviço de manutenção do motor.
 Z1/Z2 = Somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor
 Z2 = Serviços a cada 2 serviços M
 Z3 = Serviços a cada 3 serviços M
 Z4 = Serviços a cada 4 serviços M
 Z8 = Serviços a cada 8 serviços M
 Z16 = Serviços a cada 16 serviços M
 ZS - Serviços adicionais junto com as

manutenções M.

ZG = Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças.

ZA = Serviços adicionais de manutenção dos eixos.

Tolerâncias para realização dos serviços:

Serviço severo: horas indicadas $\pm$ 50 h

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Atego 2730 - modelo ATR	
Trabalhos de manutenção	Serviço severo (horas)
1. Manutenção (M + V2 + Z1 + Z1/Z2 + ZS)	600
2. Manutenção (M + Z1/Z2 + Z2 + ZS)	1.200
3. Manutenção (M + V2 + ZS)	1.800
4. Manutenção (M + Z2 + Z4 + ZS)	2.400
5. Manutenção (M + V2 + ZS)	3.000
6. Manutenção (M + Z2 + ZS)	3.600
7. Manutenção (M + V2 + ZS)	4.200
8. Manutenção (M + Z2 + Z4 + Z8 + ZS)	4.800
9. Manutenção (M + V2 + ZS)	5.400
10. Manutenção (M + Z2 + ZS)	6.000
11. Manutenção (M + V2 + ZS)	6.600
12. Manutenção (M + Z2 + Z4 + ZS)	7.200
13. Manutenção (M + V2 + ZS)	7.800
14. Manutenção (M + Z2 + ZS)	8.400
15. Manutenção (M + V2 + ZS)	9.000
16. Manutenção (M + Z2 + Z4 + Z8 + ZS)	9.600
17. Manutenção (M + V2 + ZS)	10.200
18. Manutenção (M + Z2 + ZS)	10.800
19. Manutenção (M + V2 + ZS)	11.400
20. Manutenção (M + Z2 + Z4 + ZS)	12.000

Legenda:

M = Manutenção do motor

V2 = Regulagem de válvulas do motor

Z1 = Somente uma vez no 1º serviço de manutenção do motor.

Z1/Z2 = Somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor

Z2 = Serviços a cada 2 serviços M

Z4 = Serviços a cada 4 serviços M

Z8 = Serviços a cada 8 serviços M

Z16 = Serviços a cada 16 serviços M

ZS - Serviços adicionais junto com as manutenções M.

ZG = Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças.

ZA = Serviços adicionais de manutenção dos eixos.

Tolerâncias para realização dos serviços:

Serviço severo: horas indicadas $\pm$ 50 h



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

