Fracasso é uma possibilidade. Se as coisas não estão fracassando, você não está inovando o suficiente.

Elon Musk

😘 PENSADOI



# Laboratório de Arquitetura de de Computadores

Jacinto Carlos Ascencio Cansado

Sequência – Semana-6 Qualidade da Rede Elétrica



**Elon Musk** is a South African-born American entrepreneur and businessman who founded X.com in 1999 (which later became PayPal), SpaceX in 2002 and Tesla Motors in 2003. **Musk** became a multimillionaire in his late 20s when he sold his start-up company, Zip2, to a division of Compaq Computers. 4 dias atrás

#### **Avisos:**

- Data importante: 20/10/2022 Avaliação N1
- Seminário
  - Formulário com Tema e Integrantes
  - Apresentação: 17/11/2022
- Atividades Datas específicas até 30/11/2022
  - In class
  - Formulários

#### Conteúdo

- Objetivos
- A rede elétrica
- Evitando problemas com a rede elétrica
- · Condicionadores de energia
- Filtros de linha
- Estabilizadores eletrônicos de tensão
- Cálculo de potência de um estabilizador
- Unidades de fornecimento ininterrupto de energia
- Energia elétrica em micros portáteis
- Atividades

# **Objetivos**

Apresentar os meios mais utilizados para uma instalação elétrica adequada, comentando a respeito de sinais elétricos e demonstrar porque a prevenção é tão importante antes que liguemos a tomada do computador à rede elétrica.

#### Fonte: Conversor de Energia AC/DC


#### Entrada







#### Saída






# Geração de Energia Elétrica












- 1 Vento faz hélices girarem
- (2) Eixo movimenta gerador para produzir eletricidade
- (3) Um transformador converte a energia em alta voltagem
- (4) Eletricidade transmitida pela rede elétrica










#### A rede elétrica

- Corrente contínua (Vcc)
- Corrente alternada (Vca)




# Novo Padrão Brasileiro de Tomadas de acordo com a norma NBR 14136







# Intercambiabilidade (equipamentos classe I e classe II)



Conexão do condutor terra antes dos demais Com o novo padrão e devido as suas características, o condutor terra sempre será conectado antes dos condutores de energia lembrando que o aterramento é obrigatório nas novas instalações desde julho de 2006, conforme a Lei 11.337, alem de ser fundamental para a segurança do usuário.

#### Segurança - Safety



















#### Qualidade na Energia

- Disponibilidade
  - Tempo de disponibilidade de energia elétrica
- Estabilidade
  - Índice de variação da rede elétrica
- Isolamento
  - Isolar a rede elétrica de T.I. das demais redes elétricas

# LH - Laboratório de Hardware - USCS

## Qualidade na Energia

- Disponibilidade
  - Nobreak
  - Geradores
  - Bancos de baterias

#### Qualidade na Energia

- Estabilidade
  - Estabilizadores
    - Centralizado
    - Descentralizado
  - Filtros de linha

#### Qualidade na Energia

- Isolamento
  - Redes elétricas independentes e balanceadas

#### Qualidade na Energia

- Rede elétrica
  - Rede independente para a rede informatizada
  - Rede monitorada frequentemente
- Aterramento
  - Proteção contra descargas elétricas
  - Utilização de aterramento eficiente
- Utilização de pára-raios

março/2009 Proteção contraolítia i de Backup

## Prevenção e Combate a Incêndio

- Monitoramento de incêndio
  - Sensores de fumaça
  - Câmeras de vídeo
  - Alarmes
    - Sonoros
    - Telefônicos
    - Mensagens
    - Outros

#### Prevenção e Combate a Incêndio

- Treinamento de pessoal
  - Programas de treinamento de pessoal para situações de emergência
  - Procedimentos
  - Brigada de emergência
- Instalação de extintores
  - Localização
  - Tipos de extintores

#### Prevenção e Combate a Incêndio

- Sinalização
  - Identificação das saídas de emergência
  - Rotas de saídas
  - Localização de extintores
  - Localização de hidrantes
  - Telefones
- Outros sistemas

## Iluminação de Emergência

- Iluminação
  - Lâmpadas
    - Localização
  - Lanternas
    - Localização
  - Manutenção
  - Testes periódicos

#### Monitoramento e Condicionamento de Ambiente

- Segurança de acesso físico
  - Câmeras de vigilância
  - Sensores de presença
  - Seguranças profissionais
  - Barreiras físicas de acesso
    - Portas
    - Janelas
    - Blindagem

#### Monitoramento e Condicionamento de Ambiente

- Condicionamento do ambiente
  - Temperatura
  - Umidade relativa do ar
  - Iluminação
  - Poluição ambiental
  - Poluição sonora

#### Monitoramento e Condicionamento de Ambiente

- Monitoramento do ambiente
  - Regulagem dos equipamentos
  - Manutenção dos equipamentos
  - Sensores de monitoramento


#### Conclusão

- Segurança dos profissionais
- Segurança dos dados
- Segurança dos equipamentos
- Confiabilidade
- Durabilidade

## Tipos de interferência na rede elétrica

- Sobretensão
- Subtensão
- Transiente
- Queda de tensão
- Pico de tensão
- Ruídos Espúrios

#### Problemas da rede elétrica





Identifique cada um dos números acima e qual equipamento deve ser utilizado para mitigar o problema?

## Filtros de linha




# Componentes Interno De um Filtro de Linha







#### Estabilizadores eletrônicos de tensão

 Tenta evitar oscilações e picos de tensão na rede






# Diagrama Elétrico de um Estabilizador de Voltagem



#### Estabilizador de Voltagem




#### Cálculo de potência de um estabilizador

 A potência dos estabilizadores é informada em VA (Volt\*Ampère) e o consumo da CPU e dos periféricos, em Watts. Portanto, faz-se necessário o uso de uma fórmula para conversão entre essas grandezas:


Potência em Watts

Potência em VA = -----


Fator de Potência x Rendimento



Carga Resistiva, corrente (I) em fase com a tensão (V) =  $\varphi$  = 0



Carga Indutiva, corrente (I) atrasada em relação a tensão (V)



Carga Capacitiva, corrente (I) adiantada em relação a tensão (V)

# Consumo típico de energia de alguns periféricos

| Equipamento                | Potência em Watts | Potência em VA |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| Monitor color SVGA         | 120               | 240            |
| CPU (fonte de alimentação) | 200               | 450            |
| Impressora matricial       | 40                | 80             |
| Impressora a jato de tinta | 30                | 60             |
| Impressora a laser         | 700               | 1.400          |

## Cálculo de potência de um estabilizador

 Podemos então calcular a potência de um estabilizador para um conjunto formado por uma CPU com monitor SVGA color e uma impressora a jato de tinta:

450 + 240 + 60 = 750VA ou 0.75KVA

# Unidades de fornecimento ininterrupto de energia

- Short-Breaks
- No-Breaks

## Energia elétrica em micros portáteis

- Baterias de Níquel-Cádmio
- Baterias de hidreto de níquel
- Baterias de íon de lítio

# **Atividades**

# Evitando problemas com a rede elétrica - Aterramento




Fig. 9 – O recuo dos contatos da tomada em relação à face de contato com o plugue, somado à exigência de rebaixo e superfície protetora (ou, o que dá no mesmo, colarinho, ou misto de rebaixo e colarinho com superfície protetora), elimina o risco de contato acidental com pinos vivos

#### Problemas Elétricos Potenciais

Existem diversas falhas elétricas que podem comprometer o funcionamento de equipamentos, principalmente os eletrônicos, que são constituídos de circuitos sensíveis a estas falhas. Na tabela a seguir, temos a descrição das principais falhas elétricas e as suas consequências aos computadores.

| Eventos   | Causas  | Efeitos   |
|---|---|---|
| Quedas curtas de tensão Estas ocorrências são representadas por quedas breves na voltagem. Este é o problema mais comum no fornecimento de energia, sendo responsável por 87% de todos os distúrbios, segundo estudo malizado pela Bell Labs. | Tipicamente causadas pela<br>demanda de energia inicial<br>de muitos dispositivos<br>elétricos (entre eles<br>motores, compressores,<br>elevadores, ferramentas de<br>oficina, etc.). | Causa o travamento co<br>computador, podendo o<br>teclado ficar congelado.<br>Perda e corrupção de<br>arquivos. |
| Blackout<br>Interrupção do fornecimento<br>de energia.  | Demanda acima de niveis<br>admissiveis, descargas<br>atmosféricas, panes em<br>subestações e linhas de<br>transmissão.  | Perda de dados contidos<br>em memórias voláteis,<br>falha na FAT do HD.   |

| Sobretensão Aumento da tensão em um determinado tempo, da ordem de milissegundos a poucos minutos.  | Restabelecimento do<br>fornecimento de energia ou<br>descarga atmosférica nas<br>linhas de transmissão ou<br>subestações.   | Pode ocorrer a queima<br>de circuitos internos do<br>computador e, em alguns<br>casos, a perda total do<br>computador.      |
|---|---|---|
| Pico de tensão ou transientes<br>Aumento da tensão em<br>curtissimos espaços de tempo,<br>da ordera de um bilionêsimo a<br>um milionêsimo de segundo. | Quando equipamentos<br>de elevado consumo são<br>desligados, geram uma<br>dissipação de energia, a<br>qual seria consumida por<br>esses equipamentos, se<br>estivessem ligados. | Pode ocorrer a queima<br>de circuitos internos do<br>computador, e em alguns<br>casos, a perda total do<br>computador.      |
| Ruido<br>Interferências EMI<br>(Interferência Eletromagnética)<br>e RFI (Interferência por Rádio<br>frequência)                                       | Presença de geradores,<br>motores e transmissores<br>de RF nos circuitos nos<br>quais os computadores se<br>encontram.  | Falhas intermitentes no<br>sistema, interferência nas<br>frequências de varredura<br>horizontal e vertical de<br>monitores. |

#### Equipamentos de Proteção Contra Falhas Elétricas

#### Filtro de Linha


Este dispositivo tem como finalidade filtrar a energia elétrica que será fornecida ao computador. O circuito do filtro de linha deve eliminar a presença de transientes e interferências EMI (Interferência Eletromagnética) e RFI (Interferência de Rádio Frequência). Infelizmente a maioria dos filtros de linha comercializados no Brasil não passam de uma simples extensão de tomadas, em que não há nenhum circuito funcional a fim de suprir a sua real finalidade.

#### Estabilizador

O objetivo do estabilizador é manter estável o nível de tensão que alimenta o computador. Para manter a tensão de saída do estabilizador em uma faixa especificada, o equipamento tenta compensar as variações da tensão de entrada. Assim, quando a tensão de entrada cai, o estabilizador eleva um pouco a tensão, compensando a queda, e vice-versa. Para possibilitar este mecanismo de compensação, a solução mais comum é usar um transformador com múltiplas saídas.


#### No-Break

De forma geral, os sistemas ininterruptos de energia têm como principal característica fornecer energia elétrica sem interrupção nas situações de blecaute, mas muitos no-breaks apresentam recursos internos para filtrar, estabilizar e até mesmo isolar o circuito do cliente da rede de distribuição das concessionárias, o que no final acaba resultando em um equipamento mais completo do ponto de vista da proteção elétrica.




#### No-Break Off-line

Nesse no-break, a alimentação de entrada é fornecida diretamente à saída do equipamento e ao retificador/carregador. Quando há uma falha no fornecimento de energia, um circuito comutador fará o chaveamento do circuito de saída, que deixará de receber a energia diretamente da entrada, passando a receber alimentação proveniente da bateria.



#### No-Break On-Line

Nesse no-break, a alimentação de entrada alimenta diretamente o retificador/carregador; o mesmo carrega a bateria continuamente e esta fornece energia para o inversor, que irá disponibilizar a alimentação ao circuito de saída. Quando há uma falha no fornecimento de energia, não há chaveamento, porque a carga está sendo alimentada continuamente pela bateria.



| Características                        | Off-line | On-line |
|--|----------|---------|
| Funcionamento dependente de comutação  | SIM      | NÃO     |
| Isolamento entre a rede e a carga      | NÃO      | SIM     |
| Vida útil da bateria                   | MAIOR    | MENOR   |
| Qualidade da energia fornecida à carga | MENOR    | MAIOR   |
| Confiabilidade                         | MENOR    | MAIOR   |
| Custo                                  | MENOR    | MAIOR   |

#### Verificação da Resistência de Aterramento




Para instalações computacionais, o ideal é obter uma resistência de aterramento menor ou igual a 3  $\Omega$ . Mas, por ser um valor baixo em relação à resistividade da maioria dos solos, muitas vezes é necessária a utilização de técnicas com diversas hastes interligadas e até gel redutor de resistência à base de bentonita sódica, a fim de compensar a alta resistividade do solo.

| Tipo de solo    | Resistividade (Ω.m) |  |
|-----------------|---------------------|--|
| Alagadiços      | 5 a 30              |  |
| Lodo            | 20 a 100            |  |
| Húmus           | 10 a 150            |  |
| Argila compacta | 100 a 200           |  |
| Areia silicosa  | 200 a 3.000         |  |
| Solo pedregoso  | 1500 a 3.000        |  |
| Granito         | 100 a 10.000        |  |

Tabela de resistividade do solo

| Tipo                | Dimensões mínimas                                    | Detalhes   |
|---------------------|--|--|
| Chapa de cobre      | 0,20 m² de área e 2 mm de espessura.                 | Profundidade mínima do<br>centro da chapa de 1 m.<br>Posição vertical. |
| Haste de cobre      | Diâmetro de 15 mm com 2,40 m<br>de comprimento       | Enterramento total na<br>posição vertical                              |
| Tubo de aço zincado | 2,40 m de comprimento e diâmetro<br>nominal de 25 mm | Enterramento total na posição vertical.                                |



|                          | FILTROS DE<br>LINHA EMI/RFI | FILTRO<br>SINTONIZADO OU<br>PASSA BAIXA | TRANSFOR-<br>MADOR<br>ISOLADOR |
|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| RUÍDOS EMI/RFI           | Parcial (1)                 | sim                                     | não                            |
| SPIKES DE CHAVEAMENTO    | Parcial (1)                 | sim                                     | não                            |
| HARMÔNICO DE REDE        | não                         | parcial                                 | não                            |
| DESBALANCEAMENTO DE REDE | não                         | não                                     | sim                            |
| NÍVEL DC NA REDE         | não                         | não                                     | sim                            |
| PERDA DE NEUTRO          | não                         | não                                     | não                            |
| SUB/SOBRETENSÃO DE REDE  | não                         | não                                     | não                            |
| SAG, SWELL FLICKER       | não                         | não                                     | não                            |
| SURTOS DE TENSÃO         | Parcial (5)                 | Parcial (5)                             | não                            |
| BROWN-OUT BLACK-OUT      | não                         | não                                     | não                            |
| VARIAÇÕES DE FREQÜÊNCIA  | não                         | não                                     | não                            |

|                             | ESTABILIZADOR<br>DE TENSÃO | REGENERADOR<br>DE REDE | NOBREAK<br>DEDICADO |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| RUÍDOS EMI/RFI              | Parcial (2)                | sim                    | sim                 |
| SPIKES DE CHAVEAMENTO       | Parcial (2)                | sim                    | sim                 |
| HARMÔNICO DE REDE           | não                        | sim                    | sim                 |
| DESBALANCEAMENTO DE<br>REDE | não                        | parcial (3)            | sim                 |
| NÍVEL DC NA REDE            | não                        | sim                    | sim                 |
| PERDA DE NEUTRO             | Parcial (4)                | sim                    | sim                 |
| SUB/SOBRETENSÃO DE REDE     | Parcial (4)                | sim                    | sim                 |
| SAG, SWELL FLICKER          | Parcial (4)                | sim                    | sim                 |
| SURTOS DE TENSÃO            | Parcial (5)                | sim                    | sim                 |
| BROWN-OUT BLACK-OUT         | não                        | não                    | sim                 |
| VARIAÇÕES DE FREQÜÊNCIA     | não                        | sim                    | sim                 |

