

Rappels sur la numérisation des signaux

Mines d'Alès Janvier 2024



I. La conversion analogique/numérique




Temps continu et amplitudes continues

Numériser s(t) signifie trouver une représentation temps discret - amplitudes discrètes




Echantillonnage et quantification






Le convertisseur A/N





L'échantillonnage



Le théorème de l'échantillonnage

Est-il possible de réaliser l'échantillonnage sans perte d'information?


Le théorème de l'échantillonnage:

Si l'échantillonnage d'un signal analogique s(t) est effectué à une fréquence supérieure ou égale au double de la composante de fréquence la plus grande du signal, alors il peut être reconstruit sans erreur à partir de la séquence d'échantillons.


En d'autres termes, l'échantillonnage peut être un traitement sans perte d'information!!



La reconstruction



La quantification




Propriété importante de la sortie :

Les amplitudes ne sont plus continues! Les amplitudes appartiennent à un ensemble fini de valeurs, $A = \{-4, -1, 0, 1, 4\}$ dans cet exemple





La quantification (suite)






La quantification (suite)







La quantification (fin)




$$\varepsilon(n) = \mathbb{Q}[s(n)] - s(n) = s_{\mathcal{Q}}(n) - s(n)$$

Erreur de quantification

$$D = E \{ \varepsilon(n)^2 \} = E \{ (s_Q(n) - s(n))^2 \} = \int_{-\infty}^{+\infty} (s_Q(n) - s(n))^2 p_s(u) du$$



Etiquetage binaire



Exemple d'étiquetage binaire

$$4 \rightarrow 010$$

$$1 \rightarrow 001$$

$$0 \rightarrow 000$$

$$-1 \rightarrow 110$$

$$-4 \to 101$$


$$T_s \rightarrow R \text{ bits}$$


$$D = \frac{R \text{ (b/\'ech)}}{T_s \text{ (s/\'ech)}} \text{ b/s}$$

Débit binaire



La quantification (suite)







Q avec zéro

Q sans zéro



La conversion $A/N \rightarrow N/A$







Fin

