# Conversão Analógica - Digital

José Humberto de Araújo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>DFTE-UFRN

12 de julho de 2022





#### Sumário

- Introdução
  - Etapas
- 2 Amostragem
- Teorema da Amostragem
  - Amostragem e Retenção
  - Quantização

• Para se armazenar um sinal, ele deve estar na forma digital.

- Para se armazenar um sinal, ele deve estar na forma digital.
- Os sinais digitais sofrem menos com o ruido do canal de transmissão.

- Para se armazenar um sinal, ele deve estar na forma digital.
- Os sinais digitais sofrem menos com o ruido do canal de transmissão.
- Todos os sistemas tendem a ser digitais

- Para se armazenar um sinal, ele deve estar na forma digital.
- Os sinais digitais sofrem menos com o ruido do canal de transmissão.
- Todos os sistemas tendem a ser digitais
- O Sistema Brasileiro de Televisão está quase totalmente na forma digital.

#### **Etapas**

 Amostragem: Etapa em que o sinal analógico será retido em um valor fixo por um período de tempo.

#### **Etapas**

- Amostragem: Etapa em que o sinal analógico será retido em um valor fixo por um período de tempo.
- Quantização: Os pulsos do sinal serão arredondados para níveis de quantização.

- Amostragem: Etapa em que o sinal analógico será retido em um valor fixo por um período de tempo.
- Quantização: Os pulsos do sinal serão arredondados para níveis de quantização.
- Codificação: Cada nível receberá um código binário.

 Amostrar um sinal significa coletar amostras em um período de tempo.

- Amostrar um sinal significa coletar amostras em um período de tempo.
- A periodicidade com que essas amostras são colhidas é denominada período de amostragem. E esta periodicidade influenciará na posterior recuperação do sinal amostrado.

## **Teorema da Amostragem (Nyquist)**

 A frequência de amostragem deve ser maior ou igual a duas vezes a maior frequência do sinal.

# **Teorema da Amostragem (Nyquist)**

- A frequência de amostragem deve ser maior ou igual a duas vezes a maior frequência do sinal.
- Quando esse teorema não é respeitado ocorre o efeito de aliasing (sobreposição de amostras), o que torna impossível a recuperação do sinal original

$$f_a \ge 2f_M$$
 (1)

 Se os sinais abaixo forem amostrados a 4 Hz, teremos os mesmos valores para as amostras, este erro ocorre devido ao fato da amostragem n\u00e3o ter sido feita de acordo com o teorema de Nyquist

- Se os sinais abaixo forem amostrados a 4 Hz, teremos os mesmos valores para as amostras, este erro ocorre devido ao fato da amostragem n\u00e3o ter sido feita de acordo com o teorema de Nyquist
- Graficamente,




Figura 1: Amostragem e o teorema de Nyquist

• A amostragem prática pode ser realizada de 2 formas:

- A amostragem prática pode ser realizada de 2 formas:
- Amostragem Natural

- A amostragem prática pode ser realizada de 2 formas:
- Amostragem Natural
- Amostragem Instantânea

- A amostragem prática pode ser realizada de 2 formas:
- Amostragem Natural
- Amostragem Instantânea
- Representação gráfica,




Figura 2: Tipos de amostragem

# Amostragem e Retenção

 Na prática além de amostrar o sinal é necessário retê-lo por um instante, este processo é chamado de Sample & Hold (Amostragem e Retenção)

# Amostragem e Retenção

- Na prática além de amostrar o sinal é necessário retê-lo por um instante, este processo é chamado de Sample & Hold (Amostragem e Retenção)
- Diagrama,





Figura 3: Amostragem e retenção

Figura 4: Exemplo de amostragem e retenção



#### Quantização

 O objetivo da quantização é tornar uma grandeza infinita (sinal analógico original) em uma grandeza finita

#### Quantização

- O objetivo da quantização é tornar uma grandeza infinita (sinal analógico original) em uma grandeza finita
- As amostras coletadas pelo Amostrador precisam ser niveladas a quantidades pré-determinadas

 A amplitude do sinal é dividido em regiões igualmente espaçados como mostrado abaixo.

- A amplitude do sinal é dividido em regiões igualmente espaçados como mostrado abaixo.
- Figura,




Figura 5: Exemplo de quantização uniforme

• Este processo de quantização é o que é largamente utilizado


- Este processo de quantização é o que é largamente utilizado
- Tem como vantagem a facilidade de Implementação

- Este processo de quantização é o que é largamente utilizado
- Tem como vantagem a facilidade de Implementação
- A desvantagem é que não representa bem sinais como um eletrocardiograma.

 Divide a amplitude do sinal em regiões que não são igualmente espaçadas.

- Divide a amplitude do sinal em regiões que não são igualmente espaçadas.
- Figura,

Figura 6: Exemplo de quantização não uniforme



 Com esta quantização é possível representar melhor sinais particulares.

- Com esta quantização é possível representar melhor sinais particulares.
- Essa quantização é utilizada para representar a voz, uma vez que é maior o número de amostras com baixa amplitude, o que seria mais coerente colocar mais níveis de quantização nesta região e menos níveis em amplitude mais elevada.

## Erro de Quantização

 Uma vez que o sinal original é arredondado para um nível de quantização, é acrescentado um erro. Este erro é chamado de Erro de Quantização.

## Erro de Quantização

- Uma vez que o sinal original é arredondado para um nível de quantização, é acrescentado um erro. Este erro é chamado de Erro de Quantização.
- Quanto maior o número de níveis e menor a distância entre eles, menor será o erro de quantização

• Este é o último processo da conversão de analógico para digital

17 / 18

- Este é o último processo da conversão de analógico para digital
- Neste processo cada nível da quantização é convertido em um código binário

17 / 18

- Este é o último processo da conversão de analógico para digital
- Neste processo cada nível da quantização é convertido em um código binário
- Exemplo, número de pontos =  $2^n$ .

Degrau de quantização	Código binário	Código X
0	000	110
1	001	111
2	010	001
3	011	100
4	100	010
5	101	000
6	110	101
7	111	011

Codificação em 3 bits

Figura 7: Exemplo de codificação

 Uma vez que o sinal tenha sido codificado, estaremos com o sinal digital, concluindo assim o processo de conversão analógico para digital.

- Uma vez que o sinal tenha sido codificado, estaremos com o sinal digital, concluindo assim o processo de conversão analógico para digital.
- Graficamente,




Figura 8: Exemplo