《手把手教你学STM32》



主讲人 : 正点原子团队

硬件平台:正点原子STM32开发板

版权所有:广州市星翼电子科技有限公司

淘宝店铺: http://eboard.taobao.com

技术论坛: www.openedv.com 开源电子网

公众平台:"正点原子"

官方网站:www.alientek.com


联系电话: 13922348612





《手把手教你学STM32》









✓ PWM输出实验

- 参考资料:
 - 探索者STM32F4开发板:

《STM32F4开发指南-库函数版本》-第14章 PWM实验

□ STM32F4xx官方资料:

《STM32F4xx中文参考手册》-第16章 通用定时器


目录



- 1 通用定时器PWM概述
- 2 常用寄存器和库函数配置
- 3 手把手写PWM输出实验




◆ STM32 PWM工作过程






◆ STM32 PWM工作过程





◆STM32 PWM工作过程(通道1为例)



CCR1:捕获比较(值)寄存器(x=1,2,3,4):设置比较值。

CCMR1: OC1M[2:0]位:

对于PWM方式下,用于设置PWM模式1【110】或者PWM模式2【111】

CCER:CC1P位:输入/捕获1输出极性。0:高电平有效,1:低电平有效。

CCER:CC1E位:输入/捕获1输出使能。0:关闭,1:打开。



◆ PWM模式1 & PWM模式2

寄存器TIMx_CCMR1的OC1M[2:0]位来分析:

位6:4 OC1M[2:0]: 输出比较1模式 (Output compare 1 enable)

该3位定义了输出参考信号OC1REF的动作,而OC1REF决定了OC1的值。OC1REF是高电平有效,而OC1的有效电平取决于CC1P位。

000: 冻结。输出比较寄存器TIMx_CCR1与计数器TIMx_CNT间的比较对OC1REF不起作用;

001: 匹配时设置通道1为有效电平。当计数器TIMx_CNT的值与捕获/比较寄存器1 (TIMx_CCR1)相同时,强制OC1REF为高。

010: 匹配时设置通道1为无效电平。当计数器TIMx_CNT的值与捕获/比较寄存器1 (TIMx_CCR1)相同时,强制OC1REF为低。

011: 翻转。当TIMx_CCR1=TIMx_CNT时,翻转OC1REF的电平。

100: 强制为无效电平。强制OC1REF为低。

101: 强制为有效电平。强制OC1REF为高。

110: PWM模式1一 在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为 无效电平;在向下计数时,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否 则为有效电平(OC1REF=1)。

111: PWM模式2一 在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为无效电平,否则为有效电平;在向下计数时,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。

注1: 一旦LOCK级别设为3(TIMx_BDTR寄存器中的LOCK位)并且CC1S='00'(该通道配置成输出)则该位不能被修改。

注2: 在PWM模式1或PWM模式2中,只有当比较结果改变了或在输出比较模式中从冻结模式切换到PWM模式时,OC1REF电平才改变。




◆STM32 PWM工作过程

向上计数配置

当TIMx CR1寄存器中的DIR位为低的时候执行向上计数。参看14.3.2节。

下面是一个PWM模式1的例子。当TIMx_CNT<TIMx_CCRx时PWM信号参考OCxREF为高,否则为低。如果TIMx_CCRx中的比较值大于自动重装载值(TIMx_ARR),则OCxREF保持为'1'。如果比较值为0,则OCxREF保持为'0'。下图为TIMx_ARR=8时边沿对齐的PWM波形实例。

图128 边沿对齐的PWM波形(ARR=8)



淘宝店铺: http://eboard.taobao.com

技术论坛:www.openedv.com



◆ STM32 PWM

PWM 模式

脉冲宽度调制模式可以产生一个由TIMx_ARR寄存器确定频率、由TIMx_CCRx寄存器确定占空比的信号。


在TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位写入'110'(PWM模式1)或'111'(PWM模式2),能够独立地设置每个OCx输出通道产生一路PWM。必须设置TIMx_CCMRx寄存器OCxPE位以使能相应的预装载寄存器,最后还要设置TIMx_CR1寄存器的ARPE位,(在向上计数或中心对称模式中)使能自动重装载的预装载寄存器。


void TIM_OCxPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);

void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);



◆自动重载的预装载寄存器





void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);

简单的说,ARPE=1,ARR立即生效。。。APRE=0,ARR下个比较周期生效。

淘宝店铺: http://eboard.taobao.com

技术论坛:www.openedv.com



◆ STM32 定时器14输出通道引脚

PF9	I/O	FT	(4)	TIM14_CH1 / FSMC_CD/ EVENTOUT
PA7	I/O	FT	(4)	SPI1_MOSI/TIM8_CH1N / TIM14_CH1/TIM3_CH2/ ETH_MII_RX_DV / TIM1_CH1N / RMII_CRS_DV/ EVENTOUT

这里需要纠正,通用定时器9-14,有的有2个通道,有的只有一个。

◆Datasheet中表格会有详细说明

✓ PWM输出库函数概述



◆PWM输出库函数

void TIM_OCxInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);

```
typedef struct
{
    uint16_t TIM_OCMode; //PWM模式1或者模式2
    uint16_t TIM_OutputState; //输出使能 OR 失能
    uint16_t TIM_OutputNState;
    uint16_t TIM_Pulse; //比较值,写CCRx
    uint16_t TIM_OCPolarity; //比较输出极性
    uint16_t TIM_OCNPolarity;
    uint16_t TIM_OCIdleState;
    uint16_t TIM_OCNIdleState;
} TIM_OCInitTypeDef;
```

```
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //PWM模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=100;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
```

✓ PWM输出库函数概述



◆设置比较值函数:

void TIM_SetCompareX(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Comparex);

◆ 使能输出比较预装载:

void TIM_OCxPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);

◆ 使能自动重装载的预装载寄存器允许位:

void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);

✓手把手写PWM输出实验



◆要求:

使用定时器14的PWM功能,输出占空比可变的PWM波,用来驱动LED灯,从而达到LED【PF9]亮度由暗变亮,又从亮变暗,如此循环。

✓ 手把手写PWM输出实验



◆PWM输出配置步骤:

- ① 使能定时器14和相关IO口时钟。 使能定时器14时钟: RCC_APB1PeriphClockCmd(); 使能GPIOF时钟: RCC_AHB1PeriphClockCmd ();
- ② 初始化IO口为复用功能输出。函数: GPIO_Init();
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能
- ③ GPIOF9复用映射到定时器14 GPIO_PinAFConfig(GPIOF,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM14);
- ④ 初始化定时器: ARR,PSC等: TIM_TimeBaseInit();
- ⑤ 初始化输出比较参数:TIM_OC1Init();
- ⑥ 使能预装载寄存器: TIM_OC1PreloadConfig(TIM14, TIM_OCPreload_Enable);
- ⑦ 使能自动重装载的预装载寄存器允许位TIM_ARRPreloadConfig(TIM14,ENABLE);
- ⑧ 使能定时器。
- ⑨ 不断改变比较值CCRx,达到不同的占空比效果:TIM_SetCompare1();





手把手写PWM输出实验

GO!!

谢谢您对"正点原子"团队的支持





硬件平台:正点原子STM32开发板

版权所有:广州市星翼电子科技有限公司

淘金店铺: http://eboard.taobao.com

技术论坛: www.openedv.com

