
# AliOS Things操作系统开发

阿里云 XXXX



# 课程目标

### 学习完本课程后, 你将能够:

- 1. 了解AliOS Things操作系统的内核编程
- 2. 了解AliOS Things常用组件的使用

# 课程目录

- 1. AliOS Things源代码编译
  - 1.1 使用命令行
  - 1.2 使用VSCODE
- 2. AliOS Things源代码
- 3. 智能硬件

# AliOS Things操作系统的特点

- 内核: rhino
- 公开源代码 (大部分)
- 可移植性 (Portable)
  - 大部分源码用C编写
  - 微处理器硬件相关的那部分用汇编语言写的, 尽可能少
  - 可以在很多微处理器上运行
- 可固化 (ROMable)
- 可裁剪 (Scalable)
  - 代码以组件形式,通过文件中的#define进行裁剪
  - ESP32内核功能裁剪: AliOS-Things-rel\_3.1.0\platform\board\board\_legacy\esp32devkitc\k\_config.h(覆盖默认配置)
  - 内核的默认配置: AliOS-Things-rel\_3.1.0\core\rhino\include\k\_default\_config.h
- 调度方式
  - 基于优先级的调度
  - 基于优先级的时间片调度 (默认)
- 系统服务
  - 信号量、互斥信号量(处理优先级反转问题)、消息队列、事件、内存管理、软件定时器等

# 嵌入式系统代码结构 (不带操作系统)

### • 带中断的轮转结构

- 中断程序处理硬件特别紧急 的需求,设置标志
- 主循环轮询这些标志,根据这些需求进行后续的处理
- 前后台系统: 前台—中断, 后台—循环

```
BOOL fDeviceA=FALSE;
BOOL fDeviceB=FALSE;
...
BOOL fDeviceZ=FALSE;
void interrupt vHandleDeviceA(void)
{
    fDeviceA=TRUE;
}
void interrupt vHandleDeviceB(void)
{
    fDeviceB=TRUE;
}
...
void interrupt vHandleDeviceB(void)
{
    fDeviceZ=TRUE;
}
```

```
void main()
{
    while (TRUE) {
        if (fDeviceA) {
            fDeviceA=FALSE;
        }
        if (fDeviceB) {
            fDeviceB=FALSE;
        }
        ...
        if (fDeviceZ) {
            fDeviceZ=FALSE;
        }
    }
}
```

## 嵌入式系统代码结构 (带操作系统)

- 代码由一系列任务代码组成
- 将系统功能分解成一系列的任务
- 任务轮流运行互相配合,实现系统功能
- 任务就是一个进程, 解决特定的问题, 具有特定的数据结构
- 任务由操作系统内核,根据任务优先级及时间片轮流调度运行
- 任务分类
  - 系统任务—系统自带, 提供某些服务, 如空闲任务
  - 用户任务—解决用户的实际问题实际应用问题

# 嵌入式系统代码结构 (带操作系统)

- Alios程序结构
  - 用户负责创建任务
  - 不直接调用任务代码,任务由操作系统调度运行

```
void MyTask1(void *pdata)
{
    for(;;)
    {
        .....
    }
}
void MyTask2(void *pdata)
{
    for(;;)
    {
        .....
}
}
```

```
void MyTask3(void *pdata)
{
    for(;;)
    {
        .....
    }
}
```


```
int application_start(int argc, char *argv[]){
......
aos_task_new ("MyTask1", MyTask1, .....);
aos_task_new ("MyTask2", MyTask2, .....);
aos_task_new ("MyTask3", MyTask3, .....);
while(1)
{
......
}
......
}
```

# 任务的基本概念

- 任务代码的结构
  - ・形式: C语言函数
- 参数
  - 指向void的指针,可以指向任何内容
- 代码结构
  - 无限循环, 永不返回
  - 包括放弃CPU使用权的代码
- 代码特点
  - 各任务互相独立,运行时独占处理器
  - 任务局部变量放在栈中,为任务私有数据
    - 任务间交换私有数据通过操作系统的服务
  - 全局变量需要互斥访问

```
void MyTask(void *pdata)
{
for(;;)
{
用户代码;
.....
放弃CPU使用权;
}
```

# 任务的基本概念




### AliOS中的任务

- 两种调度策略
  - 基于优先级的抢占式调度—任务间优先级不能相同
    - 运行系统中优先级最高的、就绪的任务
  - 基于优先级的抢占+基于时间片的轮转调度(默认方式) —任务间优先级可以相同
    - 运行系统中优先级最高的、就绪的任务
    - 假如这样的任务有多个,互相间根据时间片进行轮转调度,时间片用完放到当前优先级,调度队列的最后
    - 默认时间片为50 ticks (RHINO\_CONFIG\_TIME\_SLICE\_DEFAULT) , 系统时钟频率为100 (RHINO\_CONFIG\_TICKS\_PER\_SECOND)
- 优先级分配—可配置修改
  - 默认为0~62,值越大表示优先级越低,
  - 其中空闲任务的优先级是61, 无任务可运行时, 执行空闲任务, 内有钩子函数, 用户可以编写自己的代码
  - 用户任务优先级范围1-60, 0、61、62保留 建议不要超过32的优先级
- 任务堆栈
  - 根据任务局部变量的多少, 分配堆栈的大小
  - 堆栈溢出是造成系统崩溃的主要原因
  - 系统具有栈溢出检测功能(RHINO\_CONFIG\_TASK\_STACK\_OVF\_CHECK),开启后一旦溢出产生异常

# AliOS中的任务

- 任务的状态
  - 任务状态分为就绪状态、挂起状态、休眠状态、阻塞状态、运行状态和删除状态
  - 某些状态可以互相组合
  - 任务必定处理以上状态中

状态符号	描述
RDY	任务已在就绪队列或已被调度运行,处于就绪状态或运行状态
PEND	任务因等待资源或事件的发生而处于阻塞状态
SUS	任务因被其他或自身调用挂起函数aos_task_suspend()后所处的挂起状态
SLP	任务处于休眠状态
PEND_SUS	任务在阻塞状态下,被其他任务挂起,处于阻塞挂起状态
SLP_SUS	任务在休眠状态下,被其他任务挂起,处于休眠挂起状态
DELETED	任务处于删除状态



### 内核函数说明

- 内核函数分为两个系列
- krhino\_xx系列
  - rhino原生的API函数
  - rhino升级后可能改变
  - 功能丰富,参数多,使用复杂
- · aos\_xx系列—推荐使用
  - alios封装后的内核操作函数
  - 内部调用krhino\_xx系列的函数实现
  - 对函数的调用进行了部分简化, 功能受一定限制
  - 相对稳定, 受内核升级影响较小

函数名	描述
aos_task_new()	任务创建函数
aos_task_new_ext()	任务创建函数
aos_task_exit()	任务退出函数
aos_task_delete()	任务删除函数
aos_task_resume()	任务恢复函数
aos_task_suspend()	任务挂起函数
aos_task_yield()	任务让出CPU函数
aos_task_self()	获取当前任务的句柄
aos_task_name_get()	获取任务名称

- 任务创建函数
- aos task new()

Create a task. Deprecated, not Recommended.

#### 参数

[in] name task name.

[in] fn function to run.

[in] arg argument of the function.

[in] stacksize stack-size in bytes.

#### 返回

0: success, otherwise: fail.

### 优先级是AOS\_DEFAULT\_APP\_PRI 32

aos\_task\_new\_ext()

```
aos_status_t aos_task_new_ext ( aos_task_t * task, const char * name, void(*)(void *) fn, void * arg, size_t stack_size, int32_t prio 定义优先级
```

Create a task. Deprecated, not Recommended.

#### 参数

[in] task handle.

[in] name task name.

[in] fn task function.

[in] arg argument of the function..

[in] stack\_size stack-size in bytes.

[in] prio
priority value, the max is RHINO\_CONFIG\_USER\_PRI\_MAX(default 60).

#### 返回

0: success.

- 任务的删除
  - aos\_task\_exit()

```
void aos_task_exit (int32_t code)
```

任务退出,该接口功能是任务删除自身,且IDLE任务不允许删除。

#### 使用约束

该接口不能在中断上下文中调用

#### 错误处理

如果挂起任务为IDLE,则直接返回

#### 参数

[in] code 未使用.

#### 返回

无

### aos\_task\_delete()

```
aos_status_t aos_task_delete (aos_task_t * task)
```

删除任务,该接口删除一个任务并回收任务资源,不允许删除IDLE任务。

#### 使用约束

该接口不能在中断上下文中调用

#### 错误处理

如果任务句柄为NULL,则返回错误码—EINVAL 如果删除的任务为IDLE,则返回错误码—EPERM

#### 参数

[in] task 任务对象句柄.

#### 返回

状态码

#### 返回值

- 0 恢复任务成功
- -EINVAL 输入非法参数导致失败
- -EPERM 尝试删除IDLE任务导致失败
- -1 其他原因导致的失败

### • 任务的挂起与恢复

• aos task suspend()

```
aos_status_t aos_task_suspend ( aos_task_t * task )
```

挂起任务,该接口将已创建的任务挂起,暂时不执行,挂起的对象既可以是任务自身也可以是其他任务,但不允许挂起IDLE任务。

#### 使用约束

该接口不能在中断上下文中调用

#### 错误处理

如果任务句柄为NULL,则返回错误码—EINVAL 如果挂起任务为IDLE,则返回错误码—EPERM

#### 参数

[in] task 任务对象句柄.

#### 返回

状态码

#### 返回值

- 0 挂起任务成功
- -EINVAL 输入非法参数导致失败
- -EPERM 尝试挂起IDLE任务导致失败
- -1 其他原因导致的失败

#### aos\_task\_resume()

aos\_status\_t aos\_task\_resume (aos\_task\_t \* task)

恢复任务,该接口将挂起任务恢复,取消暂时不执行状态。

#### 使用约束

该接口不能在中断上下文中调用

#### 错误处理

如果任务句柄为NULL,则返回错误码—EINVAL

#### 参数

[in] task 任务对象句柄.

#### 返回

状态码

#### 返回值

- 0 恢复任务成功
- -EINVAL 输入非法参数导致失败
- -1 其他原因导致的失败

- 让出CPU资源
  - 仅在时间片调度时有效
  - 将当前运行任务放至同优先级就 绪任务队列的最后
  - 任务仍为就绪,并不挂起任务

### • aos task yield()

#### aos\_status\_t aos\_task\_yield (void )

当前任务让出CPU资源,该接口将当前任务唤出,放入就绪队列对尾,暂时放弃CPU的使用权。

#### 使用约束

该接口不能在中断上下文中调用

#### 错误处理

如果任务句柄为MULL,则返回错误码—EINVAL

#### 参数

[in] 无.

#### 返回

状态码

#### 返回值

- 0 恢复任务成功
- -EINVAL 输入非法参数导致失败
- -1 其他原因导致的失败

### 获取当前任务句柄

aos\_task\_self()

```
aos_task_t aos_task_self (void )
```

获取当前任务的任务对象句柄。

#### 使用约束

无。

#### 错误处理

无。

#### 参数

[in] 无。

#### 返回

任务对象句柄

### 获取任务名

aos\_task\_name\_get()

获取任务名称,该接口将指定任务的任务名称拷贝到用户缓冲区。

#### 使用约束

该接口不能在中断上下文中调用

#### 错误处理

如果任务句柄为NULL,则返回错误码—EINVAL 如果用户缓冲区地址参数为NULL,则返回错误码—EINVAL 如果用户缓冲区大小为0,则返回错误码—EINVAL

#### 参数

[in] task 任务对象句柄

[out] **buf** 输出任务名的用户缓冲区地址 [in] **buf size** 输出任务名的用户缓冲区大小

#### 返回

状态码

#### 返回值

0 恢复任务成功

-EINVAL 输入非法参数导致失败

-1 其他原因导致的失败



### 例1


```
#include <stdio.h>
#include <aos/kernel.h>
void func1(void * arg)
          int tmp=0;
           while(1)
                      printf("task1 print %d\r\n",tmp);
                      tmp++;
                      aos_msleep(1000);
void func2(void * arg)
           int tmp=0;
           while(1)
                      printf("task2 print %d\r\n",tmp);
                      tmp++;
                      aos_msleep(1000);
```

### 时钟节拍与软件定时器

- 时钟节拍 (Clock Tick)
  - 操作系统通过硬件定时器,产生周期性的中断,是所有操作系统必须的
  - 作用: (1) 依靠该中断来调度任务 (2) 计算延迟时间
  - 时钟节拍的频率:根据操作系统不同而不同,AliOS默认周期为10ms,频率通过 RHINO CONFIG TICKS PER SECOND定义
    - 时钟节拍率越快,任务切换越及时,实时性更好
    - 时钟节拍率越快,延时分辨率越高
    - 时钟节拍率越快,系统的额外开销就越大
  - 使用最小时钟节拍进行延时,为了确保延时时间,设置的延时数要+1
    - 例如时钟节拍每20ms发生一次,现在要至少延迟20ms,假设Delay(x)是延迟时针节拍数函数,则要设置为Delay(2)

### 时钟节拍与软件定时器

• 操作系统中软件延时的波动原理



### 时钟节拍与软件定时器

- 软件定时器
  - 定时器在嵌入式开发中广泛应用
  - 系统利用时钟节拍和高优先级任务, 提供了软件定时器服务
  - 软件定时器功能:指定延时特定时间后,一次或周期调用某个函数(回调函数)。延时时间以时钟节拍为单位,回调函数由用户设定
  - 实现原理:
    - 创建了一个高优先级的定时器任务(RHINO\_CONFIG\_TIMER\_TASK\_PRI 默认为5, 堆栈大小为 RHINO CONFIG TIMER TASK STACK SIZE默认为768字节)
    - 定时器任务从消息队列中读取消息并处理该命令 (消息数RHINO\_CONFIG\_TIMER\_MSG\_NUM 默认为20)
    - 将各个软件定时器挂到g\_timer\_head链表上,利用系统tick管理定时器,时间到时调用函数

函数名	描述
aos_timer_new()	定时器创建函数
aos_timer_new_ext()	定时器创建函数
aos_timer_free()	定时器删除函数
aos_timer_start()	定时器启动函数
aos_timer_stop()	定时器停止函数
aos_timer_change()	定时器初始时长和周期间隔参数变更函数

### • 定时器的创建

```
• aos_timer_new()
```

```
      aos_status_t
      aos_timer_t
      timer,

      void(*)(void *, void *)
      fn,

      void *
      arg,

      uint32_t
      ms,

      bool
      repeat

      )
```

This function will create a timer and run auto. Deprecated, not Recommended.

#### 参数

```
[in] timer pointer to the timer.
[in] fn    callbak of the timer.
[in] arg    the argument of the callback.
[in] ms    ms of the normal timer triger.
[in] repeat repeat or not when the timer is created.

fn first arg: timer->hdl, not aos_timer_t *timer; second arg: user param arg.
```

#### 返回

注解

0: success.

```
aos_timer_new_ext()
```

This function will create a timer. Deprecated, not Recommended.

#### 参数

#### 返回

注解

0: success.

• 定时器的启动与停止

```
◆ aos_timer_start()

aos_status_t aos_timer_start (aos_timer_t * timer)

This function will start a timer.

参数

[in] timer pointer to the timer.

返回

0: success.
```

```
◆ aos_timer_stop()

aos_status_t aos_timer_stop (aos_timer_t * timer)

This function will stop a timer.

参数

[in] timer pointer to the timer.

返回
```

0: success.

### 定时器时长的修改(只能修改周期定时器)

### 定时器删除

aos\_timer\_free()

```
void aos_timer_free ( aos_timer_t * timer )
```

This function will delete a timer.

#### 参数

[in] timer pointer to a timer.

### 例2

```
#include <stdio.h>
#include <aos/kernel.h>
aos_timer_t mytimer1;
void func(void * timer,void * arg)
         printf("Hello\r\n");
int application_start(int argc, char *argv[])
  int count = 0;
  printf("nano entry here!\r\n");
         aos_timer_new(&mytimer1, func, 0, 2000, 1);
         aos_timer_start(&mytimer1);
  while(1) {
     printf("hello world! count %d \r\n", count++);
     aos_msleep(1000);
  };
```

### idle任务钩子的使用

- 当AliOS无高优先级任务可以运行时,会运行idle任务
- idle优先级默认为62-1=61
- 用户可以定义idle hook函数,在系统空闲时运行指定的程序
  - 系统维护, 内存清理, 系统状态上报等
  - 休眠、节能
- idle任务不能挂起,不能删除
- · idle hook的实现
  - AliOS-Things-rel\_3.1.0\platform\mcu\esp32\aos\hook\_impl.c
- idle hook的应用配置
  - #define OS\_RHINO\_TICK\_HOOK\_NUM
     10
  - #define RHINO\_CONFIG\_USER\_HOOK1
- idle hook的api函数

要使用必须设置为1

- #include <k\_api.h>
- void krhino\_idle\_add\_hook(void \* fun, int cpuid): 增加hook函数
- void krhino\_idle\_del\_hook(void \* fun, int cpuid): 删除hook函数
- fun原型: void fun(void)
- cpuid:对应的cpu号,一般为0

### 例3

```
#include <stdio.h>
#include <k_api.h>
#include <aos/kernel.h>
void hook1(void)
  printf("idle hook1\r\n");
int application_start(int argc, char *argv[])
  int count = 0;
  printf("nano entry here!\r\n");
  krhino_idle_add_hook(hook1,0);
  while(1) {
     printf("task run now!\r\n");
     aos_msleep(500);
  };
```

### 内存管理

- 操作系统对内存提供了管理服务
  - 内存块的高效分配
  - 长时间运行,内存碎片的处理
    - 例如:需要分配4个连续单位的内存,如右图



- Buddy算法—提高内存的利用率,速度略慢,适用大内存块分配
- BLK算法—速度快,但有浪费,适用小内存块分配




### 内存管理

- Buddy算法原理
- 内存块buddy概念的定义
  - 1) 两个块大小相同;
  - 2) 两个块地址连续;
  - 3) 两个块必须是同一个大块中分离出来的;

### • 内存分配算法

- 以特定大小的内存块作为内存分配的基本单元 (AliOS 3.1中为32字节)
- 不同大小的空闲内存块通过链表形成结构, 链表的编号与内存块的大小关系为2id\*32
  - 需要分配32字节的内存块从id=0的链表中取,分配4\*32=128字节从id=2的链表中取
- 当id号的链表为空时,则取id+1链表中的内存块,将其先分成两个大小相同的内存块,1个进行分配,一个链入id链表中
  - 例如,分配4单位(128字节)的内存块,此时2号链表为空,要取3号,3号也为空,取4号,4号的内存块大小为24=16单位
  - 先将其1分为2,为2个8单位内存块,1个链入3号链表,另一个继续拆分成2个4单位内存块,1个分配,1个链入2号链表
- 释放内存块作逆向的合并操作
  - 先从对应大小的id链表中找buddy块,找到就合并后,再在id+1链表中寻找合并,假如无法合并就直接链入



### 内存管理

- BLK算法原理
  - 同样采用链表的方式对大小相同的内存块进行管理
  - 分配最相近大小的内存块
  - 内存块分配与释放时,不拆分,不合并


适用于小于32bit

- 内存管理的默认配置
  - 打开关闭内存模块功能: RHINO\_CONFIG\_MM\_TLF: 1
  - 打开关闭buddy内存模块的维测功能: RHINO\_CONFIG\_MM\_DEBUG: 1
  - 最大\最小支持申请的内存大小bit位,实际大小换算为字节时=1ul << RHINO\_CONFIG\_MM\_MAXMSIZEBIT
    - RHINO\_CONFIG\_MM\_MINISIZEBIT
    - RHINO CONFIG MM MAXMSIZEBIT
       20

避免内存出现碎片

- 打开关闭固定长度小内存块快速申请: RHINO\_CONFIG\_MM\_BLK: 1
- 固定长度小内存块总空间大小 (byte): RHINO\_CONFIG\_MM\_TLF\_BLK\_SIZE: 8192
- 设定从blk小内存申请的阈值(byte): RHINO\_CONFIG\_MM\_BLK\_SIZE: 32

适用于大于32bit



# 内存管理常用函数

函数名	描述
aos_malloc()	从系统heap分配内存给用户
aos_zalloc()	从系统heap分配内存给用户,并且将分配的内存初始化为0
aos_calloc()	从系统heap分配内存给用户,并且将分配的内存初始化为0
aos_realloc()	重新调整之前调用 aos_malloc(aos_calloc、aos_zalloc)所分配的内存块的大小
aos_free()	内存释放函数

# 内存管理常用函数

• aos\_malloc()

```
void* aos_malloc (size_t size)
```

Alloc memory.

#### 参数

[in] size size of the mem to malloc.

#### 返回

NULL: error.

#### • aos\_realloc()

Realloc memory.

#### 参数

[in] mem current memory address point.

[in] size new size of the mem to remalloc.

#### 返回

NULL: error.

#### • aos\_zalloc()

```
void* aos_zalloc (size_t size)
```

Alloc memory and clear to zero.

#### 参数

[in] size size of the mem to malloc.

#### 返回

NULL: error.

### • aos\_free()

```
void aos_free (void * mem)
```

Free memory.

#### 参数

[in] ptr address point of the mem.

#### 返回

none.

#### ◆ aos\_calloc()

Alloc memory and clear to zero.

#### 参数

[in] nitems number of items to malloc.

[in] size size of one item to malloc.

#### 返回

NULL: error.

### 例4

```
#include <stdio.h>
#include <aos/kernel.h>
#include <stdint.h>
                                 分配内存区域1024
#define STRBUFSIZE 1024
int application_start(int argc, char *argv[])
          char * str=NULL;
          int count=0;
          printf("nano entry here!\r\n");
          while(1) {
                     str=(char*)aos_malloc(STRBUFSIZE);
                                                            分配存储区域
                     if(str==NULL)
                                printf("aos_malloc fail!\r\n");
                                continue;
                     sprintf(str, "aos_malloc running %d\r\n",count);
                                                                    打印字符串到缓存里
                     printf("%s",str);
                                                                      输出字符串
                     count++;
                     aos_free(str);
    aos_msleep(1000);
  };
```

### 信号量


- 60年代中期Edgser Dijkstra发明的一种程序中的约定机制
- 信号量PV操作
  - P(S): (获取信号量操作)
  - ①若S>0,将信号量S的值减1,即S=S-1;
  - ②若S=0,则该进程进入等待状态,排入等待队列
  - V (S): (释放信号量操作)
  - ①若S上有任务等待,则唤醒任务
  - ②若S上无任务等待,将信号量S的值加1,即S=S+1
- 信号量的作用
  - 实现共享资源的管理,实现互斥访问
  - 实现任务间的同步
- 与全局变量相比的优点
  - 当信号量不可得时,任务会放弃cpu,进入等待状态
  - 当信号量可得时,任务会被自动唤醒,不需要去轮询

## 信号量--共享资源的管理

### 管理单个资源


### 

### 管理多个资源




# 信号量--任务间的同步

### 控制任务的先后次序



A->B



### 两个任务间双向同步

A->B->A->B->

函数名	描述
aos_sem_new()	信号量创建函数,需指定计数值
aos_sem_free()	信号量删除函数
aos_sem_wait()	信号量获取函数,可以指定超时时间
aos_sem_signal()	信号量释放函数,只唤醒阻塞在此信号量上的最高优先级任务
aos_sem_signal_all()	信号量释放函数,唤醒阻塞在此信号量上的所有任务
aos_sem_is_valid()	判断信号量具柄是否合法函数

### • 创建与删除

```
• aos sem new()
```

```
• aos_sem_free()
```

```
void aos_sem_free (aos_sem_t * sem)
```

Destroy a semaphore.

### 参数

[in] sem pointer of semaphore object, mem referred by hdl pointer in aos\_sem\_t will be freed internally.

### • 获取与释放

aos sem wait()

0: success.

```
aos_status_t aos_sem_wait (aos_sem_t * sem, 信号量时间 uint32_t timeout 信号量句柄
)

Acquire a semaphore.

参数

[in] sem semaphore object, it contains kernel obj pointer which aos_sem_new alloced.
[in] timeout waiting until timeout in milliseconds.
```

• aos sem signal all()

```
void aos_sem_signal_all (aos_sem_t * sem)
```

Release all semaphore.

### 参数

[in] sem semaphore object, it contains kernel obj pointer which aos\_sem\_new alloced.

• aos\_sem\_signal()

```
void aos_sem_signal(aos_sem_t * sem) 扫描优先级高的先释放访问共享资源
```

Release a semaphore.

### 参数

[in] sem semaphore object, it contains kernel obj pointer which aos\_sem\_new alloced.

### 注意:

中断中不能获取信号量,否则直接获取失败 timeout=0:获取不到信号量会立即报失败

timeout=AOS\_WAIT\_FOREVER: 永远等待, 直到获取信号量

• 信号量有效性验证

aos\_sem\_is\_valid()

```
bool aos_sem_is_valid(aos_sem_t * sem)

This function will check if semaphore is valid. Deprecated, not Recommended.
参数

[in] sem pointer to the sem.

返回


false: invalid, true: valid.
```

### 例5


```
#include <stdio.h>
#include <aos/kernel.h>
#include <stdint.h>
aos_task_t htask1;
aos_task_t htask2;
aos sem t semcount;
void func1(void * arg)
          while(1)
                     aos_sem_wait(&semcount, AOS_WAIT_FOREVER);
                     printf("task1 running!\r\n");
void func2(void * arg)
          while(1)
                     printf("task2 running!\r\n");
                     aos sem signal(&semcount);
                     aos_msleep(1000);
```

```
int application_start(int argc, char *argv[])
{
    printf("nano entry here!\r\n");
        aos_sem_new(&semcount, 0);
        aos_task_new_ext(&htask1,"task1", func1,0, 8192,33);
        aos_task_new_ext(&htask2,"task2", func2,0, 8192,34);
    while(1) {
        aos_msleep(1000);
    };
}
```

- 在任务使用信号量同步过程中, 容易引起优先级反转
- 优先级反转
  - 当高优先级任务访问共享资源时,该资源已被低优先级任务占有
  - 低优先级任务在访问共享资源时又被其它中优先级的任务抢占
  - 造成高优先级任务被许多中优先级任务阻塞
  - 高优先级任务在中优先级任务之后运行




- 优先级反转的防止: 优先级继承算法
  - 当低优先级任务占用资源,而高优先级任务要访问此资源时
  - 让低优先级任务把优先级提高到与高优先级任务同样的级别(与互斥信号量相关的任务也会被传递)
  - 原来的低优先级任务就不会被中间优先级的任务所抢占,从而尽快完成任务,释放所占用资源
  - 释放资源后原本提升优先级的任务会被恢复
  - 使用互斥信号量mutex可以实现该功能



- 互斥信号量与信号量的比较
- 相同点
  - 可以实现同步与互斥
- 不同点
  - mutex可以实现优先级继承算法,避免优先级反转
  - mutex同一时刻只能被一个任务获取 (二值信号量)
  - mutex只能由获取过的任务释放 (信号量无此限制)

### • 死锁

- 也称作抱死, 指两个任务无限期地互相等待对方控制着的资源而不能执行
- 最简单的防止发生死锁的方法
- 先得到全部需要的资源再做下一步的工作
- 用同样的顺序去申请多个资源
- 释放资源时使用相反的顺序



# 互斥信号量常用函数—与信号量类似

函数名	描述
<pre>aos_mutex_new()</pre>	互斥量创建函数
aos_mutex_free()	互斥量删除函数
aos_mutex_lock()	互斥量获取函数
aos_mutex_unlock()	互斥量释放函数
aos_mutex_is_valid()	判断互斥量具柄是否合法函数

• 创建与删除

aos mutex new()

```
alloc a mutex. Deprecated, not Recommended.

参数

[in] mutex pointer of mutex object, mutex object must be alloced, hdl pointer in aos_mutex_t will refer a kernel obj internally.

该回
0: success.
```

aos\_mutex\_free()

```
void aos_mutex_free ( aos_mutex_t * mutex )
```

销毁互斥量,该接口释放互斥量对象的资源,唤醒所有阻塞在该互斥量的任务。

### 错误处理

如果互斥量对象句柄参数为MULL,或者互斥量对象非法(没有成功创建或者对象类型不是互斥量),则返回-EINVAL。

#### 参数

[in] mutex 互斥量对象句柄

#### 返回

无

### • 获取

aos\_mutex\_lock()

锁定互斥量,该接口申请获得一把互斥量锁,常被用于任务之间保护共享资源。 如果该互斥量锁当前没有其他任务持有,则当前任务能够立即获取这把锁并成功返回。 如果该互斥量锁当前被其他任务持有,同时指定AOS\_MO\_WAIT,则不等待立即返回错误~1。 如果该互斥量锁当前被其他任务持有,同时指定AOS\_WAIT\_FOREVER,则永远等待直到获得该互斥量锁。 等待时当前任务处于阻塞状态,等待该互斥量锁。

#### 注解

注意内核中允许互斥量嵌套,如果任务再次获得自身持有的互斥量锁,则返回成功。

#### 错误处理

如果互斥量对象句柄参数为MULL, 或者互斥量对象非法(没有成功创建或者对象类型不是互斥量),则返回-EINVAL。

#### 参数

[in] mutex 互斥量对象句柄。

[in] timeout 超时时间(单位: ms) AOS\_WAIT\_FOREVER: 永远等待。 AOS\_NO\_WAIT: 不等待。

#### 返回

状态码

#### 返回值

0 返回成功,此时当前任务获得这把互斥量锁。

-EINVAL 参数非法

-ETIMEDOUT 等待超时

−1 其他操作

- 释放
- aos\_mutex\_unlock()

```
aos_status_t aos_mutex_unlock (aos_mutex_t * mutex)
```

解锁互斥量,该接口释放自身持有的互斥量锁。 如果此时有其他任务阻塞在该互斥量锁上, 则从阻塞任务队列中挑选一个优先级最高的任务唤醒,使其继续。

#### 注解

任务只能释放自身持有的互斥量锁,否则返回错误-EPERM。 内核中允许互斥量锁嵌套,如果进行过多次的互斥量锁定操作,注意需要进行相同次数的解锁操作,否则其他竞争的任务会一直阻塞。

#### 错误处理

如果互斥量对象句柄参数为MULL, 或者互斥量对象非法(没有成功创建或者对象类型不是互斥量),则返回-EINVAL。

### 参数

[in] mutex 互斥量对象句柄。

### 返回

状态码

### 返回值

- **0** 返回成功,
- -EINVAL 参数非法
- -EPERM 权限不够(释放其他任务持有的互斥量锁)

- 信号量有效性验证
- aos\_mutex\_is\_valid()

```
bool aos_mutex_is_valid (aos_mutex_t * mutex)

This function will check if mutex is valid. Deprecated, not Recommended.

参数

[in] mutex pointer to the mutex.

返回

false: invalid, true: valid.
```

### 事件

- 事件是AliOS内核提供的一种任务间通信方式
- 实现一个任务同时等待多个事件的发生(同时发生或者任一发生)
- 事件组是一个32位的数,每一位都对应一个事件标志
- 事件标志只有两种状态:
  - 1 代表被设置,有事件发生时被设置为1
  - 0 代表被清除,任务获得事件后标志位被清除为0
- 等待的多个事件可以有2种组合方式
  - 任务可以等待事件组中设置的所有事件都发生, 即 "与" 的方式
  - 任务可以等待事件组中设置的任意事件发生, 即"或"的方式

## 事件常用函数 (aos没有封装实现)

- 创建
- kstat\_t krhino\_event\_create(kevent\_t \*event, const name\_t \*name, uint32\_t flags);
- 删除
- kstat\_t krhino\_event\_del(kevent\_t \*event);
- 设置
- kstat\_t krhino\_event\_set(kevent\_t \*event, uint32\_t flags, uint8\_t opt);
  - opt:RHINO AND, RHINO OR
- 获取
- kstat\_t krhino\_event\_get(kevent\_t \*event, uint32\_t flags, uint8\_t opt, uint32\_t \*actl\_flags, tick\_t ticks);
  - opt: RHINO AND(与)、RHINO AND CLEAR (条件成立时清除对应位)、RHINO OR、RHINO OR CLEAR
  - flags: 目标比对的位
  - actl flags:返回参数,实际比较前的标志位
  - ticks:等待的时间, RHINO WAIT FOREVER, RHINO NO WAIT


## 例6

```
#include <stdio.h>
#include <aos/kernel.h>
#include <stdint.h>
#include <k_api.h>
aos_task_t htask1;
aos_task_t htask2;
aos_task_t htask3;
kevent_t event;
void func1(void * arg)
{
    uint32_t flag;
    while(1)
    {
        krhino_event_get(&event,0x03,RHINO_AND_CLEAR,&flag,RHINO_WAIT_FOREVER);
        printf("task1 running!\r\n");
    }
}
```

```
void func2(void * arg)
  while(1)
     printf("task2 running!\r\n");
    krhino event set(&event,0x01,RHINO OR);
    aos_msleep(1000);
void func3(void * arg)
  while(1)
    printf("task3 running!\r\n");
    krhino_event_set(&event,0x02,RHINO_OR);
    aos_msleep(2000);
int application start(int argc, char *argv∏)
  printf("nano entry here!\r\n");
  krhino event create(&event,"myevent",0);
  aos task new ext(&htask1,"task1", func1,0, 8192,33);
  aos task new ext(&htask2,"task2", func2,0, 8192,34);
  aos task new ext(&htask3,"task3", func3,0, 8192,35);
  while(1) {
    aos_msleep(1000);
  };
```

## 消息队列

- 消息队列是一种任务间传递数据的机制
- 消息队列使用环形缓冲池 (ring buffer) 来管理消息的队列缓冲区,并使用类似信号量的机制进行任务间的同步
- 任务通过消息队列可以发送消息, 也可以通过它接收消息
- 任务发送的消息会暂存在消息队列中, 当接收任务来读时, 将暂存的数据传递给接收任务
- 若接收任务在接收数据时,消息队列中无可读数据,任务会阻塞,直到有消息到来解除阻塞而进入就绪状态



函数名	描述
aos_queue_new()	消息队列创建函数
aos_queue_free()	消息队列删除函数
<pre>aos_queue_send()</pre>	向消息队列发送消息函数
aos_queue_recv()	从消息队列读取消息函数
aos_queue_is_valid()	判断消息队列具柄是否合法
aos_queue_buf_ptr()	获取消息队列消息数据区地址

### • 创建与删除

• aos\_queue\_new()

This function will create a queue. Deprecated, not Recommended.

#### 参数

```
[in] queue pointer to the queue (the space is provided by user).
```

[in] buf buf of the queue(provided by user).

[in] size the bytes of the buf.

[in] max\_msg the max size of the msg.

### 返回

0: success.

```
• aos_queue_free()
```

```
void aos_queue_free ( aos_queue_t * queue )
```

This function will delete a queue.

### 参数

[in] queue pointer to the queue.



• 发送消息与接收消息

```
aos_queue_send()
```

```
aos_status_t aos_queue_send (aos_queue_t * queue,
void * msg,
size_t size
)
```

This function will send a msg to the front of a queue.

#### 参数

```
[in] queue pointer to the queue.[in] msg msg to send.[in] size size of the msg.
```

#### 返回

0: success.

```
• aos_queue_recv()
```

This function will receive msg from a queue.

#### 参数

```
[in] queue pointer to the queue.
[in] ms    ms to wait before receive.
[out] msg    buf to save msg.
[out] size    size of the msg.
```

#### 返回

0: success.



• 验证队列句柄的有效性

```
aos_queue_is_valid()
```

```
bool aos_queue_is_valid (aos_queue_t * queue)

This function will check if queue is valid. Deprecated, not Recommended.
参数

[in] queue pointer to the queue.

返回
false: invalid, true: valid.
```

• 获取队列缓存区指针

### aos\_queue\_buf\_ptr()

```
void* aos_queue_buf_ptr (aos_queue_t * queue)

This function will return buf start ptr if queue is inited. Deprecated, not Recommended.

参数

[in] queue pointer to the queue.

NULL: error.
```

## 例7

```
#include <stdio.h>
#include <aos/kernel.h>
#include <stdint.h>
#define QUEUESIZE 1024
aos_task_t htask1;
aos_task_t htask2;
aos_queue_t que;
uint8_t queBuf[QUEUESIZE];
void func1(void * arg)
{
   int count=0;
   while(1)
   {
   aos_queue_send(&que, &count, sizeof(int));
   count++;
   aos_msleep(500);
   }
}
```

```
void func2(void * arg)
{
  int count;
  unsigned int size;
  while(1)
  {
    aos_queue_recv(&que, AOS_WAIT_FOREVER, &count, &size);
    printf("count=%d,size=%d\r\n",count,size);
  }
}
int application_start(int argc, char *argv[])
{
  printf("nano entry here!\r\n");
  aos_queue_new(&que,queBuf,QUEUESIZE,sizeof(int));
  aos_task_new_ext(&htask1,"task1", func1,0, 8192,33);
  aos_task_new_ext(&htask2,"task2", func2,0, 8192,34);
  while(1) {
    aos_msleep(1000);
  };
}
```

## 常用工具函数

### • 时间函数

- uint64\_t aos\_now (void): 返回系统启动至今的ns值
- uint64\_t aos\_now\_ms (void):返回系统启动至今的ms值
- void aos\_msleep (uint32\_t ms): 任务休眠ms

### • 随机数

- void aos\_srand (uint32\_t seed): 设定随机数种子
- int32 t aos rand (void): 产生随机数
  - 产生从x1到x2的随机数:k=rand()%(x2-x1+1)+x1;

### • 系统相关

- int32\_t aos\_get\_hz (void):返回系统tick的频率
- void aos\_reboot (void): 重启系统
- const char \*aos\_version\_get(void): 获取系统版本号

### cli组件

- AliOS的CLI (Command-Line Interface) 组件,实现 了简单的命令行交互工具
  - 提供基本的系统交互命令
  - 支持用户自定义命令
  - 组件的源代码
    - 原始版本: AliOS-Things-rel\_3.1.0\core\cli, 其中cli.c为基本函数, cli default command.c为默认实现的命令
    - 配置参数: AliOS-Things-rel\_3.1.0\core\cli\include\cli\_conf.h
    - aos封装api: AliOS-Things-rel\_3.1.0\core\osal\aos\cli.c
  - 使用时在aos make menuconfig中,kernel项下,打开组件选项即可
    - 初始化时,根据配置,系统会自动初始化CLI组件,并对默认命令进行注册

```
Kerne1
                                     Configuration
e the menu. 〈Enter〉 selects submenus ---〉 (or empty submenus --
sing <Y> selects a feature, while <N> excludes a feature. Press
th. Legend: [*] feature is selected [ ] feature is excluded
 -*- Kernel Core (rhino)
[ ] config micro kernel
 -*- Initialize Function
    Power Management
    C++ Support
Newlib (C-library) adaptation layer

The Command-Line Interface
    Command-Line Configuration --->
 [ ] Coredump debug Support
-*- Key-value Storage
    Key-value Storage Configuration --->
 -*- Virtual File System
    Virtual File System Configuration --->
-*- AOS API Support
     AOS API Configuration --->
[ ] POSIX API Support
        <Select>
                    < Exit >
                                 < Help >
                                             < Save >
                                                          < Load >
```



### cli组件

- 添加用户自定义命令
  - 包含头文件 #include <stdint.h>, #include "aos/cli.h"
  - 命令中的输出使用: aos\_cli\_printf函数
  - 添加单个命令

```
const struct cli_command cmd = { "使用的命令名", "命令说明",调用的函数};//构建命令数据结构 ret = aos_cli_register_command(&cmd);//注册命令 if (ret) { /* 错误处理 */ }
```

• 添加多个命令

- 函数原型
  - void mycmd(char \*buf, int32\_t len, int32\_t argc, char \*\*argv)
  - buf, len: 无用, argc:参数个数, argv: 参数数组, 参数个数包含命令, 输入的命令存在argv[0]中

## Yloop

- Yloop是AliOS实现的异步事件处理框架
- 不同于顺序执行的方式,实现了事件驱动处理程序的机制
  - 设定特定的延时,时间到后执行注册函数 (针对timer的调度)
  - 注册一个事件,事件发生时,调用注册函数(针对event的调度)
  - 注册一个文件描述符的操作, 当可操作时, 执行注册的函数 (针对IO的调度)
  - 可以回调一个特定的函数 (在Yloop上下文中执行)
  - 条件不满足则挂起当前的任务
- 调用aos loop run () 函数的任务是Yloop的上下文
  - 函数的调用对上下文有一定的限制
  - 可以有多个任务实现多个Yloop
- Yloop的优点
  - 可以通过异步处理, 实现复杂的操作, 而不需要构建多个任务, 节约资源
  - 所有的操作都在Yloop的同一个任务中顺序执行,不存在互斥与同步的问题,程序结构简单
- Yloop配置
  - 在Network->http

```
Network
                                    Configuration
e the menu. 〈Enter〉 selects submenus ---〉 (or empty
sing <Y> selects a feature, while <N> excludes a feat
ch. Legend: [*] feature is selected [ ] feature is
    srtp
 [ ] LoRaWAN Stack
     LoRaWAN Stack Configuration ----
  LoRaWAN Stack v4. 4. 0
 [ ] LoRaWAN Stack v4.4.2
     AOS TCP/IP: Lightweight TCP/IP Stack(LwIP)
 [ ] LwM2M
[ ] SAL
[ ] at
 -*- netmgr
     NETMGR Configuration ----
     Config Network Interface Types: --->
 [ ] RTP
 -≛- http
 [] uMesh2
                                < Help >
        KSelect>
                    < Exit >
                                            < Save >
```

# Yloop常用的函数

- 说明头文件: AliOS-Things-rel\_3.1.0\include\utility\yloop\aos\yloop.h
- void aos loop run(void):驱动Yloop循环 启动后不会返回的
- void aos loop exit(void): 退出Yloop循环
- int aos\_post\_delayed\_action(int ms, aos\_call\_t action, void \*arg):添加一个延时操作,操作 仅执行一次
  - 处理函数的原型: void (\*aos\_call\_t)(void \*arg);
- int aos\_register\_event\_filter(uint16\_t type, aos\_event\_cb cb, void \*priv): 注册一个事件, 当事件发生时, 执行函数
  - type:事件类型,系统默认定义的系统事件如EV\_WIFI,用户也可以自行定义EV\_USER (0x1000) ,同一个事件下可以定义不同的code区分处理
  - 处理函数原型: void (\*aos\_event\_cb)(input\_event\_t \*event, void \*private\_data),事件类型与code在event结构
  - priv: 传递给处理函数的参数

# Yloop常用的函数

- int aos\_post\_event(uint16\_t type, uint16\_t code, unsigned long value): 发送事件
  - type事件类型, code事件码, value附加的值
- int aos\_poll\_read\_fd(int fd, aos\_poll\_call\_t action, void \*param): IO处理
  - fd: 文件描述符, param参数
  - 读取函数原型: void (\*aos poll call t)(int fd, void \*arg);
- int aos\_schedule\_call(aos\_call\_t action, void \*arg): 回调函数
  - 在另一个任务中调用该函数,可以将aos call t action放到yloop上下文任务中调用

```
• void (*aos call t)(void *arg): 回调函数原型
```

```
typedef struct {
    /* The time event is generated, auto filled by aos event system */
    uint32_t time;
    /* Event type, value < 0x1000 are used by aos system */
    uint16_t type;
    /* Defined according to type */
    uint16_t code;
    /* Defined according to type/code */
    unsigned long value;
    /* Defined according to type/code */
    unsigned long extra;
} input_event_t;</pre>
```

# Yloop常用的函数

### • 注意事项

- Yloop中大多数函数必须在对应的Yloop任务(上下文环境)中调用
- 以下函数可以不受上面的限制
- aos\_post\_event
- aos\_schedule\_call
- aos\_loop\_schedule\_call
- aos\_loop\_schedule\_work
- aos\_cancel\_work

## 例8

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <aos/kernel.h>
#include "aos/yloop.h"
void func(void * arg)
        printf("hello yloop\r\n");
        aos_post_delayed_action(1000,func,0);
int application_start(int argc, char *argv[])
  int count = 0;
  printf("nano entry here!\r\n");
        aos_post_delayed_action(1000,func,0);
        aos_loop_run(); 不会返回的,不会return 0
        return 0;
```

### **cJSON**

- JSON -- JavaScript Object Notation
  - 轻量级的数据格式
  - 采用完全独立于编程语言的文本格式来存储和表示数据
  - 语法简洁、层次结构清晰,易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成
- JSON语法规则
  - JSON对象是一个无序的"名称/值"键值对的集合:以"{ "开始,以" }"结束,允许嵌套使用
  - 每个名称和值成对出现, 名称和值之间使用":"分隔
  - 键值对之间用","分隔在这些字符前后允许存在无意义的空白符
  - 对于键值,可以有如下值:
    - · 新的json对象
    - 数组: 使用"[ "和" ]"表示
    - 数字:直接表示,可以是整数,也可以是浮点数
    - 字符串: 使用引号"表示
    - 特殊的值: false、null、true中的一个(必须是小写)

### **cJSON**

```
    JSON的例子

            "name": "mculover666",
            "age": 22,
            "weight": 55.5
            "address":
            "country": "China",
            "zip-code": 111111
            ,
            "skill": ["c", "Java", "Python"],
            "student": false
```

## • cJSON简介


- cJSON是一个使用C语言编写的JSON数据解析器
- 特点: 超轻便, 可移植, 单文件, 使用MIT开源协议。
- Github仓库地址: https://github.com/DaveGamble/cJSON
- 被集成到AliOS系统中,只有两个主文件: cJSON.h和cJSON.c
- 使用的时候,只需要将这两个文件复制到工程目录,然后包含头文件cJSON.h即可

### • cJSON设计思想

- 不是一次将一整段JSON数据解析出来
- 一次只将一条JSON数据解析出来: 一次解析一个键值对
- 用结构体 strcut cJSON 来表示

### • cJSON配置

Utility->cJSON library



## • cJSON结构对数据的表示

• String: 键值对的键名

• type: 用于表示该键值对中值的类型

• valuestring: 如果键值类型(type)是字符串,则将该指针指向键值

• valueint: 如果键值类型(type)是整数,则将该指针指向键值

• valuedouble:如果键值类型(type)是浮点数,则将该指针指向键值

• next: 指针: 指向下一个键值对

• prev: 指针指向上一个键值对

• child: 当JSON嵌套时, 值是一个嵌套的JSON数据或者一个数组时, 用child指向它

```
typedef struct cJSON
{
    struct cJSON *next;
    struct cJSON *prev;
    struct cJSON *child;
    int type;
    char *valuestring;
    int valueint;
    double valuedouble;
    char *string;
} cJSON;
```

cJSON库封装JSON

### 术语

- 指针: 指向cJSON结构或者数组结构的指针
- 结点: 一个cJSON结构, 或者是一个数组结构

### • 封装步骤

- 创建头指针
- 创建主结点 (代表整个JSON结构)
- 向结点中添加键值对,假如JSON中有嵌套的情况,则创建新结点,将新结点填充完毕后,添加到主结点
- 添加键值时,根据键值不同的类型,调用不同的函数
- cJSON库输出函数
  - (char \*) cJSON Print(const cJSON \*item);--新JSON结构变为字符串
- 注意事项
  - cJSON处理时,采用动态内存分配的方式malloc
  - 需要 (void) cJSON\_Delete(cJSON \*item)释放,调用时会递归释放(有嵌套的cJSON也会一并释放)



cJSON\_AddNullToObject(cJSON \* const object, const char \* const name); cJSON AddTrueToObject(cJSON \* const object, const char \* const name);

cJSON AddFalseToObject(cJSON \* const object, const char \* const name);

cJSON\_AddObjectToObject(cJSON \* const object, const char \* const name); cJSON AddArrayToObject(cJSON \* const object, const char \* const name);

cJSON\_AddBoolToObject(cJSON \* const object, const char \* const name, const cJSON\_bool boolean); cJSON\_AddNumberToObject(cJSON \* const object, const char \* const name, const double number); cJSON\_AddStringToObject(cJSON \* const object, const char \* const name, const char \* const string); cJSON\_AddRawToObject(cJSON \* const object, const char \* const name, const char \* const raw);

# cJSON封装与输出例程

```
/* 添加一个嵌套的JSON数据(添加一个链表节点) */
#include <stdio.h>
#include "cJSON.h"
                                                            cison address = cJSON CreateObject();
                                                            cJSON AddStringToObject(cjson address, "country", "China");
int main(void)
                                                            cJSON AddNumberToObject(cjson address, "zip-code", 111111);
                                                            cJSON AddItemToObject(cjson test, "address", cjson address);
  cJSON* cison test = NULL;
                                                            /* 添加一个数组类型的JSON数据(添加一个链表节点) */
  cJSON* cison address = NULL;
                                                            cison skill = cJSON CreateArray();
  cJSON* cison skill = NULL;
                                                            cJSON AddItemToArray(cison skill, cJSON CreateString("C"));
  char* str = NULL;
                                                            cJSON AddItemToArray(cjson skill, cJSON CreateString("Java"));
  /* 创建一个JSON数据对象(链表头结点) */
                                                            cJSON AddItemToArray(cjson skill, cJSON CreateString("Python"));
  cison test = cJSON CreateObject();
                                                            cJSON AddItemToObject(cjson test, "skill", cjson skill);
  /* 添加一条字符串类型的JSON数据(添加一个链表节点) */
                                                            /* 添加一个值为 False 的布尔类型的JSON数据(添加一个链表节点) */
  cJSON AddStringToObject(cjson test, "name", "mculover666");
                                                            cJSON AddFalseToObject(cison test, "student"):
  /* 添加一条整数类型的JSON数据(添加一个链表节点) */
                                                            /* 打印JSON对象(整条链表)的所有数据 */
  cJSON AddNumberToObject(cjson test, "age", 22);
                                                            str = cJSON Print(cjson test);
  /* 添加一条浮点类型的JSON数据(添加一个链表节点) */
                                                            printf("%s\n", str);
  cJSON AddNumberToObject(cison test, "weight", 55.5);
                                                            return 0;
```


- cJSON库解析JSON
  - 一次一个剥离链表节点(键值对)
- 解析步骤
  - 解析整个JSON结构: (cJSON \*) cJSON\_Parse(const char \*value)
  - 获取键值对,用cJSON结构表示: (cJSON \*) cJSON\_GetObjectItem(const cJSON \* const object, const char \* const string),获得结构中的值就得到键值信息
  - 如果JSON数据的值是数组,使用下面的两个API提取数据
    - (int) cJSON\_GetArraySize(const cJSON \*array);
    - (cJSON \*) cJSON GetArrayItem(const cJSON \*array, int index);

# cJSON解析例程

```
#include <stdio.h>
#include "cJSON.h"
char *message =
  \"name\":\"mculover666\", \
  \"age\": 22,
  \"weight\": 55.5,
  \"address\":
       \"country\": \"China\",\
      \"zip-code\": 111111\
  \"skill\": [\"c\", \"Java\", \"Python\"],\
  \"student\": false
int main(void)
  cJSON* cison test = NULL;
  cJSON* cjson_name = NULL;
  cJSON* cison age = NULL;
  cJSON* cjson weight = NULL;
  cJSON* cjson_address = NULL;
  cJSON* cison address country = NULL;
  cJSON* cison address zipcode = NULL:
  cJSON* cison skill = NULL;
  cJSON* cjson_student = NULL;
  int skill array size = 0, i = 0;
  cJSON* cjson skill item = NULL;
  /* 解析整段JSO数据 */
  cison test = cJSON Parse(message);
  if(cison test == NULL)
    printf("parse fail.\n");
    return -1;
```

```
/* 依次根据名称提取JSON数据(键值对) */
  cjson_name = cJSON_GetObjectItem(cjson_test, "name");
  cison age = cJSON GetObjectItem(cison test, "age");
  cison weight = cJSON GetObjectItem(cison test, "weight");
  printf("name: %s\n", cjson_name->valuestring);
  printf("age:%d\n", cjson_age->valueint);
  printf("weight:%.1f\n", cjson_weight->valuedouble);
  /* 解析嵌套json数据 */
  cison address = cJSON GetObjectItem(cison test, "address");
  cison address country = cJSON GetObjectItem(cison address, "country");
  cjson_address_zipcode = cJSON_GetObjectItem(cjson_address, "zip-code");
  printf("address-country:%s\naddress-zipcode:%d\n", cjson_address_country->valuestring, cjson_address_zipcode-
>valueint);
  /* 解析数组 */
  cjson skill = cJSON GetObjectItem(cjson test, "skill");
  skill array size = cJSON GetArraySize(cjson skill);
  printf("skill:[");
  for(i = 0; i < skill array size; i++)
    cjson skill item = cJSON GetArrayItem(cjson skill, i);
    printf("%s,", cjson skill item->valuestring);
  printf("\b]\n");
  /* 解析布尔型数据 */
  cjson student = cJSON GetObjectItem(cjson test, "student");
  if(cjson student->valueint == 0)
    printf("student: false\n");
  else
    printf("student:error\n");
  return 0;
```

# 开发板硬件原理图



# GPIO编号

#### **ESP32 Dev Board PINMAP**

						latio	E-ESCAN	According to the	M9 1.5 (1)		A Alleria								
					3.3V	S	N/S		門外		286	SGN	GND						
(pu)				RESET	EN		모	L CZ	- Car	$\mathcal{M}_{\downarrow}$	<del>,</del>	2102	GPIO23	VSPI MOSI					SPI MOSI
SVP			ADC0		GPI 3	6	dAS	عُ ا		S.		0102	GPIO22						Wire SCL
SVN			ADC3		GPI 3	9 🥻	¥	日居		1		OTXC	GPIO1	TX0					Serial TX
			ADC6		GPI 3	4	3	5	n <u>s</u> hiriii	1111.113	Ja.	82	GPIO3	RX0					Serial RX
			ADC7		GPI 3	5	1085	-		300		1021	GPIO21						Wire SDA
		TOUCH9	ADC4		GPIO3	2	100	텔			Ţ	S	GND						
		TOUCH8	ADC5		GPIO3	3	33	<b>建</b> 于	tttt	***		1019 1019	GPIO19	VSPI MISO					SPI MISO
DAC1			ADC18		GPIO2	5	22R1 1025	25 C23	P		02	1018	GPIO18	VSPI SCK					SPI SCK
DAC2			ADC19		GPIO2	6	1090		RZ4	112		505	GPIO5	VSPI SS				(pu)	SPI SS
		TOUCH7	ADC17		GPIO2	7	027	SC	3	Total	RZO	101	GPIO17						
	TMS	TOUCH6	ADC16	HSPI SCK	GPIO1	4	<u>0</u>			OXIII	333	910	GPIO16						
(pd)	TDI	TOUCH5	ADC15	HSPI MISO	GPIO1	2	22	R2	C1 C20 C19 (19)	چ 💷 چ		. 0	GPIO4		ADC10	TOUCH0		(pd)	
					GND	ą.	왕대		( U)			8	GPI00	воот	ADC11	TOUCH1		(pu)	
	тск	TOUCH4	ADC14	HSPI MOSI	GPIO1	3	53	24 5	7			<u>8</u> 2	GPIO2		ADC12	TOUCH2		(pd)	
				FLASH D2	GPIO		SD2	lon	5	- PG	Taul T	기를 …	GPIO15	HSPI SS	ADC13	TOUCH3	TDO	(pu)	
				FLASH D3	GPIO1	0	SD3	<u></u> 214	DS OF	U5 (	RZZ	S S	GPI08	FLASH D1					
				FLASH CMD	GPIO1	1	SI		-	11	3	Suo	GPI07	FLASH D0					
					5V		57/2	E EN			oot)	13 W	GPI06	FLASH SCK					

## **GPIO API**

#### • GPIO相关文件


- AliOS-Things-rel\_3.1.0\include\aos\hal\gpio.h—头文件
- AliOS-Things-rel\_3.1.0\core\mk\syscall\usyscall\hal\_gpio\_usyscall.c—系统中间层
- AliOS-Things-rel 3.1.0\platform\mcu\esp32\hal\gpio.c—板级实现
- AliOS-Things-rel 3.1.0\platform\mcu\esp32\bsp\include\driver\include\driver\gpio.h—gpio号对应关系

#### • 常用API函数

- int32 t hal gpio init(gpio dev t \*gpio);--初始化
- int32\_t hal\_gpio\_output\_high(gpio\_dev\_t \*gpio);--输出高电平
- int32\_t hal\_gpio\_output\_low(gpio\_dev\_t \*gpio);--输出低电平
- int32 t hal gpio output toggle(gpio dev t\*gpio);--电平反转
- int32\_t hal\_gpio\_input\_get(gpio\_dev\_t \*gpio, uint32\_t \*value);--读取电平
- int32\_t hal\_gpio\_enable\_irq(gpio\_dev\_t \*gpio, gpio\_irq\_trigger\_t trigger, gpio\_irq\_handler\_t handler, void \*arg);--启用中断功能
- int32 t hal gpio disable irq(gpio dev t \*gpio);--关闭中断
- int32 t hal gpio clear irg(gpio dev t \*gpio);--清中断
- int32 t hal gpio finalize(gpio dev t \*gpio);--恢复IO口默认设置

#### • 包含头文件

- #include "aos/hal/gpio.h"
- #include <aos/kernel.h>



# 例9

```
#include <stdio.h>
#include <aos/kernel.h>
#include "aos/hal/gpio.h"
int application_start(int argc, char *argv[])
  printf("nano entry here!\r\n");
          gpio_dev_t Led1;
          gpio_dev_t Led2;
          Led1.port=13;
          Led1.config=OUTPUT_PUSH_PULL;
          Led2.port=26;
          Led2.config=OUTPUT PUSH PULL;
          hal_gpio_init(&Led1);
          hal_gpio_init(&Led2);
          hal_gpio_output_high(&Led1);
          hal_gpio_output_low(&Led2);
  while(1) {
          hal_gpio_output_toggle(&Led1);
          hal_gpio_output_toggle(&Led2);
          aos_msleep(1000);
 };
```

## **ADC API**

- ADC相关文件
  - AliOS-Things-rel 3.1.0\include\aos\hal\adc.h—头文件
  - AliOS-Things-rel\_3.1.0\core\mk\syscall\usyscall\hal\_adc\_usyscall.c—系统中间层
  - AliOS-Things-rel\_3.1.0\platform\mcu\esp32\hal\adc.c—板级实现
- 常用API函数
  - int32\_t hal\_adc\_init(adc\_dev\_t \*adc);--初始化

#define HAL WAIT FOREVER 0xFFFFFFFU

- int32\_t hal\_adc\_value\_get(adc\_dev\_t \*adc, uint32\_t \*output, uint32\_t timeout);--获取ADC的结果
  - timeout为等待的最长毫秒值,在esp32实现中,无作用
- int32\_t hal\_adc\_finalize(adc\_dev\_t \*adc);--恢复ADC默认设置,为空函数
- 包含头文件
  - #include "aos/hal/adc.h"
  - #include <aos/kernel.h>

```
typedef struct {
uint32_t sampling_cycle;
/**< sampling period in number of ADC clock cycles */
} adc config t;</pre>
```

```
//支持的ADC通道
static adc_obj_t obj[]={
{GPIO_NUM_36, ADC1_CHANNEL_0},
{GPIO_NUM_37, ADC1_CHANNEL_1},
{GPIO_NUM_38, ADC1_CHANNEL_2},
{GPIO_NUM_39, ADC1_CHANNEL_3},
{GPIO_NUM_32, ADC1_CHANNEL_4},
{GPIO_NUM_33, ADC1_CHANNEL_5},
{GPIO_NUM_34, ADC1_CHANNEL_6},
{GPIO_NUM_35, ADC1_CHANNEL_7},};
```

```
typedef struct {
uint8_t port; /**< adc port */
adc_config_t config; /**< adc config */
void *priv; /**< priv data */
} adc_dev_t;</pre>
```

## DAC API

#### • DAC相关文件

- AliOS-Things-rel 3.1.0\include\aos\hal\dac.h—头文件
- AliOS-Things-rel\_3.1.0\core\mk\syscall\usyscall\hal\_dac\_usyscall.c—系统中间层
- AliOS-Things-rel\_3.1.0\platform\mcu\esp32\hal\dac.c—板级实现

#### • 常用API函数

- int32 t hal dac init(dac dev t \*dac);--初始化, 无用, dac可以为0, 下同
- int32\_t hal\_dac\_start(dac\_dev\_t \*dac, uint32\_t channel);--启动DAC模块
  - DAC\_CHANNEL\_1=1—GPIO25, DAC\_CHANNEL\_2=2—GPIO26
- int32\_t hal\_dac\_stop(dac\_dev\_t \*dac, uint32\_t channel);--关闭DAC模块
- int32 t hal dac set value(dac dev t \*dac, uint32 t channel, uint32 t data);--设置输出电压值
- int32 t hal dac get value(dac dev t \*dac, uint32 t channel);--获取输出电压值
  - 输出时会将值存储在静态变量中, 读取时返回静态变量的值
- int32\_t hal\_dac\_finalize(dac\_dev\_t \*dac);--恢复DAC默认设置,无用,空函数
- 包含头文件
- #include "aos/hal/dac.h"
- #include <aos/kernel.h>

## **PWM API**

```
typedef struct {
    uint8_t port; /*IO口 */
    pwm_config_t config; /*配置结构*/
    void *priv; /*N.A*/
} pwm_dev_t;
```

```
typedef struct {
    float duty_cycle; /*占空比0~1*/
    uint32_t freq; /*pwm频率*/
} pwm_config_t;
```

- PWM相关文件
  - AliOS-Things-rel\_3.1.0\include\aos\hal\pwm.h—头文件
  - AliOS-Things-rel\_3.1.0\platform\mcu\esp32\hal\pwm.c—板级实现

### • 常用API函数

- int32 t hal pwm init(pwm dev t \*pwm);--初始化pwm
- int32 t hal pwm start(pwm dev t \*pwm);--启动pwm
- int32 t hal pwm stop(pwm dev t \*pwm);--关闭pwm
- int32\_t hal\_pwm\_para\_chg(pwm\_dev\_t \*pwm, pwm\_config\_t para);--修改pwm参数, 没有实现
- int32\_t hal\_pwm\_finalize(pwm\_dev\_t \*pwm);--恢复pwm默认设置
- 包含头文件
- #include "aos/hal/pwm.h"
- #include <aos/kernel.h>

### • 使用方法

- pwm功能最多同时使用4组
- 调用次序
  - hal pwm init-> hal pwm start-> hal pwm stop->hal pwm init-> hal pwm start-> hal pwm stop.....

## **UART API**

### • UART相关文件

- AliOS-Things-rel 3.1.0\include\aos\hal\uart.h—头文件
- AliOS-Things-rel 3.1.0\core\mk\syscall\usyscall\hal uart usyscall.c—系统中间层
- AliOS-Things-rel 3.1.0\platform\mcu\esp32\hal\uart.c—板级实现

#### • 常用API函数

- int32 t hal uart <mark>init</mark>(aos uart dev t \*uart);--初始化uart
- int32\_t hal\_uart\_<mark>send</mark>(aos\_uart\_dev\_t \*uart, const void \*data, uint32\_t size, uint32\_t timeout);—发送
  - uart: 结构, data: 发送的数据缓存, size: 发送数据字节数, timeout: 最大的等待时间, 实现中无用, 返回0成功。
- int32\_t hal\_uart\_recv\_ll(aos\_uart\_dev\_t \*uart, void \*data, uint32\_t expect\_size, uint32\_t \*recv\_size, uint32\_t timeout);--接收
  - uart: 结构, data: 接收的数据缓存, expect\_size: 希望接收数据字节数, recv\_size: 实际接收的字节数, timeout: 最大的等待时间tick值, HAL WAIT FOREVER为永远等待, 返回0成功。
- int32\_t hal\_uart\_<mark>finalize</mark>(aos\_uart\_dev\_t \*uart); --恢复uart默认设置,空函数

#### • 包含头文件

- #include "aos/hal/uart.h"
- #include <aos/kernel.h>

# UART配置结构

} hal uart data width t;

```
typedef struct {
                                           typedef struct {
                  port://端口
                                                                              /**< Uart baud rate */
uint8 t
                                           uint32 t
                                                                 baud rate:
                  config; //配置结构
uart_config_t
                                           hal_uart_data_width_t
                                                                 data_width;
                                                                               /**< Uart data width */
void
                  *priv;//NA
                                           hal uart parity t
                                                                               /**< Uart parity check mode */
                                                                 parity;
                                                                              /**< Uart stop bit mode */
} uart_dev_t;
                                           hal uart stop bits t
                                                                 stop_bits;
                                           hal uart flow control t flow control; /**< Uart flow control mode */
                                           hal_uart_mode_t
                                                                 mode;
                                                                               /**< Uart send/receive mode */
                                           } uart config t;
typedef enum {
                                                                                                 typedef enum {
                        typedef enum {
                                                                             typedef enum {
                                               typedef enum {
DATA WIDTH 5BIT,
                                                                                                 MODE TX,
                        STOP BITS 1,
                                               FLOW CONTROL DISABLED,
                                                                             NO PARITY,
DATA WIDTH 6BIT,
                                                                                                 MODE RX,
                        STOP BITS 2
                                               FLOW CONTROL CTS,
                                                                             ODD PARITY,
DATA WIDTH 7BIT,
                                                                                                 MODE TX RX
                        } hal uart stop bits t;
                                               FLOW CONTROL RTS,
                                                                             EVEN PARITY
                                                                                                 } hal_uart_mode_t;
DATA WIDTH 8BIT,
                                               FLOW CONTROL CTS RTS
                                                                            } hal_uart_parity_t;
DATA WIDTH 9BIT
                                               } hal uart flow control t;
```

# 例10

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <aos/kernel.h>
#include "aos/hal/uart.h"

uart_dev_t uart0;
int application_start(int argc, char *argv[])
{
 int count = 0;
 uint32_t ret;
 char SendBuf[]="hello uart\r\n";
 printf("nano entry here!\r\n");
}
```

```
//uart0 setting
memset(&uart0, 0, sizeof(uart0));
uart0.port = 0;
uart0.config.baud_rate = 115200;
uart0.config.data width = DATA WIDTH 8BIT;
uart0.config.flow control = FLOW CONTROL DISABLED;
uart0.config.mode = MODE TX RX;
uart0.config.parity = NO PARITY;
uart0.config.stop_bits = STOP_BITS_1;
ret = hal_uart_init(&uart0);
if (ret != 0) {
  return -1;
while(1) {
  printf("hello world! count %d \r\n", count++);
  hal_uart_send(&uart0,SendBuf,sizeof(SendBuf),HAL_WAIT_FOREVER);
  aos msleep(1000);
};
```

