存储系统 7.1 概述 1.层次结构 寄存器 cache 一级:Memory 二级:联机外存(硬盘/SSD) 三级 脱机外存 U盘 光盘 SD卡 网络在线存储 云盘 NAS 2. 按介质分类 半导体 寄存器 cache 内存 SSD U盘/SD卡 磁性 硬盘 软盘 磁带 光学 CD/DVD/BD-ROM CD/DVD/BD-RAM/RW/R 视觉^_^ 视觉编码 条码 二维码 纸带 答题卡 打孔带 文字(显示/打印 + OCR) 3. 性能指标 容量 bit Byte KB/MB/GB/TB/PB/EB/... 可靠性 MTBF **MTTF** 功耗 存储层次结构的功耗 寄存器 cache 主存 SSD 硬盘 速度 存取时间 存取周期 带宽 7.2 主存 **RAM** 构造 地址译码 一维译码 二维译码 优点? 比一维译码的输出电路少得多! 存储单元阵列 **SRAM** 原理 核心器件: MOSFET 6-T SRAM单元工作图 通过互斥的结构存储1-bit 原理特性 静态 (不需要刷新) 高速 复杂 贵! **DRAM** 原理 核心器件: 电容 1-T DRAM单元工作图 用电容存储的电量大小表示1-bit 如何维持电容电量? 专用的刷新电路(充电电路) "读后再写入" 原理特性 动态(电容会漏电,需要充电) 充电时无法读写 因此慢! 简单 便宜! 如何加速? 并行读写+高频, DDR2/3/4 .. 接口 总线 控制总线 片选CS 读RD 写WR 地址总线 数据总线 连接 如何级联多片内存? 字扩展 外加译码电路对高地址位译码(如74LS138) 通过CS信号指定芯片 位扩展 多片(如2片) 内存同时接入数据总线的高低位段 X86平台的内存连接方法 时序 1. 地址 1. 片选 2. 数据 3. WR写信号/RD读信号 ROM (待补充) 7.3 Cache 待补充 目的 加速内存访问 替换算法 **RAND FIFO** LRU LFU OTP 没有标题 地址映射 全相联 直接映射 组相联 Cache/Memory—致性问题 策略 写回法 全写法 如何解决速度不匹配? 加buffeer 如果buffer溢出? 加二级Cache 性能评价 加速比 成本 命中率与容量的关系 单调类log线 原因? 命中率与Cache块大小的关系 凸函数 左侧快速上升的原因? 右侧缓慢下降的原因? 总失效率 累乘各级失效率 平均访问时间 累加各级Cache的访问时间期望 7.4 VM VM架构的动机 进程隔离 安全 静态编译 编译时的地址空间无需考虑运行时内存布局 可支持用外存扩展主存 利于内存管理 支持多进程 支持运行时分配内存 如何实现? 段式VM 特性 逻辑性切割 利于动态连接 内存管理粒度粗 内存碎片无法利用 ├ 计算慢(需要CPU介入) 段表尺寸小 页式VM 特性 VM和PM的页面同尺寸 管理粒度细 ▶ 高效利用 ► 高效(无需CPU计算) 页表尺寸很大 段页式VM 特性 **大分段,段内再分页** 合理的段页表尺寸 用外存扩展内存 内/外存调度策略 LRU **FIFO** 执行过程 1. 当页面不在内存时,CPU发出Page Fault中断 2. OS的FP处理程序执行调度策略 VM的性能问题 段/页/段页表高频密集访问 占据Cache空间 降低有效计算性能 通过TLB优化 专用于页表的Cache TLB加持下的内存访问流程 1.虚地址->物理地址转换 2. 访问物理内存 作业 7; 16; 22; 23; 27