




#### iLa clase pasada!

Antes de nada revisa que tu circuito encienda. Revisa si necesitas poner a cargar tus pilas o si hay que arreglar algún cable.

Listo!





## Anatomía



## Proceso de construcción y elementos de un robot

Aunque todos los robots varían en su complejidad, todos se van armando tomando la siguiente secuencia:

- A) S3 Diseño Chasis y componentes principales
- B) S4- Instalación y cableado Sistema eléctrico
- C) S5- Programación del Sistema de control
- D) S6- Cableado, instalación de Actuadores y variadores
- E) S7- Cableado y programación de Sensores
- F) S8- Configuración y programación del sistema de Comunicación
- G) S9-Pruebas



## **Breadboard**






#### ¿Qué es un breadboard / protoboard?

 El "protoboard" o "breadboard"es un tablero con orificios conectados eléctricamente entre sí, habitualmente siguiendo patrones de líneas, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el armado y prototipado de circuitos electrónicos y sistemas similares.






#### Rails & Stripes








#### **Correcto e Incorrecto**






¡Tiene que ver con la estructura interna de la placa¡, vamos a ver



#### **Puenteos**

Primero energizaremos nuestra placa de pruebas, usando puenteos entre nuestro Arduino y nuestra breadboard, como se muestra.







## Leds



#### Polaridad

Antes de continuar es importante que sepas que hay componentes que **DEBES** conectar correctamente a + y -. Esto significa que son componentes con polaridad. Un ejemplo son los LEDs.

Hay componentes que no importan como se conecten como son las resistencias, o los botones los cuales no tienen polaridad.








#### LED

Un LED (acrónimo del concepto inglés light-emitting diode) es un diodo emisor de luz. En su interior hay un semiconductor que, al ser atravesado por una corriente emite luz.



#### Probando un LED

 La forma más sencilla de probar un LED es usando una pila de reloj o de botón de 3V. La más común es la CR2016



#### Identificando la polaridad


 Un truco para identificar la polaridad de un LED es doblar su polo más largo como se muestra a continuación, además de que es más sencillo conectarlo






#### Probando nuestros puenteos

 Para probar si nuestra placa de pruebas tiene energía, podemos colocar un LED y probamos que tenga energía en ambos lados.



# Ahora vamos a programar nuestro LED

Vamos a conectar el polo positivo de nuestro LED al puerto 13 de nuestra placa.



#### Estructura del código



#### Comandos básicos de Arduino

#### pinMode()

 Configura el pin especificado para que se comporte como INPUT o OUTPUT.

#### digitalWrite()

- Escribe un valor HIGH o LOW en un pin digital.
- HIGH = 1 u ON
- LOW = 0 u OFF

#### delay()

Pausa el programa por la cantidad de tiempo (en milisegundos) especificado como parámetro. (Hay 1000 milisegundos en un segundo).





## Botón



Es un interruptor que cuando se presiona deja pasar la energía. Como ya dijimos no tiene polaridad.

Ahora vamos a colocar un botón que cuando se presione, se encienda el LED.






- Los botones son componentes tipo INPUT, los botones específicamente tipo INPUT PULLUP
- 0

son

- Los botones también se configuran en el setup() con la función pinMode();
   pinMode( pinNumber, INPUT\_PULLUP);
- o digitalRead(pinNumber); será la función que nos permita leer las acciones que suceden en el botón
- En el ejemplo de hoy usaremos una estructura condicional if-else y variables
- El funcionamiento del ejemplo será: cuando presiono el botón, el LED se enciende; de lo contrario, estará apagado.



#### Observa:

- Ya sabes como conectar un LED, solamente recuerda que tener presente su número de pin es importante, en este ejemploes el pin 13 (naranja).
- El botón requiere una conexión similar a la del led, una terminal a tierra/ground y la otra a un pin digital, en este caso, pin 12 (amarillo).



### Ahora, escribe y prueba este código:

```
void setup() {
 pinMode(12, INPUT PULLUP);
 pinMode (13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 int bot = digitalRead(12);
 if (bot == LOW) // Si se presiona el botón
   digitalWrite(13, HIGH); // prende el LED
 else
   digitalWrite(13,LOW); // apaga el LED
```





Trabaja en parejas para resolver el ejercicio:

Agrega un buzzer, conéctalo al puerto 11 y recuerda que es un componente polarizado.






## Ultrasónico




#### Sensor Ultrasónico

 El sensor ultrasónico consta de dos elementos. Un Transmisor (Trigger) y un receptor (Echo).








#### Función - ultrasonic

#### https://github.com/Keybot-5716/ingJR/blob/main/ultra.ino

```
int ultra()
  float tiempo de espera, distancia;
    digitalWrite (trigger, LOW); // ponemos en bajo el pin 8 durante 2 microsegundos
   delayMicroseconds (2);
   digitalWrite (trigger, HIGH); // ahora ponemos en alto pin 8 durante 10 microsegundos;
   delayMicroseconds (10); // pues este el momento en que emite el sonido durante 10 segungos
   digitalWrite (trigger, LOW); // ahora ponemos en bajo pin 8
   tiempo de espera = pulseIn (echo, HIGH); // pulseIn, recoge la señal del sonido que emite el trigger
    distancia = (tiempo de espera/2)/29.15; // formula para hallar la distancia
    Serial.print (distancia); // imprimimos la distancia en cm
    Serial.println ("cm");
   delay (1000);
   return distancia;
```




#### ¿Cómo funciona?





#### Demo





30

#### Creado por:



Adriana Guadalupe Pastrana De la O

apastran@tec.mx Estado de México

Ramiro Casas Gómez

rcasas@tec.mx Eugenio Garza Lagüera

Alejandro Ehécatl Correa Cerón alejandro.correacr@tec.mx Valle Alto

#### Modificado por:

Luis Enrique S. García luis.garcia@tec.mx Hidalgo