# 《数字信号处理》课程实验报告

# 实验3 滤波器设计与滤波器特性分析

#### 应奇峻 PB15000134

### 2019年1月3日

# 1. 实验目的

- 1. 掌握Matlab下滤波器设计工具(fdatool)的使用方法。
- 2. 掌握IIR滤波器设计方法与FIR滤波器设计方法。
- 3. 了解IIR滤波器设计与FIR滤波器设计方法的差异。
- 4. 掌握滤波器特性分析的方法。
- 5. 了解Matlab中sptool工具的使用方法。

# 2. 实验原理

本实验利用Matlab的工具fdatool完成。

# 3. 结果讨论


# 3.1 IIR滤波器设计

# 1、Chebyshev高通滤波器

根据要求调整fdatool的参数,得出满足条件的Chebyshev高通滤波器的传递函数为

$$H(z) = \frac{0.0262(1-4z^{-1}+6z^{-2}-4z^{-3}+z^{-4})}{1+1.5289z^{-1}+1.6537z^{-2}+0.9452z^{-3}+0.2796z^{-4}}.$$

幅频特性曲线如下图所示:




显而易见,滤波器满足要求。

### 2、低通滤波器

根据要求调整fdatool的参数,得出满足条件的低通滤波器的传递函数为

$$H(z) = \frac{0.0243(1+4z^{-1}+6z^{-2}+4z^{-3}+z^{-4})}{1-1.5977z^{-1}+1.7459z^{-2}-1.02z^{-3}+0.3074z^{-4}}.$$

幅频特性曲线如下图所示:




显而易见,滤波器满足要求。

#### 3、Butterworth带通滤波器

根据要求调整fdatool的参数,得出满足条件的低通滤波器的传递函数为

$$H(z) = \frac{0.0002023(1-7z^{-2}+21z^{-4}-35z^{-6}+35z^{-8}-21z^{-10}+7z^{-12}-z^{-14})}{1+3.7738z^{-2}+6.5614z^{-4}+6.6518z^{-6}+4.203z^{-8}+1.6437z^{-10}+0.3666z^{-12}+0.0359z^{-14}}.$$

幅频特性曲线如下图所示:




显而易见,滤波器满足要求。

# 3.2 FIR滤波器设计

### 1、Hanning窗带通滤波器


根据要求调整fdatool的参数。

N=15时,幅频特性曲线如下所示:



实际3dB带宽为9Hz, 20dB带宽为28Hz。


N=45时,幅频特性曲线如下所示




可见N越大,通带带宽越窄,阻带衰减越大,滤波效果越好;同时相变周期越短、相变幅度越小。


### 2、矩形窗和Blackman窗带通滤波器


N=15,45时的矩形窗滤波器如下:





N=15,45时的Blackman窗滤波器如下:






比较不同N的情况,可以得到同上结论: N越大,通带带宽越窄,阻带衰减越大,滤波效果越好; 同时相变周期越短、相变幅度越小。

此外相比起来,矩形窗通带最窄,阻带衰减最小;Hanning窗过渡带最窄,阻带衰减最大,效果和Blackman窗相近;Blackman窗通带最宽,旁瓣衰减很大,相比来说噪音最小。

#### 3、Kaiser窗线性相位滤波器

 $\beta = 4,6,8$ 时的Kaiser窗线性相位滤波器分别如下所示:



可以看到相位和频幅离通带越远,波动范围越小,频率也越小;通带弧形下降,过渡带较宽。


 $\beta$ 越大,旁瓣频率越大,通带越宽,过渡带也越宽。


# 3.3 滤波器特性分析

基于Blackman窗函数的FIR设计方法重新设计三款IIR滤波器。比较幅频特性、相频特性、零极点、群延时、相位延时。 将FIR高通滤波器的频率特性曲线和IIR进行对比,结果分析在本节最后进行。


### 1、高通滤波器


# 频幅和相位特性







### 零极点












# 相位延时







# 2、低通滤波器


频幅和相位特性







# 零极点







# 群延时






# 相位延时







# 3、带通滤波器


频幅和相位特性







# 零极点







群延时





### 相位延时





### 4、结果分析

FIR和IIR的零极点分别如上所示。可见FIR零点比IIR多得多,且四类都有,而IIR集中在1点。

实现相同性能指标的滤波器,IIR所需的阶数远小于FIR。IIR有着优异的幅度响应特性,然此优越性的代价是非线性。相对的,FIR恰可构成线性相位滤波器,不同频率的正弦波产生的相移和正弦波频率成直线关系。因此,除相频特性决定的延迟外,可不失真地保留通带以内的全部信号。

线性相位等驾驭群延时为常数,当N为奇数时,滤波器群延时是取样间隔的整数倍;当N为偶数时,群延时是取样间隔整数倍再加半个。

零极点分布上,由于 $\mathbf{FIR}$ 滤波器的单位脉冲响应h(n)仅含有有限个非零值,是因果的有限长序列。其 $\mathbf{z}$ 变换的特点可知,其零点可位于有限 $\mathbf{Z}$ 平面内的任何位置,剩下的极点均位于 $\mathbf{z}=\mathbf{0}$ 处。

IIR的零点分布没有限制,极点分布在单位圆内。故有的资料将FIR称为全零点系统,将IIR称为极零系统。


### 3.4 滤波器的实际运用

# 1、信号特性

信号通过如下方式获得:


```
n = 1:100000;
fs = 1000;f1 = 50;f2 = 200;
x = 0.5 + 1.2*sin(2*pi*f1*n/fs) + 0.5*cos(2*pi*f2*n/fs);
>> x = x + 0.1*randn(size(x));
```


将结果导入sptool中,进行FFT分析。频谱如下所示:





### 2、Butterworth低通滤波器

低通滤波器的特性如下所示。











### 3、低通滤波结果

信号通过Butterworth滤波器后频谱如下所示:




对比原信号:




明显看到,200Hz的分量已被滤除,只剩直流分量和50Hz分量了。

# 4、Kaiser带通滤波器

设计Kaiser带通滤波器,其频谱如下所示:



将信号通过上述滤波器,得到的信号频谱如下:



可以看到,直流分量和50Hz的分量已经基本滤除,只剩下了200Hz的分量。

# 4. 总结分析

#### 4.1 IIR滤波器和FIR滤波器的优缺点

IIR和FIR滤波器的优缺点前面已经阐述,在这里进行简略概括。

为实现相同的目的,IIR阶数比FIR小得多。

同时FIR是线性相位因果序列,可以不失真地保留大多数数据。

ⅡR是全零点系统,FIR是极零系统。

### 4.2 实验结论

### IIR滤波器幅频特性模型的选取

Butterworth滤波器的频率特性曲线,无论在通带和阻带中都是频率的单调函数。因此,当通带的边界处满足指标要求时,通带内肯定会有裕量。显然,更有效的设计方法应该是将精确度均匀地分布在整个阻带或通带内,或者同时分布在两者之内。这样就可以用阶数较低的系统满足要求。这可以通过选择具有等纹波特性的逼近函数来实现。

而切比雪夫滤波器的频率特性就满足前面一种等纹波特性(通带、阻带)内等纹波,阻带(通带内单调)。

本实验米涉及的椭圆滤波器则具有后一种等纹波特性(通带和阻带内均等纹波)。

综上分析,当滤波器性能指标相同时,实现所需的阶数N:椭圆滤波器<切比雪夫滤波器<巴特沃斯滤波器。

#### 传递函数

fdtool中传递函数由SOS矩阵实现,可是无法根据参数直接写出,这时需要用到matlab函数。

使用matlab的sos2tf函数,可以求出传递函数的矩阵。具体实现如下:

[b,a] = sos2tf(sos,G)

### 个人小结

本次实验,我由如下收获。

①掌握了MATLAB中使用fdatool工具箱和sptool工具箱进行滤波器设计和信号处理的方法。

- ②加深了对FIR和IIR滤波器的设计方法的掌握,同时对滤波器各项性能指标的物理意义有了更直观的认识,掌握了滤波器特性分析的方法。
- ③巩固了对于HR和IIR两种数字滤波器的差异,同一类滤波器不同设计方法的差异的认识。