


Robot pre deti i dospelých


Príručka 3.časť

Procesor Atmega8



ÚVOD

V tejto krátkej príručke sa zoznámite s ďalšími príkazmi a komponentmi pre robota Cing a naučíte sa opäť nové príkazy a funkcie zábavnou formou. Pribudli nám aj nové senzory, a tiež sa zmenil typ mikrokontroléra. To znamená, že nebude podporovať analógové vstupy komponentov. Viac už sa dozviete v príručke.



OBSAH

1.	ZOZNÁMME SA S NOVINKAMI	4
2.	PREKÁŽKY	4
3.	OSVETLENIE	7
4.	TLAČIDLO	9
5.	NASTAVUJEME HODNOTU	11
6.	SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA	13
7.	MERANIE TEPLOTY	15

1. ZOZNÁMME SA S NOVINKAMI



Farebné LEDky

2. PREKÁŽKY

V tejto kapitole si znova ukážeme prácu s ultrasonickým senzorom a pridáme mu na zaujímavé programové funkcie.

Budeme potrebovať:

- Robota Cing
- Ultrasonický senzor
- Bzučiak
- ICSP AVR programátor

Stratégia:

Robot Cing pôjde dopredu na oboch motoroch. Ak zaznamená prekážku vo vzdialenosti menej ako 20 cm, zastaví sa a začne húkať.

Program:

```
#include <Atmega8 IO.h>
1
    Atmega atmega;
2
    void setup(){}
    void loop()
4
         if (atmega.UltrasonicSensor()<=20)</pre>
8
             atmega.motor("AB", 0, "digital");
9
             for (int x;x<10;x++)
10
               {
                 atmega.Buzzer(1);
                 delay(500);
                 atmega.Buzzer(0);
                 delay(500);
14
               }
           }
         else
18
           {
             atmega.motor("AB", 1, "digital");
           }
21
```

Vysvetlenie programu:

V prvom a druhom riadku programu sú príkazy určené pre programovacie prostredie, ktoré implementujú knižnicu < Atmega 8 IO.h >.

Príkazy vo void loop(){} v svorkových zátvorkách:{} bežia v nekonečnom procese a opakujú sa.

V šiestom riadku programu zadávame podmienku pre ultrasonický senzor.

Ak je jeho hodnota menšia alebo rovná 20, vykoná sa proces v zátvorkách → v deviatom riadku vytvárame

počítadlo, ktoré hovorí, bzučiak 10-krát zopakuje proces, pri ktorom 500 milisekúnd (0,5 sekundy) bzučí a 500 milisekúnd je vypnutý.

Ak je hodnota ultrasonického senzora väčšia, robot Cing pokračuje ďalej dopredu na oboch motoroch.





3. OSVETLENIE

V tejto kapitole si znova ukážeme prácu s ultrasonickým senzorom a pridáme mu na zaujímavé programové funkcie.

Budeme potrebovať:

- Robota Cing
- Senzor osvetlenia
- Bzučiak
- ICSP AVR programátor

Stratégia:

Robot Cing pôjde dopredu na oboch motoroch. Ak osvetlíme senzor osvetlenia, robot Cing sa zastaví

a začne húkať.

```
Program:
```

```
1
    #include <Atmega8_IO.h>
  Atmega atmega;
  void setup() {}
 3
   void loop()
 5
      {
        if (atmega.ShineSensor()>0)
             atmega.motor("AB", 0, "digital");
        else
10
11
           {
             atmega.motor("AB", 1, "digital");
12
             atmega.Buzzer(1);
14
           }
15
    }
```


V prvom a druhom riadku programu sú príkazy určené pre programovacie prostredie, ktoré implementujú knižnicu Atmega8_IO.h.

Príkazy vo void loop(){} v svorkových zátvorkách:{} bežia v nekonečnom procese a opakujú sa.

V šiestom riadku zadávame podmienku pre senzor osvetlenia.

Ak je jeho hodnota väčšia ako 0, teda jeho hodnota=1, robot Cing vypne oba motory.

Ak je jeho hodnota 0, pokračuje dopredu na oboch motoroch aj so zapnutým bzučiakom.



4. TLAČIDLO

V tejto kapitole si pripomenieme naše vedomosti o tlačidle a doplníme ich o nové poznatky.

Budeme potrebovať:

- Robota Cing
- Tlačidlo
- Bzučiak
- ICSP AVR programátor

Stratégia:

Robot Cing bude stáť na mieste. Ak stlačíme tlačidlo, bzučiak bude pípať.

```
Program:
           1 #include <Atmega8 IO.h>
           2
             Atmega atmega;
              void setup(){}
           3
              void loop()
           4
                 {
           5
           6
                   if(atmega.Button()==1)
                      {
           7
                        atmega.Buzzer(1);
           8
           9
                        delay(500);
                        atmega.Buzzer(0);
          10
                        delay(500);
          11
          12
                     }
          13
                 }
```


V prvom a druhom riadku programu sú príkazy určené pre programovacie prostredie, ktoré implementujú knižnicu Atmega8_IO.h.

Príkazy vo void loop(){} v svorkových zátvorkách:{} bežia v nekonečnom procese a opakujú sa.

V šiestom riadku vytvárame podmienku pre tlačidlo.

Ak je jeho hodnota 1, teda je stlačené, robot Cing zapne bzučiak, ktorý bude 500 milisekúnd bzučať a 500 milisekúnd bude vypnutý.

Ak je jeho hodnota 0, teda tlačidlo nie je stlačené, robot bude ticho a nehybne stáť na mieste.



5. NASTAVUJEME HODNOTU

V tejto kapitole si ukážeme, akými rôznymi spôsobmi dokážeme pracovať s potenciometrom.

Budeme potrebovať:

- Robota Cing
- Potenciometer
- Svetelné senzor
- ICSP AVR programátor

Stratégia:

Robot Cing pôjde dopredu na oboch motoroch. Ak zaznamená prekážku vo vzdialenosti menej ako 20 cm, zastaví sa a začne húkať.

Program:

```
#include <Atmega8_IO.h>
   Atmega atmega;
   int hodnota ciary;
   void setup(){}
    void loop()
     -{
        hodnota_ciary = atmega.PotentiometerExternal();
         if (atmega.LightSensor(1, "digital") == hodnota_ciary)
          {
10
            atmega.motor("A", 0, "digital");
        else if (atmega.LightSensor(2,"digital")==hodnota_ciary)
            atmega.motor("B", 0, "digital");
          }
        else
          {
             atmega.motor("AB", 1, "digital");
20
      }
```


V prvom a druhom riadku programu sú príkazy určené pre programovacie prostredie, ktoré implementujú knižnicu Atmega8_IO.h>.

Príkazy vo void loop(){} v svorkových zátvorkách:{} bežia v nekonečnom procese a opakujú sa.

V treťom riadku programu vytvárame premennú hodnota čiary, ktorej v siedmom riadku zadefinujeme, že má rovnakú hodnotu ako potenciometer.

V ďalšej časti programu používame príkazy pre sledovanie čiary pomocou dvoch senzorov, avšak pri podmienke ich hodnotu neporovnávame s číslom, ale s premennou, ktorá má hodnotu ako potenciometer.

To znamená, že ak bude hodnota potenciometra 1, robot bude sledovať čiernu čiaru. Ak bude hodnota 0, robot bude sledovať bielu čiaru.



6. SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

Táto kapitola bude zaujímavá. Naučíme sa pracovať s ďalším novým komponentom – s farebnými LEDkami.

Budeme potrebovať:

- Robota Cing
- LEDky
- ICSP AVR programátor

Stratégia:

Robot Cing bude stáť na mieste. Najprv postupne zapne všetky LEDky na červeno, a potom ich vypne.

Program:

```
#include <Atmega8_IO.h>
 2
    Atmega atmega;
 3
    void setup()
 4
         atmega.LedStart();
    void loop()
       for(int x;x<6;x++)
9
         {
             atmega.LedColor(x-1,0,0,0);
             atmega.LedColor(x,100,0,0);
             atmega.LedShow();
             delay(500);
          }
       for(int x = 6;x>0;x--)
             atmega.LedColor(x+1,0,0,0);
18
             atmega.LedColor(x,100,0,0);
             atmega.LedShow();
20
             delay(500);
23 }
```

V prvom a druhom riadku programu sú príkazy určené pre programovacie prostredie, ktoré implementujú knižnicu Atmega8_IO.h>.

Príkazy vo void loop(){} v svorkových zátvorkách:{} bežia v nekonečnom procese a opakujú sa.

V piatom riadku programu povieme, že budeme používať LEDky.

V deviatom riadku vytvárame počítadlo. Keďže máme 6 LEDiek, proces zapnutia a vypnutia sa bude opakovať 6-krát.

LEDky majú štyri parametre:

- 1. číslo LEDky
- 2. hodnota červenej farby od 0-100%
- 3. hodnota zelenej farby do 0-100%
- 4. hodnota modrej farby od 0-100%

V trinástom riadku zapíname LEDky na 500 milisekúnd.

V prvom počítadle sa teda postupne zapnú LEDky na červenú farbu na všetkých 6 portoch.

V druhom počítadle sa všetky LEDky na 6 portoch postupne vypnú červenou farbou.

7. MERANIE TEPLOTY

V tejto kapitole si ukážeme, ako naprogramovať robota, aby súčasne používal tepelný senzor aj bzučiak.

Budeme potrebovať:

- **Robota Cing**
- Tepelný senzor
- Bzučiak
- ICSP AVR programátor

Stratégia:

Robot pôjde dopredu na oboch motoroch a so zapnutým bzučiakom. Ak ohrejeme tepelný senzor, robot sa zastaví a prestane húkať.

Program:

```
1 Atmega atmega;
  void setup() {}
   void loop()
         if (atmega.Temp()>30)
 5
 6
             atmega.motor("AB", 0, "digital");
             atmega.Buzzer(0);
 8
           }
10
        else
           {
             atmega.motor("AB", 1, "digital");
13
             atmega.Buzzer(1);
14
15
    }
             15
```


V prvom a druhom riadku programu sú príkazy určené pre programovacie prostredie, ktoré implementujú knižnicu Atmega8_IO.h>.

Príkazy vo void loop(){} v svorkových zátvorkách:{} bežia v nekonečnom procese a opakujú sa.

V piatom riadku vytvárame podmienku pre tepelný senzor.


Ak je jeho hodnota väčšia ako 30, robot sa zastaví a prestane bzučať.

Ak je jeho hodnota menšia ako 30, robot pokračuje ďalej dopredu na oboch motoroch aj so zapnutým bzučiakom.



Ďakujeme

GALEJE NEXT GENERATION



Ďakujeme, že ste si vybrali robota Cing

Vytvorili sme modely robota Cing a veríme, že vám pomôže pri vašich začiatkoch v robotike a elektronike, vyplnení voľného času a dúfame, že pre vás náš robot bude zábavnou formou vzdelávania sa.

Všetky informácie, programy i príručky k robotovi Cing nájdete na našej stránke: https://galeje.github.io/Cing

Budeme sa tešiť na vašu spätnú väzbu: robotcing@gmail.com

Autori:

Stanislav Jochman Veronika Nemjová Gymnázium, Alejová 1, Košice

2017 GalejeNextGen