Práctica 8

Instrucciones, lógicas y de manipulación de bits.

Luis Eduardo Galindo Amaya (1274895)

Asignatura Organización de Computadoras (331)

Docente | Arturo Arreola Alvarez

Fecha 14-10-2022

Instrucciones, lógicas y de manipulación de bits.

Luis Eduardo Galindo Amaya (1274895)

14-10-2022

Objetivo

Seleccionar las instrucciones lógicas y de manipulación de bits adecuadas para desarrollar aplicaciones de sistemas basados en microprocesador mediante la distinción de su funcionamiento, de forma lógica y ordenada.

Desarrollo

Parte 1

Descargue el archivo print_hex.asm proporcionado en la plataforma. Abra un notebook en Google Colab y ensamble el código con NASM por medio del comando:

nasm -f elf print_hex.asm

Encadene el archivo con la librería utilizando el siguiente comando:

ld -m -elf_i386 print_hex.o <PATH_de_la_libreria> -o print_hex

El cual generará el archivo ejecutable print hex. Ejecute el archivo por medio del comando:

./print_hex

Pruebe el programa colocando diferentes valores en EAX para entender el funcionamiento del mismo.

Parte 2

Instrucciones

Cree un programa llamado P8.asm que contenga la rutina print_hex, la cual recibe en EAX un valor que se quiere imprimir en formato hexadecimal. Agregue a P8.asm las instrucciones necesarias para hacer lo que se indica a continuación:

- a. Coloque en EAX el valor 0x22446688 y por medio de rotaciones obtener 0x82244668.
- b. Coloque en CX el valor 0x3F48 y por medio de corrimientos obtener 0xFA40.
- c. Colocar en el registro ESI el valor 0x20D685F3 y por medio de enmascaramiento invertir los bits 0, 5, 13, 18 y 30, sin modificar los demás.
- d. Guardar ESI en la pila
- e. Colocar en el registro CH el valor 0xA7 y por medio de enmascaramiento activar los bits 3 y
- 6, sin modificar los demás.
- f. Colocar en el registro BP el valor 0x67DA y por medio de enmascaramiento desactivar los bits 1, 4, 6, 10 y 14, sin modificar los demás
- g. Dividir BP entre 8 usando operaciones de manipulación de bits.
- h. Dividir EBX entre 32 usando operaciones de manipulación de bits.
- i. Multiplicar CX por 8 usando operaciones de manipulación de bits.
- j. Sacar un valor de la pila y guardarlo en ESI.
- k. Multiplicar ESI por 10 usando operaciones de manipulación de bits.

NOTA Por cada inciso, despliegue en pantalla el nuevo valor del registro modificado utilizando la subrutina print_hex.

Capturas

```
| The process of the
```

Código

```
1
        Author: Luis Eduardo Galindo Amaya
   ; ;
2
          DATE: 14-10-2022
      ASSEMBLE:
          LINK:
   ;;
5
   ; ;
           RUN:
6
   ;;
7
   %include "./pc io.inc"
9
10
   section .data
                                       ; datos inicialiazdos
11
       salto de linea db 0xa, 0x0
12
13
  section .bss
                                       ; datos no inicializados
14
       hex string resb 10
15
       eax inciso a resb 4
16
       ecx inciso b resb 4
17
       esi inciso c resb 4
18
19
  section .text
20
   global start
21
22
   start:
23
       ; A. COLOQUE EN EAX EL VALOR 0X22446688 Y POR MEDIO DE
24
            ROTACIONES OBTENER 0X82244668.
25
26
```

74

```
mov eax, 0x22446688
27
       ror eax, 4
28
29
      mov [eax inciso a], eax ; lo ocuparemos en el inciso H
30
31
       mov esi, hex string
32
       call print hex
                                     ; salida: 82244668
34
       ; B. COLOQUE EN CX EL VALOR 0X3F48 Y POR MEDIO DE
35
            CORRIMIENTOS OBTENER 0XFA40.
36
37
       mov cx, 0x3F48
38
       shl cx, 3
39
      mov [ecx inciso b], ecx ; lo ocuparemos en el inciso l
41
42
      mov eax, 0
43
      mov ax, cx
44
       mov esi, hex_string ; 0x3F48: 0011'1111'0100'1000
45
       call print hex
                                     ; 0xFA40: 1111'1010'0100'0000
       ; C. COLOCAR EN EL REGISTRO ESI EL VALOR 0X20D685F3 Y
48
            POR MEDIO DE ENMASCARAMIENTO INVERTIR LOS BITS
49
            0, 5, 13, 18 Y 30, SIN MODIFICAR LOS DEMÁS.
51
       mov esi, 0x20D685F3
52
       xor esi, 0x40042021
53
54
       mov [esi inciso c], esi ; lo ocuparemos en el inciso D
55
56
       : 0x20D685F3: 001000001101011010000101111110011b
57
       : 0x40042021: 01000000000010000100000001b
58
59
        0x60D2A5D2: 01100000110100101010101111010010b
60
61
       mov eax, [esi inciso c]
62
       mov esi, hex string
63
       call print hex
65
       ; D. GUARDAR ESI EN LA PILA
66
67
       mov esi, [esi inciso c]
68
       push esi
69
70
       ; E. COLOCAR EN EL REGISTRO CH EL VALOR 0XA7 Y POR MEDIO
            DE ENMASCARAMIENTO ACTIVAR LOS BITS 3 Y 6, SIN
72
            MODIFICAR LOS DEMÁS.
73
```

```
mov ch, 0xA7
75
        or ch, 0x48
76
77
       mov eax, 0
                                        ; 0×A7: 10100111
78
       mov al, ch
                                         0x48: 01001000
79
       mov esi, hex string
80
        call print hex
                                         0×EF: 11101111
82
        ; F. COLOCAR EN EL REGISTRO BP EL VALOR 0X67DA Y POR
83
             MEDIO DE ENMASCARAMIENTO DESACTIVAR LOS BITS
84
             1, 4, 6, 10 Y 14, SIN MODIFICAR LOS DEMÁS
85
86
       mov bp, 0x67DA
87
       and bp, 0xBBAD
88
89
       mov eax, 0
                                       ; 0x67DA: 0110011111011010
90
       mov ax, bp
                                         0xBBAD: 1011101110101101
91
       mov esi, hex string
92
        call print hex
                                        ; 0x2388: 0010001110001000
93
94
        ; G. DIVIDIR BP ENTRE 8 USANDO OPERACIONES DE
95
             MANIPULACIÓN DE BITS.
97
        shr bp, 3
98
99
       mov eax, 0
                                       ; 0×2388 / 0×8:
                                                             0x471
100
       mov ax, bp
101
       mov esi, hex string
                                         0×2388: 10001110001000
102
        call print hex
                                           0 \times 471:
                                                      10001110001
103
104
        ; H. DIVIDIR EAX ENTRE 32 USANDO OPERACIONES DE
105
             MANIPULACIÓN DE BITS.
106
107
       mov eax, [eax inciso a]
        shr eax, 5
109
110
         0x82244668: 10000010001001000100011001101000
111
                 0x20: 100000
112
113
         0x4112233: 100000100010010001000110011
115
       mov esi, hex string
116
        call print_hex
117
118
        ; I. MULTIPLICAR CX POR 8 USANDO OPERACIONES DE
119
             MANIPULACIÓN DE BITS.
120
121
       mov ecx, [ecx_inciso_b]
122
```

170

```
shl ecx, 3
123
124
        mov eax, ecx
125
                                   ; 0xFA40: 1111101001000000
        mov esi, hex string
126
                                         ; 0x7D200: 01111101001000000000
        call print hex
127
128
        ; J. SACAR UN VALOR DE LA PILA Y GUARDARLO EN ESI.
130
        pop esi
131
132
        mov eax, esi
133
        mov esi, hex_string
134
        call print hex
                                         ; 0x60D2A5D2
135
136
                                         ; restaurar el valor
        mov esi, eax
137
138
139
        ; K. MULTIPLICAR ESI POR 10 USANDO OPERACIONES DE
140
              MANIPULACIÓN DE BITS.
141
142
        mov eax, esi
143
        mov ebx, eax
144
145
        shl eax, 3
                                         ; 2^3 = 8
146
        mov ecx, eax
147
        mov eax, ebx
148
                                         ; 2^1 = 2
        shl eax, 1
149
150
                                         ; eax * 2^3 + eax * 2^1
        or eax, ecx
151
152
153
           0x60D2A5D2: 100000110100101010010111010010
          0x306952E90: 001100000110100101010010111010010000
155
156
          0x3C83A7A34: 001111001000001110100111101000110100
157
158
159
        mov esi, hex string
160
        call print hex
161
162
163
        ; TERMINAR PROGRAMA
164
        mov eax, 1
165
        mov ebx, 0
166
        int 80h
167
168
169
```

```
print hex:
171
        ; Imprime el valor hexadecimal en de eax
172
173
        pushad
                                          ; Meter a la pila todos los
174
                                          ; registros de proposito general
175
176
        mov cl, 28
                                          ;CL sera el registro para
                                          ; desplazar
179
   .next:
180
                                          ; Utilizamos EBX para almacenar
        mov ebx, eax
181
                                          ; el dato original
182
183
                                         ; Desplazamos EBX a la derecha
        shr ebx, cl
184
                                          ; para colocar en los 4 bits
185
                                          ; mas a la derecha, los bits a
186
                                          ; analizar
187
188
        and ebx, 0xf
                                         ; Utilizamos una AND y una
189
                                          ; mascara para determinar el
190
                                          ; estado de los 4 bits menos
191
                                          ; significativos
192
193
        cmp bl, 9
                                          ; Comparamos si el resultado es 9
194
                                          ; o menos
195
        jbe .menor
196
                                         ; Si el resultado es 10 o mas
        add bl, 7
197
                                          ; se representa con 'A-F'
198
199
   . menor:
200
        add bl, '0'
                                          ; Convertir al valor de los
201
                                          ; caracteres ASCII
202
        mov byte [esi], bl
203
        inc esi
                                          ; Almacenar caracter en [esi] e
204
                                          ; incrementar ESI
205
206
        sub cl,4
                                          ; Actualizar numero de bits
207
                                          ; a desplazar
208
209
        cmp cl, 0
                                          ; Comprobar si se deben seguir
210
                                          ; convirtiendo datos o no
211
        il .print
212
        jmp .next
213
214
   .print:
215
        mov edx, hex string
                                         ; string con la representacion
216
                                          ; hexadecimal
217
        call puts
```

```
mov edx, salto_de_linea ; salto de linea call puts

popad ; recarga los datos en la pila en ; los registros de uso general ret
```

Conclusiones y comentarios

Las operaciones con bits son más complicadas para nosotros porque estamos acostumbrados a trbajar con los valores decimales, sin embargo la compurtadora trabaja mas facilmente en binario por lo que para ganar mas velocidad de ejecucion podemos utilizar estas operaciones, quiza unos pocos cientos de veces no es justificacion para poder justificar usar ASM pero millones haga alguna diferencia significativa.

Referencias

Bitshifting to multiply an integer by 10 https://stackoverflow.com/a/10758005