## (ASIIPOM

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TURKMENABAT Туркменабат UTAV (A)

Turkmenistan Туркменистан

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I			VOR		NDB	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon	-	60x550 850'	60x750 850'	60x1200 850'	110x1300 1000'	110x2300 1000'	125x1500 1050'	125x2300 1050'
	RRJ95 B737	30x300 750' RA107'	60x550 850'	60x750 850'	60x1200 850'	110x1300 1000'	110x2300 1000'	125x1500 1050'	125x2300 1050'
31	Falcon	-	60x550 840'	60x750 840'	60x1200 840'	110x1300 990'	110x2300 990'	125x1500 1040'	125x2300 1040'
	RRJ95 B737	30x300 740' RA100'	60x550 840'	60x750 840'	60x1200 840'	110x1300 990'	110x2300 990'	125x1500 1040'	125x2300 1040'

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway Li	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	200*	300*	400	400	-

<sup>\* -</sup> LVP must be in force