干湖和百山市联网/切换/漫游 设备连接及数据配置

参考视频: 百山干湖的配置+漫游切换对接 bilibili




图 1 LTE 网元架构

1 干湖市核心网配置

1.1 **MME**

全局移动参数:

设置全局移动参数 x	vulveu Pa
MCC移动国家码	460
MINC移动网号	00
cc国家号	86
MDC国家目的码	185
MME群组ID	2
MME代码	2

设置 MME 控制地址: 就是 MME 的 S11 接口 IP 地址。LTE 可以实现控制面和用户面的分离,MME 专注于控制面信令,用户数据通常通过 SGW 和 PGW 传输,因此控制面地址即为 MME 和 SGW 相连接的 S11 地址。

增加与 ENB 偶联: 其中本地偶联 IP 为 S1-MME 地址, 对端偶联 IP 为 ENODEB 地址。 这里由于百山和千湖市共用一个核心网, 因此需要增加两个偶联。 MME 对于 ENB 是一个服务器。

增加 TA: 在这里设置 TAC, 千湖市 TAC-1A1C, 百山市 TAC-1A1D

干湖市核心网机房	TA1 X	TA2 +	Packet (
→ 配置节点 ————————————————————————————————————	TA1 ×	TAZ T	I GRIDE
MME	TAID	1	□ 复制 □ 副除 配置
SGW	MCC	460	
PGW	MNC	00	
HSS			
SW1 SW2	TAC	TAIC	
5W2	描述	to qianhu	
□ 命令导航		确定	
增加与eNodeB偶联 V			
偶联1 偶联2			5
網狀2 増加TA ~			
TA1			
TA2			
与HSS对接配置			
增加diameter连接			
号码分析配置			

与 HSS 进行对接(MME 与 HSS 对接的接口为 S6a): 使用 Diameter 协议与 HSS 进行对接。 偶联本端 IP 为 MME 的 S6a 地址, 偶联对端 IP 为 HSS 的 S6a 地址。 MME 对于 HSS 来说是一个客户端

↑	₹ •	volvod I
小配置 节点	Diameter连接1 x	+ HVGU
MME	连接ID	1
SGW	Diameter偶联本端IP	11 6 7 97
PGW HSS	Diameter偶联本端端口号	1
SW1	Diameter偶联对端IP	11 3 4 96
SW2	Diameter偶联对端端口号	1
	Diameter偶联应用属性	客户端
◎ 命令导航	本端主机名	mme.cnnet.cn
偶联2	本端域名	cnnet.cn
增加TA ~		
TA1 TA2	対端主机名	hss. cnnet. cn
与HSS对接配置 ~	对端域名	onnet. on
增加diameter连接 ~		
Diameter连接1		確定
早却公长和男		

号码分析: 分析号码就是 46000, 连接 ID 为 1, 就是 Diameter 的连接 ID

与 **SGW** 对接: 与 **SGW** 对接的 **MME** 控制面地址是 **S10/11**.

APN 解析: 设置 APN 名称为 pass, APN 地址解析是寻址到 PGW, 即为 PGW S5/S8-C 的地址 pass.apn.epc.mnc00.mcc460.3gppnetwork.org



EPC 地址解析:解析的是 SGW 与 MME 的接口地址,即为 SGW 的 S11 地址。由于前面 千湖和百山设置的是不同的 TAC 码,因此这里需要加两个 EPC 解析。名称中的 lb 指的是

地位 TAC, hb 指的是高位 TAC。

tac-lb1C.tac-hb1A.tac.epc.mnc00.mcc460.3gppnetwork.org



接口 IP 设置: IP 地址为 MME 的物理地址, 网络号为 24 位, 故掩码为 255.255.255.0



路由配置: 不包括切换的话,总共是 4 条路由。1. 到千湖市 ENB。2. 到百山市 ENB。3. 到 HSS。4. 到 SGW。路由设置中,优先级都为 1。

(1) 到千湖市 ENB: 目的地址为 ENB 的 IP 地址,下一跳地址为与核心网相邻的 PTN 的地址。



- (2) 到百山市 ENB: 目的地址为 ENB 的 IP 地址,下一跳地址为与核心网相邻的 PTN 的地址。
- (3) 到 HSS: 目的地址为 HSS 的 S6a 地址,下一跳地址为 HSS 的物理地址。
- (4) 到 SGW: 目的地址为 SGW 的 S11 地址,下一跳地址为 SGW 的物理地址。

这里还有一种更为方便的配置方法,就是四个核心网元的路由全部使用**缺省路由**表示。目的地址和 掩码均为 0.0.0.0,这样网元就会路由至网关进行转发,所以下一跳为网关地址 99.2.2.10



1.2 SGW

PLMN 配置: MCC-460; MNC-00 与 MME 对接: SGW 的 S11 地址

与 eNodeB 对接配置: SGW 的 S1-U 地址

与 PGW 对接配置: 与 PGW 对接的地址为 SGW 的 S5/S8 地址。第一行为 S5/S8-C, 第 二行为 S5/S8-U



接口 IP 配置: IP 地址为 SGW 的物理地址, 掩码为 255.255.255.0

路由配置: 总共是 5 条路由。1. 到千湖 ENB。2. 到百山 ENB。3. 到 MME。4. 到 PGW 网元控制面。5. 到 PGW 网元用户面。

- (1) 到千湖市 ENB: 目的地址为 ENB 的 IP 地址,下一跳地址为与核心网相邻的 PTN 的地址。
- (2) 到百山市 ENB: 同上
- (3) 到 MME: 目的地址为 MME 的 S11 地址,下一跳为 MME 的物理地址
- (4) 到 PGW 网元控制面:目的地址为 PGW 的 S5/S8-C 地址,下一跳为 PGW 的物理地址。
- (5) 到 PGW 网元用户面:目的地址为 PGW 的 S5/S8-U 地址,下一跳为 PGW 的物理地址。

1.3 PGW

与 SGW 对接: 与 SGW 对接的地址为 PGW 的 S5/S8 地址。第一行为 S5/S8-C,第二行为 S5/S8-U。

地址池配置:一模一样



接口 IP 配置: IP 地址为 PGW 的物理地址,掩码为 255.255.255.0 路由配置: 2 条路由,分别到 SGW 的网元控制面和用户面。到 SGW 控制面的目的地址为 S5/S8-C;到 SGW 用户面的目的地址为 S5/S8-U。

1.4 HSS

与 MME 对接: HSS 与 MME 对接的接口为 S6A。故偶联本端 IP 为 HSS 的 S6A,偶联对端 IP 为 MME 的 S6A。HSS 对于 MME 来说是服务器。



路由配置: HSS 只有到 MME 的路由,目的地址为 MME 的 S6A 地址。用户签约信息配置:



鉴权信息: KI 应该和万绿市不一样

- (1) KI: AAAABBBBCCCCDDDD1111222233334444
- (2) 鉴权算法: Milenage

用户标识:

- (1) IMSI: 460000123456789
- (2) MSISDN(手机号码): 18580107658

2 干湖市 A 站点机房 无线

2.1 BBU

干湖市A站点	机房_无线▼				Evol
△ 配置节点		网元管理	×		EVUL
配置节点	~	eNodeB标	识 2		
BBU		无线制	T. LIE TOD		-
RRU1	_	/L=3/mg	17 212 100		
RRU2		移动国家码M	CC 460		
RRU3	_	移动网号M	NC 00		
无线参数	_				
	3			雅堂	

根据表 3 各城市无线接入网数据,设置 eNodeB 标识为 2,制式选择 TDD。

IP 配置: IP 地址为千湖市基站的地址,掩码为 255.255.255.0, 网关为与基站相邻的 PTN 地址。

SCTP 配置: SCTP 链路号和端口的信息在之前 MME 配置 SCTP 时设置过,这里直接用。 我设置的<mark>千湖市为 1,百山市为 2</mark>。远端 IP 为 MME 的 S1-C 的地址。SCTP (Stream Control Transmission Protocol,流控制传输协议),这种协议用于传输控制信息。



静态路由: 配置 ENB 到 SGW 的过程,<mark>目的地址即为 SGW 的 S1-U 的地址</mark>,32 位掩码,下一跳为邻近基站的 PTN 地址。静态路由是一种固定的路由而非动态的,这种路由需要手动配置。



2.2 设置无线参数

如表 3 所示,根据该数据插入。

3 百山市 A 站点机房_无线

与千湖市无线方式配置方法相同

4 切换

主要包括**核心网机房 MME 地址解析配置、TA 解析配置**以及**路由的添加**,以及无线接入网部分**邻接小区的配置**。

4.1 核心网机房 MME 地址解析配置(以万绿市机房为例)

这里是万绿市核心网机房,MME 地址解析的是千湖市的。名称中要写千湖市 MME 的群组 ID 为 2,名称为: mmec2.mmegi2.mme.epc.mnc00.mcc460.3gppnetwork.org解析地址为千湖市 MME 的控制面地址,即 MME 的 S10 GTP-C 地址。



4.2 核心网机房 TA 解析配置(以万绿市机房为例)

解析地址同上,为 MME 的 S10 GTP-C 地址。由于使用了两个 TAC,因此这里需要给出两个地址解析。



4.3 核心网机房路由配置(以万绿市机房为例)

添加 1 条到千湖市 MME 的路由。目的地址就是刚才的解析地址,MME 的 S10 GTP-C 地址,下一跳地址即为与万绿市核心网相邻的 PTN 地址(10.1.1.10)。



4.4 无线接入网添加邻接小区配置(以万绿市无线站点机房为例)

按照表 3 中的数据进行 TDD 或者 FDD 邻接小区的配置,一定要和之前设置的小区参数一模一样。

4.5 千湖市核心网切换的数据配置(补充)

(1) MME 地址解析

名称: mmec1.mmegi1.mme.epc.mnc01.mcc460.3gppnetwork.org



(2) TA 解析



(3) 路由



最终的切换结果如下:



序号	时间	切换	切换结果
1	17:28:34	W3->B3	成功
2	17:28:36	B3->B1	成功
3	17:28:38	B1->B2	成功
4	17:28:40	B2->Q1	成功
5	17:28:42	Q1->Q3	成功
6	17:28:44	Q3->W1	成功

5 漫游

因为只有两个核心网,因此漫游只需要配置两个核心网之间的漫游即可。漫游需要注意3 个点:

- (1) 与 HSS 对接中 Diameter 连接以及分析号码
- (2) HSS 中与 MME 对接
- (3) 路由

所以就是要配置万绿市 MME 与千湖市 HSS 的相互连接, 千湖市 MME 与万绿市 HSS 的 相互连接,如图 2 所示。



图 2 漫游表示

5.1 在 MME 中与 HSS 对接(以万绿市核心网为例)

这里需要修改 **Diameter 连接**与**分析号码**。首先增加一个 **Diameter** 连接,用于连接到 HSS。 修改 ID 和端口号都为 2,本端 IP 不变,对端 IP 修改为千湖市 HSS 的 S6A 地址。



号码分析的也是千湖市的 IMSI,即 46000;由于前面 Diameter 连接 ID 改为 2,因此这里的 ID 也是 2。



5.2 增加 MME 到千湖市 HSS 的路由(以万绿市核心网为例)

添加 1 条路由,目的地址为千湖市 HSS 的 S6A 的地址,下一跳地址为万绿市核心网相邻的 PTN 地址(10.1.1.10)。



5.3 HSS 增加与千湖市 MME 的对接(以万绿市核心网为例)

与 MME 对接中,增加一条对接。对端 IP 修改为千湖市 MME 的 S6A 地址

△ 配置节点	与MME对接1	与MME对接2 x +	
мме	SCTP ID	2	
SGW	Diameter偶联本端IP	2 2 2 6	
PGW	Diameter向映本的Tr	2 . 2 . 2 . 6	
HSS	Diameter偶联本端端口号	2	
SW1	Diameter偶联对端IP	11 6 7 97	
SW2	Diameter偶联对端端口号	2	
	Diameter 两块对对新加口亏	2	
命令导航	Diameter偶联应用属性	服务器	
	本端主机名	hss. onnet. on	
与MME对接2	本端域名	cnnet.cn	
接口IP配置	平	chnet, ch	
接口1	对端主机名	mme. cnnet. cn	
路由配置	对端域名	cnnet, on	

5.4 增加 HSS 到千湖市 MME 的路由(以万绿市核心网为例)

增加一条由 HSS 到 MME 的路由,目的地址为千湖市 MME 的 S6A 地址,下一跳地址为与万绿市核心网相邻的 PTN 的地址(10.1.1.10)。



5.5 千湖市核心网机房(与万绿市类似)

(1) MME 中增加 Diameter 连接

Diameter 对端 IP 改为万绿市 HSS 的 S6A 地址: 2.2.2.6



(2) MME 中号码分析: 46001, 连接 ID 为 2



(3) MME 中增加一条到万绿市 HSS 的路由 目的地址: 2.2.2.6

· 配置节点		路由5		路由6)		+	
MME	1		路由ID	6				
GW			目的地址	2	. :	,	2	6
GW				_			_	. "
ISS			掩码	255	. 25	55 .	255	. 255
W1			下一跳	99		2 .	2	. 10
W2			优先级					

(4) HSS 中增加与万绿市 MME 的对接 对端 IP: 121.1.1.6(万绿市 MME-S6A 地址)



(5) HSS 中增加一条到万绿市 MME 的路由 目的地址:121.1.1.6(万绿 MME-S6A 地址)



最终的漫游结果如下,需要注意的是千湖和百山市共用一个核心网,不能漫游。



6 错误排查

6.1 有告警,链路接口故障



- (1) 首先应该检查各个网元中基本参数,包括 MME 中的全局移动参数,SGW 和 PGW 中的 PLMN 连接。其次要检查各个网元之间接口 IP 和掩码是否写正确,**掩码一定要是24 位掩码,不要写成 32 位掩码**。因为一下子出这么多故障,不太可能是某一个路由 IP 配错了,大概率是接口或全局的一些地址写错了。如果告警还存在,检查下列问题
- (2) **告警 1 S1-MME 接口链路故障:** 如图 1 LTE 网元架构所示, S1-MME/S1-C 是负责 MME 和 ENB 之间的接口, 因此检查 MME 中与 eNodeB 对接配置以及 MME 与 ENB 之间的路由问题。
- (3) **告警 2-3** S6a 接口链路故障:说明是 MME 和 HSS 之间连接出了问题,检查 MME 中与 HSS 对接的接口,包括 Diameter 连接中 IP 地址是否写错;然后检查 MME 接口,掩码部分是否写错,掩码应该为 255.255.255.0;然后检查 MME 与 HSS 之间的路由是否出问题。在 HSS 中,同样检查与 MME 对接有关的所有 IP 地址,包络路由 IP。
- (4) **告警 6-7: S5S8 接口路由不可达:** S5S8 负责 PGW 与 SGW 之间的连接,检查 SGW 中与 PGW 的对接配置,以及 PGW 中与 SGW 的对接配置的 IP 地址是否有误,控制面地址和用户面地址是否写反了;其次,检查 SGW 和 PGW 之间的路由 IP 地址。
- 6.2 无告警, 网络未连接, 业务观察显示"找不到相关 PGW"



MME-基本会话业务配置-APN解析地址配置有错误。比如下图将"test"写成了"tset"。



参考专栏: IUV-5G 告警问题处理 - 哔哩哔哩

6.3 无告警,但网络未连接,业务观察显示"数据传输中断"



用户数据面传输过程为终端到 BBU,到 SGW 再到 PGW,如图 3 所示。下面针对千

湖市核心网,开始逐步排除故障:



图 3 用户面数据传输过程

- (1) MME 中: 查看与 eNodeB 的对接配置,包括偶联 IP 和 TA 的数据是否有误; 查看与 SGW 对接中的 MME 控制面地址是否写错了; 查看 MME 路由中到千湖和百山两个基 站的路由,再查看到 SGW 的路由。
- (2) SGW 中: 查看与 MME 对接配置以及与 PGW 对接配置中的 IP 地址是否写错。
- (3) PGW 中: 查看与 SGW 对接配置的 IP 地址是否有误。

附录:

表 1 设置数据汇总

TAC	千湖市: 1A1C
TAC	百山市: 1A1D
与核心网相连的 PTN 地址	99.2.2.10/24
与千湖 ENB 相邻的 PTN 地址	YY.5.7.30/24 (11.5.7.30/24)
与百山 ENB 相邻的 PTN 地址	YY.7.5.30/24 (11.7.5.30/24)
核心网所有路由的掩码	255.255.255.255 (均为 32 位)
KI	AAAABBBBCCCCDDDD1111222233334444
鉴权算法	Milenage
APN	pass
IMSI	460000123456789
MSISDN	18580107658

表 2 千湖市核心网 IP 规划示例(只适用于本文档)



表 3 各城市无线接入网数据(只适用于本文档)

	<u>各城市无线接入网</u>																															
城市	eNode推示	制式	多功国家码 MCG	夢动同络号 MN(RRU類数		Λ⊠ID	TAC	PCI	類股	中心教育	帶女	子帧分配	子前配置	天義	模式	MCS	RB	CFI	功率												
					小区1	1	1A1B	1	35	1880	20	2/3	7	2	TM3	1	100	- 1	15.2													
万绿市	1	TDD	460	01	1700~1900MHz	小区2	2	1A1B	2	35	1880	20	2/3	7	2	TM3	1	100	1	15.2												
						小区3	3	IAIB	3	35	1880	20	2/3	7	2	TM3	1	100	- 1	15.2												
城市	eNode指示	制式	多动国家两 MC0	多动网络号 MN(RRU頻度		↑KID	TAC	PCI	頻股	中心教領	帶女	子幀分配	子執配置	天鶴	模式	MCS	RB	CFI	功率												
						小区1	4	1AIC	4	33	1910	20	2/3	7	2	TM3	1	100	1	15.2												
千湖市	2	TDD	460	00	1900~2200MHz	小区2	5	1AIC	5	33	1910	20	2/3	7	2	TM3	1	100	- 1	15.2												
																		小区3	6	IAIC	6	33	1910	20	2/3	7	2	TM3	1	100	1	15.2
被市	eNode撒示	制式	多功国家码MCG	多功同格号 MNG	RRU頻段		ΛŒΙΙΙ	TAC	PCI	頻及	帶女	上行教祭	下行教祭	天義	模式	MCS	RB	CFI	功率													
						小区1	7	1AID	7	7	20	2500	2620	2	TM3	1	100	1	15.2													
市山百	3	FDD	460	00	2200~2700MHz	小区2	8	IAID	8	7	20	2500	2620	2	TM3	1	100	1	15.2													
						小区3	9	IAID	9	7	20	2500	2620	2	TM3	1	100	1	15.2													