

MÓDULO 5

GUINDAUTO ARTICULADO VS. TELESCÓPICO (TRAVE)


Análise Comparativa de Cinemática em Z, Distribuição de Carga e Geometria Operacional

ARQUITETURA

Canivete em Z vs. Lança Reta

PERFORMANCE

Pé-Direito & Área de Carga



ARQUITETURA ESTRUTURAL DAS LANÇAS

MODELO TELESCÓPICO / TRAVE



Lança Linear Monobloco

Lança reta contínua acionada por um único cilindro principal de elevação na torre.

[CHASSI] > [TORRE] > [LANÇA RETA TELESCÓPICA ==>]

Acomodação: Repousa ao longo de toda a carroceria no berço.

OCUPA EXTENSÃO DA CARROCERIA EM TRANSPORTE

MODELO ARTICULADO / CANIVETE



Cinemática Articulada em "Z"

Composta por Coluna, Braço 1 (elevação) e Braço 2 (articulação) com lanças telescópicas.

[CHASSI] > [TORRE] > [BRAÇO 1 /] > [BRAÇO 2 \ ==>]

Acomodação: Dobra-se 100% atrás da cabine em ~1 metro.

LIBERA 100% DA ÁREA ÚTIL DA CARROCERIA

MATRIZ TÉCNICA: CANIVETE VS. LINEAR

PARÂMETRO TÉCNICO	MODELO LINEAR (TRAVE / TRADICIONAL)	MODELO ARTICULADO (CANIVETE / DOBRA EM Z)
Cinemática da Lança	Cilindro único; sobe e desce em reta fixa.	Dupla articulação: Braço 1 + Braço 2 + telescópios.
Aproveitamento da Carroceria	Descansa na carroceria, impedindo cargas altas.	Dobra em ~1 m atrás da cabine; 100% livre.
Pé-Direito Baixo (Galpões)	Abre ângulo para cima, colidindo com vigas.	Braço 2 quebra horizontalmente sob telhados.
Trabalho Junto à Coluna	Ponto cego rente à torre; requer quase 90°.	Recolhe Braço 2 e pega peças coladas ao chassi.
Içamento de Carga	Guincho e cabo de aço (vertical puro).	Primordialmente cilindros de articulação direta.
Centro de Gravidade	Longitudinal e espalhado pelo leito.	Concentrado rente ao chassi; máxima estabilidade.

CINEMÁTICA DA LANÇA: DUPLA ARTICULAÇÃO

CILINDRO ÚNICO DE ELEVAÇÃO

Trajetória Linear Rígida

A lança descreve um arco fixo. Para alcançar pontos horizontais distantes, precisa elevar toda a estrutura monobloco.

Rigidez de Envelopamento:

Impossível transpor obstáculos verticais e alcançar áreas posteriores.

ARCO DE ELEVAÇÃO FIXO E INFLEXÍVEL

DUPLA ARTICULAÇÃO EM Z

Braço 1 + Braço 2 + Telescópios


Dois cilindros de articulação independentes proporcionam infinitos ângulos de ataque e movimentação tridimensional.

Envelope de Trabalho Dinâmico:

Permite ultrapassar paredes, mezaninos e entrar em vãos confinados.

VERSATILIDADE TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO

PÉ-DIREITO BAIXO EM GALPÕES INDUSTRIAIS



OBSTÁCULOS: TUBULAÇÕES & TELHADO

DESVIO EM Z EXIGIDO

DIFICULDADE CRÍTICA DA TRAVE



Colisão Iminente com Vigas e Telhados

Para estender alcance na horizontal, a trave precisa abrir ângulo para cima, atingindo luminárias, tesouras de telhado e fiações suspensas.

VANTAGEM EXCLUSIVA DO CANIVETE



Penetração Horizontal Reta

O Braço 1 sobe até o limite do teto e o Braço 2 quebra horizontalmente, entrando perfeitamente nivelado sob mezaninos e tubovias industriais.

APROVEITAMENTO DA CARROCERIA

LANÇA REPOUSANDO NO LEITO



Perda de Espaço e Altura Útil

A lança descansa ao longo da carroceria, impedindo o carregamento de cargas volumosas ou altas (ex: contêineres, geradores e transformadores).

Gargalo Logístico:

Necessidade de um segundo caminhão ou carreta para transportar a carga.

CARROCERIA COMPROMETIDA PELA LANÇA

DOBRA EM Z ATRÁS DA CABINE



100% da Carroceria Liberada

Dobra-se inteiramente em um espaço de apenas ~1 metro atrás da cabine (ou no balanço traseiro), liberando o comprimento total para a carga.

Autossuficiência Máxima:

Transporta peças compridas e volumosas com total autonomia operacional.

AUTONOMIA: TRANSPORTE + CARGA + DESCARGA

OPERAÇÃO JUNTO À COLUNA DA TORRE

LIMITAÇÃO GEOMÉTRICA



Ponto Cego na Base da Torre

O guindaste linear não consegue pegar peças coladas à torre sem inclinar a lança quase a 90°, gerando instabilidade e perda de curso de gancho.

Dificuldade Prática:

Não alcança materiais posicionados nas extremidades da própria carroceria.

EXIGE REPOSICIONAMENTO FREQUENTE DO CAMINHÃO

FLEXIBILIDADE DE ARTICULAÇÃO



Alcance Rente ao Chassi e Sapatas

O operador recolhe o Braço 2 contra a coluna e consegue pegar cargas exatamente rentes às sapatas estabilizadoras e laterais do veículo.

Facilidade de Estiva:

Carrega e descarrega toda a superfície da carroceria sem mover o caminhão.

ZERO PONTO CEGO NA ÁREA DE CARREGAMENTO

MECANISMO DE IÇAMENTO: CILINDRO VS. CABO

SISTEMA LINEAR / TRAVE



Guincho de Cabo Essencial

O içamento vertical depende obrigatoriamente do carretel de cabo de aço no topo da lança com movimento puramente descendente/ascendente.

Comportamento Dinâmico:

Sujeito a oscilações pendulares contínuas e enrolamento irregular no tambor.

EXIGE INSPEÇÃO DIÁRIA DO CABO DE AÇO

SISTEMA ARTICULADO / CANIVETE



Cilindros Hidráulicos Diretos

A elevação da carga é realizada diretamente pela força dos cilindros hidráulicos de articulação dos braços (o guincho é acessório opcional).

Rigidez e Precisão Milimétrica:

Movimentos estáveis sem balanço livre, ideais para montagens mecânicas finas.

MÁXIMO CONTROLE E SEGURANÇA NA MONTAGEM

CENTRO DE GRAVIDADE (CG) EM VIAGEM

COMPORTAMENTO EM VIAGEM

Rebaixamento do Centro de Gravidade

No modelo **Canivete**, o peso concentrado dos cilindros e braços fica rebaixado e agrupado rente às longarinas do chassi, aumentando radicalmente a estabilidade em curvas.

RISCO NO MODELO LINEAR

CG Longitudinal Elevado e Espalhado

A lança estendida sobre a carroceria eleva o CG do conjunto, gerando maior torção sobre o chassi durante frenagens e manobras em estradas irregulares.



Menor risco de tombamento rodoviário e melhor dirigibilidade do conjunto carregado.

COMPARATIVO DE DINÂMICA EM CURVAS

MODELO LINEAR (TRAVE)

CG ELEVADO

Maior momento de rolagem em curvas rodoviárias acentuadas.

MODELO CANIVETE (EM Z)

CG REBAIXADO

Massa compactada próxima aos eixos dianteiros e de tração.

RESULTADO: MÁXIMA SEGURANÇA NO TRÂNSITO RODOVIÁRIO

QUAL MODELO ESPECIFICAR NA OPERAÇÃO?

APLICAÇÃO LINEAR / TRAVE



Quando o Modelo Trave Atende?

Operações a céu aberto, onde não há obstáculos verticais e a prioridade é o içamento de cargas longas por cabo de aço vertical.

Cenários Típicos:

Montagem de postes elétricos em campo aberto, perfuração e operações com guincho.

LIMITAÇÃO: REQUER CÉU TOTALMENTE ABERTO

APLICAÇÃO ARTICULADO / CANIVETE



O Padrão da Logística e Manutenção

Operações que exigem transporte simultâneo de material, entradas em galpões, desvio de vigas e descarga autônoma sem equipes de apoio.

Cenários Típicos:

Entregas urbanas, montagens industriais internas, transbordo e infraestrutura pesada.

SOLUÇÃO COMPLETA: CARREGA, TRANSPORTE E MONTA

ERROS CRÍTICOS NA OPERAÇÃO DO CANIVETE



ERRO 01

Desdobra Fora de Ordem

Abrir o Braço 2 sem erguer suficientemente o Braço 1 faz o conjunto colidir contra a cabine ou a carroceria do caminhão.

Regra: Elevar primeiro o Braço 1 livre do berço.



ERRO 02

Esquecer o Braço no Berço

Girar a coluna com o braço articulado ainda repousando sobre os calços ou travas de transporte, danificando os mancais de giro.

Regra: Nunca acione o giro antes da desdobra completa.



ERRO 03

Recolhimento Forçado

Forçar o fechamento dos braços sem alinhar as lanças telescópicas causa esmagamento de mangueiras hidráulicas internas.

Regra: Recolher 100% dos telescópios antes do berço.

A ARTICULAÇÃO QUE REVOLUCIONOU A LOGÍSTICA

Com 100% da carroceria livre, facilidade em galpões de pé-direito baixo e centro de gravidade rebaixado, o guindauto canivete consolidou-se como o implemento definitivo da engenharia moderna.



PRÓXIMA ETAPA: MÓDULO 6


Sistemas de Estabilização, Sapatas Hidráulicas e Nivelamento Seguro em Terrenos Críticos.

Image Sources



<https://image.made-in-china.com/368f3j00VTeEyvMIEqud/Truck-Mounted-Knuckle-Boom-Crane-for-Logistics-Freight-Transport-5t8t-Hydraulic-Folding-Crane.webp>

Source: truckcranecn.en.made-in-china.com



<https://www.hndfcrane.com/wp-content/uploads/2025/03/LDCVSLD.jpg>

Source: www.hndfcrane.com