9. Donner des exemples d'utilisation de la protection par séparation :
Par exemple : production de la TBTS (spots TBT – halogène, LED).

10. Citer quelques exemples de récepteurs généralement avec double isolation :

Pratiquement tout l'électroménager, perceuse, etc... (fiche à deux pôles).

- 11. Quel type de protection doit être privilégié dans une installation PV (art.7.12.4.1.2)? Isolation renforcée (isolation double).
- 12. Quel est le principe du système de protection TN (art.3.1.2.2<sub>1</sub>)?

Créer une liaison de faible impédance entre le neutre et la terre de façon a avoir

le plus grand courant de court-circuit possible en cas de défaut et ainsi un temps de coupure aussi petit que possible.

13. Qu'entend-on par système de protection TN-C-S (art. 3.1.2 F2)?

C'est un système de protection de type TN mais dont on trouve aussi bien du TN-C

que du TN-S – en général aucune installation intérieure ne peut être qu'en TN-C (min. 10 mm²).

14. Où se raccorde le conducteur de terre dans un système TN-S (art.3.1.2 F1)?

Le conducteur de terre est à raccorder au PEN du distributeur.

15.0ù se raccorde le conducteur de terre dans un système TN-C (art.3.1.2 F3)? Le conducteur de terre est à raccorder au PEN de l'installation intérieure.

16. A quelle condition peut-on exécuter le schéma TN-C (art.5.4.3.4)?

La section minimum du conducteur PEN doit être de 10 mm<sup>2</sup>.

(note: les polaires peuvent être plus petit).

- 17. Quelles sont les couleurs pour : (art.5.2.1. .1....) :
  - a) le conducteur neutre? <u>bleu, noir numéroté 1 ;</u> gris numéroté 0
  - b) le conducteur de protection? jaune et vert (ou vert/jaune)
  - d) le conducteur PEN? jaune et vert avec embouts bleus
- 18. Quelle est la différence entre le conducteur PE et le conducteur PEN?

Le conducteur PEN a un rôle de neutre c'est-à-dire qu'il conduit un courant.

19. Quel est le principe de fonctionnement d'un interrupteur différentiel?

Si la somme vectorielle des courants qui traversent le DDR est supérieure à une certaine valeur

(comprise entre 0,5 et 1 fois  $I_{AD}$ ) le DDR coupe le circuit en aval.