Witega K1

電動公豬試情車



使用說明書



目錄

目錄

1	1		
	1.1	產品規格	3
	1.2	電控系統	4
	1.3	主體結構	4
2	操作說明		5
	2.1	配件功能	5
	2.2	操作流程	8
3	產品維	維護	
	3.1	充電	10
	3.2	清潔與保養	10

1 產品介紹

威特嘉【公豬試情車 K1】能透過母豬與公豬持續口鼻接觸,有效提高母豬發情率及配種率,全新設計符合台灣豬舍環境使用,易於狹窄環境中行駛、轉彎感謝您購買本產品,操作前請仔細閱讀此說明書。



1.1 產品規格

主結構:304 不鏽鋼

電控系統:可調速 24V 行走電機

充電時間:8小時

充電電壓:110/220 充飽自動斷電

行駛時間:6小時

遙控距離:8公尺


重量:300 KG

車體尺寸:178*58*168公分

裝載尺寸: 172 * 48 * 100 公分

*另有加大尺寸版本 K2

1.2 電控系統



1.3 主體結構



2操作說明

為提供更優質的用戶體驗,使用前請先詳閱本產品說明書及使用範例影片。

2.1 配件功能

1. 防撞倒輪:引導公豬車貼著夾攔行進,並避免撞擊車身。



2. 防趴桿:8段可調式防趴桿,防止公豬趴下偷懶。



3. 車身彎折:當走道狹窄須彎折車身才能轉向時,可以拉住車身彎折拉桿,車車身彎折30度,進而駛過較狹窄的彎道。





4. 剎車拉桿: 拉起一邊剎車拉桿可使試情車貼著單邊牆壁行駛,我們可以運用 此功能來協助我們遠端操控試情車。





2.2 操作流程

- 1. 打開車門後將公豬趕上車。
- 2. 放上防趴桿避免公豬趴上偷懶。
- 3. 將試情車移至母豬夾欄一側,並將車身貼住夾欄底部門檻。
- 4. 移除單邊擋板,使公豬與母豬口鼻相對,刺激母豬發情。
- 5. 遠端操作試情車移動,此時可至母豬後方插入輸精管輸精。
- 6. 操作結束後將公豬趕下車並以清水沖洗車身即可。




向上提起擋板



使公豬與母豬口鼻相對



於母豬後方輸精



開啟車門讓公豬下車

3產品維護

3.1 充電

將本產品電控箱上之充電防塵蓋打開,即可使用附上的電源線充電,本產品可使用110V或220V電壓充電,並有自動斷電裝置,避免過充!

當電壓表電壓顯示14V以上時即代表電量滿位;當電壓表電壓顯示低於12V時即需要充電。

電量表顯示為參考值,低於12V電量表才開始作動11伏特時約莫電量表50%(待機時),運行中主機板會強制升壓至12.4伏特,所以運行中電量不能作為依據。 充電後,請將電源線拔除並蓋上防塵蓋避免充電孔受損。

3.2 清潔與保養

使用完畢後請用清水沖洗外部機構並用乾布擦乾後放置室內陰涼處,避免太陽直曝。



聯絡我們

威特嘉科技股份有限公司

電話: (04) 3707-8258

地址:台中市西屯區安和一街37號

信箱:service@witega.com.tw

LINE: @witega





