STM32的 NVIC 优先级

# STM32 的 NVIC 优先级

xudian 0907

# 第一篇 优先级的表达方法

由于 STM32F10xxx Reference Munual 上面对 NVIC 的介绍并不多,所以最主要的参考资料就是 Cortex-M3 TRM 了。最近看了一篇网友写的 STM32 中断与嵌套 NVIC 快速入门,觉得有些地方的理解与作者有出入,因此也谈谈俺对 STM32 的 NVIC 的一点看法。

首先是 STM32F10xxx Reference Munual 手册上在第六章中断和事件开头说:

## 特性

- 43个可屏蔽中断通道(不包含 16 个 Cortex™-M3 的中断线);
- 16 个可编程的优先等级(使用了 4 位中断优先级);

那么这16个可编程的优先等级、4位的中断优先等级应该如何理解呢?

在 NVIC 快速入门里面,作者这么介绍:

说 STM32 里有 64 级可编程优先等级和 8 级中断嵌套。对于"64 级可编程优先等级",我不知作者是如何获得这信息的,而参考 STM32F10xxx Reference Munual 上面就用文字表示有16 个可编程的优先等级、4 位的中断优先等级。而 NVIC 快速入门里面,作者对这 64 级是这么理解的:

对 64级中断就是说: (INTO 到 INT63) 这个大家比较好理解, 其它的 64 ••• 239 就不用了。

IRQ CHANAEL 0

000

IRQ CHANAEL 63

其实上, STM32 里有 64 个中断 (包含异常和外部中断 IRQ),除了 3 个 CM3 固定使用的异常外,每个中断 (包含异常和外部中断 IRQ)都可以使用的优先级只有 16 级。

在 Cortex-M3 TRM 里有写道,原则上,CM3 支持3 个固定的高优先级和多达 256 级的可编程优先级,并且支持128 级抢占。在 NVIC 快速入门里面,作者却写:由于 CM3 支持硬件中断嵌套,所以可以有 256 级的可编程优先级和 256 级中断嵌套【 书上称:抢占(preempt)优先级】。

估计是作者笔误。因为 CM3 对 256 个优先级做了分组,分为抢占优先级和子优先级,并做了规定: 子优先级至少占一个位! 所以抢占优先级最多也就只有 7 个位即 128 级。

而8级中断嵌套这又是何解呢?

在 NVIC 快速入门里面,作者说道:


是这样的,上面说 一个 【中断】对应 一个 【中断优先级寄存器】,而这个寄存器是 8 位的。当然就是 256 级了。而现在就用了 它其中的 BIT7,IT6,BIT5 三位来表示,而且是 MSB 对齐的。用了 3 个位来表达优先级(MSB 对齐的我们能够使用的 8 个优先级为: 0x00 (最高),0x20,0x40,0x60,0x80,0xA0,0xC0 以及 0xE0。)

这样我们在【中断优先级寄存器】就不能按理论的填 0到255之间的数了,

而只能填 0x00 (最高), 0x20, 0x40, 0x60, 0x80, 0xA0, 0xC0 以及 0xE0。)

### STM32的 NVIC 优先级

其实作者这里弄错了,8 级中断嵌套应该为 NVIC->AIRC 里的 BIT[10..8] "优先级分组 (PRIGROUP)" 这三个位的值,也就是说优先级(包括抢占和子优先级)可以分8组(注意8组不等于只有8个优先级)。请看 KEIL 里对 NVIC->AIRC 的设置:



看到这里也许你还有点乱,再看下面对 PRIGROP 和优先级寄存器的配置你就会明白了: 表 1 0:

分组位置	表达抢占优先级的位段	表达子优先级的位段
0	[7:1]	[0:0]
1	[7:2]	[1:0]
2	[7:3]	[2:0]
3	[7:4]	[3:0]
4	[7:5]	[4:0]
5	[7:6]	[5:0]
6	[7:7]	[6:0]
7	无	[7:0]

例如:如果用 3 个位来表达优先级,则可以有 8 个优先级(包含抢占优先级和子优先级)按照 MSB 对齐的原则,[7:5]被用来表示这 8 个优先级。

### STM32的 NVIC 优先级

如果用分组(7)来分配这8个优先级的话则[7:5]表示子优先级。

### 表 1 1:

用 3 位来表达优先级,	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
采用分组 7 的情况	子优先统	级			未	使用		

如果用分组(6)来分配这8个优先级的话则[7]表示抢占优先级,[6:5]表示子优先级。

# 表 1\_2:

用3位来表达优先级,	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
采用分组 6 的情况	抢占优	子优先	<b></b>		未	使用		
	先级							

如果用分组(5)来分配这8个优先级的话则[7:6]表示抢占优先级,而[5]则表示子优先级 表 1\_3:

用 3 位来表达优先级,	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
采用分组 5 的情况	抢占优先	先级	子优		未	使用		
			先级					

如果用分组(4-0)来分配这8个优先级的话则[7:5]都表示抢占优先级

## 表 1\_4:

用 3 位来表达优先级,	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
采用分组 4 的情况	抢占优先	<b>光级</b>			未	使用		

到这里已经很清晰了,其实 STM32 用 4 位来表示优先级,则有 16 个优先级。如下: 在 NVIC.H 文件中有

/\* Preemption Priority Group -----\*/

#define NVIC\_PriorityGroup\_0 ((u32)0x700) /\* 0 bits for pre-emption priority

4 bits for subpriority \*/

#define NVIC PriorityGroup 1 ((u32)0x600) /\* 1 bits for pre-emption priority

3 bits for subpriority \*/

#define NVIC\_PriorityGroup\_2 ((u32)0x500) /\* 2 bits for pre-emption priority

2 bits for subpriority \*/

#define NVIC PriorityGroup 3 ((u32)0x400) /\* 3 bits for pre-emption priority

1 bits for subpriority \*/

#define NVIC PriorityGroup 4 ((u32)0x300) /\* 4 bits for pre-emption priority

0 bits for subpriority \*/

注意: NVIC.H 里这个定义的顺序是跟 CM3 里 PRIGROUP 的顺序刚好相反的,就是说

#define NVIC\_PriorityGroup\_0 ——对应 PRIGROUP 7
#define NVIC\_PriorityGroup\_1 ——对应 PRIGROUP 6

#define NVIC\_PriorityGroup\_2 ——对应 PRIGROUP 5

#define NVIC\_PriorityGroup\_3 ——对应 PRIGROUP 4

#define NVIC PriorityGroup 4 ——对应 PRIGROUP 3

# STM32的 NVIC 优先级

下面的分析将按照 CM3 实际的 PRIGROUP 进行,而不是 NVIC.H 里定义的 NVIC PriorityGroup x。

分组(3)则16个优先级都表示抢占优先级

表 1 5:

分组寄存器中[10:8]的配置情况: 采用分组 3 的情况

 PRIGROUP
 BIT10
 BIT9
 BIT8

 3
 0
 1
 1

优先级寄存器的配置情况:

采用分组 3 的情况

Bit7Bit6Bit5Bit4Bit3Bit2Bit1Bit0抢占优先级未使用

分组(4)则 16 个优先级表现为 8 个抢占优先级,每个抢占优先级里包含 2 个子优先级 表 1 6:

分组寄存器中[10:8]的配置情况:

采用分组 4 的情况

PRIGROUP	BIT10	BIT9	BIT8
4	1	0	0

优先级寄存器的配置情况: 采用分组 4 的情况

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
抢占位	优先级		子优先级		未使	用	

分组(5)则16个优先级表现为4个抢占优先级,每个抢占优先级里包含4个子优先级 表 17:

分组寄存器中[10:8]的配置情况:

采用分组 5 的情况

PRIGROUP	BIT10	BIT9	BIT8
5	1	0	1

优先级寄存器的配置情况:

采用分组 5 的情况

Bit7 Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
抢占优先级	子优先	<b></b> 記级		未使	用	

分组(6)则16个优先级表现为2个抢占优先级,每个抢占优先级里包含8个子优先级 表 1 8:

分组寄存器中[10:8]的配置情况:

采用分组 6 的情况

PRIGROUP	BIT10	BIT9	BIT8
6	1	1	0

优先级寄存器的配置情况:

采用分组 6 的情况

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
抢优	子优先	:级			未使	用	

分组(7)则16个优先级表示子优先级

表 1 9:

分组寄存器中[10:8]的配置情况:

采用分组 7的情况

PRIGROUP	BIT10	BIT9	BIT8	
7	1	1	1	

优先级寄存器的配置情况:

采用分组 7的情况

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
子优:	先级				未使	用	

STM32 的 64 个中断,除了那 3 个 CM3 固定的异常外,每个中断都可以分配优先级,如果有 N 个中断的优先级相同则按中断号最低的那个最先等到响应。

为了判断你使用的芯片到底使用了多少位来表达优先级,可以使用下面的方法:往某个优先级寄存器里写入0XFF,再读回来。则从 MSB 开始,有多少位是1就有多少位表达优先级,最少要使用3个位。

STM32的 NVIC 优先级

# 第二篇 优先级的实现方法

以下红色字体为  $NVIC_INIT$  这个函数的内容以及一位网友对这些内容的解释。在此对这位网友表示感谢!  $NVIC_INIT_:$ 

tmppriority = (0x700 - (SCB->AIRC & (u32)0x700))>> 0x08;

//算出来得到的就是抢占优先级的位数占四位中的几位

tmppre = (0x4 - tmppriority);

//算出来得到的就是子优先级的位数占四位中的几位

例如:结合上面对 STM32 的分组我们可以得到:

分组 (3) 0x300: tmppriority = (0x700 - 0x300)>> 0x08=0x4; //抢占优先级的位数

//占满四位

tmppre = 0x4 - 0x4 = 0;

//子优先级占零位

分组 (4) **0x400:** tmppriority = (0x700 – 0x400)>> 0x08=0x3; //抢占优先级的位数

//占3位

tmppre = 0x4 - 0x3=1;

//子优先级占1位

分组 (5) **0x500:** tmppriority = (0x700 – 0x500)>> 0x08=0x2; //抢占优先级的位数

//占2位

tmppre = 0x4 - 0x2 = 2;

//子优先级占2位

其他几种分组情况也相同就不一一列出了。

tmpsub = tmpsub >> tmppriority;//然后将四位掩码通过抢占优先级位数得到子优先级的掩码

例如:采用分组 5 则得到抢占优先级为 2,子优先级为 2。Tmpsub 为 4 位掩码初始值为 0xF:

tmpsub=0xf>>0x2=0x3;// 子优先级的掩码为 3。

表 2\_0:

分组 GROUP	抢占优先级	子优先级	子优先级掩码(二进制)
	tmppriority	tmppre	tmpsub = tmpsub >>
			tmppriority;
3	4	0	0000
4	3	1	0001
5	2	2	0011
6	1	3	0111
7	0	4	1111

子优先级掩码有什么用?

继续看下面的程序就知道了。

tmppriority = (u32)NVIC\_InitStruct->NVIC\_IRQChannelPreemptionPriority << tmppre;

//把用户输入的优先级组别参数 结合 前面计算出来的子优先级的位数 通过 移位放置到抢占优先级相应的 bit 上。

例如:在上面例子采用分组5的前提下,我们选择

抢占优先级 NVIC\_IRQChannelPreemptionPriority =1;

### STM32的 NVIC 优先级

通过前面计算出来的子优先级的位数 tmppre = 2;(注意不是子优先级=2)那么: tmppriority = 1 << 0x2 = 0x4;也就是说优先级寄存器(8 位)中的高 4 位为 0100;

具体情况如下表所示:

(以 STM32 为例并且假设用了分组 5,由分组 5 可以看到抢占优先级和子优先级分别占两位,因此抢占优先级的值有 4 个。子优先级暂时先不管)

# 表 2 1:

抢占	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
优先级				1				
00	0	0	_	+				
01	0	1	_					
10	1	0	_	_				
11	1	1						

tmppriority |= NVIC InitStruct->NVIC IRQChannelSubPriority & tmpsub;

//先 与 上子优先级掩码得到单纯的子优先级

//然后 或 上子优先级得到了该中断通道 8 位的优先级数

例如:在上面例子采用分组5的前提下,我们选择

子优先级 NVIC IRQChannelSubPriority=1;

结果: tmppriority =0x4|(1 & 0x3)=0x5;

先 与 上子优先级掩码得到单纯的子优先级:

## 表 2 2:

	•								
子优先	子优先	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
级	级								
掩码									
0011	00		_	0	0				
0011	01	_	_	0	1				
0011	10	_	_	1	0				
0011	11		_	1	1				

然后 或 上子优先级得到了该中断通道8位的优先级数:

# 表23:

P =									
抢占 优先级	子优先	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
优先级	级								
00	00	0	0	0	0				
01	01	0	1	0	11				
10	10	1	0	1	0				
11	11	1	1	1	1				

以上就是掩码的作用了,接下来:

tmppriority = tmppriority << 0x04; //首先将这个优先级数左移四位放置到相应通道优先级寄存器 8 位的高四位(优先级 8 位从左边算起的)

例如: tmppriority=0x5<<0x4=0x50;

tmppriority = ((u32)tmppriority) << ((NVIC\_InitStruct->NVIC\_IRQChannel & (u8)0x03) \* 0x08);

//因为一个32位中包含4个8位,而这些32位的优先级寄存器又排列在一块连

### STM32的 NVIC 优先级

续的空间中组成优先级寄存器阵列,这样的话,需要有一个对准的问题,比如我现在是第六个通道,我就需要将其放置到第二个 32 位中的第二个八位(从左边数),具体算法是:

//首先将该通道在32位中的第几个八位算出来,所以同0x03相与,

//然后再乘以8得到的便是该通道在32位中的第几位,

//有 0\*8=0, 1\*8=8, 2\*8=16, 3\*8=24, 这四种情况

//再将该优先级左移这么多位就得到它在32位寄存器中的位置了。

//总之该语句将该通道优先级寄存在其32位当中从第几位开始的8位找出来

//放在 tmppriority 相应的地方中

例如 通道 6: tmppriority =0x50<<((0x6&0x3)\*0x8)=0x500000;

表 2 4: 优先级寄存器阵列

Bit [3124]	Bit[2316]	Bit[158]	Bit[70]	0xE000 E400
CHANNEL3	CHANNEL2	CHANNEL1	CHANNEL0	第0个32位
Bit [3124]	Bit[2316]	Bit[158]	Bit[70]	0xE000 E4004
CHANNEL7	CHANNEL6	CHANNEL5	CHANNEL4	第1个32位
Bit [3124]	Bit[2316]	Bit[158]	Bit[70]	0xE000 E4008
CHANNEL11	CHANNEL10	CHANNEL9	CHANNEL8	第2个32位

tmpreg = NVIC->Priority[(NVIC InitStruct->NVIC IRQChannel >> 0x02)];

//接下来将通道数除以四(这里通道移位来运算除法的),得到的其实就是该通道 //在第几个32位优先级寄存器上,把这个32位寄存结果读出来放在tmpreg中。例如 通道6: tmpreg=NVIC->Priority[1];//在第1个32位优先级寄存器上

tmpmask=(u32)0xFF<<((NVIC\_InitStruct->NVIC\_IRQChannel&(u8)0x03)\*0x08); //该语句将该通道优先级寄存器在 32 位当中的第几位开始的八位加上了掩码,以 //便后面方便写入到该通道优先级寄存器的八位上

例如 tmpmask=0xff<<((0x6&0x03)\*0x08)=0xff0000;

表 2 5:

0xE000 E4004	Bit [3124]	Bit[2316]	Bit[158]	Bit[70]
通道	CHANNEL7	CHANNEL6	CHANNEL5	CHANNEL4
掩码	0000	FF	00	00

### tmpreg &= ~tmpmask;

//将该通道在32位的优先级寄存器组上的8位清零,其他位也就是其它通道的//优先级寄存器保证同1相与,不会改变

例如 tmpreg&=0x00ffff;

//tmppriority &= tmpmask;

//只保留该通道的优先级寄存器在 32 位上的八位,其他的通道的优先级寄存//器全部用 0 屏蔽

例如 tmppriority=0x600 00&0ff0000=0x500000;

tmpreg |= tmppriority;

//终于现在, tmpreg 中该通道优先级寄存器的 8 位全部为 0, 其他通道优先级寄//存器的 8 位(还有三组)全部为原来本身的数而没有改变

//tmppriority 中该通道优先级寄存器的 8 位数据完好,其他通道优先级寄存器的 //8 位(还有三组)全部为 0

//两者相"或", 该 32 位 tmpreg 便是已经包含了本次用户输入的通道中断优先 //级寄存器的 8 位信息

STM32的 NVIC 优先级

例如 tmpreg=0x500000|0x00fffff;

NVIC->Priority[(NVIC\_InitStruct->NVIC\_IRQChannel >> 0x02)] = tmpreg; //输入到包含该通道中断子优先级寄存器的 32 位寄存器中,可以看出,本质上也是一个读--修改--写的过程