Rokid Open Voice SDK快速集成指南

简介

Rokid开放平台SDK包含Siren、NLP、ASR、TTS几大模块。要使用Rokid开放平台的SDK,首先需要有一套 Android 源码。然后下载以下SDK模块:

- rokid-blacksiren 前端拾音降噪, 寻向, 音墙
- rokid-openvoice-sdk 包含NLP语音识别, 语义理解; ASR语音识别; TTS语音合成
- rokid-openvoice-sdk-deps-poco SDK依赖
- rokid-openvoice-sdk-deps-protobuf (Android 4.4 不需要)

Android 6.0 使用 git clone https://github.com/Rokid/rokid-openvoice-sdk-deps-protobuf -b android23 命令获取protobuf。另外,这里为大家提供了<u>rokid-openvoice-sample-android</u>示例代码帮忙大家快速集成。

接下来会从以下6个步骤完整讲述如何为自己的项目部署Rokid开放平台的SDK:

- <u>1 目录结构</u>
- 2配置
- 3处理权限问题
- 4添加系统启动项
- 5 编译
- 6 调试

1目录结构

```
drwxrwxr-x 9 daixiang daixiang 4096 Jun 16 11:36 rokid-blacksiren/
drwxrwxr-x 10 daixiang daixiang 4096 Jun 16 19:26 rokid-openvoice-sample-android/
drwxrwxr-x 8 daixiang daixiang 4096 Jun 15 20:26 rokid-openvoice-sdk/
drwxrwxr-x 10 daixiang daixiang 4096 Jun 15 20:26 rokid-openvoice-sdk-deps-poco/
drwxrwxr-x 4 daixiang daixiang 4096 Jun 15 20:36 rokid-openvoice-sdk-deps-protobuf/
openvoice$
```

命名建议与上图一致

rokid-openvoice-sample-android 与整个的业务逻辑相关,其中包含一个C进程和一个Java进程,以及MIC HAL。C进程用于为Siren提供pcm流,然后传递由Siren滤波降噪过的纯净语音给NLP或ASR,NLP或ASR经过云端处理返回结果,还有一个最重要的点就是维持Siren与NLP或ASR之间的状态。Java进程用于解析NLP或ASR返回结果,处理应用层逻辑。

2 配置

66

- 1、进入Rokid开放平台</u>申请Rokid账号,已经有Rokid账号的同学可直接登录(但需进行部分信息补全)。
- 2、登录后点选「语音接入」进行设备认证信息申请。
- 3、具体做法:语音接入 > 创建新设备 > 填写设备名称 > 创建认证文件。之后您将获得:account_id device_type_id device_id secret、key

通过以上信息,您就可以获取Rokid语音服务了,然后把申请得到的账号信息写入到 /rokid-openvoice-sample-android/etc/openvoice-profile.json文件中。

```
{
   'host': 'apigwws.open.rokid.com',
   'port': '443',
   'branch': '/api',
   'ssl_roots_pem': '/system/etc/roots.pem',
   'key': 'your_key',
   'device_type_id': 'your_device_type_id',
   'device_id': 'your_device_id',
   'api_version': '1',
   'secret': 'your_secret',
   'codec': 'opu'
}
```

请添加如下内容到 /device/xxxx/p230/p230.mk,每个人的路径是不一样的。这一步是为了让SDK编译出来的东西打包进system.img。

注意SDK存放位置

include openvoice/rokid-openvoice-sample-android/device/xxxx/p230/openvoice.mk

如果你是Android 5.0 的代码,你还需要添加如下内容,这一步后面会想办法去掉,不过目前还是必不可少的

```
/build/core/definitions.mk 最后一行添加下面这一句
include openvoice/rokid-openvoice-sample-android/build/core/definitions.mk
```

3 处理权限问题

Android 基于Linux引入了selinux,这是专门为Linux设计的一套安全机制。它有三种工作模式,Android4.2 以前一直处于Permission模式,之后便工作在enforcing模式,这就需要我们根据selinux的规范添加相应的.te文件,建议在开发阶段设回Permission,省掉一大堆权限问题。

```
/system/core/init/init.cpp

static selinux_enforcing_status selinux_status_from_cmdline() {
    selinux_enforcing_status status = SELINUX_ENFORCING;
    修改为
    selinux_enforcing_status status = SELINUX_PERMISSIVE;
}
```

4添加系统启动项

进入到 /device/xxxx/common/products/mbox/init.xxxx.rc加入如下内容,每个人的目录是不一样的。因为rokidopenvoice-sample-android中的C进程编译出来为runtime,所以我们加在这里,让init进程帮我们启动。

```
service runtime /system/bin/runtime
class main
user root
group root root
```

5 编译

如果你的开发板使用的是USB MIC, 你需要定义宏 USB AUDIO DEVICE, 具体操作如下:

```
/rokid-openvoice-sample-android/Android.mk

LOCAL_CPPFLAGS += -DUSB_AUDIO_DEVICE
```

如果你不使用Java或TTS接口,请修改如下内容,否则你需要使用 git clone https://github.com/Rokid/rokid-openvoice-sdk-deps-fastjson.git 获取依赖Jar包。

```
/rokid-openvoice-sdk/Android.mk
include $(LOCAL_PATH)/JavaLibrary.mk
修改为
#include $(LOCAL_PATH)/JavaLibrary.mk
```

单编:

先编译 Andorid, 然后使用mm依次编译: rokid-openvoice-sdk-deps-protobuf, rokid-openvoice-sdk-deps-poco, rokid-openvoice-sdk, rokid-blacksiren, rokid-openvoice-sample-android。

整编:

```
./build/envsetup.sh
lunch <your config>
make aprotoc -j8
make -j8
```

6 调试

以上是一套完整的集成流程,到目前为止已经完成了50%的工作。调试主要围绕MIC这块,拾音以及语音识别准确度都围绕在这里,建议大家分两步:

第一步:测试硬件是否OK,我们使用tinycap命令抓取pcm裸数据,这个命令是从kernel层直接拿数据,不经过HAL层,这样可以定位问题。然后用Audacity工具分析波形,要想识别效果好就不能有杂音出现。

```
adb shell
stop runtime
cd /sdcard
tinycap file.wav [-D card] [-d device] [-c channels] [-r rate] [-b bits] [-p period_size] [-n
n_periods]
card
          : 选择一个MIC设备,可以进入/proc/asound/ 下查看
device : 0代表输入,1代表输出
channels : 通道数
         : 采样率, Siren采样率最小必须为48K
rate
bits
         : 比特率, 32/24/16
period_size : 周期
periods
tinycap 1.wav -D 0 -d 0 -c 8 -r 48000 -b 32 -p 1024 -n 8
adb pull sdcard/1.wav ./
```

第二步: 拾音,也就是Siren。硬件这里不做过多描述。在 /rokid-blacksiren/resource/ 下有很多配置文件,我们只关心blacksiren.json和 /cn/r2ssp.cfg这两个文件,后面会去掉r2ssp.cfg文件。

未完待续。。。