

Problema: Sin navegación

- 1. Validar conexión de corriente electica y cable coaxial del modem
 - Si el cable de corriente está dañado y el cliente no tiene un repuesto, y/o el cable coaxial está dañando, se deberá transferir a soporte técnico izzi.
- 2. Verificar que los primeros 4 focos del cable modem (*Power, DS ó Receive, US ó Send y Online*) estén encendidos, sin parpadear, y sin importar el color
 - Si no se cumple esta prueba, realizar reinicio del modem: se deberá desconectar de la energía eléctrica, esperar 30 segundos, y volver a conectar. El modem tardará otros 30 segundos para reiniciarse.
- 3. Si el cable modem tiene antena, revisar el estado de la antena, esta no debe estar rota y debe estar hacia arriba
 - Si la antena está dañada, se deberá se deberá transferir a soporte técnico izzi.
- 4. Verificar que la red inalámbrica (SSID nombre de red) a la que esté conectado el dispositivo del cliente sea la correcta respecto al modem
- 5. Verificar la clave de la red inalámbrica, de ser necesario, configurar una nueva contraseña en el cable modem
 - Si no es posible entrar a la pantalla de configuración del modem con la contraseña default, transferir a soporte técnico izzi (no reiniciar cable modem a parámetros de fábrica)
- 6. En caso de que la conexión al modem sea alámbrica, verificar la correcta conexión del cable del equipo de cómputo al modem, así como el estado del cable.
 - Al cliente siempre se le entrega un cable de red con el modem
 - Si el cliente no tiene cable para conectarse al modem, y no puede conectarse vía inalámbrica para configurar el password del modem, se deberá transferir a soporte técnico izzi, donde se pueden conectar de forma remota al modem.
- 7. Revisar en "conexiones de red", del panel de control, que aparezca habilitado el adaptador de red y en estado conectado
- 8. En caso de ser necesario, reinstalar controladores de red
- 9. Revisar que la dirección IP de la tarjeta de red se obtenga de forma dinámica, y este en el rango 192.168.0.x ó 192.168.2.x
- 10. Verificar que los DNS sean válidos (que se obtengan de forma dinámica)
- 11. Verificar que no esté habilitado el Firewall en el equipo del cliente y en el modem
- 12. Verificar el nivel de seguridad en el Antivirus
- 13. Verificar que no se tenga habilitado un PROXY
- 14. Verificar que no esté habilitada la opción "trabajar sin conexión" en el navegador
- 15. Intentar navegar en internet con otro navegador



- 16. Realizar pruebas de PING desde el equipo del cliente a www.google.com y a www.microsoft.com
- 17. Realizar pruebas de conexión a internet con un dispositivo alterno (laptops, Smartphone, tablets)
- 18. En caso de tener algún dispositivo de red intermedio, tales como, routers, Access points, switches o hubs, verificar que el equipo este encendido y conectado al modem, ya sea por cable de red o de forma inalámbrica
 - En el caso de routers, el modem deberá estar conectado del puerto ethernet al puerto WAN del router
 - Validar configuración correcta de parámetros TCP/IP del router (IP dinámica)
 - Validar funcionamiento de los puertos de red del dispositivo
 - De ser necesario, reiniciar equipo
- 19. Si no se identificó ningún problema en todos los pasos anteriores, transferir a soporte técnico izzi.



Problema: Navegación Lenta

- 1. Verificar que el dispositivo del cliente se encuentre conectado a la red correcta
- 2. Solicitar al cliente que cierre todas las aplicaciones de su dispositivo
- Realizar test de velocidad en <u>www.speedtest.net</u> y comparar velocidad real vs la contratada por el cliente
 - Hacer prueba de velocidad con al menos 2 servidores de speedtest, el default y otro servidor cercano. Si la prueba de velocidad se queda debajo de la velocidad del cliente, hacer una última prueba con el medidor de velocidad de Axtel: www.mtyspeedtest.axtel.mx
 - Si la velocidad tiene un variación de +/- 20%, no pasa la prueba.
- 4. Verificar que la red inalámbrica se encuentre encriptada (con password de red) y probar con un canal diferente (solo 6 u 11)
 - En caso de no tener contraseña la red, recomendar al cliente crear una para restringir el acceso a la red.
- 5. Realizar test de velocidad en www.speedtest.net y comparar velocidad real vs la que mencione el cliente tener contratada.
 - Si la velocidad no es la que el cliente dice tener contratada, se deberá transferir a soporte técnico izzi
- 6. Borrar cookies del navegador del cliente
- 7. Deshabilitar firewall en el dispositivo del cliente
- 8. Revisar nivel de seguridad del antivirus
- 9. Validad cantidad de conexiones activas en el equipo del cliente, utilizando el comando "netstat -n".
- 10. En caso de tener más de 10 conexiones establecidas a alguna IP que no sea local verificar que no se trate de virus o spyware, en cuyo caso, se deberá de corregir
- 11. Verificar que no tenga programas abiertos que utilicen la conexión a internet, principalmente programas peer to peer, streaming de video, etc.
- 12. Realizar una descarga de un sitio seguro como microsoft.com o apple.com para verificar que la tasa de transferencia es correcta
- 13. Realizar nuevamente test de velocidad en www.speedtest.net para validar mejora en velocidad por pasos anteriores.
- 14. Si no se logró mejora en la velocidad de navegación con los pasos anteriores, transferir a soporte técnico izzi.
 - Importante, en caso de virus o spyware, se deberá corregir antes de transferir



Problema: Conectividad


Nota: El FIREWALL debe de estar activo por motivos de seguridad y para que exista el re direccionamiento hacia los puertos requeridos en la configuración del router.

PROBLEMAS CON CÁMARAS WEB


Para que el aplicativo de Cámaras funcione correctamente validar lo siguiente:

1.- Identificar en el DHCP que se encuentre la IP del DVR o la Cámara, dato que debe proporcionar el suscriptor.


Para este ejemplo la IP que el usuario asigna al DVR o Cámara es 192.168.0.10 (Arris 3.0).








2.- En Virtual Server se debe de agregar el puerto(s) que desea, esto debe de estar direccionado a la IP. Del DVR o la Cámara que está configurando.














- 3.- De continuar con problemas realizar un Ping al dominio o la ip pública.
- 4.- Realizar una Traza desde el servicio del suscriptor.




Problemas con VPNS

- 1.- Realizar un ping a la ip de la vpn o dominio.
- 2.- En Virtual Server se debe de agregar el puerto(s) que desea, esto debe de estar direccionado a la IP. Del equipo de cómputo con el cual se trabajara la vpn.











3.- Verificar que se encuentre activo el Firewall y los protocolos IPSec, PPTP, L2TP en el Router de cablevisión.









Problemas con Xbox

Detectar y corregir problemas en las conexiones de red cableadas (Ethernet) e inalámbricas (Wi-Fi).

Podría experimentar problemas de red o de conexión a Internet en Windows por varios motivos. A continuación se indican algunos de los motivos habituales que pueden causar estos problemas:

- El interruptor del adaptador de red inalámbrico está desactivado
- Las frases de contraseña o las claves de seguridad WEP, WPA o WPA2 son incorrectas
- Los cables no están correctamente conectados
- Hay controladores dañados o incompatibles
- Faltan actualizaciones
- Configuración de la conexión de red
- Hay problemas de hardware o software

Xbox Live requiere que los siguientes puertos estén abiertos:

- Puerto 88 (UDP)
- Puerto 3074 (UDP y TCP)
- Puerto 53 (UDP y TCP)
- Puerto 80 (TCP)




Nota: si no puede charlar con alguien mediante Video Kinect, es posible que necesite abrir el puerto 1863 (UDP y TCP).

1.- Identificar en el DHCP que se encuentre la IP del Xbox, dato que debe proporcionar el suscriptor.

Para este ejemplo la IP que el usuario asigna es 192.168.0.10.












2.- En Virtual Server se debe de agregar el puerto(s) que desea, esto debe de estar direccionado a la IP del Xbox.



Arris 2.0






dyndns es un servicio que convierte nuestra dirección ip publica (que normalmente es dinámica) en una dirección con letras, algo así: "accesoremoto.dyndns.org = 189.216.xxx.xx" . Tengamos en cuenta que nuestra dirección ip (pública o homologadas) es dinámica entonces no podemos saber cuál, es estando lejos de nuestra PC entonces el dyndns nos hace el favor de decirnos.

Para crearnos una cuenta nos dirigimos a http://www.dyndns.com y damos clic en la opción "Create a new account"



Nos abrirá una ventana en donde ingresaremos nuestros datos (es un formulario de registro básico)





Al terminar de llenar los datos nos aparecerá una pantalla donde nos confirma que nuestra cuenta se ha creado con éxito, lo que nos falta es ir al correo que ingresamos para confirmar nuestra cuenta. Después de hacer eso ya podemos entrar con nuestro nombre de usuario y contraseña para crear nuestra dirección.



Una vez que ya hemos ingresado a nuestra cuenta damos clic en la opción "My Hosts" dentro la sección "My Sevices"



Nos abrirá nuestro panel en donde aparecerán nuestros dominios, la cuenta de forma gratuita te da la opción de crear hasta 5 direcciones diferentes. Para crear un host nuevo le damos clic en la opción "Add New Hostname".

Este programa tiene la misma función que el DynDns Updater, la cual es convertir nuestra dirección IP (que normalmente es dinámica) en una dirección.

Para tener una cuenta y para instalar el programa no-ip hacemos lo Siguiente: Entramos a http://www.no-ip.com/ y damos clic en la opción "Sign-Up" para darnos de alta o bien si ya tenemos una cuenta pues ingresamos nuestro correo y nuestra contraseña.

En ambas aplicaciones hay 2 maneras para sincronizar la ip pública al dominio cuando esta cambie.



1 Ambas tiene la opción de descargar un software en un equipo de cómputo para que este en forma automática sincronicé la ip pública actual o desde la página de ambas aplicaciones.

2 en algunos dispositivos podemos colocar el dominio creado y de esa manera liga la ip publica al dispositivo, Cámaras, DVR.