
如何通过串口烧写 STM32 程序


1、首先安装 ST 官方串口下载软件,Flash_Loader_Demonstrator_v2.2.0_Setup.exe



2、用交叉串口线连接开发板和电脑, BOOT0 选择为 1,BOOT1 选择为 0, 接上开发板电源,SW1 切换到 ON 打开电源开关。



3、从开始程序菜单打开 Flash Loader Demo 程序,所有程序->STMicroelectronics->Flash Loader Demonstrator->Flash Loader Demo,出现如下界面:



4、选择默认设置即可,一直点 next,出现如下界面:



5、选择 Erase/ALL,擦除用户 FLASH,然后点 Next,出现如下界面即擦除完成:



6、然后点 Back,回到上一个页面,选择 Download to device,选择要下载到 stm32 的程序文件,如 E:\stm32\baiweistm32\led\led.hex,点 Next 开始下载



7、出现下面的界面即表示下载完成:



8、点 Close 关闭程序,关闭开发板电源,BOOT0 选择为 0,重新打开开发板电源,即可运行刚才下载到开发板的程序。

注意:若要再次下载程序,请先关掉开发板电源,关闭 Flash Loader Demo 程序,然后再重复 2~8 的步骤。