## EMU8008 メモリマップ (40-4F)

メモリ		IOマップド
アドレス		アドレス
7107		書き込みのみ
40	識別フラグ 実機55h エミュレータ0aa	_
41	割込み命令列 開始アドレス	11
42	割込みログ 記録開始アドレス	12
43	8008 flag IN03命令時に読取った値	13
44	ブレークポイント下位の値コピー	14
45	ブレークポイント上位の値コピー	15
46		16
47		17
48	7SEG LED 1桁目	18
49	7SEG LED 2桁目	19
4A	7SEG LED 3桁目	1A
4B	7SEG LED 4桁目	1B
4C	7SEG LED 5桁目	1C
4D	7SEG LED 6桁目	1D
4E	7SEG LED 7桁目	1E
4F	7SEG LED 8桁目	1F