Appunti di Fondamenti di controlli automatici

Giacomo Simonetto

Secondo semestre 2024-25

Sommario

Appunti del corso di Fondamenti di controlli automatici della facoltà di Ingegneria Informatica dell'Università di Padova.

Indice

1	Introduzione ai controlli automatici					
2	Nozioni di segnali					
		Concetto di segnale				
	2.2	Classificazione dei segnali matematici				
	2.3	Impulso di Dirac				
	2.4	Segnali canonici causali a tempo continuo				
3		zioni di sistemi				
	3.1	Concetto di sistema				
		Parti di un sistema				
	3.3	Sistema dinamico				
	3 4	Sistema dinamico lineare				

1 Introduzione ai controlli automatici

- **automatica**: studia, a livello teorico, sistemi e soluzioni in grado di regolarsi automaticamente per raggiungere un obiettivo
- controlli automatici: strumenti necessari per utilizzare l'automatica in applicazioni pratiche
- automazione: applicazione dell'automatica

2 Nozioni di segnali

2.1 Concetto di segnale

- **segnale**: grandezza che evolve in funzione di una o più variabili indipendenti a cui è associata una informazione di una qualche natura
- **segnale fisico**: segnale che rappresenta la grandezza fisica di un'informazione ed è legato alla realtà, sono misurati attraverso sensori e in genere rappresentano le entrate o le uscite
- **segnale matematico**: segnale che modella segnali fisici, sono ottenuti da funzioni matematiche e vengono analizzati per conoscere l'evoluzione del sistema

2.2 Classificazione dei segnali matematici

Dominio - tempo continuo e discreto

Il dominio è l'insieme dei valori assunti dalla variabile indipendente. Un segnale con una singola variabile indipendente è detto segnale monodimensionare, uno con più variabili indipendenti è detto segnale multidimensionale. In base al dominio il segnale può essere:


- a tempo continuo $D \subseteq \mathbb{R}$
- a tempo discreto $D \subseteq \mathbb{Z}$

Codominio - segnale analogico e digitale

Il codominio è l'insieme dei valori assunti dalla variabile dipendente. Un segnale con singola variabile dipendente è detto segnale scalare in quanto assume valori scalari, uno con più variabili dipendenti è detto segnale vettoriale in quanto assume valori vettoriali. In base al codominio il segnale può essere:

- analogico (ampiezza continua) $I \subseteq \mathbb{R}$
- digitale (ampiezza discreta) $I \subseteq \mathbb{Z}$

Tabella riassuntiva



Un segnale digitale a tempo continuo è anche detto segnale quantizzato, mentre un segnale digitale a tempo discreto è anche detto segnale numerico.

Altre proprietà dei segnali

- segnali pari: simmetrici rispetto all'asse delle ascisse, x(t) = x(-t)
- segnali dispari: simmetrici rispetto all'origine, x(t) = -x(-t)
- segnali causali: segnali nulli per tempo negativo, $x(t) = 0 \ \forall t < 0$
- segnali periodici: segnali che si ripetono ogni periodo T, x(t) = x(t+T)

2.3 Impulso di Dirac

L'impulso di Dirac $\delta_0(t)$ è definito come la derivata del gradino unitario, ovvero è una distribuzione che esibisce la proprietà di avere integrale unitario su tutto il dominio. È rappresentata graficamente come una freccia verticale e può essere vista come un rettangolo alto e molto stretto di area unitaria.

$$\delta_0(t) := \frac{d}{dt} \delta_{-1}(t) \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_0(t) = 1 \qquad \qquad \Rightarrow \qquad \frac{n}{-\frac{1}{2n} \frac{1}{2n}} \qquad t$$

2.4 Segnali canonici causali a tempo continuo

tipo di segnale	formula matematica	grafico
impulso di Dirac	$\delta_0(t)$	
gradino unitario	$\delta_{-1}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \ge 0 \end{cases}$	
rampa	$\delta_{-2}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \ge 0 \end{cases}$	
rampa parabolica	$\delta_{-3}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t^2/2 & t \ge 0 \end{cases}$	0.5

Si osserva che per i segnali causali elencati sopra vale la seguente proprietà:

$$\delta_0(t) \quad \xrightarrow{\int \atop \leftarrow \atop d/dt} \quad \delta_{-1}(t) \quad \xrightarrow{\int \atop \leftarrow \atop d/dt} \quad \delta_{-2}(t) \quad \xrightarrow{\int \atop \leftarrow \atop d/dt} \quad \delta_{-3}(t)$$

Altri segnali canonici (non causali) a tempo continuo

tipo di segnale	formula matematica	grafico
segnali sinusoidali	$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ $\omega = 2\pi f f = \frac{1}{T}$	$A \cos \phi$ $A \cos \phi$ $-A$
segnale esponenziale monotono crescente	$x(t) = e^{\sigma t} \sigma > 0$;
segnale esponenziale monotono decrescente	$x(t) = e^{\sigma t} \sigma < 0$;
segnale esponenziale costante	$x(t) = e^{\sigma t} \sigma = 0$	
segnale sinusoidale crescente in modo esponenziale	$x(t) = e^{\sigma t} A \cos(\omega t + \varphi)$ $\sigma > 0$	
segnale sinusoidale decrescente in modo esponenziale	$x(t) = e^{\sigma t} A \cos(\omega t + \varphi)$ $\sigma < 0$	
segnale sinusoidale "costante in modo esponenziale"	$x(t) = e^{\sigma t} A \cos(\omega t + \varphi)$ $\sigma = 0$	

Considerazioni sui segnali sinusoidali

Un segnale sinusoidale decresente/crescente in modo esponenziale può essere rappresentato attraverso un numero complesso sfruttando l'esponenziale di un numero complesso e la formula di Eulero

$$x(t) = e^{st} = e^{(\sigma + j\omega)t} = e^{\sigma t}\cos(\omega t) + je^{\sigma t}\sin(\omega t) = e^{\sigma t}A\cos(\omega t + \varphi)$$

 $I\ sistemi\ dinamici\ lineari\ hanno,\ come\ soluzioni,\ forme\ esponenziali\ e\ sinusoidali\ crescenti/decrescenti\ in\ modo\ esponenziale.$

Considerazioni a tempo discreto

Il Delta di Dirac viene chiamato impulso unitario o Delta di Kronecker, per il resto si usano sommatorie al posto degli integrali e qualche denominazione differente che abbiamo trascurato.

3 Nozioni di sistemi

3.1 Concetto di sistema

- un sistema è un oggetto o un insieme di oggetti (elementi, fenomeni, progetti, componenti e sottosistemi) con relazioni organizzate (interazioni, interfacce, entrate, uscite) tra le unità interne o componenti che compongono un insieme unificato
- è delimitato da un confine ed è circondato ed influenzato dall'ambiente
- è descritto dai suoi confini, dalla sua struttura e dal suo scopo e si esprime nel suo funzionamento

3.2 Parti di un sistema

- componente: parte irriducibile o un aggregato di parti, noto anche come sottosistema
- connessione tra componenti: relazione tra la funzione di un componente e le funzioni di altri componenti
- **confine contorno**: separazione tra un componente e l'altro all'interno del sistema o separazione tra sistema e ambiente esterno
- scopo: obiettivo del sistema
- ambiente: tutto ciò che è esterno al sistema
- interfacce: punti in cui il sistema entra in contatto con l'ambiente esterno
- ingresso: segnali di input dall'ambiente esterno
- uscita: segnale di output o risultato restituito all'ambiente esterno
- vincoli: limiti fisici, strutturali, ... che il sistema deve sopportare

3.3 Sistema dinamico

Un sistema dinamico è un sistema che evolve nel tempo ed è composto da:

- stato: insieme di variabili che descrivono completamente il sistema
- ingressi: variabili che influenzano l'evoluzione dello stato
- uscite: variabili che descrivono lo stato (parzialmente o completamente)
- leggi: formule matematiche che descrivono l'evoluzione del sistema e le relazioni tra input/output

3.4 Sistema dinamico lineare

Un sistema dinamico si dice lineare se vale il principio di sovrapposizione degli effetti, ovvero se il risultato finale è una ottenuto tramite combinazione lineare degli eventi agenti sul sistema, indipendentemente dall'ordine con cui si verificanno.