

# Grundlagen der Elektro- und Digitaltechnik

## Physikalische Grundlagen

### Wichtige Größen

- Spannung (U) [Volt, V] =  $\frac{J}{C}$
- Strom (I) [Ampere, A] =  $\frac{C}{s}$
- Widerstand (R) [Ohm,  $\Omega$ ] =  $\frac{V}{A}$
- Leistung (P) [Watt, W] =  $V \cdot A$
- Kapazität (C) [Farad, F] =  $\frac{A \cdot s}{V}$
- Induktivität (L) [Henry, H] =  $\frac{V \cdot s}{A}$
- Ladung (q) [Coulomb, C] =  $A \cdot s$
- Kraft (F) [Newton, N] =  $kg \cdot \frac{m}{s^2}$
- Energie = Arbeit (E = W) [Joule, J] =  $N \cdot m$
- Frequenz (f) [Hertz, Hz] =  $\frac{1}{s}$
- Erdbeschleunigung (g) =  $9.81 \frac{m}{s^2}$
- Lichtgeschwindigkeit (c) =  $3 \times 10^8 \frac{m}{s}$
- Elektrische Feldkonstante ( $\epsilon_0$ ) =  $8.854 \times 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$
- Gravitationskonstante ( $\gamma$ ) =  $6.67430 \times 10^{-11} \frac{m^3}{kg s^2}$

## Beschleunigung

	t	s	v	a
t	-	$s = \frac{v^2}{2a}$	$v = \sqrt{2as}$	$a = \frac{v^2}{2s}$
s	$t = \frac{v}{a}$	-	$v = at$	$a = \frac{v}{t}$
v	$t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$	$s = \frac{at^2}{2}$	-	$a = \frac{2s}{t^2}$
a	$t = \frac{2s}{v}$	$s = \frac{vt}{2}$	$v = \frac{2s}{t}$	-

## Wurf mit Vektoren

- $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z - g \cdot t \end{pmatrix}$
- $\vec{s}(t) = \begin{pmatrix} s_x + v_x \cdot t \\ s_y + v_y \cdot t \\ s_z + v_z \cdot t - \frac{1}{2}g \cdot t^2 \end{pmatrix}$

## Kräfte

### Gewichtskraft

Vektor	Zahlwert
$\vec{F}_G = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -m \cdot g \end{pmatrix}$	$F_G = m \cdot g$

m: Masse [kg], h: Höhe [m]

### Federkraft

Vektor	Zahlwert
$\vec{F}_s = -k \cdot ( \vec{x}  - L) \cdot \frac{\vec{x}}{ \vec{x} }$	$F_s = -k \cdot (x - L)$

k: Federkonstante  $[\frac{N}{m}]$ , L: Ruhelänge [m],  
x: Auslenkung [m]

### Gravitationskraft zwischen Massen

Vektor	Zahlwert
$\vec{F}_{12} = -\gamma \frac{m_1 m_2}{ \vec{r}_1 - \vec{r}_2 ^2} \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{ \vec{r}_1 - \vec{r}_2 }$	$F_{12} = -\gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$

$m_1, m_2$ : Massen [kg],  
 $r_1, r_2$ : Orte der Massen [m], r: Abstand der Massen [m]  
 $\vec{n}_{12} = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$ : Einheitsvektor von Masse 2 zu Masse 1

### Kraft zwischen Ladungen (Coulomb-Kraft)

Vektor	Zahlwert
$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{ \vec{r}_1 - \vec{r}_2 ^2} \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{ \vec{r}_1 - \vec{r}_2 }$	$F_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$

$q_1, q_2$ : Ladungen [C],  
 $r_1, r_2$ : Orte der Ladungen [m]  
 $\vec{n}_{12} = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$ : Einheitsvektor von Ladung 2 zu Ladung 1

### Energie

- Potentielle Energie:  $E_{pot} = m \cdot g \cdot h$
- Kinetische Energie:  $E_{kin} = \frac{1}{2}m \cdot v^2$
- Federenergie:  $E_s = \frac{1}{2}k(x - L)^2$
- Potentielle Energie einer Ladung bei einer Spannung:  $E_{pot.el} = Uq$
- Potential:  $\varphi = \frac{\text{Potentielle Energie der Menge X}}{\text{Menge X}}$

## Veränderungsraten

- $v(t) = \frac{ds(t)}{dt}$
- $a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2s(t)}{dt^2}$
- $s(t) = \int v(t)dt$
- $v(t) = \int a(t)dt$
- $I(t) = \frac{dq(t)}{dt}$

## Elektrische Grundlagen

### Ohmsches Gesetz

- $U = U_R = R \cdot I$
- $R = \rho \cdot \frac{l}{A}$ 
  - $\rho$ : spezifischer Widerstand [ $\Omega m$ ]
  - $l$ : Länge des Leiters [m]
  - $A$ : Querschnittsfläche des Leiters [ $m^2$ ]
- $P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}$

### Knotenregel (1. Kirchhoffsche Regel)

Ein Knoten ist ein Verbindungspunkt mehrerer Leiter.

$$\sum I_{ein} = \sum I_{aus}$$

### Maschenregel (2. Kirchhoffsche Regel)

Eine Masche ist ein geschlossener Weg in einem Netzwerk.

$$\sum U_{Quelle} = \sum U_{Verbraucher}$$

### Reihenschaltung

- $R_{gesamt} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$
- $I_{gesamt} = I_1 = I_2 = \dots = I_n$
- $U_{gesamt} = U_1 + U_2 + \dots + U_n$

### Parallelenschaltung

- $\frac{1}{R_{gesamt}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$
- $I_{gesamt} = I_1 + I_2 + \dots + I_n$
- $U_{gesamt} = U_1 = U_2 = \dots = U_n$

### Lastwiderstand

$$P_{last} = U_0^2 \cdot \frac{R_{last}}{(R_i + R_{last})^2}$$

## Kondensator

- $C = \frac{q}{U}$  (Kapazität) [F]
- $E_{el} = \frac{1}{2}CU^2$
- $I(t) = \frac{U_0 - U_C(t)}{R} = \frac{U_0}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$
- $U_C(t) = U_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$
- $X_C = \frac{1}{\omega C}$  (Kapazitiver Blindwiderstand) [ $\Omega$ ]
  - Kann nicht direkt mit R addiert werden
- $\tau = R \cdot C$  (Zeitkonstante) [s]
- $\omega = 2\pi f$  (Kreisfrequenz) [Hz]
- $f_g = \frac{1}{2\pi\tau}$  (Grenzfrequenz) [Hz]

## Induktivität

- $U_L(t) = L \frac{dI(t)}{dt} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$
- $E_{mag} = \frac{1}{2}LI^2$
- $I(t) = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$
- $X_L = \omega L$  (Induktiver Blindwiderstand) [ $\Omega$ ]
  - Kann nicht direkt mit R addiert werden
- $\tau = \frac{L}{R}$  (Zeitkonstante) [s]
- $\omega = 2\pi f$  (Kreisfrequenz) [Hz]
- $f_g = \frac{1}{2\pi\tau}$  (Grenzfrequenz) [Hz]

## Schwingkreis

- $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$  (Frequenz) [Hz]
- $T = \frac{1}{f}$  (Periodendauer) [s]
- $\tau = \frac{2L}{R}$  (Abklingzeit / Zeitkonstante) [s]
- Wenn  $R^2 < \frac{4L}{C}$ : Unterkritisch
- Wenn  $R^2 = \frac{4L}{C}$ : Kritisch
  - Schnellstes Abklingen ohne Überschwingen
- Wenn  $R^2 > \frac{4L}{C}$ : Überkritisch
  - Exponentielles Abklingen ohne Schwingung

## Signale

### Grundlegende Begriffe

- Amplitude (A): Maximaler Ausschlag eines Signals
- Periodendauer (T): Zeit für eine vollständige Schwingung [s]
- Frequenz (f): Anzahl der Schwingungen pro Sekunde [Hz]

$$f_n = n \cdot \frac{1}{T}$$

- Kreisfrequenz ( $\omega$ ): Winkelgeschwindigkeit [rad/s]
 
$$\omega_n = 2\pi f_n$$
- Phasenverschiebung ( $\varphi$ ): Zeitliche Verschiebung eines Signals [rad]
 
$$\varphi = \omega \cdot t_{Verschiebung}$$

### Wichtige Signale

- Sinus:  $y(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$
- Rechteck:  $y(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -A & \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases}$
- Dreieck:  $y(t) = \begin{cases} \frac{4A}{T}t - A & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -\frac{4A}{T}t + 3A & \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases}$
- Sägezahn:  $y(t) = \frac{2A}{T}t - A$

### Fourierzerlegung

- Fourierreihe:

$$g(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t))$$

- Fourierkoeffizienten:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(t) \cos(\omega_n t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(t) \sin(\omega_n t) dt$$

## Amplituden- und Phasendarstellung

- Amplituden- und Phasendarstellung:

$$g(t) = A_n \cdot \sin(\omega_n t + \varphi_n)$$

- Zusammenhang der Darstellungen:

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\varphi_n = \arctan\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \arcsin\left(\frac{b_n}{A_n}\right) = \arccos\left(\frac{a_n}{A_n}\right)$$

## Inverse Fouriertransform

$$g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

# Digitaltechnik

## Halbleiter

- n-Halbleiter: Überschuss an Elektronen (Donatoren)
- p-Halbleiter: Überschuss an Löchern (Akzeptoren)
- pn-Übergang: Verbindung von p- und n-Halbleiter

## Dotierung / Doping

- n-Dotierung: Zugabe von Elementen der 5. Hauptgruppe (z.B. Phosphor, Arsen)
- p-Dotierung: Zugabe von Elementen der 3. Hauptgruppe (z.B. Bor, Gallium)

## Halbleiterbauelemente

### Diode

- Leitet Strom in Durchlassrichtung (Anode zu Kathode)
- Sperrt Strom in Sperrrichtung (Kathode zu Anode)
- Kennlinie: Exponentielles Verhalten


### Transistor (MOSFET)

- Steuerung des Stromflusses zwischen Drain und Source durch Spannung am Gate
- Leitet Strom, wenn Spannung am Gate über Schwellenspannung liegt

### Logische Gatter


Gatter	IEC-Norm (Europa)	ANSI-Standard (USA)	Wahrheitstabelle
NOT			
AND			
OR			
NAND			
NOR			
XOR			

## RS-Flip-Flop




- Setzt Ausgang Q auf 1, wenn S=1 und R=0
- Setzt Ausgang Q auf 0, wenn S=0 und R=1
- Beibehaltung des Zustands, wenn S=0 und R=0
- Ungültiger Zustand, wenn S=1 und R=1

## D-Flip-Flop



- Überträgt Eingang D auf Ausgang Q bei Taktflanke
- Verhindert ungewollte Änderungen des Ausgangs

## JK-Flip-Flop



- Setzt Ausgang Q auf 1, wenn J=1 und K=0
- Setzt Ausgang Q auf 0, wenn J=0 und K=1
- Toggle-Zustand, wenn J=1 und K=1
- Beibehaltung des Zustands, wenn J=0 und K=0

## Parasiteneffekte

- Kapazitive Kopplung: Unerwünschte elektrische Verbindung zwischen Leitungen
- Induktive Kopplung: Unerwünschte magnetische Verbindung zwischen Leitungen
- Übersprechen: Signalübertragung von einer Leitung auf eine andere
- Signalreflexion: Rückkehr eines Signals aufgrund von Impedanzänderungen