模拟电子技术基础复习要点

一、常用半导体器件

1. 半导体二极管

- (1)掌握二极管具有单向导电的特性。用电位的方法来判断二极管是否导通,即,哪个二极管的阳极电位最高,或哪个二极管的阴极电位最低,哪个二极管就优先导通。
- (2) 注意: 理想二极管导通之后相当短路, 截止后相当开路。
- (3)掌握二极管的微变等效电路,注意二极管的动态电阻小,静态电阻大的概念(直流通路恒压源,交流通路小电阻)。
- (4) 熟悉二极管的应用(开关、钳位、隔离、保护、整流、限幅)作业: 1.3

2. 半导体稳压管

- (1) 掌握稳压管工作在反向击穿区的特点。
- (2) 掌握稳压管与一电阻串联时,在电路中起的稳压作用。
- (3) 掌握稳压管的动态电阻小,静态电阻大的概念。
- (3) 熟悉稳压管的应用(稳压、限幅)作业: 1.5, 1.6

3. 晶体三极管

- (1) 熟悉晶体管的电流放大原理 (重点掌握 Ic=βIb)
- (2) 掌握 NPN 型三极管的输出特性曲线。
- (3) 掌握三极管的放大、饱和与截止条件。
- (4) 理解 I_{CBO} 和 I_{CBO} 的定义及其对晶体管集电极电流的影响。作业: 1.9, 1.12,

4. 场效应管

- (1) 能够从转移特性曲线和输出特性曲线识别场效应管类型。
- (2) 掌握结型场效应管的转移特性和输出特性的意义。
- (3) 掌握绝缘栅 N 沟道增强型 MOS 的转移特性和输出特性的意义。
- (4) 掌握电流方程, 1.4.4 式和 1.4.5 式

作业: 1.14

二、基本放大电路

- 1. 掌握典型的共发射极接法(例如静态工作点稳定电路)、共集电极接法的射极输出器的工作原理。
- (1) 熟悉各元件的作用、各元件参数的数量级。
- (2) 三个基本放大电路的优缺点,特性及应用。
- 2. 熟练掌握典型的共发射极接法(例如静态工作点稳定电路)、射极输出器的指标计算。
- (1) 会画直流通路,用估算法求解静态工作点的公式;
- (2) 会画交流通路、放大电路的微变等效电路,求解电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的公式。

3. 对于静态工作点的几个重要的概念

- (1) 理解电压放大电路为什么要设置静态工作点?
- (2) 静态工作点不合适对电路的哪个指标有影响? 其影响结果是什么?
- (3) 静态工作点偏高、偏低会出现什么失真?哪个物理量先失真?对于单管放大,输出电压波形是怎样失真的?
- (4) 理解为什么要稳定放大电路的静态工作点?采用什么方法进行稳定的?
- (5) 典型的工作点稳定电路、射极输出器存在什么类型的直流负反馈。
- 4. 掌握基本共源和共漏场效应管放大电路(包括分压式偏置)工作原理及指标计算
- (1) 静态工作点的计算; 例如教材: 图 2.6.5
- (2) 微变等效电路;
- (3) 放大倍数、输入电阻和输出电阻的计算公式。

主要是 N 沟道增强型, 作业: 2.1, 2.5, 2.9, 2.11, 2.12

三、集成运算放大器

1. 掌握多级放大电路的两种耦合方式

- (1) 阻容耦合交流电压放大电路(两级);
- (2) 直接耦合电压放大电路存在的问题,解决方法是什么?

2. 掌握阻容耦合交流电压放大电路的指标计算

- (1) 各级静态工作点计算;
- (2) 放大电路的微变等效电路;
- (3) 电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的计算。例题: 3.1.1

3. 熟练掌握长尾式差分放大电路的工作原理及动态指标分析

- (1) 双入、双出差分放大电路的动态指标公式(静态工作点,交直流通路,共模及差模微变等效电路);
- (2)双入、单出差分放大电路的动态指标公式(静态工作点,交直流通路,共模及差模微变等效电路)。作业: 3.2, 3.3, 3.5
- (3)从双入、双出差分放大电路和双入、单出差分放大电路,总结单入、双出差分放大电路和单入、单出差分放大电路的动态指标公式的求解。

4. 掌握镜像电流源、比例电流源的工作原理

- (1) 镜像电流源的输出电流与基准电流的关系式;
- (2) 比例电流源的输出电流与基准电流的关系式。

5. 理解集成运算放大器的保护电路

- (1) 输入端的保护电路;
- (2) 输出端的保护电路;
- (3) 电源端的保护电路。教材: 170页, 3.7.2节

四、放大电路的频率响应

1. **重点掌握**下限截止频率 $f_{\rm L}$ 、上限截止频率 $f_{\rm H}$ 及通频带的定义与公式

2. 掌握幅频特性曲线的画法

- (1) 一般的幅频特性的画法;
- (2) 波特图的画法(波特图与放大倍数表达式转换)。 作业: 4.2, 4.3, 4.5

3. 掌握单管共射放大电路的频率响应

- (1) 重点掌握简化的混合π模型,掌握从低频到高频的微变等效电路;
- (2) 中频的微变等效电路, 电压放大倍数 A, , , , , 计算公式;
- (3) 低频的微变等效电路, \dot{A}_{ust} 与 \dot{A}_{usm} 的关系式,下限截止频率,时间常数公式。
- (4) 高频的微变等效电路, \dot{A}_{ush} 与 \dot{A}_{usn} 的关系式,上限截止频率,时间常数公式。

教材: 例题 4.4.1, 4.5.2 作业: 4.8。

五、放大电路的负反馈

1. 熟练掌握四种负反馈的判断

- (1) 用瞬时极性法判断负反馈:
- (2) 对于共射电路来说(注意,单管共射,差分输入不符合),用电路结构形式判断反馈类型,即"集出为压,射出为流,基入为并,射入为串"。教材:图 5.1.4,图 5.2.2,图 5.2.4,例题:5.2.1,5.2.2 作业:5.6,5.7

2. 熟练掌握有负反馈时的放大倍数、电压放大倍数的计算

(1) 熟练掌握 4 种类型负反馈电路的反馈系数公式;

- (2) 深度负反馈的条件: 忽略净输入量 ,即 $\dot{U}_{\rm i} pprox \dot{U}_{\rm f}$, $\dot{I}_{\rm i} pprox \dot{I}_{\rm f}$;
- (3) 熟练掌握放大倍数 $A_{\rm f}$, 电压放大倍数 $\dot{A}_{\rm uf}$ 和 $\dot{A}_{\rm usf}$ 的估算。例题: 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 作业: 5.8, 5.9

3. 负反馈对放大电路性能的改善

- (1) 对放大倍数的影响,掌握 $\dot{A}_{\rm f} = \frac{A}{1+AF}$ 、 $\frac{dA_{\rm f}}{A_{\rm f}} = \frac{1}{1+AF} \cdot \frac{dA}{A}$ 公式及物理意义
- (2) 对输入电阻的影响,掌握 $R_{\rm if}=(1+AF)R_{\rm i}$ 、 $R_{\rm if}=\frac{R_{\rm i}}{1+AF}$ 公式及物理意义
- (3) 对输出电阻的影响,掌握 $R_{\text{of}} = (1 + AF)R_{\text{o}}$ 、 $R_{\text{of}} = \frac{R_{\text{o}}}{1 + AF}$ 公式及物理意义
- (4) 对通频带的影响,掌握 $f_{\rm Hf}=(1+A_{\rm m}F)f_{\rm H}$ 、 $f_{\rm Lf}=\frac{f_{\rm L}}{1+A_{\rm m}F}$ 、 $f_{\rm bwf}$ 公式及物理意义

六、信号的运算和处理

- 1. 熟练掌握集成运放的线性分析依据(输入端的虚短、虚断和虚地);
- 2. 熟练掌握比例运算电路(反相比例运算、同相比例运算、电压跟随器)。
- (1) 标准电路模型;
- (2) 输入电压与输出电压的关系式;
- (3) 电压放大倍数;
- (4) 静态平衡电阻;
- (5) 负反馈类型;
- (6) 输入电阻和输出电阻。 教材: 例题 6.1.2 作业: 6.4, 6.5。

3. 熟练掌握加法、减运算电路

- (1) 标准电路模型;
- (2) 输入电压与输出电压的关系式;
- (3) 电压放大倍数;
- (4) 静态平衡电阻。 作业: 6.6, 6.9, 6.10

4. 熟练掌握积分、微分算电路

- (1) 标准电路模型;
- (2) 输入电压与输出电压的关系式;
- (3) 波形分析
- (4) 静态平衡电阻。 教材: 例题 6.1.4, 作业: 6.11, 6.16

注意 1: 对于多输入信号的加、减法运算电路,可用叠加原理来分析。

注意 2: 对于同相输入端加入多个输入信号的电路, 求 u_p 时可用两个结点电压公式来分析。

注意 3: 积分运算和微分运算电路要会画输出电压波形。

5. 有源滤波器

- (1) 熟练掌握低通、高通、带通、带阻滤波器的定义与物理意义;
- (2) 熟练掌握有源低通一阶滤波器的电压放大倍数与频率的关系式;
- (3) 通带截止频率公式;
- (4) 会画幅频特性 (波特图):
- (5) 理解二阶有源滤波器的电路结构及特点,掌握特征频率的计算。

6. 基本运算电路的设计

- (1) 画出电路图
- (2) 选择元件参数。 作业: 6.3,

七、波形的发生和信号的转换

- 1. 正弦波振荡电路
- (1) 熟练掌握自激振荡条件、起振条件;
- (2) 熟练掌握 RC 正弦波振荡电路是否振荡的判断及振荡频率;
- (3) 熟练掌握 LC 正弦波振荡电路(3 种共射振荡电路)是否振荡的判断及振荡频率。

教材: 图 7.1.6, 图 7.1.13, 图 7.1.16, 图 7.1.19。作业: 7.4、 7.7, 7.10

- 2. 电压比较器
- (1) 熟练掌握集成运放的非线性分析依据: $u_N > u_P$, $u_o = -U_{OM}$, $u_P > u_N$, $u_o = +U_{OM}$
- (2) 熟练掌握单限比较器、滞回比较器电路结构、阈值电压的求解、电压传输特性和输出波形的画法。

教材: 例题 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 作业: 7.13, 7.14。

(3) 掌握窗口比较器的工作原理和电压传输特性。

3. 非正弦波发生电路

(1) 熟练掌握矩形波发生电路的工作原理、输出波形、占空比的调节、幅值和频率的调节。

教材: 例题 7.3.1, 作业: 7.17。

- (2) 熟练掌握三角波发生电路的工作原理、输出波形、幅值和频率的调节。
- (3) 掌握矩齿波发生电路的工作原理、输出波形、幅值和频率的调节。

八、功率放大电路

- 1. 掌握功率放大电路的任务和技术指标的物理意义
- 2. OTL 电路
- (1) 掌握 OTL 的工作原理与优缺点,掌握其最大输出电压的计算。
- 3. OCL 电路
- (1) 熟练掌握 OCL 的工作原理与优缺点;
- (2) 熟练输出功率和效率的计算。
- (3) 掌握晶体管的选择 教材: 例题 8.2.1, 作业: 8.4, 8.9, 8.11

九、直流电源

1. 整流电路

- (1) 熟练掌握单相半波整流电路的工作原理、输出波形、输出电压、电流的平均值、选择整流管:
- (2) 熟练掌握单相桥式整流电路的工作原理、输出波形、输出电压、电流的平均值、选择整流管。

教材: 例题 9.2.1 , 9.2.2 。 作业: 9.6 , 9.7 , 9.8.

2. 滤波电路

- (1) 掌握电容滤波原理;
- (2) 掌握电容滤波后电路的特点(输出电压平均值、二极管导通角、输出特性);
- (3) 掌握滤波电容的选择方法及公式。 教材: 例题 9.3.1。

3. 稳压电路

- (1) 熟练掌握稳压管稳压电路的稳压原理;
- (2) 掌握稳压管稳压电路中限流电阻的选择;
- (3) 理解稳压系数和输出电阻的物理意义及公式。 教材: 例题 9.4.1, 9.4.2
- (4) 熟练掌握三端集成稳压器的应用(W7800、W7900、W117)

教材: 例题 9.4.1, 9.4.2 作业: 9.17