




大学物理实验


太阳能电池的基本特性研究


背景介绍




P型半导体: 空穴多, 容易吸引电子, 会形成负电荷。

N型半导体: 电子多, 电子容易逃跑, 会形成正电荷。









(a)

(b)

(c)



多子扩散出,形成一个内电场;该区域也称为P-N结、耗尽层、空间电荷区。




电子受到电场力作用会漂移向N级,但N级电子太多,还是会向P级扩散。两种运动形成了动态平衡。

外接电路后, P-N结中电荷会重新分布


正向偏置

因为载流子多而且PN结窄,所以会形成比较大的电流。



反向偏置:

因为载流子少而且PN结太宽,所以电流会很小。



外加电场与空间电荷区的内电场方向一致:

- ▶ 破坏扩散与漂移运动的平衡状态
- ▶ 空间电荷区变宽
- > 内电场增强

造成多数载流子扩散运动难于进行,同时加强了少数载流子的漂移运动,形成由N区流向P区的反向电流。但由于常温下少数载流子恒定且数量不多,故反向电流极小。


反向电流突然增大时的电压称击穿电压。

- ▶ **雪崩击穿**: 在掺杂浓度较低的PN结中, 阻挡层宽,碰撞电离的机会较多,雪崩 击穿的击穿电压高。
- ➤ **齐纳击穿**: 在掺杂浓度较高的PN结中, 阻挡层窄,电场强,导致原子的价电子 从共价键中拉出来。
- 热电击穿:反向电流要引起热损耗,引 起温度升高,载流子浓度增大。


实验原理: 半导体的光生伏特效应

1. 产生电子-空穴对

2. 电子空穴对的定向流动



晶片受光过程中带正电的空穴往 P型区移动 带负电的电子往 N型区移动



晶片受光后负电子从 N区负电极流出 空穴从 P区正电极流出

P区形成电子-空穴对后,自由电子在P-N结附近会受到电场的作用,运动到N区,从而降低PN结附近自由电子浓度; P区其他地方的自由电子继续扩散到该处,继续被电场作用运动到N区。

同理,N区的空穴对以相同方式运动到P区,从而使N区带负电、P区带正电,使得P-N结两端形成电压。

实验原理: 半导体的光生伏特效应


3. 短路电流与开路电路


短路电流 I_{sc} : 当太阳能电池的输出端短路时(U=0)

开路电压 U_{oc} : 当太阳能电池的输出端开路时(I=0)可测

输出功率: P=IU, 最大输出功率P_{max},此时的负载为最佳匹配负载

填充因子: $FF = \frac{P_{max}}{I_{sc} \times U_{oc}}$





注意事项

1.硅太阳能电池的暗特性测量

- ① **负向电压步长为1V**,正向电压为0.3 V;如果达不到3(-7)V,则记录下最大电压及其电流;
- ② 反向电压时,请调换太阳能电池的正负极输入;
- ③ 记录数组时,要记录到屏幕显示的最后一位数字,包括0。
- 2. 开路电压、断流电流与光强关系测量
- ① 连接线时,请使用最长的导线连接。
- 3. 太阳能电池输出特性测试
- ① 注意,改变可调电阻时,**0和9这两个数值之间不可直接调节**,而是从0逐步增加至9,或从9逐步减小至0;
- ②输出电压,最大值请调节到开路电压为止;若达不到开路电压,则记录到最大电压。
- 1.实验一开始就打开电源预热光源,不可长时间直视光源;在预热光源的时候, 需用遮光罩罩住太阳能电池,以降低太阳能电池的温度,减小实验误差。
- 2.光源灯罩表面的温度都很高,请不要触摸。
- 3. 测量时按照实际情况变更电流表、电压表、光强表量程。
- 3.线路如果连错,立刻关闭电源重新连线。
- 4.变更测量用仪表时,需要确保连接之前仪表的所有线已经拔下。