屏幕旋转使用说明

修订历史:

版本	日期	修订原因	编制	审核
V1.0	2016-11-09	创建文档	HYW089	HYW089

以分辨率 800*480, 旋转 90 度为例。


第一步:

设计 480*800 的图片,如下:



第二步:

新建工程,分辨率选择 480*800,如下,工程建立后导入准备好的图片:



第三步:

系统配置,设置旋转90度,并点击 输出配置 文件,如下:



第四步:

配置完工程后,利用SD卡下载工程,

拷贝到 SD 卡后需要将图片旋转 90 度, 然后插卡下载, 如下:

