



			LOCALIZACIÓN		
CUENCA	Río Cusiana	CORRIENTE	Canal	PUNTO DE CONTROL	PCP-ECUS-06
VEREDA	El Aceite	MUNICIPIO	Tauramena	DEPARTAMENTO	Casanare
COORDENADAS		1.151.798	Este	1.045.109	Norte
i		72° 42' 31.786" W	Longitud	5° 0' 9.696" I	NLatitud

El PCP-ECUS-06 se localiza al costado occidental de la estación.

Al noroccidente de las oficinas

Esta a 43 metros, al costado occidental de la trampa de despacho a la estación El Porvenir.

DESCRIPCION

Se trata de una compuerta de cierre ubicada antes del cruce de la vía, la cual evita el paso del agua lluvia al canal paralelo a la vía que comunica el área de campamento con el área de los separadores horizontales, dicha conexión se realizar a través de dos tubos de diámetro desconocido. Desde donde empieza el canal hasta el PCP-ECUS-06 (79 m) hay un declive de menos de 1 m.

RUTA DE ACCESO

Desde las oficinas: Desplazarse desde las oficinas 51m hasta la vía interna que limita con el CPF. Sobre la vía interna, se debe seguir hacia el occidente por 210m, allí girar 90° y continuar en dirección norte y avanzar 322m hasta la intersección con la vía que comunica con el descargadero. Girar a la izquierda y avanzar 59m, una vez en este punto, realizar un giro de 90° y continuar en dirección sur y avanzar 179m hasta el PCO-ECUS-06, ubicado sobre la canal en concreto al costado derecho de la vía.

Desde la bodega de contingencias: Desplazarse desde la bodega 81m hasta la vía que limita con el campamento o área residencial de la estación. Sobre la vía interna, se debe tomai hacia el norte por 252m hasta la intersección con la vía que comunica con el descargadero. Allí, girar a la izquierda, avanzar 59m, una vez en este punto, realizar un giro de 90° er dirección sur y avanzar 179m hasta el PCO-ECUS-06, ubicado sobre la canal en concreto al costado derecho de la vía.

TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO		
DESDE	LONG. (Km)	TIEMPO EMPLEADO (h:mm) V promedio = 20 Km/hr
Área de oficinas	0,8	0:02
Bodega de contingencias	0,57	0:03

TIEMPOS ESTIMADOS / APROXIMADOS							
DE CARGUE DE EQUIPOS (h:mm):	0:05	DE DESCARGUE DE EQUIPOS Y MONTAJE DEL PUNTO DE CONTROL (h:mm)			0:05	TOTAL DE RESPUESTA (h:mm)	0:13
DE VIAJE DE LA MANCHA (h:mm)		MINIMO:	0:01	MEDIO:	0:01	MAXIMO:	0:02

ASPECTOS GENERALES DE RESPUESTA

Las acciones de respuesta que se listan a continuación son una GUÍA, el Comandante del Incidente podrá modificar o complementar las indicaciones dadas a continuación, de acuerdo a su capacidad de respuesta, las características del evento, los equipos y personal disponible.

- 1. Activar el SCI y notificar al Comandante del Incidente de la Estación Cusiana la emergencia de derrame en el área de recibo El Viento Rubiales, la Unidad Lact o en el área de Prefiltros.
- 2. El Comandante del Incidente deberá:
- a. Generar y emitir el reporte inicial de la emergencia.
- b. Activar las Fuerzas de Tarea (PAM) de la Estación Cusiana.
- c. Verificar área del derrame de Crudo dentro de la Estación Cusiana.
- d. Evacuar el personal presente en el área donde se generó el derrame de crudo dentro de la Estación Cusiana.
- e. Ordenar momentáneamente la suspensión de flujo de crudo hacia el área de recibo El Viento Rubiales. f. Una vez contenido y controlado el derrame, deberá ordenar el restablecimiento de la operación normal de la estación.
- g. Una vez contenido y controlado el derrame, deberá generar y emitir el reporte final de la emergencia.
- 3. Se activará un grupo de respuesta, el cual deberá:
- a. Cerrar la compuerta, girando el volante manualmente hasta que esta baje totalmente.
- b. Una vez cerrada la compuerta, se deberá aislar, demarcar y señalizar el área.
- c. En un área cercana al PCP-ECUS-06 se deberán adecuar lugares para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos contaminados con crudo. Dicha área será acondicionada con plásticos o geomembranas que retengan posibles escurrimientos de crudo.
- d. En caso de que el crudo derramado supere la compuerta del PCP-ECUS-06, se deberá activar el PCO-ECUS-03 y desarrollar las estrategias allí descritas.
- e. Una vez contenido y recolectado el crudo derramado, se deberán limpiar las áreas operativas que hayan entrado en contacto con el crudo. f. Una vez contenido y recolectado el crudo derramado, se deberán limpiar los equipos y herramientas utilizadas para la recolección del crudo derramado.
- 4. El Operador de Planta determinará el nivel de contaminación del crudo recuperado, si en dicha evaluación se encuentra que el producto no es apto para trasegarlo directamente al

tanque sumidero TU-59000, se procederá a trasegarlo al separador API para el tratamiento del crudo hasta lograr la calidad necesaria para trasegarlo al tanque sumidero. Una vez
controlada la emergencia, deberá restablecer la operación normal de la estación.

MAXIMO VOLUMEN DE CRUDO DERRAMADO (BARRILES)

1318

VOLUMEN REMANENTE (BARRILES)

1317

COBERTURA:

Área de recibo El Viento - Rubiales. Unidad Lact. Prefiltros.



OLEODUCTO TAURAMENA - GOLFO DE MORROSQUILLO

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS **ESTACIÓN CUSIANA** Documento: HSE-STD-017 Versión: 10 Actualizado: Diciembre 2024 Punto de control interno

PCP-ECUS-06





ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN, RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO

ETAPA DE CONTENCIÓN DEL DERRAME

- El primer grupo de la Fuerza de Tarea (PAM) activado, deberá cerrar la compuerta del PCP-ECUS-06, girando el volante manualmente, para lograr contener el crudo derramado.
- Si el derrame no se contuvo en la caja de aguas lluvias y aceitosas del punto de control interno PCP-ECUS-06, active el punto de control PCO-ECUS-03 y siga la secuencia de contención, recolección y almacenamiento de dicho punto.

ETAPA DE RECOLECCIÓN

- El tamaño del patio de maniobras depende del volumen de crudo derramado, sin embargo, siempre se debe garantizar un área con espacio suficiente para la instalación de los tanques de almacenamiento temporal y la movilización del personal de la Fuerza de Tarea (PAM).
- Realice la recolección del crudo contenido en la caja de recolección de aguas lluvias y aceitosas con un Desnatador Desmi Ro-Clean, el cual se ubicara en el centro del derrame de crudo contenido, para su posterior bombeo hacia los Fast Tank.

ETAPA DE ALMACENAMIENTO

- Para el almacenamiento del crudo recuperado, se establecerá un patio de maniobra.
- · El Patio de Maniobras Principal se proyecta considerando un volumen de almacenamiento de producto de 6.000 gal. Este volumen es calculado a partir de las capacidades de las bombas disponibles, los tiempos de carga y descarga de los Carrotanques, el tiempo de desplazamiento de los mismos y el área disponible para la ubicación de los equipos para la atención de la emergencia.
- El Patio de Maniobras estará compuesto por tres grupos operativos, dos grupos operativos estarán compuestos por 1 Fast Tank con capacidad de 2.000 gal y una motobomba Spate 75. El tercer patio de maniobra estará compuesto por un fast tank de apoyo.
- · Cada Fast Tank deberá ser llenado simultáneamente utilizando las motobombas Spate 75; a medida que cada fast tank se vaya llenando, un carrotanque con capacidad de 6.000 gal y motobomba Spate 100 hará el trasiego, de cada uno de ellos.
- Cuando cada fast tank este vacío este debe ser llenado nuevamente con la motobomba Spate 75.
- · Cuando el carrotanque llegue a su capacidad máxima de almacenamiento, esté deberá dirigirse al Separador API o al Tanque Sumidero TU-59000, según lo indique el Operador de Planta.
- Tan Pronto el primer carrotanque haya salido del puesto de maniobra, deberá entrar otro carrotanque con las mismas características y empezar el trasiego siguiendo el procedimiento de carga del anterior.
- Para la recolección se debe disponer de 3 Carrotanques; dos de ellos estarán operando simultáneamente y 1 permanecerá como apoyo. Se proyecta que cada carrotanque en operación deberá realizar aproximadamente 5 viajes.

RECURSOS							
FÍSICOS				HUMANOS			
CANT.	UND.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN		
3	EA	Motobomba Spate 75	1	EA	Operador de Planta Mayor		
1	EA	Motobomba Spate 100	1	EA	Operador de Planta		
3	EA	Fast tank 2000 gls	1	EA	Líder Brigada de Emergencias		
1	EA	Geomembrana	5	EA	Brigada de Emergencias		
1	EA	Desnatador Desmi Ro-Clean					
3	EA	Carrotanque (6000 gls)					



OLEODUCTO TAURAMENA - GOLFO DE MORROSQUILLO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

Punto de control interno

ESTACIÓN CUSIANA

PCP-ECUS-06

Documento: HSE-STD-017 Versión: 10 Actualizado: Diciembre 2024