
Chaîne d'énergie :



Sed 3

La chaîne d'énergie Technologique

Transversal

Séance 3 Synthèse

Cours

Prérequis:

Analyse fonctionnelle de la chaîne d'énergie

Savoirs et compétences :

□ CO2.1 Identifier les flux et la forme de l'énergie, caractériser ses transformations et/ou modulations et estimer l'efficacité globale d'un système.

1	Le bloc Alimenter	2
1.1	Stockage et circulation de charges électriques	2
2	Le bloc distribuer	2
2.1	Les relais et les contacteurs	2
2.2	Les transistors	3
2.3	Commander un Courant à Continu : Le pont en	
	H	3
3	Le bloc convertir	3
3.1	Les moteurs	3
4	Le bloc transmettre	4
4.1	Les engrenages	4





Chaîne d'énergie:




FIGURE 1: Les quatre blocs de la chaine d'énergie

Dans cette séquence, nous avons abordé les quatre blocs de la chaine d'énergie. Pour chacun d'eux, nous avons défini sa fonction et donné des exemples de composant permettant de remplir cette fonction. Durant cette dernière séance, nous allons passer rapidement en revue les principales notions que nous avons abordées.

1 Le bloc Alimenter

Définition Les éléments du bloc **Alimenter/Stocker** ont pour fonction de **fournir l'énergie au système**. Cette énergie peut provenir **de l'extérieur du système** (**Réseau électrique par exemple**) ou être **stockée au sein du système** (**Batterie électrique par exemple**).

1.1 Stockage et circulation de charges électriques

On peut stocker de l'énergie dans des batteries, des piles.

À retenir : Un courant électrique, c'est un déplacement de charges électriques q. L'intensité représente le débit de charges électriques se déplaçant dans un conducteur électrique.

$$\boxed{q = I \times t}$$

Puisqu'un courant électrique est un déplacement de charges électriques, il paraît naturel de caractériser le stockage d'énergie électrique par le nombre de charges que ce stockage permettra de fournir.

À retenir : Puisque $q = I \times t$, un courant multiplié par un temps représente un nombre de charge (les Ah représente donc un nombre de charges). $\boxed{1 \text{Ah} = 3600 \, \text{C} \times t}$

Les charges électriques se déplacent sous l'effet d'une différence de potentiel (ou tension).

À retenir : La puissance électrique est le produit de la tension et du courant circulant dans un dipôle. $P = U \times I$

Règles d'associations de batteries

À retenir : Lorsque deux batteries sont branchées en série, leurs tensions s'ajoutent et leurs capacité sont identiques.

À retenir : Lorsque deux batteries sont branchées en parallèle, leurs tensions sont identiques et leurs capacité s'ajoutent.

2 Le bloc distribuer

Définition L'énergie fournie par le bloc *alimenter* est **distribuée** par le bloc *Distribuer*. Cela signifie que l'énergie est **adaptée et dirigée** vers les différents organes du système.

2.1 Les relais et les contacteurs






FIGURE 2: Transistors bipolaires

À refenir: Les relais et les contacteurs sont des interrupteurs commandés qui fonctionne grâce à une bobine qui se comporte comme un aimant.

2.2 Les transistors

À retenir : Lorsqu'ils sont utilisés en **saturation**, les transistors se comportent comme des interrupteurs commandés.

2.3 Commander un Courant à Continu : Le pont en H

- Lorsque le moteur est alimenté normalement, c'est à dire lorsque le 6V est sur le + et la masse (0V) sur le -, le moteur tourne dans le sens indiqué.
- Si on inverse, c'est à dire si la masse est sur le + et le 6V sur le -, le moteur tourne dans l'autre sens.
- Exemple Pour faire tourner le moteur dans le sens indiquer, il faut fermer C1 et C4.
- Exemple Pour faire tourner le moteur dans le sens inverse, il faut fermer C2 et C3.

3 Le bloc convertir

Définition Les composants réalisant la conversion d'énergie sont appelés « actionneurs » : ils permettent de convertir l'énergie reçue en travail utile pour exécuter les tâches du système.

3.1 Les moteurs

À refenir: Les moteurs sont constitués d'un stator qui est fixe et d'un rotor qui tourne.

3.1.1 Les moteurs à courant continu

À retenir: La vitesse de rotation est proportionnelle à la tension d'alimentation du moteur.

$$\Omega = K \times U$$







FIGURE 3: Pont en H

avec *K* la constante du moteur à courant continu.

4 Le bloc transmettre

4.1 Les engrenages






FIGURE 4: Engrenage à contact intérieur et exterieur

Définition Le rapport r, aussi appelé raison de l'engrenage est égal à

$$r = \frac{Z_{\text{menante}}}{Z_{\text{men\'ee}}} = \frac{\omega_s}{\omega_e}$$

Avec Z le nombre de dents des roues menante et menée et ω_s et ω_e les vitesse d'entrée et de sortie, respectivement.

Si r < 1 r est un rapport de réduction car la vitesse de sortie est plus faible que la vitesse d'entrée Si r > 1 r est un rapport de transmission. La vitesse de sortie est plus forte que la vitesse d'entrée.

Geoffrey Vaquette 4 La chaîne d'énergie Cours



Si r = 1 La vitesse en entrée est égale à la vitesse en sortie

À retenir:

 $r_{eq} = r_1 \times r_2 \times \cdots \times r_n$

donc

$$\omega_s = (-1)^n r_{eq} \omega_e$$

Dans le cas de contacts exterieurs, le nombre de contacts exterieurs conditionne le sens de rotation en sortie.

Si n est pair Le sens de rotation en sortie est le même que celui en entrée

Si n est impair Le sens de rotation en sortie est inversé par rapport à celui de l'entrée