

# Informatique industrielle

TP

v1

IUT d'Annecy, 9 rue de l'Arc en Ciel, 74940 Annecy

## CONVERSIONS ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE

1	Rév	is	io	ns
_	TICL		TO.	LIO

— Cahier des charges : Entrées et sorties logiques

- La diode D1 est allumée si le bouton poussoir BP1 est appuyé et le bouton poussoir BP2 est relâché.
- La diode D2 est allumée si le bouton poussoir BP1 est relâché et le bouton poussoir BP2 est appuyé.
- La diode D3 est allumée si le bouton poussoir BP1 et le bouton poussoir BP2 sont appuyés.
- La diode D4 est allumée si le bouton poussoir BP1 et le bouton poussoir BP2 sont relâchés.

#### Activité 1: Comportement combinatoire (Révisions - 10 min)

À partir du cahier des charges ci-dessus :

Question 1 Donner l'expression logique de chacune des diodes.

Étape 1 Implémenter le cahier des charges en utilisant les fonctions développées dans le TP 1.

## 2 La conversion Analogique Numérique

Ce TP a pour objectif de mettre en œuvre un CAN (Convertisseur Analogique Numérique) pour obtenir une valeur numérique image d'une grandeur analogique. Les fonctions que nous développerons dans ce TP pourront être utilisées dans les futurs TPs ou dans vos projets. A ce titre, il est important pour chacune d'entre elles de respecter les bonnes pratiques citées ci-dessous.

2	Ronnes	pratiques	à	respecter	pour	chaque	fonction
	Donnes	pranques	a	respecter	pour	chaque	1011611011

Pour	chaque	fonction	développée,	vous	devrez	documente	er c	hacune o	de vo	s fonctions	en	utilisant	la	syntaxe
vue a	u TP 1.	•												

- $\square$  respecter les conventions de nommage,
- □ avoir un nom explicite
- $\square$  documenter la fonction :
  - □ en précisant son auteur et la date de création,
  - □ en précisant son rôle,
  - □ en précisant les paramètres d'entrée et de sortie,
- $\square$  tester la fonction :
  - □ pour un fonctionnement normal
  - $\square$  pour des cas limites



#### Activité 2: Création d'une bibliothèque (Préparation - 3 min)

Nous allons, tout d'abord, créer un dossier dans notre bibliothèque personnelle qui contiendra les fonctions liées au CAN.

- Étape 2 Créer un dossier nommé TP2\_CAN dans le répertoire lib/.
- Étape 3 Créer deux fichiers can.h et can.cpp dans le dossier lib/TP2\_CAN.
- Étape 4 Dans le fichier can.h, ajouter la ou les ligne(s) permettant d'éviter les inclusions multiples.

#### Activité 3: Initialisation du CAN (10 min)

Question 2 Quelles sont les étapes nécessaires pour initialiser le CAN?

Étape 5 Définir une fonction permettant l'initialisation du CAN.

Rappel: le prototype devra se trouver dans le fichier can.h et le corps de la fonction dans le fichier can.cpp.

**Question 3** Dans quelle partie du programme (setup() ou loop()) devra-t-on appeler cette fonction?

Cette fonction ne faisant rien d'autre qu'une initialisation, elle ne pourra pas être testée seule. Nous la testerons donc lors de l'implémentation des autres fonctions.

## Activité 4: Lecture du CAN sur 8 bits ( $15 \min$ )

Question 4 Quelles sont les étapes nécessaires pour lire une valeur analogique?
Étape 6 Définir une fonction bloquante permettant la lecture d'une valeur analogique sur 8 bits.
Question 5 Compléter la checklist suivante pour cette fonction :
□ Valeur pour une tension nulle :
□ Valeur pour une tension maximale :
□ Valeur à mi-course :

#### Activité 5: Test de la lecture du CAN sur 8 bits (5 min)

**Étape 7** Écrire un programme permettant de tester la fonction de lecture du CAN en envoyant la valeur lue sur le port série.

Question 6 Vérifier les points de la checklist suivante puis faire vérifier par l'enseignant. Si nécessaire, corriger la fonction.

- $\Box$  Les fonctions d'initialisation et de conversion respectent les bonnes pratiques données en préambule.
- □ La fonction de lecture donne des valeurs cohérentes avec la position du potentiomètre (cf Activité précédente)
- $\square$  Sans la fonction d'initialisation, la fonction de lecture ne fonctionne pas.

Étape 8 Archiver le programme dans votre dossier TP2\_CAN.



#### Activité 6: Mesure du temps de conversion (5 min)

Question 7 D'après la documentation, quelle est la durée de conversion d'une valeur analogique?

Étape 9 Dans votre programme, ajouter des lignes permettant de mesurer le temps de conversion de votre fonction et de l'afficher sur le port série.

Question 8 Quelle est la durée de conversion mesurée? Est-elle en accord avec la valeur attendue?

#### Activité 7: Erreur si temps de conversion trop long (10 min)

**Étape 10** Modifier votre fonction de lecture pour qu'elle renvoie la valeur -1 si le temps de conversion est trop long.

#### - Cahier des charges : led selon la valeur lue par le CAN -

- Toutes les diodes sont éteintes si la tension est inférieure à 1 V.
- La diode D1 est allumée si la tension est comprise entre 1 V et 2 V.
- La diode D2 est allumée si la tension est comprise entre 2 V et 3 V.
- La diode D3 est allumée si la tension est comprise entre 3 V et 4 V.
- La diode D4 est allumée si la tension est supérieure à 4 V.

#### Activité 8: LED selon la valeur lue par le CAN (7 min)

Étape 11 Implémenter le cahier des charges ci-dessus en utilisant les fonctions développées.

#### Activité 9: Lecture du CAN sur 10 bits (15 min)

Question 9 Quelles sont les étapes supplémentaires nécessaires pour lire le résultat sur 10 bits?

Étape 12 Définir une fonction bloquante permettant la lecture d'une valeur analogique sur 10 bits.

Question 10 Compléter la checklist suivante pour cette fonction :

	Valeur pour une tension nulle : .	
$\Box$	Valour pour une tension maxima	ماه ٠

Question 11 Vérifier les points de la checklist suivante puis faire vérifier par l'enseignant. Si nécessaire, corriger la fonction.

 $\square$  La fonction respecte les bonnes pratiques données en préambule.

 $\Box$  La fonction de lecture donne des valeurs cohérentes avec la position du potentiomètre

Étape 13 Archiver le programme dans votre dossier TP2\_CAN.

### Activité 10: Mesure du temps de conversion sur 10 bits (5 min)

Étape 14 Mesurer le temps de conversion et le comparer avec la conversion 8 bits

## 3 Application: Utilisation du Joystick

Le Joystick de la carte est possède une résistance différente pour chaque axe. Il est donc possible de mesurer la position du joystick en utilisant le CAN.

#### - Cahier des chrges : Utilisation du Joystick -

- La diode D1 est allumée si le joystick est en position basse.
- La diode D2 est allumée si le joystick est en position haute.
- La diode D3 est allumée si le joystick est en position gauche.
- La diode D4 est allumée si le joystick est en position droite.

### Activité 11: Valeurs du Joystick (15 min)

Étape 15 Implémenter le cahier des charges ci-dessus.

## 4 Création d'une classe

### Activité 12: Création d'une classe (20 min)

Question 12 Qu'est-ce qu'une classe?

Question 13 Quels sont les avantages de l'utilisation des classes?

Étape 16 Créer une classe nommée CConvAN10bits dans le dossier lib/TP2\_CAN.

Étape 17 Définir la fonction d'initialisation du CAN dans cette classe.

Étape 18 Définir la fonction de lecture sur 10 bits du CAN dans cette classe.

Étape 19 Définir le constructeur de cette classe. Il appellera la fonction d'initialisation du CAN.

Étape 20 Tester la classe en utilisant un programme similaire à celui de l'activité précédente.

### Activité 13: Affichage de la direction du Joystick (15 min)

Le Joystick peut prendre les 8 positions suivantes :

• Bas

- $\bullet$  Gauche
- Haut
- Droite

- Bas-Gauche
- Haut-Gauche
- Haut-Droite
- Bas-Droite

Étape 21 Afficher la direction du Joystick sur le port série en utilisant la classe définie.