

PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET

Cours

v0

IUT d'Annecy, 9 rue de l'Arc en Ciel, 74940 Annecy

POO SUR CODESYS

Après un rapide rappel sur les notions de base de la programmation orientée objet, ce cours s'intéresse à la problématique suivante :



Problématique

Comment mettre en place une programmation orientée objet sous CodeSys?

Sommaire

1	Rap	opels sur la programmation orientée objet	1
	1.1	Quelques définitions	1
2	La j	programmation orientée objet sous CodeSys	3
	2.1	Les classes	3
	2.2	L'objet PROPERTY (propriété)	4
	2.3	Méthodes	5
	2.4	Les interfaces	6
	2.5	Les pointeurs spéciaux	7
		2.5.1 le pointeur THIS	7
		2.5.2 Le pointeur SUPER	8
	2.6	Construction des objets	9
	27	Mise en oeuvre	O

1 Rappels sur la programmation orientée objet

1.1 Quelques définitions

La programmation orientée objet est une technique de programmation qui consiste à découper un programme en plusieurs objets qui interagissent entre eux. Chaque objet est une instance d'une classe. Une classe est un ensemble d'attributs et de méthodes. Les attributs sont des variables propres à chaque objet. Les méthodes sont des fonctions propres à chaque objet.

Il s'agit d'une façon de penser la programmation. Si elle peut paraître plus complexe au début, elle permet de structurer le code, de le rendre plus lisible et plus facilement modifiable.



La définition des objets (création de classes) peut être complexe, mais l'utilisation des objets est largement simplifiée. C'est d'ailleurs un avantage majeur de la programmation orientée objet : l'utilisateur d'un objet n'a pas besoin de connaître sa définition pour l'utiliser. Il lui suffit de connaître les méthodes et les attributs de l'objet.

Un objet est une instance d'une classe. Cela veut simplement dire qu'une classe définit une structure (attributs et méthodes) et qu'un objet est un cas particulier de cette structure. Par analogie, on peut parler des plans d'une maison qui définissent ce qu'est une maison (nombre de pièces, surface, etc.) et des maisons qui sont des instances de ces plans.

Chaque maison pourra avoir un nombre de pièces différentes, une couleur de toit différente, mais toutes les maisons auront les mêmes caractéristiques de base (elles auront toutes un toit, des pièces, des murs, des fenêtres, etc.).

D'un point de vue extérieur, un objet est une "boite noire" dont les détails d'implémentation sont cachés. On ne peut pas savoir comment est codé un objet, on intéragit avec lui par l'intermédiaires des fonctions d'interfaces. C'est le principe d'encapsulation.

Principe d'encapsulation

L'encapsulation est un principe de la programmation orientée objet qui consiste à cacher les détails d'implémentation d'un objet. L'accès aux données de l'objet ne peut alors se faire que par l'intermédiare des services proposées.

Cela a pour objectif d'en simplifier l'utilisation mais également de **garantir l'intégrité des données** contenues dans l'objet. En effet, les fonctions d'interfaces mises en places contrôlent la bonne utilisation des données.

Exemple: Etape d'un grafcet

On peut définir une classe CStep qui représente une étape d'un grafcet. Cette classe peut contenir, entre autres, les attributs et méthodes suivants :

Attributs

• m name : nom de l'étape

• m xActivityBit : bit d'activité (actif ou non)

• m_tActivationDuration : temps d'activation de l'étape

Méthodes

MInit : Initialise l'étape
MActivate : active l'étape
MDeactivate : désactive l'étape

Chaque étape du grafcet sera alors un objet de la classe CStep.

A notion d'Héritage

L'héritage est un principe de la programmation orientée objet qui consiste à créer une nouvelle classe à partir d'une classe existante. La nouvelle classe **hérite** alors des attributs et méthodes de la classe existante.

Par exemple, on peut créer une classe Forme qui contient les attributs et méthodes communs à toutes les formes géométriques fermées (comme son aire). On peut ensuite créer une classe Rectangle qui hérite de la classe Forme et qui contient, en plus, les attributs et méthodes spécifiques aux rectangles. On peut ensuite créer une classe Cercle qui hérite de la classe Forme et qui contient les attributs et méthodes spécifiques aux cercles.

? Le Polymorphisme

Le polymorphisme est un principe de la programmation orientée objet qui consiste à utiliser un objet de manière différente en fonction du contexte.

Plus spécifiquement, le polymorphisme autorise à utiliser un même nom pour des méthodes différentes selon si elle s'applique sur un contexte ou un autre.



En reprenant l'exemple précédent, on peut créer une méthode MComputeArea dans la classe Forme qui calcule l'aire de la forme. Cette méthode sera différente dans la classe Rectangle et dans la classe Cercle car l'aire d'un rectangle et l'aire d'un cercle ne se calculent pas de la même manière. En fonction de l'objet utilisé, la méthode MComputeArea sera différente.

2 La programmation orientée objet sous CodeSys



Application: Etape d'un grafcet

Afin de faciliter la compréhension de cette partie, nous allons construire, tout au long de ce cours, une classe CStep qui représente une étape d'un grafcet. Cette classe contiendra les attributs et méthodes suivants :

Attributs

- m_xActivityBit : bit d'activité (actif ou non)
 - ♦ Accessible en lecture uniquement
- m_tActivationDuration : Stocke le temps d'activation de l'étape
 - ♦ Accessible en lecture uniquement
- \bullet $\mathbf{m_tTaskPeriod}$: période de la tâche
 - ♦ Accessible en lecture et en écriture

Méthodes

- MInit : Méthode appelée à l'initialisation du programme
- MActivate : active l'étape
- MDeactivate : désactive l'étape

2.1 Les classes

On l'a vu, la notion de classe nous demande de pouvoir créer des attributs et des méthodes. Les attributs sont des variables internes aux classes qui devront être conservées entre deux utilisations d'un objet de cette classe. L'utilisation de fonctions (POU FUNCTION) ne serait pas satisfaisante, car la durée de vie d'une variable interne à une fonction est limitée à l'exécution de cette fonction.

A l'inverse, un bloc fonctionnel s'utilise après en avoir créé une instance et ses variables internes sont conservées entre d'une utilisation à l'autre. Les POU FB semblent donc adaptées à la création de classes.



À retenir

Nous utiliserons les blocs fonctions pour implémenter la notion de classe sous CodeSys.

8

Déclaration d'une classe sous CodeSys

Définir une classe sous CodeSys revient à définir un bloc fonctionnel. Afin de différencier les variables privées (inaccessibles depuis l'extérieur) des attributs publics (accessibles depuis l'extérieur), on utilisera la convention suivante :

- \bullet Les variables publiques commenceront par m
- les variables privées n'ont pas de préfixe particulier

Ainsi, la déclaration d'une classe «cname» se fera de la manière suivante :

```
FUNCTION_BLOCK <CName> (* définition de la classe <CName> *)

VAR

<type><Name> : <type>; (* variable locale non accessible de l'extérieur *)

m_<type><Name> : <type>; (* membre de l'objet accessible de l'extérieur sous certaines conditions*)

END_VAR
```







Attributs de la classe CStep

Puisqu'elle ne possède que des attributs accessibles, la déclaration de notre classe CStep se fera de la manière suivante :

L'instanciation d'un objet de cette classe pourra alors s'écrire Etape1 : FB_CStep;

Pour le moment, ces attributs ont été déclarés dans notre classe *CStep* mais ils ne sont pas accessibles depuis l'extérieur (Il est impossible d'évaluer l'expression <code>Etapel.m_xActivityBit</code>). Ces variables sont "coincées" à l'intérieur de notre bloc fonction. Pour les rendre accessibles, nous allons utiliser l'objet property proposé par CodeSys.

2.2 L'objet PROPERTY (propriété)

L'objet property est un outil proposé par CodeSys pour la programmation orientée objet. Il permet de définir des attributs (variables) propres à un contexte avec un niveau d'accessibilité paramétrable (publique, privée, protégée ou interne).

Cela signifie que l'on peut définir des variables à l'intérieur d'une classe qui pourront être accessibles depuis l'extérieur de la classe par l'intermédiaire de méthodes appelées accesseurs.


Il est possible de supprimer un des accesseurs pour rendre la propriété en lecture seule ou en écriture seule. Lors d'une dérivation, les propriétés de la classe sont héritées et leurs accesseurs peuvent être surchargés.

Une propriété est donc un objet que l'on associe à une POU. On décrit ensuite ses accesseurs pour définir comment lire ou écrire la valeur de la propriété. Ce sont elles qui permettent d'obtenir une encapsulation des données. En effet, elles permettent de contrôler l'accès aux données de l'objet (variables internes, d'un POU, d'un BF ou d'une variable globale – GVL). Elles agissent comme un filtre ou une surchage.



Ajout d'un propriété sous CodeSys

Sous CodeSys, les propriétés et les méthodes sont ajoutés à la POU en utilisant l'outil Add Object. Il suffit alors de sélectionner le type de l'objet à ajouter (propriété ou méthode) et de le nommer.



www.univ-smb.fr/iut-annecy/





Propriétés de la classe CStep

Par exemple, si notre classe CStep possède un attribut $m_xActivityBit$, nous allons ajouter une propriété xActivityBit à notre bloc fonctionnel FB_CStep . Cette propriété, en lecture seule, n'aura pas d'accesseur SET. Son accesseur GET sera défini de la manière suivante :



Les attributs d'accessibilité

Les méthodes et les attributs sont associées à un attribut d'accessibilité. Cela permet de contrôler l'accès aux méthodes et aux attributs de la classe :

PRIVATE : Accessibilité réduite à l'entité à laquelle elle est associée.

PROTECTED: Accessibilité réduite à l'entité à laquelle elle est associée et à ses dérivées.

PUBLIC: Accessibilité à toutes les entités.

INTERNAL : Accessibilité réduite à l'espace de noms de la bibliothèque

2.3 Méthodes

L'objet METHOD est un outil proposé par CodeSys pour la programmation orientée objet. Il permet de définir des méthodes (fonctions) propres à un contexte avec un niveau d'accessibilité paramétrable (publique, privée, protégée ou interne).

Les avantages d'utiliser des méthodes au sein d'une classe sont les suivants :

- La modularité des blocs fonctionnels est favorisée
 - ♦ On pourra décomposer le corps d'un bloc fonctionnel en plusieurs appels de méthodes
- La lisibilité du code est améliorée
- l'intégrité des données est favorisée par l'utilisation judicieuse d'attributs d'accessibilité

Comme pour une fonction, on peut définir :

- Des variables d'Entrées, de sorties ou d'entrées-sorties
- Des variables locales à la méthode
 - ♦ La durée de vie de ces variables locales est alors limitée à l'exécution de la méthode

Par ailleurs, une méthode a accès au contexte de l'instance à laquelle elle est associée. Cela signifie qu'elle a accès aux variables et méthodes de l'objet dont elle dépend.

Enfin, CodeSys autorise la déclaration de METHODS dans une interface. Elle devra alors être implémentée dans les classes qui implémentent cette interface.



À retenir

Les méthodes des classes que nous définirons seront des méthodes associées au bloc fonction concerné.

Leur ligne de déclaration est la suivante : METHOD <attribut> <Method_Name> | : <return_data_type>





Les méthodes de la classe CStep

Les méthodes de la classe CStep seront définies dans le bloc fonctionnel FB_CStep . Elles seront donc des méthodes associées à ce bloc fonctionnel.

Méthodes

- MInit : Méthode appelée à l'initialisation du programme
- MActivate : active l'étape
- MDeactivate : désactive l'étape

```
METHOD PUBLIC MInit: BOOL

VAR_INPUT

END_VAR

VAR_OUTPUT

END_VAR

VAR

END_VAR

// Code de la méthode

// ...

// Fin du code de la méthode

END_METHOD

METHOD
```

2.4 Les interfaces

Une interface est un ensemble de méthodes et de propriétés qui définissent un contrat. Une classe qui implémente une interface doit alors implémenter toutes les méthodes et propriétés de cette interface. Cela permet de définir une structure très générique qui sera utilisée, ensuite, par les classes que nous définirons.



À retenir

Les interfaces permettent de définir un contrat que les classes qui les implémentent doivent respecter. La déclaration d'une interface se fait de manière similaire à la déclaration d'une classe, mais aucune méthode n'est implémentée.

Activité 1: Exemple d'interface

Question 1 Donner un exemple dans lequel l'utilisation d'une interface est pertinente, par exemple dans le monde du jeu vidéo. Expliquer






Les interfaces sous CodeSys

Sous CodeSys, une interface s'ajoute dans l'arborescence du projet en utilisant l'outil Add Object. Il suffit alors de sélectionner le type de l'objet à ajouter (interface) et de le nommer. Elle apparaît alors ainsi que les méthodes et propriétés qui lui sont associées.

Le mot clef utilisé sous CodeSys est interface.

Le mot clef implement est utilisé lors de la déclaration d'une classe pour indiquer que cette classe implémente une interface.



Dans notre contexte les interfaces pourront définir, pour un ensemble de blocs fonctionnels :

- Des propriétés (PROPERTY)
 - ♦ Nom
 - Type
 - ♦ Accesseurs
- Des méthodes (METHOD)
 - ♦ Nom
 - ♦ Paramètres d'entrées et de sorties (var_input, var_output, var_in_out)

n

Plusieurs interfaces

Une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Elle devra alors implémenter toutes les méthodes et propriétés de ces interfaces.

```
| FUNCTION_BLOCK <fb_name> IMPLEMENTS <ITF_name_0> |, <ITF_name_1> |, <ITF_name_n>
```

2.5 Les pointeurs spéciaux

CodeSys défini deux vecteurs spéciaux this et super. Leur utilisation est réservée au contexte de la POO, dans le corps d'un bloc fonctionnel ou dans les méthodes associées.

2.5.1 le pointeur THIS

Le pointeur THIS est un pointeur spécial qui pointe vers l'objet auquel appartient la méthode. Il est automatiquement disponible dans tous les blocs fonctions.

Les utilisations principales de THIS sont données ci-dessous, les exemples sont extraits de la documentation en ligne de CodeSys.

Démasquage d'une propriété ou d'une méthode : Par exemple, lorsqu'une variable locale a le même nom qu'une propriété de l'objet, il est nécessaire de démasquer l'objet pour accéder à la propriété.

www.univ-smb.fr/iut-annecy/



Désigner l'objet tout entier lors d'un passage d'objet en paramètre d'une méthode.

```
| FUNCTION funA
                                                                    19 iVarB := 2;
   VAR INPUT
                                                                    20
   pFB: fbA; //La fonction A prend en parametre d'entree
                                                                       METHOD DoIt : BOOL
                                                                   21
              //un objet issu de la classe fbA
                                                                       VAR_INPUT
                                                                   22
                                                                       END_VAR
   END_VAR
                                                                    23
                                                                    24
                                                                       VAR
                                                                    25
                                                                       iVarB: INT;
  FUNCTION_BLOCK fbA
                                                                    26
                                                                       END_VAR
  VAR INPUT
                                                                       iVarB := 22:
                                                                   27
                                                                      funA(pFB := THIS^);
   iVarA: INT;
                                                                                              //On donne l'objet appelant en
                                                                   28
  END_VAR
                                                                            parametre
                                                                                              //de la fonction funA
                                                                       PROGRAM PLC_PRG
  FUNCTION BLOCK fOR EXTENDS foa
14
                                                                    31
                                                                       VAR
15 VAR INPUT
                                                                       MyfbB: fbB;
                                                                    32
   iVarB: INT := 0;
                                                                    33
                                                                       END_VAR
                                                                       MyfbB(iVarA:=0 , iVarB:= 0);
17
  END VAR
                                                                    34
18 iVarA := 11;
                                                                    35 MyfbB.DoIt();
```

2.5.2 Le pointeur SUPER

Le pointeur super est un pointeur spécial qui pointe vers l'objet parent de l'objet auquel appartient la méthode. Il est automatiquement disponible dans tous les blocs fonctions. Par définition, son utilisation est réservée aux blocs fonctionnels obtenus par dérivation.

Ce pointeur permet d'accéder aux méthodes et propriétés de l'objet parent, notamment quand celles-ci ont été surchargées dans les blocs fonctionnels dérivés.

Le code suivant, issu de la documentation en ligne de CodeSys, montre quelques exemples d'utilisation des pointeurs super et this.

```
FUNCTION_BLOCK FB_1 EXTENDS FB_Base
   VAR_OUTPUT
       iBase : INT;
   END VAR
   THIS^.METH_DoIt(); //Call of the methods of FB_1
   THIS^.METH_DoAlso();
   SUPER^.METH_DoIt();
                          //Call of the methods of FB_Base
  SUPER^.METH_DoAlso();
iBase := SUPER^.iCnt;
11
   METHOD METH_DoIt : BOOL
13
   iCnt := 1111:
  METH_DoIt := TRUE;
15
   PROGRAM PLC_PRG
18
       myBase : FB_Base;
       myFB_1 : FB_1;
       iTHIS : INT;
21
22
       iBase : INT;
   END VAR
23
   myBase();
24
   iBase := myBase.iCnt;
   myFB_1();
   iTHIS := myFB_1.iCnt;
   FUNCTION_BLOCK FB_Base
29
   VAR_OUTPUT
30
       iCnt : INT;
34 METHOD METH_DoIt : BOOL
```

```
35 | iCnt := -1;
37
   METHOD METH DoAlso : BOOL
38
   METH_DoAlso := TRUE;
39
   FUNCTION_BLOCK FB_1 EXTENDS FB_Base
40
   VAR_OUTPUT
41
        iBase : INT;
42
43
   END VAR
44
   THIS^.METH_DoIt(); //Call of the methods of FB_1
45
   THIS^.METH_DoAlso();
46
47
   {\tt SUPER}^{\smallfrown}.{\tt METH\_DoIt()}\; //Call of the methods of FB_Base {\tt SUPER}^{\smallfrown}.{\tt METH\_DoAlso()}\;;
48
49
50
   iBase := SUPER^.iCnt;
   METHOD METH_DoIt : BOOL
    METH_DoIt := TRUE;
   PROGRAM PLC PRG
56
   VAR
57
    myBase : FB_Base;
58
    myFB_1 : FB_1;
    iTHIS : INT;
    iBase : INT;
62
   END_VAR
63
   myBase();
64
   iBase := myBase.iCnt;
65
   myFB_1();
67 iTHIS := myFB_1.iCnt;
```

 ${\bf www.univ\text{-}smb.fr/iut\text{-}annecy}/$



2.6 Construction des objets

La construction d'un objet consiste à lui donner des valeurs spécifiques d'initialisation pour chacun de ses membres. Lors de l'instanciation d'un bloc fonction, CodeSys appelle automatiquement, et en premier lieu, la méthode fbīnit de l'objet. Cette méthode est créée implicitement et peut être surchargée pour définir une initialisation particulière.

Son protoype est le suivant :

```
METHOD FB_Init : BOOL
VAR _INPUT

blinitRetains : BOOL;
binCopyCode : BOOL;
END_VAR
```



À retenir

- La méthode fbinit est définie implicitement lors de la déclaration d'un bloc fonction.
- Elle peut être surchargée pour définir une initialisation particulière.
- Elle est appelée la première et automatiquement lors de l'instanciation d'un bloc fonction.

2.7 Mise en oeuvre

Cette section propose un exemple de mise en oeuvre de la programmation orientée objet sous CodeSys. Nous allons construire une classe *CStep* qui représente une étape d'un grafcet. Cette classe implémentera une interface *ITF ObjStep* qui définira les méthodes et attributs communs à toutes les étapes :

- Attributs
 - ⋄ m xActivityBit : bit d'activité (actif ou non)
 - Accessible en lecture uniquement
 - \diamond m_tActivationDuration : Stocke le temps d'activation de l'étape
 - o Accessible en lecture uniquement
 - ⋄ m tTaskPeriod : période de la tâche
 - o Accessible en lecture et en écriture
- Méthodes
 - \diamond \mathbf{MInit} : Méthode appelée à l'initialisation du programme
 - MActivate : active l'étape MDeactivate : désactive l'étape

```
Activité 2: L'interface ITF_ObjStep
```

Question 2 Compléter la liste des propriété et méthodes de l'interface ITF_Objstep.

```
■INTERFACE ITF_ObjStep
■ PROPERTY xActivityBit : BOOL (*Accesseur Get*)
■ PROPERTY
■ PROPERTY
...
■ METHOD MInit;
■ METHOD
■ METHOD
■ METHOD
```





Activité 3: Le bloc fonction cstep

Question 3 Compléter la déclaration du bloc fonctionnel cstep qui implémente l'interface le l'interface le contiendra les variables locales associées aux propriétés de l'interface.

1	FUNCTION_BLOCK
2	VAR
3	
4	
5	
6	END_VAR

Question 4 Ajouter des lignes permettant la mise à jour de la durée d'activation lorsque l'étape est active – Si l'étape est active, la durée d'activation augmente de la période de la tâche.

1																	•	 				 													•
2				•			•	•									•	 				 						•			•			•	
3	•	•		•			•	•		 •	•	•	•				•	 		•	•	 									•	•		•	
4																		 				 													

Question 5 Définir les accesseurs pour les propriétés de l'interface.

₽ CStep.xActivityBit.Get
PCC+on
B CStep
₽ CStep
$\blacksquare CStep.Set \ (*Limiter les valeurs admissible a \ [T\#1ms, T\#10s]*)$

Activité 4

uestion 6 Surcharger le constructeur de la classe cstep pour initialiser la période de la tâche à T#1ms, le t d'activité à FALSE et la durée d'activation à T#0s.
mmethod

			 			•	 			 				•					 			 						 •	•					•
		•	 		•	•	 		•				•			•	 •	•	 			 	•					 •	•		•			•
•	•	•	 	•		•	 	•		 •	•	•	•	•	•		 •		 								•	 •				 •	•	
		•	 		•		 	•	•		•					•	 •	•	 			 	•	 •		•			•	 •		 •		٠

Activ	ité 5
110011	
Question	7 Définir les méthodes MInit, MActivate et MDeactivate de la classe CStep.
I.	METHOD CStep.MInit
	METHOD CStep.MActivate
Į.	METHOD CStep.MDeactivate

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$