



Informatique Industrielle Avancée

- Connaître les systèmes de contrôle de type Automate Programmable Industriel
- Connaître les langages IEC 61131-3 et leurs extensions sur CoDeSys3.X
 - ✓ Langage ST: Structured Text
 - ✓ Langage SFC: Sequential Function Chart
 - ✓ Langage FDB: Function Block Diagram
- ✓ Apport des Blocs Fonctionnels pour une Programmation Orientée Objet (POO (OOP))
- ✓ Approche Objet pour l'Automatisation (OOIP)







PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET

- Technique qui vise à calquer la manière rationnelle dont nous percevons et conceptualisons le monde réel.
- Notion d'Objet
- ✓ Ensemble de Propriétés : statique
 - « est comme ci, et comme ça! »
 - des données membres
- ✓ Ensemble de **Services** : **dynamique**
 - « sait faire ceci et cela! »
 - des fonctions membres ou méthodes
- Notion de Classe
- ✓ Structure regroupant un ensemble de propriétés avec les services qui les régissent.

(données membres et des fonctions membres)



Objet Etape



- Propriétés :
 - Bit d'activité Xi, durée d'activation (t/Xi), son repère « i », qui lui sont propres...
- Services
 - INITIALISER, ACTIVER, DESACTIVER, ...

Classe CStep

- Propriétés / Données *m*embres:
 - Bit d'activité, durée d'activation, un repère...
 (m_xActivityBit, m_tActivationDuration, ...)
- Services / Méthodes
 - MInit, MActivating, MDeActivating, ...

Classe CTransition



- Propriétés :
 - Sa condition de franchissement, son repère, ses étapes d'entrée, de sortie, ...
- Services / Méthodes :
 - FRANCHIR, VALIDEE?, FRANCHISSABLE?,





□ PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET

✓ Du point de vue externe, un objet forme un tout indissociable. C'est une «Boîte Noire» dont les détails d'implémentation nous sont cachés et qui interagit avec l'extérieur via des fonctions d'interface.

✓ L'Encapsulation :

- C'est la possibilité de **regrouper** dans une **même structure syntaxique** appelée **Classe**, des **données** qui décrivent l'objet et les **fonctions** (**méthodes**) qui les manipulent.
- C'est également aussi la possibilité de cacher la représentation interne de l'objet et de ne laisser visibles de l'extérieur que les fonctions d'interface (notion de protection)

✓ L'Héritage

 Construire de nouvelles Classes par dérivation d'une Classe existante (vers une spécialisation). La nouvelle Classe hérite des données membres et des méthodes de la Classe dont elle est issue. Elle peut ajouter de nouvelles données et de nouvelles fonctionnalités qui lui sont propres, et/ou modifier (surcharger) les méthodes héritées

✓ Le Polymorphisme

- Possibilité de donner un même nom à des fonctionnalités similaires bien que celles-ci ne s'appliquent pas sur les mêmes objets. Leur implémentation peut être différente.
- Le choix de la bonne méthode est effectué contextuellement en fonction de l'objet qui sollicite ce service.







☐ Programmation Orientée Objet sous CoDeSys 3.X

- Principe : Utilisation particulière des Blocs Fonctionnels (BF)
- ✓ La durée de vie des variables locales (VAR) d'une fonction est limitée à la durée d'exécution de cette fonction, alors que pour un bloc fonctionnel, elles sont toujours présentes puisque l'utilisation d'un BF nécessite d'en créer une instance.
- ✓ Ainsi, ce sont les variables locales (VAR) d'un BF qui seront candidates pour constituer les données membres de l'objet réalisé avec une instance de BF.
- ✓ Afin de distinguer dans les variables locales (VAR) d'un BF, celles qui deviendront les données membres de la classe associée au BF, on utilisera les conventions de notation suivantes :

```
FUNCTION_BLOCK <CName> (* définition de la classe <CName> *)

VAR

<type><Name> : <type>; (* variable locale non accessible de l'extérieur *)

m_<type><Name> : <type>; (* membre de l'objet accessible de l'extérieur

END_VAR

sous certaines conditions *)
```







☐ LES MOYENS OFFERTS

- **METHOD**:
- ✓ Elle peut définir comme une fonction:
 - son contexte d'E, d'E/S, et de S (VAR_INPUT, VAR_IN_OUT, VAR_OUTPUT),
 - ses variables locales (VAR) dont les durées de vie sont liées à sa durée d'exécution,
 - le type de la valeur retournée
- ✓ mais aussi utiliser le contexte de l'instance à laquelle elle est associée.
 - accéder aux variables locales du **F** du **Bloc Fonctionnel** auquel elle appartient.
- ✓ et déclarer son attribut d'accessibilité (cachée/non cachée)
 - Choix entre {PRIVATE, INTERNAL, PROTECTED / PUBLIC}
- **PROPERTY**
- Elles permettent à l'aide de METHODs dites accesseurs d'accéder aux variables internes auxquelles elles font référence depuis l'extérieur. Par exemple, autoriser l'accès aux données membres associées aux variables locales (VAR) d'un bloc fonctionnel.
- ✓ Convention de nom pour une PROPERTY associée à une donnée membre : (* données membres *) <=> (* PROPERTYs associées *)



m_<type><Name> : <type> <=>

PROPERTY <type><Name> : <type>

m rGainP: REAL







☐ LES MOYENS OFFERTS

- **METHOD**:
- ✓ Elle peut définir comme une fonction:
 - son contexte d'E, d'E/S, et de S (VAR_INPUT, VAR_IN_OUT, VAR_OUTPUT),
 - ses variables locales (VAR) dont les durées de vie sont liées à sa durée d'exécution,
 - le type de la valeur retournée
- ✓ mais aussi utiliser le contexte de l'instance à laquelle elle est associée.
 - accéder aux variables locales du **POU**, du **Bloc Fonctionnel** auquel elle appartient.
- ✓ et déclarer son attribut d'accessibilité (cachée/non cachée)
 - Choix entre {PRIVATE, INTERNAL, PROTECTED / PUBLIC}
- PROPERTY
- ✓ Elles permettent à l'aide de METHODs dites accesseurs d'accéder aux variables internes auxquelles elles font référence depuis l'extérieur. Par exemple, autoriser l'accès aux données membres associées aux variables locales (VAR) d'un bloc fonctionnel.
- ✓ Convention de nom pour une PROPERTY associée à une donnée membre :

(* données membres *) <=> (* PROPERTYs associées *)



m_<type><Name> : <type> <=>



PROPERTY <type><Name> : <type>

m rGainP : REAL



PROPERTY rGainP : REAL





☐ LES MOYENS OFFERTS

- ~ INTERFACE:
 - ✓ Contrat pour organiser et standardiser :
 - les prototypes des METHODs en imposant leur contexte (VAR_INPUT, VAR_IN_OUT, VAR_OUTPUT), le type de la valeur retournée,
 - les PROPERTYs (leur type, leurs accesseurs)
 - ✓ mais sans en donner l'implémentation.
- EXTENDS : mot clé pour la dérivation
 - ✓ Elle peut s'appliquer :
 - aux DUT type STRUCT,
 - aux INTERFACEs,
 - aux Blocs Fonctionnels (FUNCTION_BLOCKs)
- ✓ Objectifs: hériter de leur structure, de leurs METHODs, de leurs PROPERTYs:
 - · Pour gagner en temps de développement
 - récupérer du savoir-faire,
 - et éventuellement les adapter (notion de surcharge) à une situation plus particulière.







☐ LES MOYENS OFFERTS

- POINTEUR THIS (* case sensitif : this ≠ THIS *)
- ✓ Pointeur qui est automatiquement disponible dans tout bloc fonction.
- ✓ Paramètre implicite qui désigne l'objet receveur sur lequel les METHODS s'appliquent.
- ✓ Son utilisation n'est valide que dans le cadre d'une POO.
 - dans le corps du bloc fonctionnel
 - dans les METHODS associées
- ✓ THIS permet à l'aide de l'opérateur ^ :
 - d'expliciter l'accès aux composantes d'un objet (membres, méthodes)
 - THIS^.MUseMe (); (* ⇔ MUseMe(); *)
 - de démasquer les composantes d'un objet si des variables, des PROPERTYS portent les mêmes noms.
 - THIS^.iIndex := iIndex; (* démasquage de la composante iIndex par rapport à la variable iIndex *)
 - de désigner l'objet tout entier (instance du bloc fonctionnel) lors d'un passage de paramètre à une fonction
 - MyFunction(pFunctionBlock := THIS);







☐ LES MOYENS OFFERTS

- POINTEUR SUPER
- ✓ Pointeur qui est automatiquement disponible dans tout bloc fonction créé par dérivation.
- ✓ Son utilisation n'est valide que dans le cadre d'une POO
 - dans le corps des blocs fonctionnels construit par dérivation
 - dans les METHODs associées à ces blocs fonctionnels dérivés
- ✓ SUPER permet à l'aide de l'opérateur ^ :
 - d'accéder aux METHODs du bloc fonctionnel parent quand celles-ci ont été surchargées dans les blocs fonctionnels obtenus par dérivation de ce dernier.
 - FUNCTION_BLOCK CParent (* Classe de base CParent *)

 MUseMe()
 - FUNCTION_BLOCK CExtParent EXTENDS CParent (* Classe dérivée de CParent *)

 MUseMe() (* surcharge de la METHOD MUseMe() de la classe CParent *)
 - Dans la classe dérivée CExtBF :
 - THIS[^]. MUseMe(); (* ⇔ appel de la surchage MUseMe() *)
 - SUPER^. MUseMe(); (* ⇔ appel de la METHOD MUseMe() de la classe CParent *)







☐ LES MOYENS OFFERTS

- Initialisation des objets (Construction)
- ✓ Construire un objet consiste à lui donner des valeurs spécifiques d'initialisation à chacun de ses membres (généralement différentes de 0). Deux possibilités sont offertes :
 - Soit à l'aide d'une METHOD dite constructeur dont le nom imposé est ici FB_Init,
 - Soit lors de la déclaration/réservation de l'objet via une affectation des PROPERTYs qui donnent accès aux données membres de l'objet.
- ✓ L'initialisation via la METHOD FB_Init est plus générale car toutes les PROPERTYs ne sont pas forcement accessibles en écriture.
- ✓ L'initialisation qui s'effectue en premier est celle obtenue via le constructeur FB_Init. Elle s'effectue de façon transparente et cachée. Celle donnée via les PROPERTYs lors de la déclaration/réservation de l'objet s'effectuera après.
- ✓ La METHOD FB_Init est déclarée implicitement. Pour pouvoir définir une initialisation particulière, il faut la déclarer explicitement pour la surcharger. Son prototype est donné par :

METHOD FB_Init : BOOL VAR _INPUT



blnitRetains : BOOL; blnCopyCode : BOOL;

END VAR

Pascal.Aygalinc@univ-smb.fr





- METHOD <Attribut> <Method_Name> | : <return_data_type>
 - <Attibut> : permet de spécifier l'accessibilité de la METHOD.
 - ✓ PUBLIC : accessibilité totale (pas forcement judicieux !!)
 - ✓ PRIVATE : accessibilité réduite à l'entité à laquelle elle est associée
 - ✓ PROTECTED : PRIVATE pour l'extérieur / PUBLIC pour la dérivation.
 - ✓ INTERNAL : accessibilité réduite à l'espace de noms de la bibliothèque
 - Règle de nommage : Préfixe M
 - ✓ METHOD PROTECTED MDolt : BOOL
 - L'appel d'une METHOD peut se faire via un autre METHOD, un POINTER, via une INTERFACE. D'où:
 - ✓ Les METHODs favorisent la modularité des blocs fonctionnels puisqu'il est possible de décomposer le corps d'un BF en plusieurs appels de METHODs.
 - ✓ Les **METHODs** favorisent aussi **leur intégrité** puisque l'**accessibilité** d'une **METHOD peut être réduite** (cf. **<Attibut>**)
 - Les METHODs sont héritées en cas de dérivation. Il est alors possible d'en effectuer une surcharge pour les adapter, ou de les supprimer si celles héritées conviennent.







- □ ₱ PROPERTY <Property_name> : <Type> (standard ou DUT)
 - L'encapsulation des données est obtenue grâce à la notion de PROPERTY. Cette dernière permet un accès externe aux données : locales VAR d'une instance d'un POU ou d'un BF, d'une Global Variable List (GVL). Elle agit en même temps comme un filtre ou une surcharge.
 - Une PROPERTY fournit par défaut un ensemble de METHODs appelées accesseurs dont les noms imposés sont Get et Set :
 - ✓ **Set** permet de **fixer la valeur** (écriture) **de la donnée membre** à laquelle elle est associée, alors que **Get** permet **d'en connaitre la valeur** (lecture).

- ✓ Pour qu'une **PROPERTY** puisse être **uniquement lue** (respectivement **uniquement écrite**), il suffit de détruire la **METHOD** accesseur qui contredit cette spécification (pour la lecture, détruire **Set**, pour l'écriture, détruire **Get**).
- Les PROPERTYs sont aussi héritées en cas de dérivation. Il est alors possible d'en effectuer une surcharge, ou de les supprimer si celles héritées (de base pour la première dérivation) conviennent.
 UNIVERSITÉ





SAVOIE



- □ ~ INTERFACE <ITF_Name> (directive : IMPLEMENTS)
 - Une INTERFACE permet d'établir pour un bloc fonctionnel la liste des METHODs et PROPERTYs qu'il doit prendre en charge en précisant :
 - ✓ Pour les PROPERTYs : son nom, son type et ses accesseurs Get et/ou Set.
 - ✓ Pour les METHODs : uniquement leurs prototypes en précisant les paramètres E, E/S, et S (VAR_INPUT, VAR_IN_OUT et VAR_OUTPUT), le type de la valeur retournée, mais sans en préciser le code.
 - ✓ Les INTERFACEs sont donc des contrats pour standardiser et organiser l'accès aux METHODs et aux PROPERTYs d'un bloc fonctionnel.
 - Un même bloc fonctionnel peut être soumis à plusieurs INTERFACES.
 - ✓ FUNCTION_BLOCK <fb_name> IMPLEMENTS <ITF_name_0> |,
 <ITF_name_1> |, <ITF_name_n>
 - On peut aussi dériver une INTERFACE pour la compléter.
 - ✓ INTERFACE <ITF_Ext_Name> EXTENDS <ITF_Name>
 - L'appel d'une METHOD d'un BF peut s'effectuer à l'aide de son INTERFACE (moyen utile pour satisfaire le polymorphisme)
 UNIVERSITÉ







- □ ~ INTERFACE <ITF_Name> (directive : IMPLEMENTS)
 - Si des blocs fonctionnels de fonctionnalité différente ont en commun une même INTERFACE (ils s'accordent donc sur un même contrat), ils peuvent être traités alors comme un groupe homogène.
 - ✓ Ce qui autorise un appel plus simple des METHODs qu'ils ont en commun à l'aide de cette INTERFACE (on satisfait la notion du polymorphisme).

VAR

obj1 : CObj1 ; (* réservation d'un objet de la classe CObj1 *)

obj2 : CObj2;

itfCom : <ITF_Com>; (* réservation de type <ITF_Com> *)

END_VAR

itfCom.MUseMe(); (* appel de la METHOD MUseMe via l'INTERFACE itfCom

⇔ obj1.MUseMe() si itfCom=obj1,
⇔ obj2.MUseMe() si itfCom=obj2 *)









	☐ Mise en œuvre
	PROPERTY
	PROPERTY
	PROPERTY
	METHOD
	METHOD
	METHOD
١	
	FUNCTION_BLOCK
	VAR
	END VAR
-	
٦	







☐ Mise en œuvre
INTERFACE ITF_ObjStep (* contrat pour la Classe CStep *) PROPERTY xActivityBit : BOOL (* bit d'activité : accesseur Get *) PROPERTY tActivationDuration : TIME (* durée d'activité : Get *) PROPERTY tTaskPeriod : TIME (* période de la tâche: Set/Get *) METHOD METHOD METHOD
FUNCTION_BLOCK
VAIX
END_VAR
1







Į	□ Mise en œuvre
	→ INTERFACE ITF_ObjStep (* contrat pour la Classe CStep *)
	PROPERTY xActivityBit : BOOL (* bit d'activité : accesseur Get *)
	PROPERTY tActivationDuration : TIME (* durée d'activité : Get *) PROPERTY tTaskPeriod : TIME (* période de la tâche: Set/Get *)
	PROPERTY CLASKPELIOU . TIME (periode de la tache. Sevet)
	METHOD Minit;
	METHOD MActivating;
	METHOD MDeActivating;

	FUNCTION_BLOCK
	VAR
	END VAR
	END_VAR
٦	
Value of	







☐ Mise en œuvre — INTERFACE ITF_ObjStep (* contrat pour la Classe CStep *) PROPERTY xActivityBit : BOOL (* bit d'activité : accesseur Get *) PROPERTY tActivationDuration : TIME (* durée d'activité : Get *) PROPERTY tTaskPeriod : TIME (* période de la tâche: Set/Get *) METHOD Minit; METHOD MActivating; METHOD MDeActivating; FUNCTION_BLOCK CStep IMPLEMENTS ITF_ObjStep **VAR** m_xActivityBit BOOL: m_tActivationDuration TIME m_tTaskPeriod TIME



END_VAR





☐ Mise en œuvre

```
■ INTERFACE ITF_ObjStep (* contrat pour la Classe CStep *)
₽ PROPERTY xActivityBit : BOOL (* bit d'activité : accesseur Get *)
₽ PROPERTY tActivationDuration : TIME (* durée d'activité : Get *)
₽ PROPERTY tTaskPeriod : TIME (* période de la tâche: Set/Get *)
...
METHOD MInit ;
METHOD MActivating ;
METHOD MDeActivating;
...
```

```
FUNCTION_BLOCK CStep IMPLEMENTS ITF_ObjStep VAR
```

```
m_xActivityBit : BOOL;
m_tActivationDuration : TIME;
m_tTaskPeriod : TIME;
```

END VAR

```
IF (THIS^.m_xActivityBit) THEN
```

THIS^.m_tActivationDuration := THIS^.m_tActivationDuration

+ THIS^.m_tTaskPeriod;











	Mise	en	œu	vre
_	111126		Œu	VIC

FUNCTION_BLOCK CStep IMPLEMENTS ITF_ObjStep VAR

m_xActivityBit : BOOL; m_tActivationDuration : TIME; m_tTaskPeriod : TIME;

END_VAR

• Accesseurs associés aux PROPERTYs (xActivityBit, ...)

	B CStep.	
	B CStep.	
	B CStep.	
	zi Gotopi	
	E CStep	

ı		







☐ Mise en œuvre

```
FUNCTION_BLOCK CStep IMPLEMENTS ITF_ObjStep
VAR

m_xActivityBit : BOOL;
m_tActivationDuration : TIME;
m_tTaskPeriod : TIME;
END_VAR
```

• Accesseurs associés aux PROPERTYs (xActivityBit, ...)

E CStep	o.xActivityBit.Get xActivityBit := THIS^.m_xActivityBit ;
B CStep)
E CStep)
E CStep)







☐ Mise en œuvre

```
FUNCTION_BLOCK CStep IMPLEMENTS ITF_ObjStep
VAR

m_xActivityBit : BOOL;
m_tActivationDuration : TIME;
m_tTaskPeriod : TIME;
END_VAR
```

Accesseurs associés aux PROPERTYs (xActivityBit, ...)







■ Mise en œuvre

```
FUNCTION_BLOCK CStep IMPLEMENTS ITF_ObjStep
VAR

m_xActivityBit : BOOL;
m_tActivationDuration : TIME;
m_tTaskPeriod : TIME;
END_VAR
```

Accesseurs associés aux PROPERTYs (xActivityBit, ...)







☐ Mise en œuvre		
METHOD FB_Init: BOOL VAR_INPUT	(* constructeur pour la Cla	asse CStep *)
blnitRetains blnCopyCode END_VAR		i
R CStep.MInit		
		······································
CStep.MActivating		
CStep.MDeActivating		
MONT BLANC	December 1 Accession	







[☐ Mise en œuvre
	METHOD FB_Init : BOOL (* constructeur pour la Classe CStep *)
	VAR_INPUT
	blnitRetains : BOOL;
	blnCopyCode : BOOL;
	END_VAR
	THIS^.m_xActivityBit := FALSE; THIS^.m_tActivationDuration := T#0s;
	THIS*.III_tActivationDuration := 1#0s, THIS*.m tTaskPeriod := T#1ms;
	FB Init := TRUE;
	- <u> </u>
	GStep.MInit
	GStep.MActivating
7	CStep.MDeActivating







Į	☐ Mise en œuvre				
	METHOD FB_Init: BOOL	(* constru	icteur pour la	Classe CStep	*)
	VAR_INPUT	•	•	•	•
	blnitRetains	: BOOL;			7
	blnCopyCode	BOOL;			
	END_VAR				_
	THIS^.m_xActivityBit		= FALSE;		
	THIS^.m_tActivationDuration	on	:= T#0s;		
	THIS^.m_tTaskPeriod		:= T#1ms;		
	FB Init := TRUE;				
	_ ,				
	CStep.MInit THIS^.m_xActivity THIS^.m_tActivati		n	:= FALS := T#0s	
	CStep.MInit THIS^.m_xActivity		n		
	CStep.MInit THIS^.m_xActivity THIS^.m_tActivati		n		
	CStep.MInit THIS^.m_xActivity THIS^.m_tActivati		n		
	CStep.MInit THIS^.m_xActivity THIS^.m_tActivati		n		
	CStep.MInit THIS^.m_xActivity THIS^.m_tActivati CStep.MActivating		n		
	CStep.MInit THIS^.m_xActivity THIS^.m_tActivati		n		







☐ Mise en œuvre

CStep.MDeActivating

THIS^.m xActivityBit

```
METHOD FB_Init: BOOL (* constructeur pour la Classe CStep *)

VAR_INPUT

blnitRetains : BOOL;
blnCopyCode : BOOL;

END_VAR

THIS^.m_xActivityBit := FALSE;
THIS^.m_tActivationDuration := T#0s;
THIS^.m_tTaskPeriod := T#1ms;
FB_Init := TRUE;
```

```
THIS^.m_xActivityBit := FALSE;
THIS^.m_tActivationDuration := T#0s;

CStep.MActivating
THIS^.m_xActivityBit := TRUE;
IF (RisingEdge (THIS^.m_xActivityBit)) THEN
THIS^.m_tActivationDuration := T#0s;
END_IF
```



= FALSE :





☐ Mise en œuvre

PROGR <i>A</i>	M UserC	ase		
VAR				
	oStep	: CStep	:= (tTas	kPeriod := T#10ms);
(* 🖬 FB_	_Init :	oStep.m_xActivityBit		← FALSE,
		oStep. m_tActivationDu	ration	← T#0s ,
		oStep. m_ tTaskPeriod		← T#1ms *)
₽ CSt	ep.tTaskF	Period.Set : oStep. m_ tT	askPeriod	← T #10ms [*])
	itfStep	: ITF_ObjStep	:= oSte	p;
	pStep	: POINTER TO CStep	:= ADR	(oStep);
	xFirstCy	cleRun : BOOL	:= TRUE	Ε;
END_VA	R			
IF (xFirst	tCycleRur	n) THEN		
	xFirstCy	cleRun := FALSE;		
END_IF				
	•••••			







☐ Mise en œuvre

MONT BLANC

```
PROGRAM UserCase
VAR
        oStep
                 : CStep
                                          := (tTaskPeriod := T#10ms);
(* 🖬 FB Init :
                 oStep.m xActivityBit
                                                   ← FALSE.
                 oStep. m_tActivationDuration
                                                   ← T#0s,
                 oStep. m tTaskPeriod
                                                   ← T#1ms *)
  # CStep.tTaskPeriod.Set : oStep. m tTaskPeriod
                                                   ← T#10ms *)
        itfStep
                : ITF_ObjStep
                                          := oStep;
        pStep
                : POINTER TO CStep
                                          := ADR(oStep);
        xFirstCycleRun : BOOL
                                          = TRUE
END VAR
IF (xFirstCycleRun) THEN
        oStep.MActivating();
        xFirstCycleRun := FALSE;
END IF
IF (itfStep.tActivationDuration > T#30s) THEN
        pStep^.MDeActivating ();
END IF
oStep();
SAVOIE
```





- □ Apports de la dérivation
 - Comparaison entre Etape et Etape Initiale j
 - ✓ À t = 0, l'état du bit d'activité diffère (Xi vaut 0 alors que Xj vaut 1)
 - ✓ Elles possèdent les mêmes services, seule leur initialisation change.
 - ✓ Les étapes initiales sont donc des cas particuliers d'étape. En appliquant le principe d'inclusion, la classe ClnitStep sera obtenue par dérivation de la classe CStep.
 - ✓ Pour prendre en compte cette différence d'état du bit d'activité à t = 0, il faut surcharger la METHOD MInit ainsi que le constructeur de la classe parent CStep (METHOD FB_Init).
 - ✓ Comme les autres METHODs et les PROPERTYs héritées de la classe CStep conviennent pour la ClnitStep, il n'y a pas de nouveaux développements à faire, d'où l'intérêt de la dérivation.

M CInitStep.MInit







□ Apports de la dérivation

- Comparaison entre Etape et Etape Initiale
- i



- ✓ À t = 0, l'état du bit d'activité diffère (Xi vaut 0 alors que Xj vaut 1)
- ✓ Elles possèdent les mêmes services, seule leur initialisation change.
- ✓ Les étapes initiales sont donc des cas particuliers d'étape. En appliquant le principe d'inclusion, la classe ClnitStep sera obtenue par dérivation de la classe CStep.
- ✓ Pour prendre en compte cette différence d'état du bit d'activité à t = 0, il faut surcharger la METHOD MInit ainsi que le constructeur de la classe parent CStep (METHOD FB_Init).
- ✓ Comme les autres METHODs et les PROPERTYs héritées de la classe CStep conviennent pour la ClnitStep, il n'y a pas de nouveaux développements à faire, d'où l'intérêt de la dérivation.

```
CInitStep.MInit
THIS^.m_xActivityBit := TRUE;
THIS^.m tActivationDuration := T#0s;
```







Ţ	☐ Apports de la dérivation
	CInitStep.FB_Init (* constructeur pour la Classe CinitStep *) METHOD FB_Init : BOOL VAR INPUT
	blnitRetains : BOOL; blnCopyCode : BOOL;
	END_VAR
	FUNCTION_BLOCK VAR
	END_VAR
1	







Apports	s de la	dérivation
---------	---------	------------

CInitStep.FB_Init (* constructeur pour la Classe CinitStep *)
METHOD FB_Init : BOOL VAR INPUT
blnitRetains : BOOL;
blnCopyCode : BOOL;
END_VAR
THIS^.m_xActivityBit := TRUE;
THIS^.m_tActivationDuration := T#0s;
THIS^.m_tTaskPeriod := T#1ms; FB Init := TRUE;
1 B_mit := TKOE,
FUNCTION_BLOCK
VAR
END_VAR
1







□ Apports de la dérivation

☐ CInitStep.FB_Init (* constructeur pour la Classe CInitStep *)

METHOD FB_Init : BOOL



VAR INPUT

blnitRetains : BOOL; blnCopyCode : BOOL;

END VAR

THIS^.m_xActivityBit := TRUE;
THIS^.m_tActivationDuration := T#0s;
THIS^.m_tTaskPeriod := T#1ms;

FB_Init := **TRUE**;

FUNCTION_BLOCK CInitStep EXTENDS CStep

VAR

END_VAR

```
IF (THIS^.m_xActivityBit) THEN
   THIS^.m tActivationDuration :=
```

THIS^.m_tActivationDuration

+ THIS^.m_tTaskPeriod ;

END_IF











□ Apports de la dérivation

```
PROGRAM UserCase
VAR
          oStep0
                     : ClnitStep
                                          := (tTaskPeriod := T#10ms);
          oStep1
                     : CStep
                                          := (tTaskPeriod := T#10ms);
          itfStep
                     : ITF_ObjStep;
          pStep
                     : POINTER TO CStep ;
 END VAR
          := oStep0;
itfStep
          := ADR(oStep0);
pStep
                                                                               t/X_0/20s
                                                                                t/X<sub>1</sub>/10s
```







□ Apports de la dérivation

```
PROGRAM UserCase
VAR
          oStep0
                     : CInitStep
                                          := (tTaskPeriod := T#10ms);
          oStep1
                     : CStep
                                          := (tTaskPeriod := T#10ms);
                     : ITF_ObjStep;
          itfStep
                     : POINTER TO CStep ;
          pStep
 END VAR
itfStep
          := oStep0;
pStep
          := ADR(oStep0);
IF ((oStep0.tActivationDuration >= T#20s) AND itfStep.xActivityBit) THEN
          pStep^.MDeActivating ();
          pStep
                     := ADR(oStep1);
          pStep^.MActivating ();
END IF
                                                                               t/X_0/20s
                                                                               t/X<sub>1</sub>/10s
```







□ Apports de la dérivation

```
PROGRAM UserCase
VAR
          oStep0
                     : ClnitStep
                                          := (tTaskPeriod := T#10ms);
          oStep1
                     : CStep
                                          := (tTaskPeriod := T#10ms);
          itfStep
                     : ITF_ObjStep ;
                     : POINTER TO CStep ;
          pStep
 END VAR
itfStep
          := oStep0;
pStep
          := ADR(oStep0);
IF ((oStep0.tActivationDuration >= T#20s) AND itfStep.xActivityBit) THEN
          pStep^.MDeActivating ();
          pStep
                     := ADR(oStep1);
          pStep^.MActivating ();
                                                                           0
END IF
IF ((oStep1.tActivationDuration >= T#10s) AND oStep1.xActivityBit ) THEN
                                                                               t/X_0/20s
          oStep1.MDeActivating();
          oStep0.MActivating();
END IF
                                                                               t/X<sub>1</sub>/10s
oStep0();
oStep1();
```







□ ABSTRACT

 Ce qualificatif appliqué aux METHODs et aux FUNCTION_BLOCKs permet de définir des concepts puisque l'implémentation n'est pas à fournir, seul le prototype est à donner.

METHOD ABSTRACT M<Name> : <type>

FUNCTION BLOCK ABSTRACT C<AbsName> IMPLEMENTS ITF_ObjAbsName

- Ce qui entraine :
- ✓ Seule la surcharge d'une METHOD ABSTRACT peut fournir un résultat.
- ✓ Un FUNCTION_BLOCK ABSTRACT ne peut donc pas donner naissance à des objets. Seul un bloc fonctionnel issu de sa dérivation pourra le faire.

FUNCTION BLOCK C<Name> EXTENDS CAbsName IMPLEMENTS ITF_ObjName

- ✓ Dans un FUNCTION_BLOCK ABSTRACT, toutes les METHODs ne sont pas forcement abstraites.
- ✓ Une METHOD (abstraite ou non) peut faire appel à des METHOD abstraites.







□ ABSTRACT

- Dans la bibliothèque standard, trois types de temporisateurs sont disponibles.
 - ✓ Les temporisateurs qui ont un retard à l'enclenchement (TON),
 - ✓ Les temporisateurs qui ont retard au déclenchement (TOF),
 - ✓ Les temporisateurs de type **impulsionnel** (**TP**).
- Ils proposent tous la même interface :

```
FUNCTION_BLOCK Temporisateur

VAR_INPUT

IN: BOOL; (* INput *)

PT: TIME; (* Preset Time*)

END_VAR

VAR_OUTPUT


Q: BOOL; (* Output *)

ET: TIME; (* Elapsed Time*)

END_VAR

VAR
```









□ ABSTRACT

 Comme les trois types de temporisateurs proposent tous la même interface, on peut définir une classe abstraite CTimer dont le rôle est de fournir un concept pour le développement d'objets temporisateur.

■ INTERFACE ITF_ObjTimer (* contrat pour la Classe CTimer *) ■ PROPERTY ■ PROPERTY ■ PROPERTY ■ PROPERTY ■ METHOD
FUNCTION_BLOCK
VAR
VAIX
END_VAR
SAVOIE







□ ABSTRACT

 Comme les trois types de temporisateurs proposent tous la même interface, on peut définir une classe abstraite CTimer dont le rôle est de fournir un concept pour le développement d'objets temporisateur.

■ INTERFACE ITE ObiTimer (* contrat pour la Classe CTimer *)

PROPERTY xIN: BOOL (* entrée IN: accesseurs Get et Set *) PROPERTY tPT: TIME (* Preset Time: accesseurs Get et Set *) PROPERTY xQ: BOOL (* sortie Q: accesseur Get *) PROPERTY tET: TIME (* Elapsed Time: accesseur Get *) METHOD
FUNCTION_BLOCK
VAR
FND VAR







□ ABSTRACT

 Comme les trois types de temporisateurs proposent tous la même interface, on peut définir une classe abstraite CTimer dont le rôle est de fournir un concept pour le développement d'objets temporisateur.

→ INTERFACE ITF_ObjTimer (* contrat pour la Classe CTimer *)	
PROPERTY xIN : BOOL (* entrée IN : accesseurs Get et Set *)	
PROPERTY tPT : TIME (* Preset Time : accesseurs Get et Set *)	
PROPERTY xQ : BOOL (* sortie Q : accesseur Get *)	
PROPERTY tET : TIME (* Elapsed Time : accesseur Get *)	
METHOD ABSTRACT MTimer;	

FUNCTION_BLOCK
VAR
END_VAR







□ ABSTRACT

• Comme les trois types de temporisateurs proposent tous la même interface, on peut définir une classe abstraite CTimer dont le rôle est de fournir un concept pour le développement d'objets temporisateur.

→ INTERFACE ITF_ObjTimer (* contrat pour la Classe CTimer *)	
PROPERTY xIN : BOOL (* entrée IN : accesseurs Get et Set *)	
PROPERTY tPT : TIME (* Preset Time : accesseurs Get et Set *)	
PROPERTY xQ : BOOL (* sortie Q : accesseur Get *)	
PROPERTY tET : TIME (* Elapsed Time : accesseur Get *)	
METHOD ABSTRACT MTimer;	

FUNCTION_BLOCK ABSTRACT CTimer IMPLEMENTS ITF_ObjTimer
VAR
END_VAR







□ ABSTRACT

• Comme les trois types de temporisateurs proposent tous la même interface, on peut définir une classe abstraite CTimer dont le rôle est de fournir un concept pour le développement d'objets temporisateur.

```
INTERFACE ITF_ObjTimer (* contrat pour la Classe CTimer *)

PROPERTY xIN : BOOL (* entrée IN : accesseurs Get et Set *)

PROPERTY tPT : TIME (* Preset Time : accesseurs Get et Set *)

PROPERTY xQ : BOOL (* sortie Q : accesseur Get *)

PROPERTY tET : TIME (* Elapsed Time : accesseur Get *)

METHOD ABSTRACT MTimer;
```

```
FUNCTION_BLOCK ABSTRACT CTimer IMPLEMENTS ITF_ObjTimer

VAR

m_xln : BOOL;
m_tPT : TIME;
m_xQ : BOOL;
m_tET : TIME;

END_VAR
```









□ ABSTRACT

• Comme les trois types de temporisateurs proposent tous la même interface, on peut définir une classe abstraite CTimer dont le rôle est de fournir un concept pour le développement d'objets temporisateur.

```
■ INTERFACE ITF_ObjTimer (* contrat pour la Classe CTimer *)
■ PROPERTY xIN : BOOL (* entrée IN : accesseurs Get et Set *)
■ PROPERTY tPT : TIME (* Preset Time : accesseurs Get et Set *)
■ PROPERTY xQ : BOOL (* sortie Q : accesseur Get *)
■ PROPERTY tET : TIME (* Elapsed Time : accesseur Get *)
■ METHOD ABSTRACT MTimer;
```











	ΛD	CI	Λ	CT
ш	AB	3	H	U I

METHOD FB_Init (* constructed METHOD FB_Init : BOOL VAR_INPUT	eur pour la Classe CTimer *)
blnitRetains	: BOOL; : BOOL;
P CTimer	CTimer
En CTimer	







□ ABSTRACT

CTimer.FB_Init (* constructed METHOD FB_Init : BOOL	eur pour la Classe CTimer *)
VAR_INPUT	- DOOL -
	: BOOL;
• •	: BOOL;
END_VAR	
THIS^.m_xIN := FALSE	;
THIS^.m_tPT := T#1s;	
THIS^.m_xQ := FALSE	
THIS^.m_tET := T#0s;	
FB_Init := TRUE;	
B CTimer	B CTimer
P CTimer	E CTimer
P CTimer	•••
	•••
₽ CTimer	









□ ABSTRACT

```
Timer.FB_Init (* constructeur pour la Classe CTimer *)
METHOD FB Init: BOOL
VAR INPUT
         blnitRetains
                            : BOOL:
         blnCopyCode
                            BOOL:
END VAR
THIS^.m xIN
                   = FALSE :
THIS^.m tPT
                   := T#1s;
THIS^.m_xQ
                   = FALSE :
THIS^.m tET
                   := T#0s;
FB Init := TRUE;
# CTimer.xIN.Get
                                   B CTimer.xIN.Set
          xIN := THIS^{n}.m xIN ;
                                               THIS^.m xIN := xIN;
                                   # CTimer.tPT.Set
# CTimer.tPT.Get
         tPT := THIS^.m tPT :
                                               THIS^.m tPT := tPT;
B CTimer.xQ.Get
         xQ := THIS^{n}.m xQ;
B CTimer.tET.Get
         tET := THIS^.m tEt;
SAVOIE
```



MONT BLANC





```
FUNCTION BLOCK CTon EXTENDS CTimer
VAR
       InstTON : standard.TON;
END_VAR
THIS^.MTimer();
MTimer ()
       InstTON (
                       IN
                       PT
                                 .....
                       Q
                       ET
FUNCTION_BLOCK CTOf EXTENDS CTimer
VAR
        InstTOF : standard.TOF;
END_VAR
THIS^.MTimer();
MTimer ()
        InstTOF (
                       IN
                       PT
                       Q
```

ET







```
FUNCTION_BLOCK CTon EXTENDS CTimer
VAR
        InstTON : standard.TON ;
END_VAR
THIS^.MTimer();
MTimer ()
        InstTON (
                         IN
                                  := THIS^.m_xIN,
                         PT
                                  := THIS^.m tPT,
                         Q
                                  := THIS^{n}.m xQ,
                         ET
                                  := THIS^.m_tEt );
FUNCTION_BLOCK CTOf EXTENDS CTimer
VAR
        InstTOF : standard.TOF;
END_VAR
THIS^.MTimer();
```



```
MTimer ()
InstTOF ( IN := .....,
PT := .....,
Q := .....,
ET := .....);
```





```
FUNCTION_BLOCK CTon EXTENDS CTimer VAR
```

InstTON : standard.TON;

END VAR

THIS^.MTimer();

```
InstTON ( IN := THIS^.m_xIN,

PT := THIS^.m_tPT,

Q := THIS^.m_xQ,

ET := THIS^.m_tEt );
```

FUNCTION_BLOCK CTOf EXTENDS CTimer VAR

InstTOF : standard.TOF;

END_VAR

THIS^.MTimer();

