

LES FONCTIONS

Cours

v1

IUT d'Annecy, 9 rue de l'Arc en Ciel, 74940 Annecy

Exercices complémentaires

Après un rapide rappel sur les notions de base de la programmation orientée objet, ce cours s'intéresse à la problématique suivante :



Problématique

Comment mettre en place une programmation orientée objet sous CodeSys?

1 Rappels sur la programmation orientée objet

1.1 Quelques définitions

La programmation orientée objet est une technique de programmation qui consiste à découper un programme en plusieurs objets qui interagissent entre eux. Chaque objet est une instance d'une classe. Une classe est un ensemble d'attributs et de méthodes. Les attributs sont des variables propres à chaque objet. Les méthodes sont des fonctions propres à chaque objet.

Il s'agit d'une façon de penser la programmation. Si elle peut paraître plus complexe au début, elle permet de structurer le code, de le rendre plus lisible et plus facilement modifiable.

La définition des objets (création de classes) peut être complexe, mais l'utilisation des objets est largement simplifiée. C'est d'ailleurs un avantage majeur de la programmation orientée objet : l'utilisateur d'un objet n'a pas besoin de connaître sa définition pour l'utiliser. Il lui suffit de connaître les méthodes et les attributs de l'objet.

Un objet est une instance d'une classe. Cela veut simplement dire qu'une classe définit une structure (attributs et méthodes) et qu'un objet est un cas particulier de cette structure. Par analogie, on peut parler des plans d'une maison qui définissent ce qu'est une maison (nombre de pièces, surface, etc.) et des maisons qui sont des instances de ces plans.

Chaque maison pourra avoir un nombre de pièces différentes, une couleur de toit différente, mais toutes les maisons auront les mêmes caractéristiques de base (elles auront toutes un toit, des pièces, des murs, des fenêtres, etc.).

D'un point de vue extérieur, un objet est une "boite noire" dont les détails d'implémentation sont cachés. On ne peut pas savoir comment est codé un objet, on intéragit avec lui par l'intermédiaires des fonctions d'interfaces. C'est le principe d'encapsulation.





Principe d'encapsulation

L'encapsulation est un principe de la programmation orientée objet qui consiste à cacher les détails d'implémentation d'un objet. L'accès aux données de l'objet ne peut alors se faire que par l'intermédiare des services proposées.

Cela a pour objectif d'en simplifier l'utilisation mais également de **garantir l'intégrité des données** contenues dans l'objet. En effet, les fonctions d'interfaces mises en places contrôlent la bonne utilisation des données

Exemple: Etape d'un grafcet

On peut définir une classe CStep qui représente une étape d'un grafcet. Cette classe peut contenir, entre autres, les attributs et méthodes suivants :

Attributs

• m name : nom de l'étape

• m xActivityBit : bit d'activité (actif ou non)

• m_tActivationDuration : temps d'activation de l'étape

Méthodes

MInit : Initialise l'étape
MActivate : active l'étape

• MDeactivate : désactive l'étape

Chaque étape du grafcet sera alors un objet de la classe CStep.



La notion d'Héritage

L'héritage est un principe de la programmation orientée objet qui consiste à créer une nouvelle classe à partir d'une classe existante. La nouvelle classe **hérite** alors des attributs et méthodes de la classe existante.

Par exemple, on peut créer une classe Forme qui contient les attributs et méthodes communs à toutes les formes géométriques fermées (comme son aire). On peut ensuite créer une classe Rectangle qui hérite de la classe Forme et qui contient, en plus, les attributs et méthodes spécifiques aux rectangles. On peut ensuite créer une classe Cercle qui hérite de la classe Forme et qui contient les attributs et méthodes spécifiques aux cercles.



Le Polymorphisme

Le polymorphisme est un principe de la programmation orientée objet qui consiste à utiliser un objet de manière différente en fonction du contexte.

Plus spécifiquement, le polymorphisme autorise à utiliser un même nom pour des méthodes différentes selon si elle s'applique sur un contexte ou un autre.

En reprenant l'exemple précédent, on peut créer une méthode MComputeArea dans la classe Forme qui calcule l'aire de la forme. Cette méthode sera différente dans la classe Rectangle et dans la classe Cercle car l'aire d'un rectangle et l'aire d'un cercle ne se calculent pas de la même manière. En fonction de l'objet utilisé, la méthode MComputeArea sera différente.

2 La programmation orientée objet sous CodeSys



Application: Etape d'un grafcet

fin de faciliter la compréhension de cette partie, nous allons construire, tout au long de ce cours, une classe CStep qui représente une étape d'un grafcet. Cette classe contiendra les attributs et méthodes suivants :



Attributs

- m_xActivityBit : bit d'activité (actif ou non)
 - ♦ Accessible en lecture uniquement
- m_tActivationDuration : Stocke le temps d'activation de l'étape
 - ♦ Accessible en lecture uniquement
- m_tTaskPeriod : période de la tâche
 - → Accessible en lecture et en écriture

Méthodes

- **MInit** : Méthode appelée à l'initialisation du programme
- MActivate : active l'étape
- MDeactivate : désactive l'étape

2.1 Les classes

On l'a vu, la notion de classe nous demande de pouvoir créer des attributs et des méthodes. Les attributs sont des variables internes aux classes qui devront être conservées entre deux utilisations d'un objet de cette classe. L'utilisation de fonctions (POU FUNCTION) ne serait pas satisfaisante, car la durée de vie d'une variable interne à une fonction est limitée à l'exécution de cette fonction.

A l'inverse, un bloc fonctionnel s'utilise après en avoir créé une instance et ses variables internes sont conservées entre d'une utilisation à l'autre. Les POU FB semblent donc adaptées à la création de classes.



À retenir

Nous utiliserons les blocs fonctions pour implémenter la notion de classe sous CodeSys.

Déclaration d'une classe sous CodeSys

Définir une classe sous CodeSys revient à définir un bloc fonctionnel. Afin de différencier les variables privées (inaccessibles depuis l'extérieur) des attributs publics (accessibles depuis l'extérieur), on utilisera la convention suivante :

- \bullet Les variables publiques commenceront par m
- les variables privées n'ont pas de préfixe particulier

Ainsi, la déclaration d'une classe «cname» se fera de la manière suivante :

```
FUNCTION_BLOCK <CName> (* définition de la classe <CName> *)

VAR

(type><Name> : <type>; (* variable locale non accessible de l'extérieur *)

m_<type><Name> : <type>; (* membre de l'objet accessible de l'extérieur sous certaines conditions*)

END_VAR
```



uisqu'elle ne possède que des attributs accessibles, la déclaration de notre classe CStep se fera de la manière suivante :

```
FUNCTION_BLOCK FB_CStep

VAR

m_xActivityBit : BOOL; (* bit d'activité (actif ou non) *)

m_tActivationDuration : TIME; (* Stocke le temps d'activation de l'étape *)

m_tTaskPeriod : TIME;

END_VAR
```

L'instanciation d'un objet de cette classe pourra alors s'écrire Etape1 : FB_CStep;

Pour le moment, ces attributs ont été déclarés dans notre classe *CStep* mais ils ne sont pas accessibles depuis l'extérieur (Il est impossible d'évaluer l'expression <code>Etapel.m_xActivityBit</code>). Ces variables sont "coincées" à l'intérieur de notre bloc fonction. Pour les rendre accessibles, nous allons utiliser l'objet property proposé par CodeSys.



2.2 L'objet PROPERTY (propriété)

L'objet property est un outil proposé par CodeSys pour la programmation orientée objet. Il permet de définir des attributs (variables) propres à un contexte avec un niveau d'accessibilité paramétrable (publique, privée, protégée ou interne).

Cela signifie que l'on peut définir des variables à l'intérieur d'une classe qui pourront être accessibles depuis l'extérieur de la classe par l'intermédiaire de méthodes appelées accesseurs.



Les accesseurs

Il existe deux types d'accesseurs : GET et SET. GET : Permet de lire la valeur d'une variable SET : Permet d'écrire la valeur d'une variable

Une propriété est donc un objet que l'on associe à une POU. On décrit ensuite ses accesseurs pour définir comment lire ou écrire la valeur de la propriété.



2.3 Méthodes

L'objet method est un outil proposé par CodeSys pour la programmation orientée objet. Il permet de définir des méthodes (fonctions) propres à un contexte avec un niveau d'accessibilité paramétrable (publique, privée, protégée ou interne).

Comme une fonction, on peut définir :

- Des variables d'Entrées, de sorties ou d'entrées-sorties
- Des variables locales à la méthode
 - ♦ La durée de vie de ces variables locales est alors limitée à l'exécution de la méthode

Par ailleurs, une méthode a accès au contexte de l'instance à laquelle elle est associée. Cela signifie qu'elle a accès aux variables et méthodes de l'objet dont elle dépend.

Enfin, CodeSys autorise la déclaration de METHODS dans une interface. Elle devra alors être implémentée dans les classes qui implémentent cette interface.



À retenir

Les méthodes des classes que nous définirons seront des méthodes associées au bloc fonction concerné.



Les méthodes de la classe CStep

es méthodes de la classe CStep seront définies dans le bloc fonctionnel FB_CStep . Elles seront donc des méthodes associées à ce bloc fonctionnel.



Méthodes

- MInit : Méthode appelée à l'initialisation du programme
- MActivate : active l'étape MDeactivate : désactive l'étape

```
METHOD MInit: BOOL

VAR_INPUT

END_VAR

VAR_OUTPUT

END_VAR

VAR

VAR

END_VAR

// Code de la méthode


// // fin du code de la méthode

END_METHOD
```



Ajout d'un propriété sous CodeSys

Sous CodeSys, les propriétés et les méthodes sont ajoutés à la POU en utilisant l'outil Add Object. Il suffit alors de sélectionner le type de l'objet à ajouter (propriété ou méthode) et de le nommer.



2.4 Les interfaces

Une interface est un ensemble de méthodes et de propriétés qui définissent un contrat. Une classe qui implémente une interface doit alors implémenter toutes les méthodes et propriétés de cette interface. Cela permet de définir une structure très générique qui sera utilisée, ensuite, par les classes que nous définirons.



À retenir

Les interfaces permettent de définir un contrat que les classes qui les implémentent doivent respecter. La déclaration d'une interface se fait de la même manière que la déclaration d'une classe, mais aucune méthode n'est implémentée.

Activité 1: Exemple d'interface

 ${\bf Question} \ {\bf 1} \quad {\bf Donner} \ {\bf un} \ {\bf exemple} \ {\bf dans} \ {\bf lequel} \ {\bf l'utilisation} \ {\bf d'une} \ {\bf interface} \ {\bf est} \ {\bf pertinente}, \ {\bf par} \ {\bf exemple} \ {\bf dans} \ {\bf le} \ {\bf monde} \ {\bf du} \ {\bf jeu} \ {\bf vid\'eo}. \ {\bf Expliquer}$






Les interfaces sous CodeSys

Sous CodeSys, une interface s'ajoute dans l'arborescence du projet en utilisant l'outil Add Object. Il suffit alors de sélectionner le type de l'objet à ajouter (interface) et de le nommer. Elle apparaît alors ainsi que les méthodes et propriétés qui lui sont associées.

Le mot clef utilisé sous CodeSys est interface.

Le mot clef implement est utilisé lors de la déclaration d'une classe pour indiquer que cette classe implémente une interface.



2.5 Les pointeurs spéciaux

Code Sys défini deux vecteurs spéciaux this et super. Leur utilisation est réservée au contexte de la POO, dans le corps d'un bloc fonctionnel ou dans les méthodes associées.

2.5.1 le pointeur THIS

Le pointeur THIS est un pointeur spécial qui pointe vers l'objet auquel appartient la méthode. Il est automatiquement disponible dans tous les blocs fonctions.

Les utilisations principales de THIS sont données ci-dessous, les exemples sont extraits de la documentation en ligne de CodeSys.

Démasquage d'une propriété ou d'une méthode : Par exemple, lorsqu'une variable locale a le même nom qu'une propriété de l'objet, il est nécessaire de démasquer l'objet pour accéder à la propriété.

```
1 | FUNCTION_BLOCK fbA
                                                                    16 END_VAR
   VAR_INPUT
                                                                       VAR
                                                                        iVarB: INT:
   iVarA: INT:
   END_VAR
                                                                       END_VAR
                                                                    19
  iVarA := 1;
                                                                                       // The local variable iVarB is set.
                                                                    20
                                                                       THIS^.iVarB := 222; // The function block variable
   FUNCTION_BLOCK fbB EXTENDS fbA
                                                                             iVarB is set even though iVarB is obscured.
  VAR INPUT
                                                                       PROGRAM PLC PRG
   iVarB: INT := 0;
                                                                    23
  END VAR.
                                                                    24
                                                                       VAR
  iVarA := 11;
                                                                        MyfbB: fbB;
                                                                    25
  iVarB := 2;
                                                                    26
                                                                       END_VAR
  METHOD DoIt : BOOL
                                                                       MyfbB(iVarA:=0, iVarB:= 0);
15 VAR_INPUT
                                                                       MyfbB.DoIt();
```

Désigner l'objet tout entier lors d'un passage d'objet en paramètre d'une méthode.

```
FUNCTION funA
                                                                           VAR_INPUT
   VAR_INPUT
                                                                        16
                                                                            iVarB: INT := 0;
   pFB: fbA; //La fonction A prend en parametre d'entree
                                                                           END_VAR
                                                                           iVarA := 11;
iVarB := 2;
               //un objet issu de la classe fbA
   END VAR
   . . . ;
                                                                           METHOD DoIt : BOOL
                                                                        21
   FUNCTION_BLOCK fbA
                                                                           VAR_INPUT
   VAR_INPUT
                                                                        23
                                                                           END_VAR
    iVarA: INT;
                                                                           VAR
                                                                            iVarB: TNT:
11
  END VAR
                                                                           END_VAR
12
   . . . ;
                                                                        26
                                                                           iVarB := 22;
13
14 FUNCTION_BLOCK fbB EXTENDS fbA
```



2.5.2 Le pointeur SUPER

Le pointeur super est un pointeur spécial qui pointe vers l'objet parent de l'objet auquel appartient la méthode. Il est automatiquement disponible dans tous les blocs fonctions. Par définition, son utilisation est réservée aux blocs fonctionnels obtenus par dérivation.

Ce pointeur permet d'accéder aux méthodes et propriétés de l'objet parent, notamment quand celles-ci ont été surchargées dans les blocs fonctionnels dérivés.

Le code suivant, issu de la documentation en ligne de CodeSys, montre quelques exemples d'utilisation des pointeurs super et this.

```
FUNCTION_BLOCK FB_1 EXTENDS FB_Base
    VAR_OUTPUT
        iBase : INT;
   \label{thm:continuity} THIS^-.METH_DoIt()\;;\;\; //Call\;\;of\;\;the\;\;methods\;\;of\;\;FB\_1\\ THIS^-.METH_DoAlso()\;;
   SUPER^.METH_DoIt();
                             //Call of the methods of FB_Base
   SUPER^.METH_DoAlso();
   iBase := SUPER^.iCnt;
   METHOD METH_DoIt : BOOL
   iCnt := 1111;
14
   METH_DoIt := TRUE;
15
   PROGRAM PLC_PRG
18
   VAR
        myBase : FB_Base;
        myFB_1 : FB_1;
20
        iTHIS : INT;
        iBase : INT;
   END_VAR
24
   myBase();
   iBase := myBase.iCnt;
myFB_1();
25
26
   iTHIS := myFB_1.iCnt;
   FUNCTION_BLOCK FB_Base
30
   VAR_OUTPUT
        iCnt : INT;
31
   END_VAR
32
  METHOD METH_DoIt : BOOL
```

```
35 iCnt := -1;
   METHOD METH_DoAlso : BOOL
   METH_DoAlso := TRUE;
   FUNCTION_BLOCK FB_1 EXTENDS FB_Base
40
   VAR_OUTPUT
41
42
       iBase : INT;
43
45
   THIS^.METH_DoIt(); //Call of the methods of FB_1
46
   THIS . METH_DoAlso();
47
   SUPER^.METH_DoIt();
                         //Call of the methods of FB_Base
48
49
   SUPER^.METH_DoAlso();
   iBase := SUPER^.iCnt;
51
   METHOD METH_DoIt : BOOL
52
    iCnt := 1111:
    METH_DoIt := TRUE;
54
   PROGRAM PLC_PRG
58
    myBase : FB_Base;
    myFB_1 : FB_1;
59
    iTHIS : INT;
60
    iBase : INT;
61
   myBase();
65
   iBase := myBase.iCnt;
   myFB_1();
  iTHIS := myFB_1.iCnt;
```

