ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 9

(1)

Βαθμιδες pipeline:

- A) Instruction Fetch (IF): Αρχικα στη βαθμιδα αυτή, εχουμε τον program counter (PC) που μεσω ενός αθροιστη δινει συνεχως τιμες που αναλογουν στον αριθμο της επομενης εντολης. Επομενη εντολη μπορει να είναι η «αμεσως» επομενη (+4), ή αν μιλαμε για branch σε καποια άλλη (πριν η μετα).
- B) Instruction Demory & register file read (ID): Στη συνεχεια στη βαθμιδα αυτή διαβαζεται η εντολη και αποκωδικοποιειται σε: opcode, rs-rs-rd/Imm, ή/και funct. Καταλαβαινουμε δηλαδη για ποια εντολη μιλαμε(add κτλ), με ποιες παραμετρους-καταχωρητες ή σταθερες τιμες και που πρεπει να αποθηκευτει αν χρειαζεται κατι ή αν πρεπει να προσπαλασει και να διαβασει ή να γραψει στην κυριως μνημη. Κανει επισης sign extension της 16bitης ποσοτητας σε 32 bit. Register File (RF): Αργοτερα οι καταχωρητες που χρησιμοποιουνται κατευθυνονται στο RF για να τους διαβασουμε από εκει ή να γραψουμε αργοτερα σε αυτους
- Γ) Execution (ΕΧ): Πιο μετα, αναλογα με τον opcode αρα και το ποια εντολη θελουμε να εκτελεσουμε η ALU είναι η υπευθυνη για να κανει πραξεις μεταξυ καταχωρητων ή καταχωρητων και σταθερων(Imm-sign extended)
- Δ) Data Memory Access (MEM) : Η κυριως μνημη, από οπου ο επεξεργαστης αντλει και αποθηκευει τιμες και δεδομενα γενικοτερα
- E) Write Back (WB) : Αναγνωση δεδομενων απο μνημη και εγγραφη στο αρχειο των καταχωρητων

(2)

Απαραιτητες βαθμιδες:

- A) IF : Κάθε εντολη χρειαζεται τον pc ώστε να ξερουμε ότι προκειται για αυτην, και πως προκυπτει (+4 ή branch)
- B) ID : Για να αποκωδικοποιησουμε κάθε εντολη και να δουμε ποια είναι, χρειαζομαστε τον opcode και στις R-format εντολες το funct. Οποτε χρειαζεται η IM για να δουμε ποια εντολη θα εκτελεστει ενώ στη συνεχεια και με ποιες παραμετρους-καταχωρητες.

Οι υπολοιπες βαθμιδες δεν είναι παρουσες σε κάθε εκτελεση εντολης αναλογα με την εντολη, αν μιλαμε δηλαδη για load & store ή add,sub.. κτλ.

(3)

Σε συνεχεια λοιπον των προηγουμενων,

Α) Οι εντολες διακλαδωσεις δεν χρησιμοποιουν τις βαθμιδες:

- EX
- MEM
- WB

B) Για τις αριθμητικες πραξεις μεσω ALU δηλαδη δεν χρησιμοποιειται η βαθμιδα MEM αφου οι εντολες αυτές δεν διαβαζουν από την μνημη αλλα από καταχωρητες

Γ) Οι εντολες store & load δεν χρειαζονται την βαθμιδα ALU καθως δεν κανουν καποια πραξη με καταχωρητες ή αριθμους γενικοτερα

(4)

ADDI R2 R1 4

ADD R3 R1 R2

SUB R3 R2 R1

SW R3 16(R0)

LW R5 16(R1)

NOP

BRFAK

NOP

(5)

Αν και οι εντολες μοιαζουν να είναι οι ιδιες, στο δευτερο σετ εντολων, η ADD R4 R1 R6 χρησιμοποιει τον R1 στον οποιο θα αποθηκευτει το αποτελεσμα της αφαιρεσης R2-R3 από το προηγουμενο SUB. Αυτό σημαινει ότι R1 δεν θα είναι ετοιμο και αποθηκευμενο για να χρησιμοποιηθει από επομενη εντολη. Αρα θα χρειαστει να περιμενει εως οτου αποθηκευτει η τιμη στον R1. Αρα η καθυστερηση θα οφειλεται στους παραπανω κυκλους ρολογιου που θα χρειαστει μεχρι να αποθηκευτει στον καταχωρητη η τιμη.

(6)

Αν στο datapath ηταν δυνατη η χρηση forwarding η τιμη με το που υπολογιζοταν θα πηγαινε κατευθειαν σε επομενη εντολη, αν βεβαια αυτή την ζητουσε. Αυτο σημαινει ότι θα γινονται οι εντολες λιγο πιο γρηγορα από τον συμβατικο τροπο, αλλα όχι σε επιπεδο pipeline. Στο κυκλωμα δεν υπαρχει forwarding αφου και καθυστερηση εχουμε και ξεχωριστο καταχωρητη ζηταει.