实验四 内部存储器部件实验

一、实验要求

- 1、实验之前认真预习,明确实验的目的和具体实验内容,写出实验用到的数据和控制信号的取值,做好实验之前的必要准备。
- 2、想好实验的操作步骤,明确通过实验到底可以学习哪些知识,想一想怎么样有意识 地提高教学实验的真正效果。
- 3、在教学实验过程中,要爱护教学实验设备和用到的辅助仪表,记录实验步骤中的数据和运算结果,仔细分析遇到的现象与问题,找出解决问题的办法,有意识地提高自己创新思维能力。
- 4、实验之后认真写出实验报告,重点在于预习时准备的内容,实验数据,运算结果的分析讨论,实验过程、遇到的现象和解决问题的办法,自己的收获体会,对改进教学实验安排的建议等。善于总结和发现问题,写好实验报告是培养实际工作能力非常重要的一个环节,应给予足够的重视。

二、实验目的

- 1、 熟悉ROM芯片和RAM芯片在功能和使用方法等方面的异同之处。
- 2、 理解并熟悉通过字长、位长扩展技术实现存储器系统容量扩展的方案。
- 3、了解如何通过读、写存储器的指令实现对E2PROM芯片的读、写操作。
- 4、加深理解存储器部件在计算机整机系统中的作用。
- 5、{可选}了解静态存储器系统使用的各种控制信号之间的正常时序关系。
- 6、{可选}学习用编程器设备向E2PROM芯片内写入一批数据的过程和方法。

三、实验注意事项

1、内存储器是计算机中存放正在运行中的程序和相关数据的部件。在教学计算机存储器部件设计中,选用静态存储器芯片实现内存储器的存储体,包括唯读存储区(ROM,存放监控程序等)和随读写存储区(RAM)两部分,ROM存储区选用58C65芯片实现,RAM存储区选用6116芯片实现,其地址空间分配关系是: 0-1777h用于第一组ROM,固化监控程序,2000-2777h用于RAM,保存用户程序和用户数据,其高端的一些单元作为监控程序的数据区,第二组ROM的地址范围可以由用户选择,主要用于完成扩展内存容量(存储器的字、位扩展)的教学实验。内存储器和串行接口线路的组成如图1所示。




图 1 内存储器和串行接口电路

教学机使用HN58C65/HM6264存储器芯片实现内存储器的扩展,其中若使用HN58C65实现存储扩展,则扩展存储区为ROM型;若使用HM6264实实现存储扩展,则扩展存储区为RAM型。两种芯片的外形如图2所示,从图2中可见它们的引脚基本上是兼容的,存储容量均为64k位,可按字节组织。其中,HN58C65为E2PROM(电擦除可编程只读存储器,EEPROM),HM6264为RAM(随机访问存储器)。




图2 存储芯片图

图中的芯片引脚简介如下, A_i 为芯片的地址引脚,决定存储器的字数。 I/O_i 为芯片数据输入/输出引脚,数据位长均为八位。 \overline{WE} 是芯片的读写信号, \overline{WE} =1 时,表示读操作; \overline{WE} =0 时,表示写操作。 \overline{CE} 和 $\overline{CS1}$ 分别是两种芯片的片选信号,均为低电平有效,为 0 时选中芯片,为 1 时芯片未选中,芯片的数据端呈高阻状态。 \overline{OE} 是芯片的输出使能信号, \overline{OE} =1 时,不能从芯片输出数据,芯片对外呈高阻状态; \overline{OE} =0 时,可以从芯片输出数据。 \overline{E} [HM6264 芯件提供正确的读/写控制信号和使能控制信号,并确保每一次写操作都要保持约 1 毫秒(ms) 左右的时间。

在用两片 HM6264 RAM 器件扩展 RAM 存储区时,需要进行同上类似的处理,但 RAM 的读写操作均不需要特别的保持时间。

全部接线都连接正确之后,就可以对这个扩展出来的存储区执行(程序或数据的)写入或者读出的操作了。根据两种存储芯片的特性,对RAM的读写过程无特殊要求,ROM的读与RAM相同,但写过程需要一定的写保持(1ms)才能保证正确写入。

四、实验内容

- 1、存储芯片数据读写测试
- 2、扩展教学机的存储器空间

教学机的主板上,预留了两片存储器芯片的28个引脚的器件插座,可以插上58C65 ROM器件,也可以插上6264 RAM器件。

五、实验步骤

- (一) 存储器读写测试验证
- 1、用E命令改变内存单元的值并用D命令观察结果
- (1) 在命令行提示符状态下输入: E 2020 ✓

屏幕将显示2020内存单元原值为:

按如下形式键入: 2020 原值: 2222 (空格)原值: 3333(空格)原值: 4444(空格)原值: 5555 ✓

(2) 在命令行提示符状态下输入: D 2020 ∠

屏幕将显示从2020内存单元开始的值,其中2020H~2023H的值为:

(3) 断电后重新启动教学实验机,用D命令观察内存单元2020~2023的值。

2020H[~]2023H的值为:

说明了RAM	_
DICTO I NAIVI	· ·

- 2、用A命令输入一段程序,执行并观察结果
- (1) 在命令行提示符状态下输入:

A 2000 ∠

屏幕将显示: 2000:

按如下形式键入:

2000: MVRD RO, AAAA

2002: MVRD R1, 5555

2004: AND RO, R1

2005: RET

2006: ∠

(2) 在命令行提示符状态下输入:

T 2000 🗸

RO的值变为:

TΖ

R1的值变为:

 $T \checkmark$

RO的值变为:

(3) 在命令行提示符状态下输入:

G 2000

运行输入的程序。

(4) 在命令行提示符状态下输入:

R ∠

屏幕显示:


R0= R1= R2=

(二) ROM芯片扩展实验

1、ROM芯片扩展步骤

- (1)、将扩展的ROM芯片HN58C65插入标有"EXTROMH"和"EXTROML"的插座,要注意芯片插入的方向,带有半圆形缺口的一方朝左插入。如果芯片插入方向不对,会导致芯片烧毁。
- (2) 、 将扩展芯片下方的插针按下列方式短接: 将标有"/MWR""PGM"和"RD"的 三个插针左面两个短接,将标有"/MRD""/OE""GND"的三个插针左边两个短接;

• 按下图所示方式短接扩展插座下方的插针:



- 将扩展芯片上方标有 EXTROMH $\overline{\text{CS}}$ 和 EXTROML $\overline{\text{CS}}$ 的两处插孔,先用导线线短接,然后再连接到标有 "MEM $\overline{\text{CS}}$ " 处标记为××××××" 的任意插孔上。(意为:扩展存储芯片的地址范围选择为××××h~××××h。)
- **注意**: 扩展存储芯片的CS插孔,与 MEM CS的任意一个插孔都可以用导线相 连,但**同一时间只能连接一个插孔。否则可能导致译码电路烧毁**!
- (3)、将程序放到扩展的ROM中,访问扩展ROM的内存地址。

注意:运行扩展地址4000以上的程序时,必须要将将标有"/MWR""/OE""GND"的三个插针右边两个短接,需要给扩展地址写入数据的情况下,需要将标有/MRD""/OE""GND"的三个插针左边两个短接。

2、扩展芯片的读写测试

(1) 在命令行提示符状态下输入: E 5000 ✓

屏幕将显示5000 内存单元原值:

- (2) 按如下形式键入: 5000原值: 2424(按空格) 原值: 3636(按空格) 原值: 4848(按空格) 原值: 5050✓
 - (3) 在命令行提示符状态下输入: D 5000 ✓

屏幕将显示5000H~507FH内存单元的值,从5000开始的连续四个内存单元的值依次为:

(4) 断电后重新启动,用D命令察看内存单元5000~5003的值为:

3、编程测试

E2PROM存储器不能直接用A命令输入程序,对这种存储器的写入,可将编写好的程序 放到系统原有的RAM(6116)中,在程序中调用延时子程序,访问E2PROM存储器中的内存 地址,以完成对ROM芯片的写入。

(1) 在5000H~500FH单元中依次写入数据0000H、0001H、...000FH。**从2000H单元开始** 输入主程序:

2000: MVRD R0, 0000

MVRD R2,0010 R2记录循环次数

MVRD R3,5000 ; R3的内容为16位内存地址

2006: STRR [R3], R0 ; 将R0寄存器的内容放到R3给出的内存单元中

CALA 2200 ;调用地址为2200的延时子程序

INC RO: RO加1

INC R3; R3加1

DEC R2; R2减1

JRNZ 2006; R2不为0跳转到2006H

RET

从2200H单元开始输入延时子程序:

2200: PUSH R3; 保存R3中的数据到堆栈

MVRD R3, FFFF; 循环次数

2203: DEC R3; 自减1

JRNZ 2203; 没减到0, 返回继续自减

POP R3;与第一条语句对应,恢复R3中的数据

RET

运行主程序。在命令提示符下输入:

>G 2000 ✓

程序执行结束后,在命令提示符下输入:

>D 5000 ∠

检查可看到从扩展ROM区指定地址开始的内存单元的值变为:

- (2) (选做)把上述第(1)中在RAM区输入的程序,改为在扩展ROM区中输入,然后运行程序,查看程序在扩展ROM区中能否正确运行?〔提示:扩展ROM区不能用A命令输入,只能用E命令输入。〕
 - (3)、实验完成后,关闭教学机电源,取下扩展内存芯片连接导线。

六、思考题

- 1、深入理解内存分成ROM存储区和RAM存储区两部分的理由。
- 2、修改延时子程序,将其延迟时间改短。可将延时子程序中R3内容赋值成00FF或0FFF等,再看运行结果,有何变化?