实验六 串行接口输入输出实验

一、实验要求

- 1、实验之前认真预习,明确实验的目的和具体实验内容,写出实验用到的数据和控制信号的取值,做好实验之前的必要准备。
- 2、想好实验的操作步骤,明确通过实验到底可以学习哪些知识,想一想怎么样有意识 地提高教学实验的真正效果。
- 3、在教学实验过程中,要爱护教学实验设备和用到的辅助仪表,记录实验步骤中的数据和运算结果,仔细分析遇到的现象与问题,找出解决问题的办法,有意识地提高自己创新思维能力。
- 4、实验之后认真写出实验报告,重点在于预习时准备的内容,实验数据,运算结果的分析讨论,实验过程、遇到的现象和解决问题的办法,自己的收获体会,对改进教学实验安排的建议等。善于总结和发现问题,写好实验报告是培养实际工作能力非常重要的一个环节,应给予足够的重视。

二、实验目的

- 1、了解串行接口与计算机主机之间是以字节为单位并行传送数据,与设备(实际上是安装在设备一端的另外一个串行接口)之间是以二进制位为单位串行传送数据。理解串行接口芯片的内部组成和传送数据的运行过程。
- 2、了解串行接口在投入运行之前必须执行的初始化操作的作用,完成初始化操作的具体方案。
- 3、了解在程序直接控制(状态循环查询)方式下,通过串行接口执行输入输出操作时, 计算机主机和串行接口设备是如何实现同步控制的,理解接口中是否有数据输入进来,主机 传送到接口中的数据是否串行发送出去,是由设置在接口内部的电路的不同状态位来指明的, 主机通过IN指令查询接口运行状态来了解这些信息。
- 4、通过对串行接口的了解,适当联想一下其他接口电路芯片的一般组成,加深对计算机接口线路的理解程度。

三、实验注意事项

1、TEC-XP16配置了两个串行接口COM1和COM2,其中COM1口是系统默认的串行口,加电复位后,监控程序对其进行初始化,并通过该口与PC机或终端相连;而COM2口,留给用

户扩展用。

- 2、查阅有关书籍,了解串行通信接口芯片8251的工作原理;了解8251复位、初始化、数据传输的过程。提醒注意的是,每次对8251复位后(即按1次"RESET"按键),都需要对其进行初始化,然后再进行正常的数据传输;复位后,只能对其进行1次初始化,多次初始化将导致串口工作不正常。
- 3、在使用COM2口时,需要将两片8251芯片之间的插针用短路子短接(出厂时已短接),这样才能为COM2正常工作提供所需的控制信号和数据;另外,还需要为其分配数据口地址和控制口地址。本教学机,已将COM2口的 C/\overline{D} 与地址总线的最低位 AB_0 相连,而其片选信号未连,只引出1个钉,实验时,应将该插孔与标有90~9F--F0~FF中的1个钉,与扩展IO的/CS相连。
- 4、教学计算机中,只为每个串行口芯片分配了两个地址,第一路串行接口的端口地址为16进制的80/81,第二路串行接口的端口地址可以由用户从90/91-F0/F1这8对中选择,把译码器的一个输出连接到接口芯片的片选信号引脚。
- 5、输入输出指令中偶数地址用于输入输出数据,奇数地址用于输入输出状态或命令信息。功能如下:
 - IN 80 完成从接口芯片输入数据缓冲器读出8位数据并传送到R0寄存器低位字节;
 - OUT 80 完成把RO寄存器低位字节的8位数据写入到接口芯片的输出数据缓冲器;
 - IN 81 完成从接口芯片状态寄存器读出8位接口状态信息并送R0寄存器低位字节;
 - OUT 81 完成把RO寄存器低位字节的8位命令信息写入到接口芯片的命令寄存器。

四、实验内容

- 1、为扩展I/O口选择一个地址,即将与COM2口相连的8251的EIO/CS与标有90~9F--F0~FF的一个钉与之相连。
 - 2、编程完成COM2串口初始化工作。
 - 3、向COM2口发送一些字符,也可从COM2口接收一些字符,实现两个串口的通信。

五、实验步骤

- 1、为扩展I/O口选择一个片选:应将该插孔与标有90~9F-E0~EF中的1个钉,与扩展IO的/CS相连:
 - 2、 将教学机COM1口与一台PC机相连,在PC机上启动PCEC16.EXE;
 - 3、 断开COM1与PC的串口线,将其连接到另一台PC机串口,同样启动PCEC16.EXE;
 - 4、 用另一根串口线将COM2口和第一台PC机串口相连;

- 5、 在与COM1相连的PCEC上输入程序,这时主PCEC可以输入输出,和COM2连接的是从PCEC只作输出。
- 6. 用 A、E 命令编程进行 COM2口的操作。(标有*的语句要用 E 命令直接写入指令编码)
 - 1)程序 1: COM2口初始化

在命令行提示符状态下输入:

A 2000 ∠

从 2000H 单元开始输入下面的程序

2000: MVRD RO, 004E ; 给 RO 赋值 004E

2002: OUT A1 ; 将 RO 的值输出到 COM2 口的 8251 中的寄存器中

2003: MVRD RO, 0037 ; 给 RO 赋值 0037

2005: OUT A1 ; 将 RO 的值输出到 COM2 口的 8251 中的寄存器中

2006: RET

在命令行提示符状态下输入 G 2000 运行初始化程序, 完成对 COM2 口的初始化。

2)程序 2:从 COM2 口输入数据,然后在与 COM1 口相连的 PC 上显示出数据。 在命令行提示符状态下输入:

A 2040 ✓

从 2040H 单元开始输入下面的程序

2040: IN A1 ; 判键盘上是否按了一个键,

2041: SHR RO ; 即串行口是否有了输入的字符

2042: SHR R0

2043: JRNC 2040 ; 没有输入则循环测试

2044: IN AO ; 从 COM2 口读入字符到 RO

2045: OUT 80 ; 将该字符从 COM1 口输出

2046: RET

2047: ∠

运行该程序,在命令行提示符状态下输入:

G 2040 ∠

光标闪烁等待输入,从与 COM2 口相连的 PC 的键盘输入字符,则在与 COM1 口相

连的 PC 的屏幕上回显。

3)程序 3:从 COM1 口接收数据,发送到与 COM2 口相连的 PC 机上回显。 在命令行提示符状态下输入:

A 2060 ∠

从 2060H 单元开始输入下面的程序

2060: IN 81 ; 判键盘上是否按了一个键,

2061: SHR RO ; 即串行口是否有了输入的字符

2062: SHR RO

2063: JRNC 2060 ; 没有,则循环等待

2064: IN 80 ; 接收字符

2065: OUT AO ;将从键盘输入的字符输出到另一串口。

2066: RET

2067: ∠

运行该程序,在命令行提示符状态下输入:

G 2060 ∠

光标闪烁等待用户输入,从键盘输入 6,可在另一 PC 的屏幕上回显出 6。

六、思考题

1、阐述教学机串行接口对数据的输入输出机制。