Архитектура - *комп*. основные принципы построения сложной системы Происходит от др.-греч. ἀρχιτέκτων «архитектор, зодчий».

Теоретическая основа электронновычислительных машин – модель вычислителя (архитектура Дж. Фон. Неймана)

Теоретическая основа любых распределённых систем — модель коллектива вычислителей

Аппаратурно-программный комплекс, предназначенный для обработки информации и основанный на модели вычислителя называется электронно-вычислительной машиной

Вычислительное средство основанные на модели коллектива вычислителей называется вычислительной системой

Распределёнными могут быть и иные системы иного назначения: информационные, хранения, передачи и т.п.

Коллектив вычислителей = <H, A>,

где

Н – конструкция (аппаратурное обеспечение);

А – алгоритм работы коллектива вычислителей.

Конструкция коллектива вычислителей H = <C, G>

где

 $C = \{c_i\}$ — множество вычислителей c_i , i = 0,...,N;

G – описание макроструктуры коллектива вычислителей;


N – количество вычислителей в коллективе.

Алгоритм работы – суперпозиция программы и данных A(P(D))

Архитектурные принципы модели коллектива вычислителей:

- параллелизм при обработке информации (параллельное выполнение операций на множестве С вычислителей, взаимодействующих через связи структуры G);
- программируемость структуры (настраиваемость структуры G сети связей между вычислителями, достигаемой программными средствами);
- *однородность конструкции Н* (однородности вычислителей С и структуры G).

Классификация архитектур вычислительных систем (М.ФЛИНН, 1966)



Классификация архитектур вычислительных систем (М.ФЛИНН + ВАНГА И БРИГГС)

Класс SISD разбивается на два подкласса:

- архитектуры с единственным функциональным устройством, например, PDP-11;
- архитектуры, имеющие в своем составе несколько функциональных устройств CDC 6600, CRAY-1, FPS AP-120B, CDC Cyber 205, FACOM VP-200.

В класс SIMD также вводится два подкласса:

- архитектуры с пословно-последовательной обработкой информации ILLIAC IV,
 PEPE, BSP;
- архитектуры с разрядно-последовательной обработкой STARAN, ICL DAP.

В классе MIMD авторы различают


- вычислительные системы со слабой связью между процессорами, к которым они относят все системы с распределенной памятью, например, Cosmic Cube,
- вычислительные системы с сильной связью (системы с общей памятью), куда попадают такие компьютеры, как C.mmp, BBN Butterfly, CRAY Y-MP, Denelcor HEP.

Классификация архитектур вычислительных систем (Фенга)

Основа – две характеристики:

- число бит в машинном слове, обрабатываемых параллельно при выполнении машинных инструкций;
- число слов, обрабатываемых одновременно.
- Разрядно-последовательные пословно-последовательные (n=m=1). В каждый момент времени такие компьютеры обрабатывают только один двоичный разряд. Представителем данного класса служит давняя система MINIMA с естественным описанием (1,1).
- Разрядно-параллельные пословно-последовательные (n > 1, m = 1). Большинство классических последовательных компьютеров, так же как и многие вычислительные системы, эксплуатируемые до сих пор, принадлежит к данному классу: IBM 701 с описанием (36,1), PDP-11 (16,1), IBM 360/50 и VAX 11/780 обе с описанием (32,1).
- Разрядно-последовательные пословно-параллельные (n = 1 , m > 1). Как правило вычислительные системы данного класса состоят из большого числа одноразрядных процессорных элементов, каждый из которых может независимо от остальных обрабатывать свои данные. Типичными примерами служат STARAN (1, 256) и MPP (1,16384) фирмы Goodyear Aerospace, прототип известной системы ILLIAC IV компьютер SOLOMON (1, 1024) и ICL DAP (1, 4096).
- Разрядно-параллельные пословно-параллельные (n > 1, m > 1). Большая часть существующих параллельных вычислительных систем, обрабатывая одновременно mn двоичных разрядов, принадлежит именно к этому классу: ILLIAC IV (64, 64), TI ASC (64, 32), C.mmp (16, 16), CDC 6600 (60, 10), BBN Butterfly GP1000 (32, 256).


Классификация архитектур вычислительных систем (Хокни)



Список TOP-500 (http://www.top500.org

Термин «cluster» - совокупность независимых («слабо связанных») вычислительных элементов, которая используется для решения одной задачи

Architecture System Share





Проект beowulf, 2000 год

Ресурсы Центра параллельных вычислительных технологий СибГУТИ

