Содержание

1 3	АДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ	2
2 TI	ЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	2
2.1	Схема лабораторного стенда	2
2.2	Аппаратное обеспечение	3
2.3	Программное обеспечение	
2.4	Гипервизор KVM	6
2.5	Протокол iSCSI	
3 PE	ЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ	
3.1	Доступ к оборудованию	9
3.2	Настройка сети	10
3.3	Настройка iSCSI адаптера на сервере. Часть 1	
3.4	Настройка СХД	14
3.5	Настройка iSCSI адаптера на сервере. Часть 2	
3.6	Настройка KVM	17
ПРИ	ЛОЖЕНИЕ А	

1 ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ


Тема занятия: Настройка сети хранения данных по протоколу iSCSI. Краткое содержание занятия:

- 1. Обзор настройки сетей облачной инфраструктуры.
- 2. Обзор настройки СХД HP MSA P2000 G3 iSCSI.
- 3. Настройка iSCSI адаптера гипервизора KVM/QEMU в операционной системе CentOS.
- 4. Подключение хранилища данных (datastore), созданного в СХД к гипервизору KVM/QEMU.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Схема лабораторного стенда

В серверном помещении кафедры ВС имеется облачная подсистема, состоящая из 4-х вычислительных узлов, 2-х коммутаторов Gigabit Ethernet и системы хранения данных (СХД) с двумя контроллерами:



ОБЛАЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Рисунок 1 – Схема сети облачной инфраструктуры

Сервера и СХД поддерживают технологию HP iLO Management Engine. Данная технология позволяет конфигурировать большое количество параметров с помощью обычного браузера через веб-интерфейс. Таким же образом можно контролировать и конфигурировать большинство характеристик устройств. Например, состояние дисков или температуру нагрева процессоров.

Порты № 1 на обоих коммутаторах подключены к сети кафедры ВС. Сеть облачной инфраструктуры логически поделена на несколько виртуальных: VLAN 14 — сеть управления (порты № 1, 21, 22, 23) на обоих коммутаторах; VLAN 12—сеть доступа к СХД серверов prod01 и prod02 (порты № 31, 33) на обоих коммутаторах;

VLAN 15 — сеть доступа к СХД серверов test01 и test 02 (порты № 32, 34) на обоих коммутаторах;

VLAN 11 — сеть виртуальных машин серверов prod01 и prod02 (порты № 7, 9) на обоих коммутаторах;

VLAN 13 – сеть виртуальных машин серверов test01 и test 02 (порты № 8, 10) на обоих коммутаторах;

2.2 Аппаратное обеспечение

В качестве оборудования для выполнения практической работы будут использоваться два бездисковых сервера HP ProLiant DL360e Gen8 (рис. 2).



Рисунок 2 – внешний вид бездискового сервера

B серверах prod01 и prod02 установлены 2 процессора Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 0 @ 2.10GHz (рис. 3).

Processor 1	
Processor Name	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 0 @ 2.10GHz
Processor Status	⊘ ok
Processor Speed	2100 MHz
Execution Technology	8/8 cores; 16 threads
Memory Technology	64-bit Capable
Internal L1 cache	250 KB
Internal L2 cache	2048 KB
Internal L3 cache	20480 KB
	20100112
Processor 2 Processor Name	
Processor Name Processor Status	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 0 @ 2.10GH;
Processor Name	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 0 @ 2.10GH; ☑ OK
Processor Name Processor Status Processor Speed	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 0 @ 2.10GH. ☑ OK 2100 MHz
Processor Name Processor Status Processor Speed Execution Technology Memory Technology	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 0 @ 2.10GH; OK 2100 MHz 8/8 cores; 16 threads
Processor Name Processor Status Processor Speed Execution Technology	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 0 @ 2.10GH; OK 2100 MHz 8/8 oores; 16 threads 64-bit Capable

Рисунок 3 – спецификации процессоров

Каждый процессор имеет 8 физических ядер и поддерживает технологию Intel® Hyper-Threading, которая обеспечивает более эффективное использование ресурсов процессора и позволяет выполнять несколько потоков на каждом ядре. Технология Intel® Hyper-Threading повышает пропускную способность процессоров и улучшает общее быстродействие многопоточных приложений. При использовании процессора с технологией Intel® Hyper-Threading пользователь получает следующие преимущества:

- Параллельная работа с несколькими ресурсоемкими приложениями при с возможностью сохранения прежнего уровня быстродействия
- Возможность защиты системы с сохранением эффективности и управляемости при минимальном влиянии на производительность
- Широкие возможности для будущего развития и внедрения новых решений

Сервера prod-01 и prod-02 не имеют дисковых накопителей, вместо них используются карты памяти форм-фактора SD. Таким образом, выбор назначения серверов в качестве гипервизоров оправдан сравнительно небольшим размером имеющейся памяти на узле. В качестве накопителей для хранения образов гостевых систем и файлов для установки будет использоваться система хранения данных.

В качестве системы хранения данных была предоставлена СХД HP P2000 G3 iSCSI (рис. 4)



Рисунок 4 – внешний вид системы хранения данных HP P2000 G3 iSCSI

В систему хранения данных установлено 11 дисков (рис. 5).

Disks										
Health	Enclosure ID	Slot	Serial Number	Vendor	Model	Revision	Туре	How Used	Status	Size
OK	1	1	9XG5SMZH000094188350	HP	MM1000FBFVR	HPD8	SAS	VDISK	Up	1000.2GB
OK	163	2	9XG5SFTK000094186PK7	HP	MM1000FBFVR	HPD8	SAS	VDISK	Up	1000.2GB
OK	1	3	9XG5RZ1X000094187YGF	HP	MM1000FBFVR	HPD8	SAS	VDISK	Up	1000.2GB
OK	1	4	9XG5S1WJ000094186NVT	HP	MM1000FBFVR	HPD8	SAS	VDISK	Up	1000.2GB
OK	1	5	9XG5RS0500009417K40B	HP	MM1000FBFVR	HPD8	SAS	VDISK	Up	1000.2GB
OK	1	6	S0M1APX30000B4169Z76	HP	EG0300FCVBF	HPD9	SAS	VDISK	Up	300.0GB
OK	1	7	S0K1CAPD0000B416DFF6	HP	EG0300FCVBF	HPD9	SAS	VDISK	Up	300.0GB
OK	1	8	S0K19QK00000B415J8PK	HP	EG0300FCVBF	HPD9	SAS	VDISK	Up	300.0GB
OK	1	9	S0K1BX4T0000B416FT28	HP	EG0300FCVBF	HPD9	SAS	VDISK	Up	300.0GB
ОК	1	10	S0K1BXCZ0000B416BWV0	HP	EG0300FCVBF	HPD9	SAS	VDISK SP	Up	300.0GB
OK	1	11	S0K1BXGJ0000B416BNLC	HP	EG0300FCVBF	HPD9	SAS	VDISK SP	Up	300.0GB

Рисунок 5 – имеющиеся в системе хранения данных диски

Как видно на рисунке 5 — в системе хранения данных имеются 6 дисков модели HP EG0300FCVBF. Диски имеют возможность подключения по интерфейсу SAS, объем 300 ГБ и скорость вращения 10000 грт. Данная модель дисков имеет быструю скорость работы и отлично подходят для установки гостевых ОС на хосте гипервизора. 4 диска объединены в виртуальный диск RAID 10 и ещё 2 диска используются для автоматической замены в случае отказа основных дисков.

Так же в системе хранения данных имеется 5 дисков модели HP MM1000FBFVR. Диски предполагает подключение по интерфейсу SAS, имеют объем 1000 ГБ и скорость вращения 7200 грт. Данная модель отлично подходит для хранения данных за счет большого объема и отказоустойчивости. Все диски объединены в виртуальный диск RAID 5.

2.3 Программное обеспечение

Управление физическим сервером до установки операционной системы осуществляется в сети управления через порт iLo (Integrated Lights-Out). HP iLO Management Engine пердоставляет следующие возможности:

- графический веб-интерфейс (GUI) доступ к iLO из любого места через стандартный браузер;
- Virtual Power полное удалённое управление питанием сервера;
- Remote console платформо-независимая консоль для отображения и управления активностью удалённого сервера, например, выключение или включение.
- Virtual Serial Port доступ к последовательному порту через сеть таких приложений как Windows® Server 2003 Emergency Management Services и сессии TTY;
- интерфейс командной строки и сценариев гибкое использование, конфигурация и обслуживание;
- SSL шифрование для всех данных между процессором iLO и браузером;
- диагностика процессора iLO и сервера детализированные отчёты, статус;
- DNS/DHCP;
- удалённое обновление микропрограммы;

• IPMI (от англ. Intelligent Platform Management Interface) — интеллектуальный интерфейс управления платформой, предназначенный для автономного мониторинга и управления функциями, встроенными непосредственно в аппаратное и микропрограммное обеспечения серверных платформ через локальную сеть.

На локальной SD карте узлов для развертывания виртуальной инфраструктуры установлены операционная система CentOS, гипервизор KVM (Kernel-based Virtual Machine) и эмулятор оборудования QEMU (Quick EMUlator).

2.4 Гипервизор KVM

KVM — программное решение, обеспечивающее виртуализацию в среде Linux на платформе x86, которая поддерживает аппаратную виртуализацию на базе Intel VT либо AMD SVM.

Программное обеспечение KVM состоит из загружаемого модуля ядра (называемого kvm.ko), предоставляющего базовый сервис виртуализации, процессорно-специфического загружаемого модуля kvm-amd.ko либо kvm-intel.ko, и компонентов пользовательского режима (модифицированного QEMU). Все компоненты программного обеспечения KVM открыты. Компонент ядра, необходимый для работы KVM, включён в основную ветку ядра Linux начиная с версии 2.6.20. KVM был также портирован на FreeBSD как модуль ядра. Ведётся работа по включению модификаций, необходимых для работы с KVM, в основную ветку QEMU.

Сам по себе KVM не выполняет эмуляции. Вместо этого программа, работающая в пространстве пользователя, использует интерфейс /dev/kvm для настройки адресного пространства гостя виртуальной машины, через него же эмулирует устройства ввода-вывода и видеоадаптер.

KVM позволяет виртуальным машинам использовать немодифицированные образы дисков QEMU, VMware и других, содержащие операционные системы. Каждая виртуальная машина имеет своё собственное виртуальное аппаратное обеспечение: сетевые карты, диск, видеокарту и другие устройства.

Программное обеспечение KVM было создано, разрабатывается и поддерживается фирмой Qumranet, которая была куплена Red Hat за \$107 млн 4 сентября 2008 года. После сделки KVM (наряду с системой управления виртуализацией oVirt) вошла в состав платформы виртуализации RHEV. KVM поддерживается Paolo Bonzini.

В настоящее время KVM взаимодействует с ядром через загружаемый модуль ядра. Поддерживаются разнообразные гостевые операционные с истемы, такие как Linux, BSD, Solaris, Windows, Haiku, ReactOS и AROS Research Operating System. Модифицированная версия KVM (qemu) может работать на Mac OS X.

В архитектуре KVM, представленной на рисунке 1, виртуальная машина выполняется как обычный Linux-процесс, запланированный стандартным планировщиком Linux. На самом деле каждый виртуальный процессор представляется как обычный Linux-процесс. Это позволяет KVM пользоваться всеми возможностями ядра Linux. Эмуляцией устройств управляет модифицированная версия qemu, которая обеспечивает эмуляцию BIOS, шины PCI,

шины USB, а также стандартный набор устройств, таких как дисковые контроллеры IDE и SCSI, сетевые карты и т.д.

Поскольку виртуальная машина реализована как Linux-процесс, она использует стандартную модель безопасности Linux для изоляции и управления ресурсами. С помощью SELinux (Security-Enhanced Linux) ядро Linux добавляет обязательные средства контроля доступа, многоуровневые и разнообразные средства защиты, а также управляет политикой безопасности. SELinux обеспечивает строгую изоляцию ресурсов и ограничивает подвижность процессов, запущенных в ядре Linux.

KVM наследует мощные функции управления памятью от Linux. Память виртуальной машины хранится так же, как память любого другого Linux-процесса, и может заменяться, копироваться большими страницами для повышения производительности, обобщаться или сохраняться в файле на диске.

Поддержка технологии NUMA позволяет виртуальным машинам эффективно обращаться к памяти большого объема.

KVM поддерживает новейшие функции виртуализации памяти от производителей процессоров, в частности, Intel Extended Page Table (EPT) и AMD Rapid Virtualization Indexing (RVI), для минимизации загрузки процессора и достижения высокой пропускной способности.

Обобщение страниц памяти поддерживается с помощью функции ядра Kernel Same-page Merging (KSM). KSM сканирует память каждой виртуальной машины, и если какие-то страницы памяти виртуальных машин идентичны, объединяет их в одну страницу, которая становится общей для этих виртуальных машин и хранится в единственной копии. Если гостевая система пытается изменить эту общую страницу, ей предоставляется собственная копия.

KVM может использовать любой носитель, поддерживаемый Linux, для хранения образов виртуальных машин, в том числе локальные диски с интерфейсами IDE, SCSI и SATA, Network Attached Storage (NAS), включая NFS(Network File System - Сетевая файловая система) и SAMBA/CIFS. Для улучшения пропускной способности системы хранения данных и резервирования может использоваться многопоточный ввод/вывод.

Опять же, поскольку KVM входит в состав ядра Linux, может использоваться проверенная и надежная инфраструктура хранения данных с поддержкой всех ведущих производителей; его набор функций хранения проверен на многих производственных установках.

KVM поддерживает образы виртуальных машин в распределенных файловых системах, таких как Global File System (GFS2), так что они могут разделяться несколькими хостами или обобщаться с использованием логических томов. Поддержка тонкой настройки (thin provisioning) образов дисков позволяет оптимизировать использование ресурсов хранения данных, выделяя их не сразу все наперед, а только тогда, когда этого требует виртуальная машина. Собственный формат дисков для KVM — QCOW2 — обеспечивает поддержку снимков текущего состояния и обеспечивает несколько уровней таких снимков, а также сжатие и шифрование.

KVM поддерживает динамическую миграцию, обеспечивая возможность перемещения работающих виртуальных машин между физическими узлами без прерывания обслуживания. Динамическая миграция прозрачна для пользователей: виртуальная машина остается включенной, сетевые соединения — активными, и пользовательские приложения продолжают работать, в то время как виртуальная машина перемещается на новый физический сервер.

Кроме динамической миграции, KVM поддерживает сохранение копии текущего состояния виртуальной машины на диск, позволяя хранить ее и восстанавливать позднее.

KVM поддерживает гибридную виртуализацию, когда паравиртуализированные драйверы установлены в гостевой операционной системе, что позволяет виртуальным машинам использовать оптимизированный интерфейс ввода/вывода, а не эмулируемые устройства, обеспечивая высокую производительность ввода/вывода для сетевых и блочных устройств.

Гипервизор KVM использует стандарт VirtIO, разработанный IBM и Red Hat совместно с Linux-сообществом для паравиртуализированных драйверов; это независимый от гипервизора интерфейс для создания драйверов устройств, позволяющий нескольким гипервизорам использовать один и тот же набор драйверов устройств, что улучшает взаимодействие между гостевыми системами.

KVM унаследовал производительность и масштабируемость Linux, поддерживая виртуальные машины с 16 виртуальными процессорами и 256 ГБ оперативной памяти, а также хост-системы с 256 ядрами и более 1 ТБ ОЗУ. Он может обеспечить:

- производительность в 95-135% по сравнению с "голым железом" в реальных корпоративных приложениях, таких как SAP, Oracle, LAMP и Microsoft Exchange;
- свыше миллиона сообщений в секунду и менее чем 200-мкс задержку в виртуальных машинах, работающих на стандартном сервере;
- максимальные уровни консолидации более чем с 600 виртуальными машинами, выполняющими корпоративные приложения, на одном сервере.

Это означает, что KVM допускает виртуализацию самых требовательных рабочих нагрузок [1].

2.5 Протокол iSCSI

iSCSI (Internet Small Computer System Interface) — протокол сети хранения данных (англ. Storage Area Network, SAN), который базируется на TCP/IP и разработан для установления взаимодействия и управления системами хранения данных, серверами и клиентами (рис. 5).




Рисунок 5 – сети хранения (SAN) и сети доступа (NAS) к данным

iSCSI описывает:

- Транспортный протокол для SCSI, который работает поверх TCP;
- Механизм инкапсуляции SCSI команд в IP сети;
- Протокол для нового поколения систем хранения данных, которые будут использовать «родной» TCP/IP;

Протокол iSCSI является стандартизованным по RFC 7143. Существует множество коммерческих и некоммерческих реализаций этого протокола [2, 3].

iSCSI построен на двух наиболее часто используемых протоколах:

SCSI – протокол обмена блоками между компьютером и хранилищем;

IP – сетевой транспортный протокол, широко применяемый в корпоративных сетях Ethernet.

Считается, что iSCSI является бюджетным вариантом для внедрения, и это связано с тем, что администрирование таких хранилищ достаточно простое несмотря на то, что для обеспечения отказоустойчивости необходимо выстроить выделенную сеть для ISCSI.

Производительность iSCSI сильно зависит от существующей инфраструктуры Ethernet (в последнее время принято считать, что минимальная рекомендуемая скорость Ethernet – $10 \, \Gamma$ бит).

В рамках данной практической работы необходимо настроить контроллер iSCSI на вычислительных узлах. В результате разделы на СХД подключаются по сети к гипервизору и используются как локальные разделы обычного жесткого диска.

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

3.1 Доступ к оборудованию

Доступ к серверу prod01 осуществляется по доменному имени linux.csc.sibsutis.ru, порт 7701. Логин и пароль для авторизации необходимо получить у преподавателя.

Авторизация происходит под пользователем с правами администратора. Такой пользователь может выполнять действия аналогичные пользователю root, однако для этого ему перед выполняемыми командами необходимо писать команду sudo. БУДТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ! НЕРАБОЧИЙ СЕРВЕР = НЕДОПУСК ДО ЭКЗАМЕНА. ВСЕХ!

3.2 Настройка сети

Настройка сети на серверах prod01 и prod02 осуществляется в соответствии с картой сети узла (рис. 6), на которой обозначены все основные атрибуты.




Рисунок 6 – карта сети узла prod01.

Для начала необходимо сопоставить интерфейсы с имеющимися на карте сети. Для этого необходимо открыть карту сети и свериться с выводом команды ifconfig. Карта сети для узла prod01 представлена на рисунке 6.

На карте сети у сервера prod01 имеется 5 портов: 1 интерфейс iLo и интерфейсы Vmnic0-Vmnic3. В операционной системе последним сопоставлены интерфейсы eno1-eno4.

Интерфейс епо3 находится в управляющей подсети и отвечает за удаленный доступ к операционной системе с гипервизором сервера. Например, SSH подключение должно выполняться именно по адресу 192.168.1.45 (для узла prod01). На рис. 7 показаны настройки коммутаторов для VLAN 14. Можно увидеть, что коммутатор пропускает нетегированный (Untag) трафик между портами 1, 21-23, 31-34. Под нетегированным трафиком подразумеваются пакеты в заголовке которых отсутствует номер VLAN. Трафик с других портов в данном VLAN не пропускается (Exclude).




Рисунок 7 – Настройки VLAN 14 на коммутаторе HP

Интерфейсы eno1 и eno2 предназначены для подключения к СХД. Дублирование интерфейсов и маршрутов сделано в целях обеспечения отказоустойчивости. Для конфигурации интерфейсов будет использовать самый простой способ – редактирование конфигурационных скриптов интерфейсов. Для этого перейдем в папку /etc/sysconfig/network-scripts/. В этой папке находятся конфигурационные скрипты интерфейсов. Конфигурационные скрипты можно редактировать с помощью обычного текстового редактора. Для редактирования необходимо открыть скрипт и внести изменения. Пример конфигурации интерфейса eno2 (рисунок 8).




Рисунок 8 – конфигурационный скрипт интерфейса епо2

- BOOTPROTO=static значит, что используется статическая маршрутизация, то есть ір адрес задается явно в поле IPADDR.
- NETMASK=255.255.255.0 поле, в котором указывается сетевая маска интерфейса. В нашем случае используется 24 битная маска.
- ONBOOT=yes в данном поле указывается необходимость «поднятия» интерфейса при загрузке системы.

После окончания конфигурирования интерфейса необходимо перезапустить сеть.

Вывод команды ifconfig (рис. 9) позволяет проверить состояние интерфейсов сервера prod01.

```
eno1: flags=4163
Inet 10.1.2.18 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.1.2.255
inet6 fe80::f292:lcff:fe10:c638 prefixlen 64 scopeid 0x20
Inet 10.1.2.18 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.1.2.255
inet6 fe80::f292:lcff:fe10:c638 prefixlen 64 scopeid 0x20
Inether f0:92:lc:10:c6:38 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 53964 bytes 17583958 (16.7 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 91747 bytes 12461622 (11.8 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xf7e00000-f7efffff

eno2: flags=4163
UP.BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
inet 10.1.2.19 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.1.2.255
inet6 fe80::f292:lcff:fe10:c639 prefixlen 64 scopeid 0x20
RX packets 13 bytes 780 (780.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 10 bytes 740 (740.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xf7c00000-f7cfffff

eno3: flags=4163
UP.BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
inet 192.1681.45 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::f292:lcff:fe10:c63a prefixlen 64 scopeid 0x20
Ink packets 138926 bytes 19427851 (18.5 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 138926 bytes 19427851 (18.5 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xf7a00000-f7afffff

eno4: flags=4163

eno4: flags=4163
UP.BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::f292:lcff:fe10:c63b prefixlen 64 scopeid 0x20link> ether f0:92:lc:10:c6:3b txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 14687 bytes 1485870 (1.4 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xf7a00000-f7afffff

eno4: flags=4163

eno4: flags=4163
UP.BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::f292:lcff:fe10:c63b prefixlen 64 scopeid 0x20link> ether f0:92:lc:10:c6:3b txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 17 bytes 1298 (17. KiB)
TX packets 17 bytes 1298 (17. KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xf7800000-f78fffff
```

Рисунок 9 – Вывод команды ifconfig

Для доступа к СХД предусмотрен VLAN 12. Настройки коммутатора представлены на рис. 10. Можно заметить, что нетегированный трафик пропускается только между портами 3,5,7,9 и через Trunk1, соединяющий коммутаторы друг с другом, для большего числа маршрутов от сервера до СХД.




Рисунок 10 – Настройки VLAN 12 на коммутаторе HP

Настройка сетевых интерфейсов на СХД представлена на рис. 11. Обратите внимание, что доступ к разделам на СХД предоставляется только после авторизации по протоколу СНАР. На карте сети на рис. 6 можно увидеть, что интерфейсы СХД подключены к портам 3-6 на обоих коммутаторах. Ещё важной особенность является отсутствие возможности указать номер VLAN при настройке сетевых интерфейсов. Это значит, что СХД не поддерживает тегированный трафик.




Рисунок 11 – Настройки сети на СХД

3.3 Настройка iSCSI адаптера на сервере. Часть 1.

В качестве iSCSI адаптера для ОС Linux используется свободно распространяемый пакет OpenISCSI. В случае, отсутствия установить его можно командой:

yum install iSCSI-initiator-utils

В составе пакета имеется утилита с функционалом инициатора соединения. Имя инициатора соединения со стороны сервера (iSCSI адаптера) будет в виде IQN. IQN — это полное имя участника iSCSI протокола. На практике IQN присутствует как у инициатора, так и у target'a. Узнать имя инициатора можно с помощью команды cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi. Имя инициатора обычно выглядит в формате InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:8af6a4258db.

Настройка iSCSI target (цель = подключение к СХД) происходит через вебинтерфейс на СХД. Для начала необходимо добавить узлы серверов в список хостов системы хранения данных. Предварительно необходимо:

- 1) проверить доступность интерфейсов СХД с помощью команды ping;
- 2) отправить iSCSI Discovery запрос на один из интерфесов СХД. sudo iscsiadm -m discovery -t st -p 10.1.2.11 -t st


После успешного запроса сервер появится в списке хостов СХД. Для удобства настройки на СХД для каждого узла может быть создан псевдоним (например, имя prod01), который можно использовать вместо IQN.

```
[admin@prod-01~]$ cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:8af6a4258db
[admin@prod-01~]$ sudo iscsiadm -m discovery -t st -p 10.1.2.11 -t st
10.1.5.10:3260,1 iqn.1986-03.com.hp:storage.p2000g3.13421aff31
10.1.5.14:3260,2 iqn.1986-03.com.hp:storage.p2000g3.13421aff31
10.1.2.11:3260,3 iqn.1986-03.com.hp:storage.p2000g3.13421aff31
10.1.2.15:3260,4 iqn.1986-03.com.hp:storage.p2000g3.13421aff31
10.1.2.12:3260,5 iqn.1986-03.com.hp:storage.p2000g3.13421aff31
10.1.2.16:3260,6 iqn.1986-03.com.hp:storage.p2000g3.13421aff31
10.1.5.13:3260,7 iqn.1986-03.com.hp:storage.p2000g3.13421aff31
10.1.5.17:3260,8 iqn.1986-03.com.hp:storage.p2000g3.13421aff31
[admin@prod-01~]$
```


Зная имя инициатора, можно найти хост в списке хостов СХД и начать назначение виртуальных разделов дисков на сервер.

3.4 Настройка СХД


Как уже было сказано выше, на СХД настроены 2 виртуальных диска: RAID 5 и RAID 10.



Диски поделены на разделы. По 150 Гб на RAID 10 и по 1 Тб на RAID 5 для каждого из серверов. На виртуальном диске RAID 5 для каждого студента создан один раздел с его фамилией, который необходимо подключить к серверу prod01 под своей учетной записью.



Процесс назначения (map, mapping) с использованием веб интерфейса крайне прост. Кликнув правой кнопкой мыши на имени виртуального раздела во всплывающем меню нужно выбрать Provisionong/Explicit Mapping, Далее необходимо выбрать через какой порт будет доступен каждый диск из RAID для каждого хоста. Пример назначения для сервера prod01 можно увидеть на рисунке.



На рисунке можно увидеть, что доступ к дискам сервер prod01 имеет через iSCSI порты A2, A3, B2, B3.

LUN – Logical Unit Number, уникальный идентификатор виртуального раздела в пределах сети.

Таблица соответствия LUN виртуальным разделам на СХД:

Имя раздела	LUN
Berezina	101
Evtushenko	102
Simonova	103
Smirnyh	104
Chernenko	105
Shavrin	106
Varaksina	107
Eremin	108
Petruk	109
Sviridov	110
Smirnov	111
Timofeev	112

Далее необходимо выполнить настройку протокола СНАР для защищенной авторизации. Графический интерфейс позволяет очень просто настраивать СНАР. Для этого необходимо ввести IQN хоста и ввести пароли. Результат настройки СНАР показан на рисунке 16.

Current CHAP Entries						
	Initiator Name	Initiator Secret	Mutual CHAP Name	Mutual CHAP Secret		
0	iqn.1994-05.com.redhat:2eb36330650	5803791555823791	iqn.1994-05.com.redhat:2eb36330650	5603791555623792		
0	iqn.1994-05.com.redhat.c4e4e0711b1e	0162199451130454	iqn.1994-05.com.redhat:c4e4e0711b1e	0162199451130455		
0	iqn.1994-05.com.redhat:d8f8999488fb	5780177076508441	iqn.1994-05.com.redhat:d6f8999488fb	5780177076508442		
0	iqn.1994-05.com.redhat:8af6a4258db	0258055731614602	iqn.1994-05.com.redhat:8af8a4258db	0258055731614603		

Рисунок 16 – результат настройки СНАР для всех хостов

3.5 Настройка iSCSI адаптера на сервере. Часть 2.

После этого необходимо выполнить подключение на стороне инициатора. Это можно сделать с помощью команды iscsiadm -m node --targetname <IQN name> -p <IP> -1. После чего диски из системы хранения данных будут подключены согласно выполненному маппингу. Подключение дисков будет выполнено стандартно для ОС Linux. Новые диски получат наименование /dev/sd<x>, где x - следующий символ по алфавиту после последнего подключенного диска. Таким образом, если в операционной системе был определен один диск /dev/sda, то при подключении по iSCSI нового диска ему будет дано наименование /dev/sdb. Удобно посмотреть все имеющиеся в системе диски можно с помощью команды fdisk -1. Пример вывода этой команды представлен на рисунке 17.

```
[admin@prod-01 ~]$ sudo fdisk -l
[sudo] пароль для admin:
Disk /dev/sda: 31.3 GB, 31281119232 bytes, 61095936 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x0009df2a
Устр-во Загр
                   Начало
                                    Конец
                                                  Блоки Id Система
/dev/sdal *
                    2048
                                    2099199
                                                   1048576
                                                              83 Linux
/dev/sda2
                     2099200
                                   61095935
                                                 29498368
                                                              8e Linux LVM
Disk /dev/mapper/centos-root: 27.1 GB, 27074232320 bytes, 52879360 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mapper/centos-swap: 3128 MB, 3128950784 bytes, 6111232 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sdb: 150.0 GB, 149999976448 bytes, 292968704 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 1048576 bytes
Disk /dev/sdc: 999.0 GB, 998999982080 bytes, 1951171840 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 1048576 bytes
[admin@prod-01 ~]$
```

Рисунок 17 — вывод команды fdisk -l, где /dev/sdb и /dev/sdc — диски подключенные по протоколу iSCSI

После подключения дисков каждому студенту необходимо отформатировать и монтировать свой диск в каталог /mnt/ваша_фамили. И создать файл, содержащий подтверждение вашего присутствие в данном разделе и выполнение практической работы. В дальнейшем возможно создание виртуальных машин с размещением на смонтированном вами разделе.

3.6 Настройка KVM

Виртуальные машины должны иметь доступ к сети для выхода в интернет, для этого необходимо создать виртуальный мост, связанный с интерфейсом eno4. Конфигурация интерфейса представлена на рисунке 19.

```
GNU nano 2.3.1

Файл: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno4

ПУРЕ=Ethernet
NM_CONTROLLED=no
BOOTPROTO=none
DEVICE=eno4
MTU=1500
ONBOOT=yes
BRIDGE=br0
```

Рисунок 19 - конфигурация интерфейса епо4

Как видно на рисунке 19 интерфейс использует для связи мост br0. Конфигурация моста br0 представлена на рисунке 20.

Рисунок 20 – конфигурация виртуального моста br0

Далее нужно установить недостающие утилиты для установки виртуальной машины, это можно сделать с помощью команды dnf install qemu-kvm libvirt libvirt-python libquestfs-tools virt-install.

После установки недостающих утилит можно приступить к установке виртуальных машин. Для этого необходимо ввести команду, представленную на рисунке 21.

```
virt-install \
--virt-type=kvm \
--name centos7_node_1 \
--ram 16384 \
--vcpus=2 \
--os-variant=centos7.0 \
--cdrom=/mnt/MM1000FBFVR/iso/CentOS-7-x86_64-Everything-1810.iso \
--network=bridge=br0,model=virtio \
--graphics vnc,password=123 \
--disk path=/mnt/EG0300FCVBF/images/centos7_node_1/root_centos7_node_1,size=40,bus=virtio,format=qcow2 \
--disk path=/mnt/MM1000FBFVR/images/centos7_node_1/home_centos7_node_1,size=40,bus=virtio,format=qcow2 \
--disk path=/mnt/MM1000FBFVR/images/centos7_node_1/home_centos7_node_1,size=40,bus=virtio,format=qcow2
```

Рисунок 21 – команда создания и запуска установки виртуальной машины

Значения опций данной команды

- --virt-type тип виртуальной машины
- --name имя виртуальной машны
- --ram количество памяти, предоставляемой виртуальной машине (измеряется в МБ)
 - --vcpus количество процессорных ядер
 - --os-variant тип операционной системы
- --cdrom -- образ диска, монтируемый в CDrom при запуске виртуальной машины

- --network сетевой интерфейс, через который виртуальная машина получит доступ к сети
 - --graphics настройки графики для графической установки
- --disk адрес образа диска, который будет монтироваться в операционную систему. Создать образ диска можно с помощью команды qemu-img create -f qcow2 < название диска > < размер диска > , где qcow2 формат образа диска

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- 1. KVM (Kernel-based Virtual Machine) / Национальная библиотека им. Н. Э. Баумана Bauman National Library URL: https://ru.bmstu.wiki/KVM_(Kernel-based_Virtual_Machine) (дата обращения 12.05.2019)
- 2. iSCSI Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISCSI (дата обращения 03.05.2019)
- 3. iSCSI и другие URL: https://www.ixbt.com/storage/iSCSI.shtml (дата обращения 03.05.2019)