Echtzeitverarbeitung

R. Kaiser, K. Beckmann, R. Kröger

(HTTP: http://www.cs.hs-rm.de/~kaiser EMail: robert.kaiser@hs-rm.de)

Sommersemester 2021

5. Basiswissen Regelungstechnik





https://www.stadtreporter.de/hannover/news/wirtschaft/robben-am-ball-ein-tierisch-sportlicher-geburtstag

Inhalt



- 5. Basiswissen Regelungstechnik
 - 5.1 Einführung
 - 5.2 Grundlagen
 - 5.3 Systemtheorie
 - 5.4 PID-Regler
 - 5.5 Stabilität

Was ist Regelungstechnik?



Wikipedia:

"Regelungstechnik ist ein Teilgebiet der Automatisierungstechnik und eine Ingenieurwissenschaft, die die in der Technik vorkommenden Regelungsvorgänge behandelt. Ein technischer Regelvorgang ist eine gezielte Beeinflussung von physikalischen, chemischen oder anderen Größen in technischen Systemen."

Beeinflussung von dynamischen Systemen


- Wie komme ich vom IST-Wert zum SOLL-Wert?
- Regelung kann mechanisch, elektrisch, biologisch, rechnergestützt erfolgen
- Sensoren, Aktoren, Regelungsalgorithmus

Wie alles begann ...



1788: James Watt soll eine Dampfmaschine reparieren

- Gewünscht: Gleichmäßige Geschwindigkeit
- ullet Problem: Mehr Kohle o mehr Dampf o mehr Geschwindigkeit
- Lösung: "Zentrifugalregulator"
- Ventilöffnung abhängig von der Drehgeschwindigkeit
- Erster "Regler"
- Parameter über
 Experimente/"Probieren" bestimmt
- (N.B.: Verbleibendes Problem: unsicherer Fehlerzustand: Keilriemen gerissen → Volldampf ...)



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fliehkrafregler.PNG




Wie alles begann ...



1788: James Watt soll eine Dampfmaschine reparieren

- Gewünscht: Gleichmäßige Geschwindigkeit
- ullet Problem: Mehr Kohle o mehr Dampf o mehr Geschwindigkeit
- Lösung: "Zentrifugalregulator"
- Ventilöffnung abhängig von der Drehgeschwindigkeit
- Erster "Regler"
- Parameter über
 Experimente/"Probieren" bestimmt
- (N.B.: Verbleibendes Problem: unsicherer Fehlerzustand: Keilriemen gerissen → Volldampf ...)



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fliehkrafregler.PNG




Wo wird geregelt



- Gebäudeautomation (Heizung, Licht)
- Medizintechnik (Herzschrittmacher)
- Prozessautomation (Chemische Prozesse)
- Robotersteuerungen
- Automotive (ABS, ESP, Motorsteuerung)
- Avionik (Starten, Landen, Autopilot, ...)
- Haushalt (Backofen, Waschmaschine, ...)
- Energienetze, Kraftwerke
- Politik (Steuern, Subventionen, ...)

Der Regelkreis






Aus Tieste, Romberg, Keine Panik vor Regelungstechnik, 2011

Begriffe





Aus Tieste, Romberg, Keine Panik vor Regelungstechnik, 2011

- Regler
- Regelkreis
- Regelgröße (Istwert) x(t)
- Rückführgröße (Messgr.) r(t)
- Führungsgröße (Sollwert) w(t)
- Regeldifferenz e(t) = w(t) r(t), Ziel: $e \rightarrow 0$
- Stellgröße u(t)
- Störgröße z(t)



Steuerung vs. Regelung und Stabilität



Ohne Rückkopplung, bzw. Regler \Rightarrow Steuerung

- Offener "Regelkreis"
- Bsp: Wecker, zeitgesteuertes Bewässerungssystem
- Einfach aber keine Reaktion auf Änderungen und Störgrößen!

Stabilität

- Stabile Systeme sind notwendig
- Systeme können träge sein
- "Aufschaukeln" von Aktionen ist möglich
 - Ursache und Wirkung verstärken sich (Positive Rückkopplung¹)
 - ► Eingang w, oder Störung z enthalten Frequenzen, die der Eigenfrequenz des Systems entsprechen ⇒ Resonanz

¹"Bei positiver Rückkopplung rechtzeitig in Deckung gehen!"'[Tieste, Romberg_2011].

Modellbildung



Wie Regelungen entwickeln? Primär Aufgabe für Ingenieure, E-Techniker

• Aber auch ein Informatiker sollte die Basics kennen!

Am Anfang steht das Modell!

- Abstraktion, Blöcke, etc. pp.
- Eingangs- und Ausgangssignal
- Gewünscht: Lineare Systeme "Mehr Eingang → mehr Ausgang"
- Zeitliche Verzögerung möglich
- Verhalten wird über Differentialgleichung beschrieben
- Auch mehrere Eingänge und oder Ausgänge möglich




Aus Tieste, Romberg, Keine Panik vor Regelungstechnik, 2011

5.3

Verstärkungsprinzip (Folge der Linearität)






Aus Tieste, Romberg, Keine Panik vor Regelungstechnik, 2011

Überlagerungsprinzip (Folge der Linearität)






Aus Tieste, Romberg, Keine Panik vor Regelungstechnik, 2011



Übertragungsfunktion





Aus Tieste, Romberg, Keine Panik vor Regelungstechnik, 2011

Laplace-Transformation



Lösen von Differentialgleichungen ist schwierig Math. Hilfsmittel: Laplace-Transformation

- Transformation einer Funktion f(t) vom Zeitbereich in eine Funktion F(s) im Bild- bzw. Frequenzbereich (s ist eine komplexe Zahl)
- Es gibt eine inverse Transformation
- DGLs werden zu "normalen Polynomen" transformiert
 ⇒ Im Bildbereich lösen, dann rücktransformieren
- Abbildung i.d.R. über Korrespondenztabellen


Oft ist eine Rücktransformation nicht notwendig Wichtig: besondere Rechenregeln im Bildbereich! Wird hier nicht weiter vertieft



Laplace-Transformation (2)

5.3






Aus Tieste, Romberg, Keine Panik vor Regelungstechnik, 2011

Rechenregeln für Blockschaltbilder

Parallelschaltung


5.3



Aus Tieste, Romberg, Keine Panik vor Regelungstechnik, 2011

$$X_a(s) = (F_1(s) + F_2(s))X_e(s)$$

Reihenschaltung




Aus Tieste, Romberg, Keine Panik vor Regelungstechnik, 2011

$$X_a(s) = (F_1(s)F_2(s))X_e(s)$$

Rechenregeln für Blockschaltbilder (2)



System mit Rückkopplung



Aus Tieste, Romberg, Keine Panik vor Regelungstechnik, 2011

$$E(s) = X_e(s) - R(s)$$

$$X_a(s) = F_v(s) \cdot E(s)$$

$$\frac{X_a(s)}{X_e(s)} = \frac{F_v(s)}{1 + F_v(s)F_r(s)}$$

$$X_a(s) = X_e(s) \cdot \frac{F_v(s)}{1 + F_v(s)F_r(s)}$$

4□ > 4□ > 4 = > 4 = > = 9 < 0</p>

Übertragungsfunktionen (P-System)



- ullet "P" für Proportional o Verstärkung
- DGL: $x_a(t) = K_p \cdot x_e(t) \Rightarrow Übertragungsfunktion: <math>F(s) = K_p$
- $K_p = \text{Verstärkungsfaktor}$
- Im Regler bspw. Verstärkung der Regeldifferenz
- Reiner P-Regler kann nie den Sollwert erreichen
 - Überschwingen
 - ▶ Problem der Trägheit/Verzögerungen → Instabilität

Übertragungsfunktionen (I-System)



- ullet "I" für Integral o Gedächtnis
- DGL: $x_a(t) = K_i \cdot \int x_e(t) dt \Rightarrow Übertragungsfunktion: <math>F(s) = \frac{K_i}{s}$
- K_i = Gewichtungsfaktor
- I-Regler
 - ▶ langsame, aber genaue Annäherung an Soll-Wert
 - Dämpfung von starken (sprunghaften) Änderungen

Übertragungsfunktionen (D-System)



- ullet "D" für Differenzierer o schnelle Reaktion auf Änderungen
- DGL: $x_a(t) = K_d \cdot \frac{d}{dt} x_e(t) \Rightarrow \ddot{\mathsf{U}}$ bertragungsfunktion: $F(s) = K_s \cdot s$
- K_d = Anstiegskonstante
- Reaktion auf die Änderungsgeschwindigkeit
 - Je steiler die Änderung, desto größer der Wert
 - Kein eigenständiger Regler
 - ▶ Immer zusammen mit P- oder I-Anteil
 - Gut geeignet um "früh" gegenzuregeln
- Oft mit zusätzlicher Verzögerung $\frac{1}{(1+T_p)}$



PID-Regler




- Kombinationen von P, I und D-Anteil
 - Parametrisierung über die Konstanten
 - Unterschiedliche Vor- und Nachteile
- PD-Regler
 - Schnelle Reaktion auf Ankündigungen von Veränderungen
 - Unruhig, bleibende Regelabweichung
- PI-Regler
 - Kombination schnelle Reaktion und exakte Ausregelung
 - Genau und mittelschnell
- PID-Regler
 - Universalregler
 - ► Genau und schnell

Vergleich Reglertypen



Vergleich der Reglertypen in einem Regelkreis



http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Datei:Reglervergleich.gif

Stabilität



Regler sollen stabil sein

- Reaktionen auf Störungen
- Überreaktion auf Regelabweichungen

Instabilitäten treten auf, wenn

- sich Ursache und Wirkung verstärken (Pos. Rückkopplung)
- Eingang, Störung oder Ausgang mit der Eigenfrequenz des Systems übereinstimmen

Stabilität lässt sich aus der Pol-Nullstellenverteilung der Übertragungsfunktionen ablesen

- Polstellen mit negativen Realteil sind gut
- Polstellen mit positiven Realteil sind problematisch

Hurwitz-Kriterium:

- Abschätzung ob Polstellen negativen Realteil besitzen
- Bereichsabschätzung von Parametern, für die der Regler stabil ist



Einstellregeln für PID-Regler



Wie Parameter für PID-Regler ermitteln? Methode nach Ziegler und Nichols

- Start mit P-Regler und kleinem K_p
- K_p erhöhen, bis ungedämpfte Schwingungen ausgeführt werden (Kritische Verstärkung K_{pkr})
- ullet Schwingungsdauer T_{kr} bei krit. Verstärkung messen

Dann Regelparameter:

P-Regler
$$K_p=0,5K_{pkr}$$

PI-Regler $K_p=0,45K_{pkr}$
 $T_N:=$ Nachstellzeit
 $T_0=0,85T_{kr}$
 $T_V:=$ Vorstellzeit

 $K_p=0,6K_{pkr}$

PID-Regler $T_n=0,5T_{kr}$
 $T_V=0,12T_{kr}$
 $K_d=\frac{K_p}{T_N}$

Digitale Regler



Von der Differentialgleichung zur Differenzengleichung

- ullet Zyklische Ausführung $o rac{dx}{dt} o rac{\Delta x}{\Delta t} o rac{(x_n x_{n-1})}{\Delta t}$
- ullet Wenn Δt nicht Konstant ist, dann $\Delta t
 ightarrow (t_n t_{n-1})$
- ullet $\Delta t
 ightarrow T_a$ Abtastzeit

```
e = w - x; // Abweichung esum = esum + e; // Integration I-Anteil
```

$$y = Kp * e + // P-Anteil$$

 $Ki * Ta * esum + // I-Anteil$
 $Kd * (e-ealt)/Ta; // D-Anteil$

ealt = e;
$$// x_n-1$$
 fuer D-Anteil



Quellen



- http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Regelungstechnik
- Tieste, Romberg, Keine Panik vor Regelungstechnik, 2011
 https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-8348-81
- PDV-Vorlesung Prof. Dr. Linn