Echtzeitverarbeitung


R. Kaiser, K. Beckmann, R. Kröger

(HTTP: http://www.cs.hs-rm.de/~kaiser EMail: robert.kaiser@hs-rm.de)

Sommersemester 2022

3. C-Programmierung eingebetteter Systeme





https://freevideolectures.com/course/3624/embedded-systems-programming

Inhalt



- ${\it 3. C-Programmierung\ eingebetteter\ Systeme}$
 - 3.1 Cross-Entwicklung
 - 3.2 Hardwarenahes Programmieren in C

3.1 Cross-Entwicklung





https://blog.ergodirekt.de/index.php?aam_media=13965&size=full

Cross-Entwicklung




- Bisher bekannt: *self-hosted*-Entwicklung: Programme werden auf dem Rechner entwickelt, auf dem sie sie ausgeführt werden
- Eingebettete Systeme verfügen i.d.R. nicht über geeignete / genügende Betriebsmittel für eine Entwicklungsumgebung:
 - Speicher
 - Dateisystem
 - Ein-/Ausgabe
- → Cross-Entwicklung:
 - Entwicklungswerkzeuge (IDE, Compiler, Linker) auf einem Entwicklungsrechner (Host)
 - Generieren Code für ein Zielsystem (Target)
 - Ausführbarer Code (*executable*) wird über geeignete Schnittstellen ins Zielsystem geladen und dort ausgeführt
 - Host and Target können (müssen aber nicht) unterschiedliche Prozessorarchitekturen besitzen



Cross-Entwicklung





Cross-Entwicklung: Entwicklungsumgebung



- Entwicklungsumgebung: Sammlung von Programmen zum Erzeugen und Verwalten von Quellcode
 - ▶ Editor, Build-Tool, Revisionskontrolle, Handbuch, etc.
 - Nicht Target-spezifisch
 - Z.T. mit grafischer Benutzerschnittstelle
- Beispiele:
 - Editoren: emacs, vi, vim, kate, notepad, ...
 - Build-Tools: make, nmake, qmake, ...
 - ► Revisionskontrolle: Git, Mercurial, Subversion, CVS, RCS, SCCS,
- IDE: Integrierte Entwicklungsumgebung: (grafische)
 Benutzeroberfläche für die Programme der Entwicklungsumgebung
- Beispiele: Eclipse, Source Navigator, kscope, KDevelop, ...



Cross-Entwicklung: Toolchain



- Cross-*Toolchain*: Programme zum Erzeugen, Bearbeiten und Analysieren von ausführbarem Code:
 - Target-spezifischer Teil der Entwicklungsumgebung
 - I.d.R. Kommandozeilen-Programme
 - Aufruf aus bzw. Anpassung an IDE (s.o.) ggf. über "Plugins"
- Beispiel: GNU ARM Toolchain:

```
arm-linux-gnueabi-cpp
arm-linux-gnueabi-gcc
arm-linux-gnueabi-g+
arm-linux-gnueabi-as
arm-linux-gnueabi-ld
arm-linux-gnueabi-ar
arm-linux-gnueabi-ar
arm-linux-gnueabi-nm
arm-linux-gnueabi-objdump
arm-linux-gnueabi-objcopy
arm-linux-gnueabi-strip
arm-linux-gnueabi-strip
arm-linux-gnueabi-gcov

C-Crompiler
C++-Compiler
Assembler
Linker
Archiver/Librar
Symbole anzeig
Inhalte der Sek
Binärformate k
Größen von Sel
Symbolinformar
Coverage-Analy
```

C-Compiler
C++-Compiler
Assembler
Linker
Archiver/Librarian
Symbole anzeigen
Inhalte der Sektionen anzeigen
Binärformate konvertieren
Größen von Sektionen anzeigen
Symbolinformationen entfernen
Coverage-Analyse

◆ロト 4周ト 4 まト 4 ま ト ま めなべ

Cross-Entwicklung: Plattformabhängigkeiten



 Bei GNU allgemein üblich: <Plattform>-<Programmname> (z.B.: avr-gcc, ppc_60x-gcc, arm-elf-gcc, ...)

Tipp: Toolchain-Anpassung in Makefile z.B. so:

```
CROSS =
CC = (CROSS)gcc
```

→ Bei Aufruf mit "make CROSS=arm-linux-gnueabi-" wird arm-linux-gnueabi-gcc verwendet (sonst: gcc)

Maschinenspezifischer Code in C z.B. so:

```
#ifdef ___ARMEL___
  ... ARMEL-spezifischer Code ...
#endif
```

• (Tipp: Anzeigen der vordefinierten Präprozessorkonstanten: touch empty.c; < Plattform > -gcc -E -dM empty.c)



Cross-Entwicklung: Download



- Ziel: Ausführbares Programm (Executable) ins Target bringen
- Je nach Zielsystem unterschiedlichste Vorgehensweisen, z.B.:
 - ► Einspeichern in ein (E)(E)PROM mit Hilfe eines (externen) Programmiergerätes → Speicher muss zum Programmieren aus- und wiedereingebaut werden
 - ► Einspeichern in Flash-Speicher über in-System-Programmer- (ISP-) Schnittstelle → Schnittstellenspezifisches Programmier-Tool (z.B. stlink, avrdude) erforderlich
 - lacktriangle Laden des Codes über serielle Schnittstelle oder Netzwerk ightarrow erfordert ein Bootloader-Programm auf der Target-Seite
 - ▶ Laden des Programmcodes von einem Massenspeicher (z.B. CompactFlash oder USB-Stick) → erfordert ebenfalls einen Bootloader auf der Target-Seite
- Typische Dateiformate für Executables: ELF (.elf), Intel-Hex (.hex), S-Record (.srec, .sr), (Raw) Binary (.bin)
- Umwandeln zwischen diesen Formaten z.B. mit objcopy



Debugging




- Eigentlich: engl. Bug = Käfer, Insekt, Wanze, Laus
- In der Informationstechnologie: Bug = Programmierfehler
- → Debugging: Finden und Entfernen von Fehlern
 - Debugger: Hilfsprogramm, das die Fehlersuche ermöglicht bzw. erleichtert
 - Ausführen des (evtl. fehlerhaften) Programmes unter der Kontrolle des Debugggers
 - Laden und Starten des Programmes
 - ▶ Ausführung –u.U. bedingt– anhalten (Breakpoint) und fortführen
 - Schrittweise Programm-Abarbeitung (Single-Step)
 - Variablenwerte und Registerinhalte beobachten und manipulieren
 - Aufrufhierarchie anzeigen
 - GNU-Debugger gdb: Bedienung über Kommandozeile
 - Verschiedene grafische Frontends: DDD, Insight, Kgdb, Eclipse, Nemiver



Beispiel: GDB-Frontend DDD





Cross-Debugging



- Funktionsweise eines Debuggers: "Fernsteuern" der Programmausführung
- Dazu nötige Basisfunktionen:
 - Prozessor anhalten / weiterlaufen lassen
 - ▶ Register des (angehaltenen) Prozessors lesen / schreiben
 - Daten- und Programmspeicher Lesen und Schreiben (Programmspeicher-Schreibzugriff ist zum Setzen von Breakpoints erforderlich)
 - Ausnahmebedingungen (z.B. Speicherzugriffsfehler, Nulldivision, Ungültiger Maschinenbefehl) abfangen und Prozessor anhalten
- self-hosted Debugger erreichen dies über spezielle Betriebssystemfunktionen (z.B. Linux: ptrace(2))
- Ein cross-Debugger benötigt dazu einen (i.d.R. externen) "Debug-Server"



Debug-Server




- Allgemein: Client-Server Architektur:
 - ▶ **Server**: Bietet Dienste (hier: Debug-Basisfunktionen)
 - ▶ Client: Fordert Dienste an, wartet auf Ergebnis
 - <u>Nachrichtenbasierte</u> Kommunikation: Übermitteln von Anforderungen / Ergebnissen in Form von Bytesequenzen
- ⇒ Zwischen Debugger und Debug-Server muss lediglich ein bidirektionaler, sequenzieller Kommunikationskanal existieren, z.B.:
 - Seriell (RS-232)
 - Netzwerk (UDP- oder TCP/IP-Socket)
 - Logisch (UNIX Domain Socket, UNIX-Pipe, Pseudo-TTY)
- ⇒ Debugger und Debug-Server können...
 - auf getrennten Rechnern arbeiten, oder
 - getrennte Tasks auf einem Rechner sein
 - Verschiedene Konstellationen möglich...



Debug-Server auf dem Target




- Server agiert als "Brückenkopf" des Debuggers im Target
- In das Betriebssystem integriert oder eigene Task (z.B. gdbserver)
- Unterstützung durch das Target-Betriebssystem erforderlich (Netzwerk-Stack, etc.)



Nutzung der Target-Infrastruktur




- Eine ggf. vorhandene Monitor-Firmware dient als Debug-Server
- Kommunikation i.d.R. über serielle (RS-232) Schnittstelle
- Anpassung des Debuggers an das Monitor-Protokoll erforderlich



In-Cirquit Emulator (ICE)



- Hardware, ersetzt den eigentlichen Prozessor bzw. Microcontroller
- Spezielle Version des zu emulierenden Chips mit erweiterten Funktionen zur Steuerung
 - Z.B. Bond-out-Chip: Interne Signale herausgeführt . . .
 - ...oder Implementierung der Funktionalität als FPGA
- Erweiterte Möglichkeiten
 - Tracebuffer: "Mitschneiden" des Echtzeitverhaltens
 - Watchpoints (bedingte Unterbrechungen)
- I.d.R. sehr teuer!



JTAG-Schnittstelle: Motivation



- \bullet Bausteine werden zunehmend komplexer \to Anzahl der Pins steigt \to Pins werden immer dichter gepackt
- Zugang zu Chip-internen Signalen wird (*Bond-out-Chip*) schwierig bis unmöglich (Ähnliche Situation auch bei Multilayer-Platinen)
- Das bisher übliche Testen von Chips und Platinen durch Anlegen von Testsignalen (Stimuli) und Messen der Antwortsignale (Responses) ist nicht mehr praktikabel
- Mitte der 80er Jahre entwickelte ein Firmenkonsortium (die Joint Test Action Group – JTAG) das Boundary Scan Verfahren
- Ziel: Ein- und Ausgangssignale Chip-intern abfragen und seriell¹ nach außen leiten




¹erfordert nur wenige Pins

JTAG-Schnittstelle: Aufbau (1)



- Ein- und Ausgangsleitungen werden über *Boundary Scan Cells* (BSCs) geführt
- Ein- und Ausgänge der BSCs werden zu einer Kette verbunden
- Ansteuerung der BSCs über einen Test Access Port (TAP)
- TAP-Signale:
 - 1 TDI: Test Data In
 - **2 TDO**: Test Data Out
 - **3 TCK**: Test Clock
 - **TMS**: Mode Select
 - **5** TRST: Reset (opt.)




Ansteuerung / Abfrage aller Chip-Signale über nur 5 Pins

JTAG-Schnittstelle: Aufbau (2)



- Aufbau einer Boundary Scan Cell (BSC):
- Betriebsmodi:
 - **1** Normal: TMS = 0
 - **2** Capture: DI \rightarrow Scan-FF
 - **Scan**: TDI \rightarrow Scan-FF
 - **4 Refresh**: Scan \rightarrow Test
 - Test: TMS = 1



- Durch die "Kettenschaltung" bilden die Scan-Flipflops aller BSCs im Scan-Modus ein großes Schieberegister
- → Eingänge des Chip können mit beliebigen Stimuli beaufschlagt werden, Ausgänge können seriell ausgelesen werden



Cross-Debugging mit JTAG




- JTAG in Mikrocontrollern bildet eine Infrastruktur zum Test, aber auch zum Zugang zu Prozessor-internen Signalen
- Chip-Hersteller haben an dieser Infrastruktur Erweiterungen vorgenommen, um über JTAG . . .
 - ▶ ...Programme in den Flash-Speicher zu übertragen
 - ...Programme schrittweise abzuarbeiten
 - ... Breakpoints und Watchpoints zu setzen
- Diese Erweiterungen des JTAG-Protokolls sind herstellerspezifisch
- Damit können (mit Hilfe eines relativ preiswerten JTAG-Adapters) ähnliche Funktionen wie mit einem ICE erreicht werden

Beispiel: AVR Cross-Debugging



- ullet avarice: Debug-Server für AVR (\geq ATmega16) JTAG-Schnittstelle
- Arbeitet auf Host
- Kommuniziert mit Debugger über Netzwerk (TCP/IP-Socket)
- → Kann auf demselben oder einem anderen Hostrechner arbeiten



Virtuelle Target-Maschine



- Das Target wird durch ein Programm vollständig nachgebildet (emuliert)
- Dieser Emulator stellt damit eine virtuelle Maschine zur Verfügung, die –abgesehen von der Geschwindigkeit– exakt das Verhalten des Targets zeigt
- Er besitzt einen integrierten Debug-Server, über den ein Debugger die virtuelle Maschine steuern kann
- Beispiele: Bochs, Qemu (x86), simulavr (AVR), Android (Java)
 - + Softwareentwicklung ohne Target möglich
 - + Sehr weitgehende Kontrollmöglichkeiten (ähnl. ICE)
 - Nicht immer verfügbar
 - Zeitverhalten des Targets wird nicht korrekt nachgebildet (i.d.R. langsamer)
 - E/A-Bausteine werden u.U. nicht oder nur unvollständig nachgebildet




Host

Beispiel (1): Cross-Debugging mit simulavr



Target existiert als virtuelle Maschine auf dem Host

- simulavr: Emulator für AVR Microcontroller
- Emuliert nur den Prozessor, keine E/A-Komponenten
- → Nur bedingt brauchbar
 - Kommunikation mit Debugger über Netzwerk (TCP/IP-Socket)



Host

→ Auch hier: Emulator kann auf demselben oder einem anderen Hostrechner arbeiten

Beispiel (2): Google Android



- Offene Entwicklungsumgebung f
 ür Smartphones²
- Hier:
 - Programmierung in Java
 - Peripherie wird durch die JVM emuliert
 - Kein Echtzeit-Verhalten gefordert



 Anwendungsentwicklung war bereits vor Verfügbarkeit entsprechender Geräte möglich

²siehe http://code.google.com/android/

3.2 Hardwarenahes Programmieren in C





Motivation



- Vorteil der Assemblerprogrammierung: vollkommene Kontrolle über die Maschine
 - Effizientester Code (?)
 - Größte Freiheiten in der Wahl des Programmiermodells
 - Zugriff auf Besonderheiten der Architektur (Register, Port-Mapped I/O, etc.)
- Nachteile:
 - Höchster Anspruch an Fähigkeit und Kenntnisse der ProgrammiererInnen
 - Programme (und Kenntnisse) sind nicht "portabel"
 - Komplexe Algorithmen kaum in Assembler beherrschbar
 - Fehlerträchtig: z.B. kein Typkonzept
- Heute wird nur noch in seltenen Ausnahmefällen in Assembler programmiert (i.d.R. um Dinge zu tun, die in Hochsprache "nicht gehen", z.B. Interrupts maskieren, auf Register zugreifen, etc.)



Was ist "hardwarenahes Programmieren"?



- Z.B. Google-Suche liefert keine klare Definition des Begriffs (Stattdessen aber sehr viele interessante Stellenangebote...)
- Vorstellung / Kenntnis der Vorgänge innerhalb des Rechensystems beim Ausführen von (Hochsprache-)Programmen
 - Speicherorganisation (Code / Daten / Stack / Heap)
 - ► Aufrufschnittstelle (Call by Value / Reference und Konsequenzen)
 - Fallstricke (Pufferüberlauf, Stack-Überlauf, Nebenläufigkeit, Compileroptimierungen, Caches, virtuelle Adressierung...)
 - ► Tipps und Tricks: Effizienzoptimierung, Fehlersuche
- ightarrow "Blick über den Tellerand" des Hochsprachen- Modells
 - <u>Jedes</u> Rechensystem braucht zwingend hardwarenahe Programme (Betriebssysteme / Gerätetreiber / E/A-Bibliotheken)
- → Stark nachgefragte (aber selten anzutreffende) Fähikeit



Warum C?



- C ist eine portable Programmiersprache, d.h. C-Programme können Im PrinzipTMauf jeder Maschine laufen, für die es einen C-Compiler gibt
- Dennoch sind typische maschinenspezifische Konzepte wie Stack, Speicheradressen, etc. in C noch zugänglich
- Sprache ist unabhängig von Laufzeitbibliothek
- In der Regel benutzt jeder C-Compiler eine exakt definierte Schnittstelle (Application Binary Interface, ABI) zum Maschinencode
- Dadurch können aus C heraus problemlos Assembler-Unterprogramme aufgerufen werden (und umgekehrt)
- Mit asm können zudem bei den meisten C-Compilern Assemblerbefehle direkt in C-Code eingebettet werden (inline assembler)



Beispiel: inline-Assembler



Inline-Assembler-Routine (GNU C)

```
int set_stack_and_go(stackp, entry)
void *stackp;
int (*entry)();
#ifdef ___i386___
asm ("mov %%eax,%0 \
     mov \%esp,\%1 \
     push %%eax \
     ret " : : "p" (entry), "p" (stackp) : "%%eax", "%%esp");
#endif
#ifdef ___m68k_
asm ("moveal %0,%%a0 \
     moveal %1,%%sp \
     jmp %%a0@" : : "p" (entry), "p" (stackp) : "%%a0", "%%sp");
#endif
#ifdef __ppc__
#endif
```

Speicherorganisation



- Ein Programm und seine Daten werden während der Ausführung vollständig im Hauptspeicher gehalten³
- Die Programm- und Datenobjekte lassen sich in verschiedene Klassen einteilen
- Der Compiler/Linker ordnet die statischen (d.h. zur Compilezeit bekannten) Objekte je nach Klasse bestimmten "Sektionen" zu:

Klasse	Lesen	Schreiben	Ausführen	Initialisiert	Sektion
Programmcode	Х	-	×	×	.text
initialisierte Daten	х	×	-	×	.data
uninitialsierte Daten	Х	×	-	-	.bss
nur-lese Daten	Х		i	×	.rodata

• Für jede Sektion wird ein entsprechend großes, zusammenhängendes Stück Speicher eingeteilt.

³Virtueller Speicher/Paging werden hier nicht betrachtet□ ➤

Dynamische Daten




- Der restliche (freie) Speicher wird dynamisch, d.h. zur Laufzeit zugeteilt:
 - Heap: Dynamischer Speicher
 - * Wird in C mit malloc() zugeteilt und mit free() wieder freigegeben (In C++ mit new und delete)
 - * Wächst nach "oben", d.h. zu höheren Adressen hin
 - ★ Anfang typischerweise direkt im Anschluss an statische Daten (.bss)
 - Stack: Lokale (dynamische) Variablen
 - ★ Sämtliche Automatic-Variablen in C (ausserdem alloca()-Funktion)
 - Auch: Aufrufhierarchie (d.h. Rückkehradressen) und übergebene Parameter)
 - Zuteilung / Freigabe automatisch durch Inkrementieren bzw.
 Dekrementieren des Stackpointers (z.B. mit PUSH- und POP-Befehlen)
 - ★ Wächst (i.d.R.) nach "unten", d.h. zu kleiner werdenden Adressen hin
 - * Anfang typischerweise am oberen Ende des RAM-Speichers
- → Stack und Heap wachsen einander entgegen. Wenn sie "zusammenstoßen" geschehen "merkwürdige Dinge"...






```
a = 5;
static int
char *s =
             "Hallo":
int b;
main(int argc, char *argv[])
   int i;
   int 1 = strlen(s);
   char *p;
   p = malloc(1 + 1);
   for(i = 0; i < 1; i++)
      p[i] = s[i];
```






```
static int a = 5;
char *s =
            "Hallo":
int b;
main(int argc, char *argv[])
   int i;
   int 1 = strlen(s);
   char *p;
   p = malloc(1 + 1);
   for(i = 0; i < 1; i++)
      p[i] = s[i];
```






```
static int
            a = 5:
char *s =
             "Hallo":
int b;
main(int argc, char *argv[])
   int i;
   int 1 = strlen(s);
   char *p;
   p = malloc(1 + 1);
   for(i = 0; i < 1; i++)
      p[i] = s[i];
```





```
static int
             a = 5:
char *s =
             "Hallo":
int b;
main(int argc, char *argv[])
   int i;
   int 1 = strlen(s);
   char *p;
   p = malloc(1 + 1);
   for(i = 0; i < 1; i++)
      p[i] = s[i];
```




Beispiel



Speicherorganisation eines C-Programms

```
static int a = 5:
char *s =
            "Hallo":
int b;
main(int argc, char *argv[])
   int i;
   int 1 = strlen(s);
   char *p;
   p = malloc(1 + 1);
   for(i = 0; i < 1; i++)
      p[i] = s[i];
```




Beispiel



Speicherorganisation eines C-Programms

```
static int a = 5;
char *s = "Hallo":
int b;
main(int argc, char *argv[])
   int i;
   int 1 = strlen(s);
   char *p;
   p = malloc(1 + 1);
   for(i = 0; i < 1; i++)
      p[i] = s[i];
```




Beispiel



Speicherorganisation eines C-Programms

```
static int a = 5;
char *s = "Hallo":
int b;
main(int argc, char *argv[])
   int i;
   int 1 = strlen(s);
   char *p;
   p = malloc(1 + 1);
   for(i = 0; i < 1; i++)
      p[i] = s[i];
```



Initialisierung – wie? (1)



- Die Sektionen .text, .rodata, .data und .bss müssen vor dem Start des Programms initialisiert (d.h. mit definiertem Inhalt versehen) werden
- Wird das Programm von einem Betriebssystem (z.B. Windows oder Linux) gestartet, so lädt dessen "Program Launcher" die Speicherinhalte aus einer ausführbaren Datei (z.B. program.exe in Windows) ins RAM
- → Programmcode und nur-lese-Daten liegen dann im RAM und sind -technisch gesehen- jederzeit zur Laufzeit überschreibbar
- → Potenzielles Sicherheitsproblem, zugleich aber auch Möglichkeit des Debuggings mit Breakpoints, etc.

Initialisierung – wie? (2)



- Arbeitet das Programm ohne Betriebssystem, so liegen .text und .rodata z.B. im nicht-flüchtigen ROM-Speicher, d.h. sie sind beim Programmstart bereits initialisiert
- Die Sektionen .data und .bss müssen zur Laufzeit schreibbar sein, d.h. sie können nur im (flüchtigen) RAM liegen
- Der Compiler / Linker legt dazu eine "Schattenkopie" mit den Initialisierungswerten der .data Sektion ins ROM
- Vor dem Aufruf von main() wird eine (ebenfalls vom Linker automatisch hinzugefügte) Initialisierungsroutine aufgerufen, die die "Schattenkopie" aus dem ROM ins RAM kopiert und die .bss Sektion mit Nullen füllt
- → Initialisierte Daten verursachen Platzbedarf in ROM und RAM



C "Startup Code"



- Jede C-Programmierumgebung fügt einem kompilierten Programm implizit einen "Startup-Code" hinzu
- Aufgabe: Umgebung für main() herstellen ...
 - data Sektion initialisieren (macht ggf. auch das Betriebssystem)
 - .bss Sektion "nullen" (dto.)
 - ► Ggf. Umgebungsvariablen und argc / argv[] aufbereiten
 - ▶ Bei C++-Programmen: Konstruktoren der statischen Klassen aufrufen
- ... dann main() aufrufen
 - ► Ggf. argc / argv[] übergeben
 - ► Falls main() zurückkehrt: _exit() aufrufen
- Startup-Code ist Maschinen-, Compiler- und Betriebssystemabhängig

Beispiel: Multiboot-Startup (1)

3.2.3



```
Kommentare
Label
        Code
_begin: jmp
                    multiboot_entry
        .align
                                    Align 32 bits boundary
multiboot_header:
                                    Multiboot header magic
                 MULTIBOOT_HEADER_MAGIC
        .long
                 MULTIBOOT HEADER FLAGS
        .long
                                                  flags
        .long
                 -(MULTIBOOT_HEADER_MAGIC
                 +MULTIBOOT_HEADER_FLAGS)
                                                  checksum
                 multiboot_header
        .long
                                                  header_addr
        .long
                 _begin
                                                  load addr
        .long
                 edata
                                                  load_end_addr
        .long
                 end
                                                  bss end addr
        .long
                 multiboot_entry
                                                  entry_addr
multiboot entry:
                 $_end,%esp
                                    Initialize the stack pointer
        movl
        lbba
                 $STACK_SIZE,%esp
                                    Reset EFLAGS
        pushl
                 $0
        daoa
                %ebx
        pushl
                                    Push pointer to Multiboot struct
        pushl
                %eax
                                    Push magic value
        call
                 _init__pc
                                    Now enter the C code
```

Beispiel: Multiboot-Startup (2)



```
__init_pc(int magic, multiboot_header *hdr)
    unsigned char *to;
    volatile int count;
    /* clear BSS section: */
    to = (unsigned char *)__bss_start;
    count = (unsigned char *)_end - to;
    if(count > 0) do
    while(--count):
    asm( /* reset stack, jump to main: */
    "movl %0,%%esp \n"
"addl $$TACK_SIZE, %%esp \n"
"imp main \n"
    "jmp main
    :: "i" (_end));
```

Prozeduraufruf: Nötige Schritte



- Parameter<u>kopien</u> für aufgerufene Funktion hinterlegen
- Programmsteuerung an die Prozedur übergeben
- Arbeitsspeicher für Prozedur bereitstellen (lokale Variablen)
- Prozedur ausführen
- Ergebnis an den Aufrufer übergeben
- Arbeitsspeicher der Prozedur wieder freigeben
- zum Aufrufer zurückkehren

```
Beispiel: Prozeduraufruf
int funktion (int p1, int p2, ..)
  int lokal1, lokal2, ...;
  int ergebnis;
  return (ergebnis);
main()
  int a, b, c, ...;
  int resultat;
  resultat = funktion(a, b, ...);
```



- Argumentkopien auf den Stack
- \circ Call \rightarrow Rücksprungadresse auf den Stack

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                       proz:
                                         pushl ebp
                                         movl esp, ebp
                                                           ESP
                                         movl 12 (ebp), eax
     int proz(int a, int b)
                                         addl 8(ebp), eax
                                         popl ebp
        return (a+b);
                                         ret
                                        pushl #2
                                         pushl #1
                                         call proz
     rw = proz(1, 2);
                                       rueckadr:
                                         move eax, rw (ebp)
                                         add#8,esp
```



- Argumentkopien auf den Stack

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                        proz:
                                          pushl ebp
                                          movl esp, ebp
                                                            ESP
                                          movl 12 (ebp), eax
     int proz(int a, int b)
                                          addl 8(ebp), eax
                                          popl ebp
       return (a+b);
                                          ret
                                                        ESP: Stackpointer
                                          pushl #2
                                                        EPC: Programm-
                                          pushl #1
                                                              zähler
                                          call proz
     rw = proz(1, 2);
                                        rueckadr:
                                          move eax, rw (ebp)
     . . . . .
                                          add#8,esp
```



- Argumentkopien auf den Stack

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                        proz:
                                          pushl ebp
                                          movl esp, ebp
                                          movl 12 (ebp), eax
     int proz(int a, int b)
                                                            ESP
                                                                  00000002
                                          addl 8(ebp), eax
                                          popl ebp
       return (a+b);
                                          ret
                                          pushl #2
                                    EPC pushl #1
                                          call proz
     rw = proz(1, 2);
                                        rueckadr:
                                          move eax, rw (ebp)
     . . . . .
                                          add#8,esp
```



- Argumentkopien auf den Stack

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                       proz:
                                                 Assembler:
                                                                  C:
                                                             *(--esp)=x
                                              12 (ebp), eax
     int proz(int a, int b)
                                                                 00000002
                                         add1 8 (ebp), eax
                                         popl bp
       return (a+b);
                                         ret
                                         pushl #2
                                   EPC
                                         pushl #1
                                         call proz
     rw = proz(1, 2);
                                       rueckadr:
                                         move eax, rw (ebp)
                                         add#8,esp
```



- Argumentkopien auf den Stack

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                        proz:
                                          pushl ebp
                                          movl esp, ebp
                                          movl 12 (ebp), eax
     int proz(int a, int b)
                                                                  00000002
                                          addl 8(ebp), eax
                                          popl ebp
                                                                  0000001
       return (a+b);
                                          ret
                                          push1 #2
                                          pushl #1
                                          call proz
     rw = proz(1, 2);
                                        rueckadr:
                                          move eax, rw (ebp)
     . . . . .
                                          add#8,esp
```



- Argumentkopien auf den Stack
- $oldsymbol{2}$ Call ightarrow Rücksprungadresse auf den Stack

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                                Call bewirkt:
                                                1. Rücksprungadresse auf Stack
     int proz(int a, int b)
                                            mov 2. Programmzähler = Ziel
                                            add
                                                call proz
                                                               * (--esp) =epc+S;
        return (a+b);
                                            por
                                                               epc=proz;
                                            ret
                                                    (S=Größe des Call-Opcodes)
                                            pu/61 #2
                                            pyshl #1
     rw = proz(1, 2);
                                            call proz
                                          rueckadr:
      . . . . .
                                            move eax, rw (ebp)
                                            add#8,esp
```




- 3 "Framepointer" (EBP) retten
- Neuen Framepointer laden

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                       proz:
                                   EPC pushl ebp
                                         movl esp, ebp
                                         movl 12 (ebp), eax
     int proz(int a, int b)
                                                                 00000002
                                         addl 8(ebp), eax
                                         popl ebp
                                                                 00000001
        return (a+b);
                                         ret
                                                           ESP
                                                                 rueckadr
                                         pushl #2
                                         pushl #1
                                         call proz
     rw = proz(1, 2);
                                       rueckadr:
                                         move eax, rw (ebp)
                                         add#8,esp
```



- 3 "Framepointer" (EBP) retten
- Neuen Framepointer laden






- Parameter addieren
- Returnwert in Register (hier: EAX)

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                       proz:
                                         pushl ebp
                                         movl esp, ebp
                                   EPC movl 12(ebp),eax
     int proz(int a, int b)
                                                                 0000002
                                         addl 8(ebp), eax
                                         popl ebp
                                                                 0000001
       return (a+b);
                                         ret
                                                                 rueckadr
                                                                Vorheriger EBP
                                                                              EBP
                                         push1 #2
                                         pushl #1
                                         call proz
     rw = proz(1, 2);
                                       rueckadr:
                                         move eax, rw (ebp)
                                         add#8,esp
```




- Parameter addieren
- Returnwert in Register (hier: EAX)





- Parameter addieren
- Returnwert in Register (hier: EAX)





- Alten Framepointer wiederherstellen
- 8 Rückkehr zum Aufrufer

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                       proz:
                                         pushl ebp
                                         movl esp, ebp
                                         movl 12 (ebp), eax
     int proz(int a, int b)
                                                                  00000002
                                         addl 8(ebp), eax
                                    EPC popl ebp
                                                                  0000001
        return (a+b);
                                          ret
                                                                  rueckadr
                                                                  Vorheriger EBP EBP
                                         push1 #2
                                         pushl #1
                                         call proz
     rw = proz(1, 2);
                                        rueckadr:
                                         move eax, rw (ebp)
     . . . . .
                                         add#8,esp
```



- Alten Framepointer wiederherstellen
- 8 Rückkehr zum Aufrufer

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                       proz:
                                         pushl eb Assembler:
                                                                    C:
                                         movl esp
                                                                  x=*esp++
                                                   pop x
                                         movl 12 (e
     int proz(int a, int b)
                                         addl %(ebp),eax
                                                                 00000002
                                    EPC popl ebp
                                                                 00000001
       return (a+b);
                                         ret
                                                                 rueckadr
                                                                 Vorheriger EBP
                                                                              EBP
                                         push1 #2
                                         pushl #1
                                         call proz
     rw = proz(1, 2);
                                       rueckadr:
                                         move eax, rw (ebp)
                                         add#8,esp
```



- Alten Framepointer wiederherstellen
- Rückkehr zum Aufrufer

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                       proz:
                                         pushl ebp
                                         movl esp, ebp
                                         movl 12 (ebp), eax
     int proz(int a, int b)
                                                                 00000002
                                         addl 8(ebp), eax
                                         popl ebp
                                                                 00000001
       return (a+b);
                                        ret
                                                                 rueckadr
                                         push1 #2
                                         pushl #1
                                         call proz
     rw = proz(1, 2);
                                       rueckadr:
                                         move eax, rw (ebp)
                                         add#8,esp
```



- Alten Framepointer wiederherstellen
- Rückkehr zum Aufrufer

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                       proz:
                                         pushl ebp Assembler:
                                                    ret
                                                              epc=*esp++
     int proz(int a, int b)
                                         mov1 12 / D) , eax
                                                                 00000002
                                         addl %(ebp), eax
       return (a+b);
                                         pop ebp
                                                                 00000001
                                   EPC
                                                                 rueckadr
                                         pushl #2
                                         pushl #1
     rw = proz(1, 2);
                                         call proz
                                       rueckadr:
                                         move eax, rw (ebp)
                                         add#8,esp
```



- Ergebnis Speichern
- Stack abräumen

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                       proz:
                                         pushl ebp
                                         movl esp, ebp
                                         movl 12 (ebp), eax
     int proz(int a, int b)
                                                                  00000002
                                         addl 8(ebp), eax
                                         popl ebp
                                                           ESP
                                                                  00000001
        return(a+b);
                                          ret
                                         pushl #2
                                         pushl #1
                                         call proz
     rw = proz(1, 2);
                                       rueckadr:
                                    EPC move eax, rw(ebp)
     . . . . .
                                         add#8,esp
```



- Ergebnis Speichern
- Stack abräumen

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                       proz:
                                                                0000003
                                        pushl ebp
                                        movl esp, ebp
                                        movl 12 (ebp), eax
     int proz(int a, int b)
                                                                00000002
                                         addl 8(ebp), eax
                                        popl ebp
                                                                 00000001
       return (a+b);
                                         ret
                                        push1 #2
                                        pushl #1
                                         call proz
     rw = proz(1, 2);
                                       rueckadr:
                                        move eax, rw (ebp)
                                   EPC
                                        add#8,esp
```



- Ergebnis Speichern
- Stack abräumen

```
Beispiel: Prozeduraufruf
                                        proz:
                                                                  0000003
                                          pushl ebp
                                          movl esp, ebp
     int proz(int a, int b)
                                                            ESP
                                          movl 12 (ebp), eax
                                          addl 8(ebp), eax
                                          popl ebp
        return (a+b);
                                          ret
                                          push1 #2
                                          pushl #1
     rw = proz(1, 2);
                                          call proz
                                        rueckadr:
     . . . . .
                                          move eax, rw (ebp)
                                          add#8,esp
                                    EPC
```

Prozeduraufruf – Fazit (1)



- Beträchtlicher Aufwand
- Nur sinnvoll, wenn "Nutzcode" >> Code für Prozeduraufruf (Im Beispiel: Eine Instruktion Nutzcode (Addition) vs. 10 Instruktionen für den Prozeduraufruf)
- In solchen Fällen effizienter:
 - Präprozessor-Macro

```
\#define proz(a, b) ((a)+(b));
```

inline-Funktion

```
inline int proz(int a, int b)
{
    return(a+b);
}
```

Prozeduraufruf – Fazit (2)



- ullet Wertparameter (*Call by value*) o Parameter *kopien* werden über den Stack übergeben
- Einige (typischerweise RISC-)Architekturen verwenden alternativ auch Prozessorregister für die Übergabe (effizienter – warum?)
- Kein Problem wenn die Größe der Objekte ≤ Registergröße
- ? .. aber wie soll dann so etwas gehen:

```
Beispiel: Übergabeparameter ≥ Registergröße

struct parameterlist {
   int elem1;
   int elem2;
   ...
   int elemN;
};
```

Auswirkungen von Call by Value



- Größere Objekte "passen" nicht in Register, können nur über den Stack kopiert werden
- → Laufzeitaufwand und ggf. großer Stackbdarf
 - Wird von älteren C-Compilern z.T. gar nicht unterstützt
 - Meistens besser: Statt Objektkopie einen Zeiger auf das Objekt übergeben (Eigentlich ist das Call by reference)

```
Beispiel: Übergabe von Zeiger statt Objektkopie
                                main()
 struct parameterlist {
   int elem1:
   int elem2;
                                  struct parameterlist x;
                                  funktion(&x);
   int elemN;
 };
```

Prozeduraufruf – Fazit (3)



- Rückgabewerte werden in einem Register zurückgeliefert
- ? Wie ist dann so etwas möglich:

```
Beispiel: Rückgabeobjekt ≥ Registergröße

struct parameterlist {
  int elem1;
  int elem2;
  ....
  int elemN;
};
```

- Auch hier gilt:
 - ▶ Wird von älteren C-Compilern z.T. nicht unterstützt
 - ► Falls unterstützt: Aufwändiges Kopieren des Objekts (d.h. teuer)
- → Besser nicht verwenden!



Große Objekte zurückliefern



- Besser: Aufrufer hält Platz für das Rückgabeobjekt vor
- Prozedur erhält Zeiger auf das Objekt, kann dieses manipulieren

```
Beispiel: Rückgabeobjekt > Registergröße
struct liste {
  int elem1;
  int elem2:
                                    void aufrufer (..)
  int elemN;
                                      struct liste x:
                                      funktion(&x);
void funktion(struct liste *px)
 px->elem1 = \dots;
  return:
```

• Entspricht funktional der von den meisten (aber nicht allen!) Compilern verwendeten Technik





```
Beispiel: Rekursiver Prozeduraufruf
(Gezeigt ist jeweils der Zustand bei Erreichen der mit markierten Zeile)
                            0100 fak: pushl ebp
                                                          Tiefe = 1 (n = 3)
int fak(int n)
                            0104
                                                            0000003
                          ™movl esp, ebp
                                                            0000AC90
  if(0 == n)
                                                                    EBP
                                                             EBP(0)
     return(1);
                            1208
                                   call fak
  else
                            120C
                                    move eax,..
     return(n * fak(n-1));
                            135E
                                   ret
                            AC80
                                     push #3
f3 = fak(3);
                            AC8E
                                       call fak
                            AC90
                                       move eax,..
```



```
Beispiel: Rekursiver Prozeduraufruf
(Gezeigt ist jeweils der Zustand bei Erreichen der mit markierten Zeile)
                            0100 fak: pushl ebp
                                                           Tiefe = 2 (n = 2)
int fak(int n)
                            0104
                                                             0000003
                          ‱movl esp, ebp
                                                             0000AC90
  if(0 == n)
                                                              EBP(0)
     return(1);
                            1208
                                   call fak
                                                             00000002
  else
                            120C
                                 move eax ...
                                                             0000120C
     return(n * fak(n-1));
                                                              EBP(1)
                                                                     EBP
                            135E
                                   ret
                            AC80
                                     push #3
f3 = fak(3);
                            AC8E
                                       call fak
                            AC90
                                       move eax,..
```



```
Beispiel: Rekursiver Prozeduraufruf
(Gezeigt ist jeweils der Zustand bei Erreichen der mit markierten Zeile)
                            0100 fak: pushl ebp
                                                           Tiefe = 3 (n = 1)
int fak(int n)
                            0104
                                                             0000003
                          ‱movl esp, ebp
                                                             0000AC90
  if(0 == n)
                                                              EBP(0)
     return(1);
                            1208
                                   call fak
                                                             00000002
  else
                            120C
                                                             0000120C
                                 move eax,..
     return(n * fak(n-1));
                                                              EBP(1)
                                                             0000001
                            135E
                                 ret
                                                             0000120C
                                                              EBP(2)
                            AC80
                                     push #3
f3 = fak(3);
                            AC8E
                                       call fak
                            AC90
                                       move eax,..
```



```
Beispiel: Rekursiver Prozeduraufruf
(Gezeigt ist jeweils der Zustand bei Erreichen der mit markierten Zeile)
                            0100 fak: pushl ebp
                                                            Tiefe = 4 (n = 0)
int fak(int n)
                            0104
                                                              0000003
                           ™movl esp, ebp
                                                              0000AC90
  if(0 == n)
                                                               EBP(0)
     return(1);
                            1208
                                    call fak
                                                              00000002
   else
     return (n * fak(n-1)); 20C move eax,...
                                                              0000120C
                                                               EBP(1)
                                                              0000001
                            135E
                                  ret
                                                              0000120C
                                                               EBP(2)
                            AC80
                                     push #3
                                                              00000000
f3 = fak(3);
                            AC8E
                                        call fak
                                                              0000120C
                            AC90
                                                               EBP(3)
                                        move eax,..
```

C-Programmierung eingebetteter Systeme

Verschachtelte Prozeduren



Im Beispiel hier: Rekursion (Berechnung der Fakultät (n!))

```
Beispiel: Rekursiver Prozeduraufruf
(Gezeigt ist jeweils der Zustand bei Erreichen der mit markierten Zeile)
                            0100 fak: pushl ebp
                                                           Tiefe = 3 wert=1
int fak(int n)
                            0104
                                                             0000003
                          ‱movl esp, ebp
                                                             0000AC90
  if(0 == n)
                                                              EBP(0)
     return(1);
                            1208
                                   call fak
                                                             00000002
  else
                            120C
                                                             0000120C
                                 move eax,..
     return(n * fak(n-1));
                                                              EBP(1)
                                                             0000001
                            135E
                                 ret
                                                             00001200
                                                              EBP(2)
                            AC80
                                     push #3
f3 = fak(3);
                            AC8E
                                       call fak
                            AC90
                                       move eax,..
```

Verschachtelte Prozeduren



• Im Beispiel hier: Rekursion (Berechnung der Fakultät (n!))

```
Beispiel: Rekursiver Prozeduraufruf
(Gezeigt ist jeweils der Zustand bei Erreichen der mit markierten Zeile)
                            0100 fak: pushl ebp
                                                           Tiefe = 2 wert=1
int fak(int n)
                            0104
                                                             0000003
                          ‱movl esp, ebp
                                                             0000AC90
  if(0 == n)
                                                              EBP(0)
     return(1);
                            1208
                                   call fak
                                                             00000002
  else
                            120C
                                 move eax ...
                                                             0000120C
     return(n * fak(n-1));
                                                              EBP(1)
                            135E
                                   ret
                            AC80
                                     push #3
f3 = fak(3);
                            AC8E
                                       call fak
                            AC90
                                       move eax,..
```

Verschachtelte Prozeduren



• Im Beispiel hier: Rekursion (Berechnung der Fakultät (n!))

```
Beispiel: Rekursiver Prozeduraufruf
(Gezeigt ist jeweils der Zustand bei Erreichen der mit markierten Zeile)
                           0100 fak: pushl ebp
                                                          Tiefe = 1 wert=2
int fak(int n)
                           0104
                                                            0000003
                          ™movl esp, ebp
                                                            0000AC90
  if(0 == n)
                                                             EBP(0)
     return(1);
                           1208
                                   call fak
  else
                           120C
                                move eax,..
     return(n * fak(n-1));
                           135E
                                  ret
                           AC80
                                    push #3
f3 = fak(3);
                           AC8E
                                      call fak
                           AC90
                                      move eax,..
```

Verschachtelte Prozeduren




• Im Beispiel hier: Rekursion (Berechnung der Fakultät (n!))

Beispiel: Rekursiver Prozeduraufruf

(Gezeigt ist jeweils der Zustand bei Erreichen der mit markierten Zeile)

```
0100 fak: pushl ebp
int fak(int n)
                        0104
                        movl esp, ebp
  if(0 == n)
   return(1);
                        1208
                              call fak
  else
                        120C
                             move eax,..
    return(n * fak(n-1));
                        135E
                             ret
                        AC80
                                push #3
f3 = fak(3);
                       ₩AC8E
                                call fak
                        AC90
                                  move eax,..
```



Rekursion - Fazit



- Sowohl Parameterkopien als auch lokale Variablen erhalten mit jeder neuen Verschachtelung eine eigene Instanz
- Auf statische Variablen trifft das nicht zu!
- Rekursive (reentrante) Prozeduren sollten i.d.R. keine statischen Variablen benutzen

Lokale Variablen




- Bisher betrachtete Beispiele hatten keine lokalen Variablen
- 2 Stackpointer (ESP) und Framepointer (EBP) waren stets gleich (Ist der Framepointer damit redundant?)
- Okale Variablen liegen zwischen EBP und ESP:

Beispiel: Platz für lokale Variablen

```
fkt: pushl ebp
fkt(int x, int y)
  int a, b, c;
  int z:
  a = x;
  b = v:
 c = x - y;
 z = 2 * (a + b) - c;
                              ret
```

```
movl esp, ebp
subl#16,esp
mov1 8 (ebp), eax
movl eax, -4 (ebp)
movl 12(ebp), eax
movl eax, -8 (ebp)
movl 12(ebp),edx
mov1 8 (ebp), eax
subl edx, eax
```



Lokale Variablen



- Bisher betrachtete Beispiele hatten keine lokalen Variablen
- 2 Stackpointer (ESP) und Framepointer (EBP) waren stets gleich (Ist der Framepointer damit redundant?)
- Okale Variablen liegen zwischen EBP und ESP:

```
Beispiel: Platz für lokale Variablen
                                                       4 * sizeof(int) = 16
                                   fkt: pushl ebp
     fkt(int x, int y)
                                        movl esp,ebp
                                                                       У
                                        subl#16,esp
        int a, b, c;
                                        mov1 8 (ebp), eax
                                                                  Rückkehradr.
                                        movl eax, -4 (ebp)
        int z;
                                                                     EBP (0)
                                                                              EBP
                                        movl 12(ebp), eax
       a = x:
                                        movl eax, -8 (ebp)
       b = y;
                                        movl 12(ebp),edx
                                                                       b
       c = x - y;
                                        mov1 8 (ebp), eax
       z = 2 * (a + b) - c;
                                        subl edx, eax
                                                             ESP
                                                                       z
                                        ret
```

Dynamische lokale Variablen



- Im vorigen Beispiel: Gesamte Größe der lokalen Daten ist zur Compile-Zeit bekannt
- → Allokation durch Addition eines festen Betrages zum Stackpointer
 - Seit C99 Standard möglich: Lokale Felder variabler Größe

```
Beispiel: variable Feldgröße
```

```
Feld variabler Größe
fkt(int x, int y)
  int a[x];
  int i;
  for (i = 0; i < x; i++)
    a[i] = ....;
```

```
Vor C99: Funktion alloca()
fkt(int x, int y)
  int *a;
  int i;
  a = (int*)alloca(x * sizeof(*a)
  for (i = 0; i < x; i++)
```

a[i] =;

Dynamische lokale Variablen



- Feldgröße kann von Aufruf zu Aufruf variieren
- → Adressabstand zwischen Framepointer und Variablen (hier z.B. i) ist nicht konstant
- \rightarrow Aufwändige Adressberechnung bei jedem Zugriff auf lokale Variablen \rightarrow teuer

```
Beispiel: variable Feldgröße
                                                 У
fkt(int x, int y)
                                                 x
                                             Rückkehradr.
  int a[x];
                                               EBP (0)
                                                        EBP
  int i:
                                              a[x-1]
  for (i = 0; i < x; i++)
    a[i] = ....;
                                               a[1]
                                               a[0]
                                        ESP
                                                 i
```

Pufferüberlauf-Attacke



- Vorsicht: a[x+1] ist die Rückkehradresse
- \rightarrow Mit a [x+1] = Zieladresse kann die Rückkehradresse verändert werden
- → Statt zum Aufrufer zurückzukehrem, kann ein beliebiges Stück (womöglich als Daten eingeschleusten) Schadcodes angesprungen werden

Beispiel: Gefahr von Puffer-Überlauf

```
fkt(int x, int y)
{
   int a[x];
   int i;

for(i = 0; i < x; i++)
   a[i] = ....;
}</pre>
```



Frame pointer




- Lokale Variablen werden über Framepointer (EBP) referenziert:
 - ▶ Positives Displacement → Parameterkopie
 - ightharpoonup Negatives Displacement ightarrow Lokale Variable
 - ▶ Displacement $= 0 \rightarrow Framepointer des Aufrufers$
 - ▶ Displacement = $4 \rightarrow R \ddot{u} ckkehradresse$
- Eigentlich könnten alle diese Objekte auch über den Stackpointer (ESP) referenziert werden \rightarrow Prinzipiell wäre der Framepointer entbehrlich
- Einige Compiler / Architekturen können auch ohne Framepointer arbeiten Z.B. GNU Compiler (gcc) mit -fomit-frame-pointer
- Liefert geringfügig effizienteren Code
- Nachteil: Aufrufhierarchie (Backtrace) ist (z.B. bei der Fehlersuche) nicht mehr rekonstruierbar



Zusammenfassung – Prozeduren



• Allgemeine Struktur des Stackframe einer Prozedur



setjmp()/longjmp()

- setjmp()/longjmp() Funktionen der Standard C-Bibliothek
 - setjmp(): Speichert ("rettet") den momentanen Prozessorzustand
 - ▶ longimp(): Stellt einen zuvor gespeicherten Zustand wieder her
- Implementierung immer in Assembler, aus C heraus aufrufbar
- Verwendung typischerweise als "nicht-lokales goto"

```
Prototypen
#include <setjmp.h>
/* definiert u.a. jmp_buf */
int setimp(jmp_buf zustand);
void longimp(jmp_buf zustand, int retwert);
```

setjmp() - Arbeitsweise



- jmp_buf: Array zum Abspeichern des Prozessorzustandes
- setjmp() kopiert ..

- callee saved registers (einschl. Stackpointer)
- Rückkehradresse

```
Beispiel-Implementierung für Intel i386:

setjmp: movl 4(esp),eax ; jmp_buf Adresse in EAX
movl ebx,0(eax) ; callee-saved Register..
movl esi,4(eax) ; (hier: ebx, esi,edi, ebp)
movl edi,8(eax); ... in jmp_buf speichern
movl ebp,12(eax)
movl 0(esp),ebx ; Rückkehradresse in EBX
movl ebx,20(eax) ; in jmp_buf speichern
movl 4(esp),ebx ; Stackpointer in ebx
movl ebx,16(eax) ; in jmp_buf speichern
movl olex,16(eax) ; in jmp_buf speichern
movl olex,16(eax) ; ebx wiederherstellen
xorl eax,eax ; Returnwert (eax) = 0
ret
```

- .. in die bereitgestellte jmp_buf Datenstruktur
- Liefert Null als Returnwert
- → Macht einen "Schnappschuss des Prozessorzustandes"




setjmp() - Arbeitsweise



- jmp_buf: Array zum Abspeichern des Prozessorzustandes
- setjmp() kopiert ..

- callee saved registers (einschl. Stackpointer)
- Rückkehradresse



- .. in die bereitgestellte jmp_buf Datenstruktur
- Liefert Null als Returnwert
- → Macht einen "Schnappschuss des Prozessorzustandes"



longjmp() - Arbeitsweise



- Lädt callee saved registers (einschl. Stackpointer) aus der übergebenen jmp_buf Datenstruktur
- Kehrt zur Rückkehradresse aus der jmp_buf Datenstruktur zurück
- Liefert vom Aufrufer übergebenen retwert als Returnwert
- \rightarrow Stellt den Prozessorzustand exakt wieder so her, wie er beim Aufruf von setjmp() gespeichert wurde
 - Das bedeutet insbesondere auch, dass longjmp() zu der zugehörigen Aufrufposition von setjmp() zurückkehrt!
 - Einzige Möglichkeit der Unterscheidung für den Aufrufer von setjmp(): der Returnwert
- ightarrow Achtung: niemals 0 als zweites Argument an longjmp() übergeben

3.2.5

Ohne setjmp()/longjmp()

"Durchreichen" der Fehlerbedingung über alle Aufrufebenen:

```
if (FEHLER == funktion1 (..)) {
    .. Fehlerabbruch ...
else
funktion1 (..)
   if(FEHLER = funktion2(..))
      return (FEHLER);
   else
funktionN (...)
    if (Fehlerbedingung)
         return (FEHLER);
```

Mit setjmp()/longjmp()


Direkte Rückkehr zur obersten Aufrufebene ohne Zwischenebenen zu involvieren

```
static jmp_buf buf;
if ((fcode = setjmp(buf))
    .. Fehlerabbruch ...
else
funktion1 (..)
   funktion2(..);
funktionN (...)
    if (Fehlerbedingung)
        longimp(buf, fcode);
```



Achtung: immer nur "von innen nach außen" springen!


```
Beispiel: Unzulässig:
static imp_buf buf;
programm()
  funktion1 (....);
  longimp (buf);
funktion1 (...)
   if (setjmp(buf))
   else
```





• Achtung: immer nur "von innen nach außen" springen!


```
Beispiel: Unzulässig:
static imp_buf buf;
programm()
  funktion1 ( . . . . );
  longjmp(buf);
funktion1 (...)
   if (setjmp(buf))
   else
```





Achtung: immer nur "von innen nach außen" springen!


```
Beispiel: Unzulässig:
static imp_buf buf;
programm()
  funktion1 ( . . . . );
  longjmp(buf);
funktion1 (...)
   if (setjmp(buf))
   else
```





• Achtung: immer nur "von innen nach außen" springen!


```
Beispiel: Unzulässig:
static imp_buf buf;
programm()
  funktion1 ( . . . . );
  longjmp(buf);
funktion1 (...)
   if (setjmp(buf))
   else
```





Achtung: immer nur "von innen nach außen" springen!

```
Beispiel: Unzulässig:
static imp_buf buf;
programm()
  funktion1 (....);
  longimp (buf);
funktion1 (...)
   if (setjmp(buf))
   else
```



Multitasking mit setjmp()/longjmp()



• "Missbräuchliche" (?) Nutzung: Speichern / Wiederherstellen eines **Prozesskontexts**

```
Prozesswechsel mit setjmp()/longjmp()
struct tcb { /* Task Control Block */
             /* Beschreibt Zustand eines Prozesses */
 imp_buf zustand;
};
void task_wechsel(struct tcb *von, struct tcb *zu) {
  if (!setjmp(von->zustand)) {
    longimp(zu->zustand);
    assert (0);
```

- Vorstellung: N "virtuelle Prozessoren", davon jeweils einer aktiv
- Umschalten mit task_wechsel()



Kooperatives Multitasking



Laufender Prozess gibt Prozessor explizit frei

- + Einfach zu realisieren
- Keine Garantie, dass/wann ein Prozess "drankommt"
- → Prozesse müssen "kooperativ" sein



Preemptives Multitasking

3.2.5



- Taskwechsel in festen Zeitabständen (z.B. durch Timer-Interrupt
- Laufender Prozess wird unterbrochen wenn seine "Zeitscheibe" abgelaufen ist

```
Preemptives Multitasking (Prinzip)
struct tcb proztab[ANZ_PROZ]; /* Prozesstabelle */
                /* aktuell laufender Prozess */
int Ifd_proz;
/* Timer 0 interrupt service routine: */
ISR (TIMER0 vect)
   /* wird (z.B.) alle 10ms aufgerufen */
    alt = lfd_proz;
    neu = Ifd_proz = (Ifd_proz+1) \% ANZ_PROZ;
    task_wechsel(&proztab[alt],
                 &proztab[neu]);
```

- Prozesse arbeiten "quasi-parallel"
- Besondere Vorkehrungen nötig (Kritische Abschnitte, Reentranz)

Memory-mapped I/O

3.2.6



- E/A-Bausteine sind wie Speicher an den Bus angeschlossen
 - ► E/A-Register erscheinen wie Variablen im Speicher (unter spezieller, vorab bekannter Adresse)
 - ▶ Können ebenso wie solche –z.B. von C-Programmen– gelesen/manipuliert werden

Beispiel AVR Mikrocontroller: LEDs blinken lassen

```
#include <avr/io.h>
void blink (int led, int times) /* led = 1, 2, oder 1+2*/
   DDRD = (1 << 6)|(1 << 5); /* PortD6 ... PortD5 -> Ausgaenge */
   while (times --) { /* blinke <times > mal */
       PORTD = (led \& 3) << 5; /* LEDs an */
       PORTD = 0:
                           /* LEDs aus */
      _delay_ms (250)
                            /* warten . . . */
```

3.2.6

• Frage: Wie spricht man in C überhaupt ein E/A-Register "unter spezieller Adresse" an ?

Beispiel: (Vereinfachter) Auszug aus <avr/io.h>

```
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
\#define \_SFR\_IO8(io\_addr) \_MMIO\_BYTE((io\_addr) + 0×20)
#define PIND \_SFR\_IO8(0 \times 10)
#define DDRD _SFR_IO8(0\times11)
#define PORTD \_SFR\_IO8(0 \times 12)
```

- → (z.B.) DDRD wird durch den C-Preprozessor substituiert:
 - ▶ DDRD \rightarrow SFR IO8(0x11)
 - ► SFR IO8(0x11) \rightarrow MMIO BYTE((0x11)+0x20)
 - MMIO BYTE((0x11)+0x20) \rightarrow (*(volatile uint8 t*)((0x11)+0x20)
- \rightarrow (*(volatile uint8 t*)0x31)
 - Allgemein: (*(volatile <Typ> *)<Adresse>)



Memory-mapped I/O Register ansprechen (2)



- (*(volatile <Typ> *)<Adresse>)
- Allgemein: Typecast, bzw. Cast: "(<Typ>)<Objekt>"
 - Erzwingt, dass <Objekt> als vom Typ <Typ> aufgefasst wird
 - ▶ Beispiel: (float) 10 → Gleitkommazahl 10,0000
- Hier speziell: Zahl <Adresse> wird als Zeiger auf Objekte vom Typ volatile <Typ> aufgefasst, der ...
- ... durch den vorangestellten "*" unmittelbar de-referenziert wird
- <Typ> dient zur Bestimmung der Zugriffsbreite:
 - ► char: 8 Bit (Byte)
 - short: i.d.R. 16 Bit ("Wort")
 - ▶ int: i.d.R. 16 oder 32 Bit
 - ▶ long: i.d.R. 32 Bit
 - ▶ long long: i.d.R. 64 Bit



Memory-mapped I/O Register ansprechen (2)



- (*(volatile <Typ> *)<Adresse>)
- Allgemein: Typecast, bzw. Cast: "(<Typ>)<Objekt>"
 - Erzwingt, dass <Objekt> als vom Typ <Typ> aufgefasst wird
 - ▶ Beispiel: (float) 10 → Gleitkommazahl 10,0000
- Hier speziell: Zahl <Adresse> wird als Zeiger auf Objekte vom Typ volatile <Typ> aufgefasst, der ...
- ...durch den vorangestellten "*" unmittelbar de-referenziert wird
- Typ> dient zur Bestimmung der Zugriffsbreite:
 - char: 8 Bit (Byte)
 - short: i.d.R. 16 Bit ("Wort")
 - int: i.d.R. 16 oder 32 Bit.
 - long: i.d.R. 32 Bit
 - long long: i.d.R. 64 Bit

Memory-mapped I/O Register ansprechen (3)



- C-Standardtypen short, int, long, long long haben keine standardisierte Größe
- C-Programmierumgebungen definieren i.d.R. die passenden Typen mit typedef
- Z.B. AVR-Libc <stdint.h>:
 - int8 t: 8 Bit vorzeichenbehaftet
 - uint8 t: 8 Bit vorzeichenlos
 - int16 t: 16 Bit vorzeichenbehaftet
 - uint16 t: 16 Bit vorzeichenlos
 - int32 t: 32 Bit vorzeichenbehaftet
 - uint32_t: 32 Bit vorzeichenlos
 - int64 t: 64 Bit vorzeichenbehaftet
 - uint64_t: 64 Bit vorzeichenlos

3.2.6



Alternative ("elegantere"?) Methode:

Register in Strukturen zusammenfassen

```
typdef struct {
   volatile uint8_t pin; /* Pegelregister
   volatile uint8_t ddr; /* Data direction reg.
   volatile uint8_t port;/* Ausgaberegister
} atmega port;
#define AVR_PORTA ((atmega_port*)0×39)
#define AVR_PORTB ((atmega_port*)0x36)
#define AVR_PORTC ((atmega_port*)0x33)
#define AVR_PORTD ((atmega_port*)0×30)
```

- Abbilden einer (logisch zusammengehörigen) Gruppe von Registern durch eine Datenstruktur
- Gleichartige E/A-Geräte (hier: Ports A . . . D) werden durch die gleiche Datenstruktur mit jeweils anderer Adresse beschrieben



3.2.6



Damit: Blink-Routine (s.o.):

Register in Strukturen zusammenfassen

```
void blink (int led, int times)
  AVR_PORTD->ddr = (1 < < 6)|(1 < < 5):
  while (times --) {
    AVR_PORTD \rightarrow port = (led & 3) << 5;
    _delay_ms(250);
    AVR PORTD\rightarrowport = 0;
    _delay_ms(250);
```


- Vorsicht, wenn verschiedene Datentypen in der Struktur gemischt werden müssen
- Ggf. unbenutzte padding-Bytes einfügen, um Struktur an Hardware-gegebenheiten anzupassen





Beispiel:

```
int *p = (int*)0x1000;
char a = 0xA5;
char b = 0x5A;
```





p(0x1000) =

Beispiel:

```
int *p = (int*)0x1000;
char a = 0xA5;
char b = 0x5A;
```

A5	00	00	00

→ (Unerwartete) Vorzeichenerweiterung!



p(0x1000) =

Beispiel:

$$p[0] = 0xA5;$$

$$p[1] = b;$$

$$p[2] = a$$

→ (Unerwartete) Vorzeichenerweiterung

A5	00	00	00
5A	00	00	00



p (0x1000)
$$\Rightarrow$$

Beispiel:

$$p[0] = 0xA5;$$

 $p[1] = b;$

→ (Unerwartete) Vorzeichenerweiterung

A5	00	00	00
5A	00	00	00
A5	FF	FF	FF

Fallstricke: Objektgröße



p (0x1000)
$$\Rightarrow$$

Beispiel:

```
int *p = (int*)0x1000;
char a = 0xA5;
char b = 0x5A;
```

$$p[0] = 0xA5;$$

 $p[1] = b;$

p[2] = a;

→ (Unerwartete) Vorzeichenerweiterung!

Fallstricke: Codeoptimierung (1)



- Codeoptimierung durch den Compiler:
- (An sich vernünftige) Annahme: "Variablenwerte ändern sich nur in Folge von Wertzuweisungen"

```
Auszug aus blink-Routine (s.o.)
     while (times --) {
       PORTD = (led \& 3) << 5;
       _delay_ms(250);
       PORTD = 0:
 8:
       _delay_ms(250);
 9:
```

- Konsequenzen:
 - Zeile 5: Wertzuweisung an PORTD
 - Zeile 6: Keine Referenz auf Wert von PORTD
 - Zeile 7: Erneute Wertzuweisung an PORTD
- Compiler: "Zeile 5 ist überflüssig" → wird "wegoptimiert"!



- Codeoptimierung durch den Compiler:
- (An sich vernünftige) Annahme: "Variablenwerte ändern sich nur in Folge von Wertzuweisungen"

```
Auszug aus blink-Routine (s.o.)
     while (times --) {
 5:
 6:
       _delay_ms(250);
       PORTD = 0:
 7:
 8:
       _delay_ms(250);
 9:
```

Nächster Schritt

3.2.6

- Zeile 7: Wertzuweisung an PORTD
- Zeilen 4,5,6,8,9: Keine Referenz auf Wert von PORTD innerhalb der Schleife
- Compiler: "Zeile 7 kann aus der Schleife herausgezogen werden"!

Fallstricke: Codeoptimierung (2)



- Codeoptimierung durch den Compiler:
- (An sich vernünftige) Annahme: "Variablenwerte ändern sich nur in Folge von Wertzuweisungen"

```
Auszug aus blink-Routine (s.o.)

7: PORTD = 0;
4: while(times--) {
5:
6: __delay_ms(250);
8: __delay_ms(250);
9: }
```

- Ergebnis
 - ▶ LEDs werden, bzw. bleiben ausgeschaltet
 - ► Es wird *times* · 500*ms* gewartet
- Wohl kaum das erwartete Ergebnis...



Fallstricke: Codeoptimierung (3)



Anderes Beispiel: Memory-mapped Lesezugriff

```
C-Code
struct eageraet {
    uint8_t data;
    uint8_t __unused;
    uint8_t status;
};
struct eageraet *r = ....
while ((r->status & (1<<2)) != 0)
```

```
Assembler
     movl r, eax
     movzbl 2(eax),eax
     andl #4.eax
.L3: testl eax, eax
     jne .L3
Lesen von r->status wurde aus der
Schleife herausgenommen
```

- Auch hier: keine ersichtliche Änderung von r->status innerhalb der Schleife
- Änderung des Wertes erfolgt durch E/A-Gerät und wird hier nicht berücksichtigt



Fallstricke: Codeoptimierung (3)



Anderes Beispiel: Memory-mapped Lesezugriff

```
C-Code

struct eageraet {
    uint8_t data;
    uint8_t __unused;
    uint8_t status;
};

......
struct eageraet *r = ....
while ((r->status & (1<<2)) != 0)
;</pre>
```

```
Assembler

Endlossschleife!!

....

moyl r,eax
movzbl 2(eax),eax
andl #4,eax
.L3: testl eax,eax
jne .L3
.......

Lesen von r->status wurde aus der
Schleife herausgenommen
```

- Auch hier: keine ersichtliche Änderung von r->status innerhalb der Schleife
- Änderung des Wertes erfolgt durch E/A-Gerät und wird hier nicht berücksichtigt



Fallstricke: Codeoptimierung (4)



- Weiteres Beispiel: Parallele Programmausführung
- Hier: Interrupt Service Routine und Hauptprogramm

```
Interrupt Service
static int intcount = 0;
ISR(TIMER0_vector)
 ++intcount;
```

```
Hauptprogramm
main() {
    unsigned int old_count;
    old_count = intcount;
    while(old_count == intcount)
```

- Änderung von intcount erfolgt durch nebenläufigen Prozess (hier: Interrupt Service) und wird u.U. nicht berücksichtigt
- → Wieder eine Endlossschleife!



Fallstricke: Codeoptimierung (5)



Noch ein Beispiel: Verzögerungsschleife

Verzögerungsschleife ...

```
int i:
for (i = 0; i < 10000; i++)
```

```
...ist funktional gleich mit:
```

```
int i = 10000:
```

(Hier) gewünschter Effekt der Verzögerung tritt nicht ein

Fallstricke: Codeoptimierung (6)




- Abhilfe in allen gezeigten Fällen: Register-Objekte, gemeinsame Daten nebenläufiger Programme oder Zählvariable von leeren Verzögerungsschleifen volatile ("flüchtig") erklären
- Zwingt den Compiler, keine Annahmen über den Inhalt der bezeichneten Variablen zu machen
- ightarrow Kein "Wegoptimieren" von Wertzuweisungen oder Lesezugriffen
- ightarrow Zeiger auf Memory-mapped I/O Register immer volatile erklären (siehe auch obige Beispiele zu AVR)

Fallstricke: Virtuelle Adressierung (1)




- Rechensysteme mit Speicherverwaltungseinheit (Memory Management Unit – MMU)
- Früher externe Hardware, heute ggf. im Prozessor integriert
- Verwendung: Speichervirtualisierung



Fallstricke: Virtuelle Adressierung (2)



- Virtuelle Adressen: Adressen, die vom Adresswerk des Prozessors generiert werden
- Physische Adressen: Adressen, die auf dem externen Adressbus anliegen
- MMU ordnet virtuellen Adressen physische Adressen zu



Virtuelle 'Adresse

Physische Adresse

Fallstricke: Virtuelle Adressierung (3)



- Funktion der MMU (*n*-Bit Adressen):
 - ▶ Obere n-m Adressbits der virtuellen Adresse $A_m^{virt} \dots A_{n-1}^{virt}$ werden durch eine frei programmierbare Abbildung PT[x] auf physische Adressen $A_m^{phys} \dots A_{n-1}^{phys}$ abgebildet:

$$A_m^{phys} \dots A_{n-1}^{phys} = PT[A_m^{virt} \dots A_{n-1}^{virt}]$$

▶ Untere m Adressbits der virtuellen Adresse $A_0^{virt} \dots A_{m-1}^{virt}$ werden nicht verändert:

$$A_0^{phys} \dots A_{m-1}^{phys} = A_0^{virt} \dots A_{m-1}^{virt}$$


- → Speicher ist in "Seitenrahmen" (*Page Frames*) fester Größe aufgeteilt, denen "Seiten" (*Pages*) zugeordnet werden
 - Gängige Seitengröße: $m=12 \rightarrow 4096|_{10}$, bzw. $1000|_{16}$ Bytes



Fallstricke: Virtuelle Adressierung (4)




• Zugriff auf memory-mapped E/A an **physikalischer** Adresse muss über die entsprechende virtuelle Adresse erfolgen





 Zugriff auf memory-mapped E/A an physikalischer Adresse muss über die entsprechende virtuelle Adresse erfolgen



Fallstricke: Virtuelle Adressierung (5)



• Kenntnis bzw. Beeinflussung der Abbildung virtuelle \rightarrow physische Adresse durch entsprechende Programmierung der MMU, i.d.R. mit Hilfe von Betriebssystemfunktionen

```
Beispiel: Zugriff aus Linux-Anwendung
```

```
struct eageraet *r;
int fd:
if ((fd = open("/dev/mem", O_RDWR)) < 0) {
  perror("open(/dev/mem)");
  exit (1);
r = (struct eageraet*)mmap((caddr_t)0, Size,
     PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd,
     (off_t)PHYS_ADDRESS);
close (fd);
if ((long)r = -1) {
  perror("mmap()");
  exit (1);
r->data = ....
```

Fallstricke: Virtuelle Adressierung (6)



- Kenntnis bzw. Beeinflussung der Abbildung virtuelle \rightarrow physische Adresse durch entsprechende Programmierung der MMU, i.d.R. mit Hilfe von Betriebssystemfunktionen
- Cache muss f
 ür memory-mapped Adressregionen deaktiviert sein!

```
Beispiel: Zugriff aus Linux-Gerätetreiber
struct eageraet *r;
r = (struct eageraet*)ioremap_nocache(
           PHYS_ADDRESS, sizeof(*r));
r->data = ....
```

Port-mapped I/O



- Port-mapped I/O:
 - ► E/A-Register liegen in einem eigenen Adressraum
 - Zugriffe erfordern spezielle Maschinenbefile (in/out)
- \rightarrow Nicht direkt in C/C++ implementierbar (i.d.R. stehen aber geeignete Macros zur Verfügung

```
Beispiel: Port-mapped I/O
#define PP_DAT 0x378
#define PP_STAT (PP_DAT+2)
#define STAT_ACK 0x02
#define STAT_STROBE 0x01
void Print (char X)
    while((inb(PP_STAT) & STAT_ACK) != 0) /* warten..*/;
    outb(X, PP DAT);
    outb(inb(PP_STAT) | STAT_STROBE, PP_STAT);
    while ((inb (PP_STAT) & STAT_ACK) == 0) /* warten..*/;
    outb(inb(PP_STAT) & ~STAT_STROBE, PP_STAT);
}
```

Vergleich: Port-mapped / Memory-mapped I/O

- Port-mapped I/O ist i.W. nur bei Prozessoren der Intel ix86-Familie vorhanden
- → Nicht Portabel⁴
 - Keine Adressübersetzung durch MMU \rightarrow Keine Unterscheidung zwischen physikalischen und virtuellen Adressen
 - Port-mapped I/O durchläuft nicht den Cache
 - Port-Adressraum i.d.R. kleiner als Speicheradressraum
 - ▶ z.B. 16 Bit gegenüber 32 Bit
 - → Geräte mit großem Adressraum (z.B. Grafikkarten) verwenden i.d.R. auch bei Intel-Prozessoren Memory-mapped I/O

⁴Linux bietet für nicht-Intel-Maschinen in/out-Funktionen an, die aber durch Memory-mapped I/O implementiert sind