

Introdução

- Linguagem de Máquina
 - Conjunto de Instruções
 - Variáveis em Assembly: Registradores
 - Adição e Subtração em Assembly
 - Acesso à Memória em Assembly
- Objetivos
 - Facilitar a construção do hardware e compiladores
 - Maximizar a performance.
 - Minimizar o custo.
- Instruções: MIPS (NEC, Nintendo, Silicon Graphics, Sony).



Projeto de Assembly: Conceitos Chaves

- Linguagem Assembly é essencialmente suportada diretamente em hardware, portanto ...
- Princípio 1: Simplicidade favorece Regularidade.
 - Ela é mantida bem simples!
 - Limite nos tipos de operandos
 - Limite no conjunto de operações que podem ser feitas no mínimo absoluto
 - Se uma operação pode ser decomposta em uma mais simples, não a inclua (a complexa)



Todo computador: ops. Aritméticas

- MIPS: add a,b,c # a ← b + c
 - nota: os nomes reais dos operadores não são a, b e c. Serão vistos em Breve.
- Instruções são mais rígidas que em lin. de alto nível
 - MIPS: sempre 3 operandos.
- Exemplo: somar variáveis b, c, d, e, colocando a soma em a:

```
add a,b,c \# a \rightarrow b+c add a,a,d \# a \rightarrow b+c+d add a,a,e \# a \rightarrow b+c+d+e
```

- Símbolo # → Comentário (até o fim da linha).
- Exemplo: C → Assembly.

```
a = b + c;

d = a - e;
```

■ Em MIPS:

```
add a,b,c # a=b+c
sub d,a,e # d=a-e
```



Variáveis Assembly: Registradores (1/3)

- Diferente de LAN, assembly não pode usar variáveis.
 - Por que não? Manter o Hardware simples
- Operandos Assembly são <u>registradores</u>
 - Número limitado de localizações especiais construídas diretamente no hardware
 - Operações podem somente ser realizadas nestes!
- Benefício: Como registradores estão diretamente no hardware, eles são muito rápidos.



Variáveis Assembly: Registradores (2/3)

- Desvantagem: Como registradores estão em hardware, existe um número predeterminado deles.
 - Solução: código MIPS deve ser muito cuidadosamente produzido para usar eficientemente os registradores.
- 32 registradores no MIPS
 - Por que 32?
 - Princípio 2: Menor é mais rápido (> no. reg \rightarrow > ciclo clock)
- Cada registrador MIPS tem 32 bits de largura
 - Grupos de 32 bits chamados uma palavra (word) no MIPS



Variáveis Assembly: Registradores (3/3)

- Registradores são numerados de 0 a 31
- Cada registrador pode ser referenciado por número ou nome.
 - Por convenção, cada registrador tem um nome para facilitar a codificação - nomes: iniciam em "\$"
- Por agora:

```
$16 - $22 • ••$$ - $s7 (corresponde a variáveis C)

$8 - $15 • ••$$ - $t7 (corresponde a registradores temporários)
```

 Em geral, utilize nomes de registradores para tornar o código mais fácil de ler.



Comentários em Assembly

- Outro modo de tornar o seu código mais claro: comente!
- Hash (#) é utilizado para comentários MIPS
 - Qualquer coisa da marca hash (#) ao final da linha é um comentário e será ignorado.
- Nota: Diferente do C.
 - Comentários em C tem a forma /* comentário */, de modo que podem ocupar várias linhas.



Instruções Assembly

- Em linguagem assembly, cada declaração (chamada uma <u>Instruction</u>), executa exatamente uma de uma lista pequena de comandos simples
- Diferente de C (e da maioria das outras linguagem de alto nível), onde cada linha pode representar múltiplas operações.

ı

Adição e Subtração (1/3)

- Sintaxe de Instruções:
 - 1 2,3,4

onde:

- 1) operação por nome
- 2) operando recebendo o resultado ("destino")
- 3) 1º operando da operação ("fonte 1")
- 4) 2º operando da operação ("fonte 2")
- Sintaxe é rígida:
 - 1 operador, 3 operandos
 - Por quê? Manter o Hardware simples via regularidade



Adição e Subtração (2/3)

- em C: f = (q + h) (i + j);
- Adição em Assembly (MIPS)
 - \bullet add \$t0,\$s1,\$s2 # t0=s1+s2=(g + h)
 - add \$t1,\$s3,\$s4 # t1=s3+s4=(i + j)
 - Reg. Temporários: \$t0,\$t1
 - Variáveis \$s1,\$s2,\$s3,\$s4 estão associados com as variáveis q,h,i,j
- Subtração em Assembly
 - sub \$s0,\$t0,\$t1 # s0=t0-t1=(g + h)-(i + j
 - Reg. Temporários: \$t0,\$t1
 - Variável \$s0 está associada com a variável f



Adição e Subtração (3/3)

■ Como fazer a seguinte declaração C?

$$a = b + c + d - e;$$

Quebre em múltiplas instruções

add \$s0, \$s1, \$s2 #
$$a = b + c$$

add \$s0, \$s0, \$s3 # $a = a + d$
sub \$s0, \$s0, \$s4 # $a = a - e$

- Nota: Uma linha de C pode resultar em várias linhas de MIPS.
- Note: Qualquer coisa após a marca hash em cada linha é ignorado (comentários)



Panorama

- Instruções Lógicas
- Shifts Deslocamentos



Operações Bitwise (1/2)

- Até agora:
 - aritmética (add, sub, addi), acesso à memória (lw and sw)
- Todas estas instruções vêem o conteúdo de um registrador como uma única quantidade (tal como um inteiro com sinal ou sem sinal).
- Nova Perspectiva: Ver o conteúdo do registrador como 32 bits ao invés de como um número de 32 bits.



Operações Bitwise (2/2)

- Como os registradores são compostos de 32 bits, nós podemos querer acessar bits individuais (ou grupos de bits) ao invés de todo ele.
- Temos então duas novas classes de operações:
 - Operadores Lógicos
 - Instruções Shift

Operadores Lógicos (1/4)

- Quantos se lembram de Matemática Discreta?
- Dois operadores lógicos básicos:
 - AND: saída 1 somente se ambas as entradas são 1
 - OR: saída 1 se pelo menos uma entrada é 1
- Em geral, podemos defini-los para aceitar >2 entradas:
 - assembly MIPS: ambos aceitam exatamente 2 entradas e produzem 1 saída.
 - Novamente, sintaxe rígida, hardware mais simples

4

Operadores Lógicos (2/4)

- Tabela Verdade: tabela padrão listando todas as possíveis combinações de entradas e saídas resultantes para cada um.
- Tabela Verdade para AND e OR

A	В	AND	OR
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1



Operadores Lógicos (3/4)

- Sintaxe da Instrução Lógica:
 - 1 2,3,4
 - onde
 - 1) nome da operação
 - 2) registrador que recebe o resultado
 - 3) primeiro operando (registrador)
 - 4) segundo operando (registrador) ou imediato (constante numérica).



Operadores Lógicos (4/4)

- Nomes das Instruções:
 - and, or: Ambas esperam o terceiro argumento ser um registrador.
 - andi, ori: Ambas esperam o terceiro argumento ser um imediato.
- Operadores Lógicos MIPS são todos bitwise:
 - o bit 0 da saída é produzido pelo respectivos bits 0's da entrada
 - o bit 1 pelos respectivos bits 1, etc.



Uso dos Operadores Lógicos (1/3)

- anding um bit com 0 produz 0 na saída
- anding um bit com 1 produz o bit original.
- Isto pode ser utilizado para criar uma máscara.
 - Exemplo:

1011 0110 1010 0100 0011 1101 1001 1010

0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111

O resultado de anding estes dois é:

0000 0000 0000 0000 0000 1101 1001 1010



Usos dos Operadores Lógicos (2/3)

- A segunda bitstring: chamada de máscara.
 - Função: isolar os 12 bits mais à direita da bitstring mascarando os outros (fazendo-os todos igual a 0s).
- Operador and:
 - setar em 0s certas partes de uma bitstring
 - deixar os outros como estão, intactos.
 - Em particular, se a primeira string de bits do exemplo acima estivesse em \$t0, então a instrução a seguir iria mascará-la:

andi \$t0,\$t0,0xFFF

Uso dos Operadores Lógicos (3/3)

- Similarmente:
 - oring um bit com 1 produz 1 na saída
 - oring um bit com 0 produz o bit original.
- Função: forçar certos bits de uma string em 1s.
 - Por exemplo, se \$t0 contém 0x12345678, então após esta instrução:

ori \$t0, \$t0, **0xFFFF**

- \$t0 contém 0x1234FFFF
- (i.e. Os 16 bits de ordem mais alta são intocados, enquanto que os 16 bits de ordem mais baixa são forçados a 1s).

Instruções Shift (1/4)

- Move (shift) todos os bits na palavra para a esquerda ou direita um certo número de bits.
 - Exemplo: shift right por 8 bits
 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110

Exemplo: shift left por 8 bits
 001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0011 0100 0101 0110 0111 1000 0000 0000



Instruções Shift (2/4)

- Sintaxe das Instruções Shift:
 - 1 2,3,4
 - onde
 - 1) nome da operação
 - 2) registrador que receberá o valor
 - 3) primeiro operando (registrador)
 - 4) quantidade de deslocamento shift amount (constante <= 32)



Instruções Shift (3/4)

- Instruções shift MIPS :
 - 1. sll (shift left logical): desloca para **esquerda** e completa os bits esvaziados com 0s.
 - 2. srl (shift right logical): desloca para a **direita** e preenche os bits esvaziados com 0s.
 - 3. sra (shift right arithmetic): desloca para a **direita** e preenche os bits esvaziados **estendendo o sinal**.



Instruções Shift (4/4)

Exemplo: shift right arith por 8 bits
 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110

Exemplo: shift right arith por 8 bits
 1001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

1111 1111 1001 0010 0011 0100 0101 0110



Uso das Instruções Shift (1/5)

■ **Isolar o byte 0** (8 bits mais à direita) de uma palavra em \$t0. Simplesmente use:

andi \$t0,\$t0,0xFF

Isolar o byte 1 (bit 15 ao bit 8) da palavra em \$t0. Nós podemos usar:

andi \$t0,\$t0,0xFF00

mas então nós ainda **precisamos deslocar** para a direita por 8 bits ... srl \$t0,\$t0,8

13



Uso das Instruções Shift (2/5)

Ao invés nós poderíamos usar:

sll \$t0,\$t0,16

srl \$t0,\$t0,24

0001 0010 0011 0100 **0101 0110** 0111 1000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 **0101 0110**



Uso das Instruções Shift (3/5)

- Em decimal:
 - Multiplicando por 10 é o mesmo que deslocar para a esquerda por 1:

 $\mathbf{10}$ 714₁₀ x 10₁₀ = 7140₁₀

- $\mathbf{56}_{10} \times \mathbf{10}_{10} = \mathbf{560}_{10}$
- Multiplicando por 100 é o mesmo que deslocar para esquerda por 2:

 $714_{10} \times 100_{10} = 71400_{10}$

- $\bullet 56_{10} \times 100_{10} = 5600_{10}$
- Multiplicando por 10ⁿ é o mesmo que deslocar para a esquerda por n



Uso das Instruções Shift (4/5)

- Em binário:
 - Multiplicar por 2 é o mesmo que deslocar para a esquerda por 1:
 - $11_2 \times 10_2 = 110_2$
 - \bullet 1010₂ x 10₂ = 10100₂
 - Multiplicar por 4 é o mesmo que deslocar para a esquerda por 2:
 - $11_2 \times 100_2 = 1100_2$
 - $1010_2 \times 100_2 = 101000_2$
 - Multiplicar por 2ⁿ é o mesmo que deslocar para a esquerda por n



Uso das Instruções Shift (5/5)

Como deslocar pode ser mais rápido que multiplicar, um bom compilador usualmente percebe quando o código C multiplica por uma potência de 2 e compila como uma instrução shift:

```
a *= 8; (em C)
seria compilado como:
sll $$s0,$$s0,3 (em MIPS)
```

- Da mesma forma, desloque para a direita para dividir por potências de 2
 - Lembre-se de usar sra (manter o sinal)



Coisas para se Lembrar

- Instruções Lógicas e Shift: operam em bits individualmente
- Aritméticas: operam em uma palavra toda.
- Use Instruções Lógicas e Shift para isolar campos, ou mascarando ou deslocando para um lado ou para outro.
- Novas Instruções:

```
and, andi, or, ori sll, srl, sra
```




Operandos Assembly: Memória

- Variáveis C mapeiam em registradores; e como ficam as grandes estruturas de dados, como arrays/vetores?
- A memória (1 dos 5 componentes de um computador) contém tais estruturas.
- Mas as instruções aritméticas MIPS somente operam sobre registradores, nunca diretamente sobre a memória.
- <u>Instruções para transferência de dados</u> transferem dados entre os registradores e a memória:
 - Memória para registrador
 - Registrador para memória



- Cada palavra na memória tem um <u>endereço</u>, similar a um índice em um array.
- Primeiros computadores numeravam palavras como elementos de um array C:
 - Memory[0], Memory[1], Memory[2], • Chamado o "endereco" de uma palavra
- Computadores precisam acessar <u>bytes</u> (8-bits) bem como palavras (4 bytes/palavra)
- Máquinas de hoje endereçam memória como bytes, portanto endereços de palavra diferem por 4
 - Memory[0], Memory[4], Memory[8], •





Transferência de Dados: Memória para Reg. (1/4)

- Para transferir uma palavra de dados, nós devemos especificar duas coisas:
 - Registrador: especifique este pelo número (0 31)
 - Endereço da memória: mais difícil
 - Pense a memória como um array único uni-dimensional, de modo que nós podemos endereçá-la simplesmente fornecendo um ponteiro para um endereço da memória.
 - Outras vezes, nós queremos ser capazes de deslocar a partir deste ponteiro.



Transferência de Dados: Memória para Reg (2/4)

- Para especificar um endereço de memória para copiar dele, especifique duas coisas:
 - Um registrador que contém um ponteiro para a memória.
 - Um deslocamento numérico (em bytes)
- O endereço de memória desejado é a soma destes dois valores.
- Exemplo: 8 (\$t0)
 - Especifica o endereço de memória apontado pelo valor em \$t0, mais 8 bytes



- Sintaxe da instrução de carga (load):
 - 1 2,3(4)
 - onde
 - 1) nome da operação (instrução)
 - 2) registrador que receberá o valor
 - 3) deslocamento numérico em bytes.
 - 4) registrador contendo o ponteiro para a memória
- Nome da Instrução:
 - lw (significa Load Word, logo 32 bits ou uma palavra é carregada por vez)

Transferência de Dados: Memória para Reg.(4/4)

- Exemplo: lw \$t0,12(\$s0)
 - Esta instrução pegará o ponteiro em \$s0, soma 12 bytes a ele, e então carrega o valor da memória apontado por esta soma calculada no registrador \$t0
- Notas:
 - \$\$0 é chamado registrador base
 - 12 é chamado deslocamento (offset)
 - Deslocamento é geralmente utilizado no acesso de elementos de array ou estruturas: reg base aponta para o início do array ou estrutura.



Compilação com Memória

- Qual o offset em lw para selecionar A[8] em C?
 - 4x8=32 para selecionar A[8]: byte vs. palavra
- Compile manualmente usando registradores:

$$q = h + A[8];$$

- q: \$s1, h: \$s2, \$s3: endereço base de A
- 1º transfere da memória para registrador:
 - 1_W \$t0,32(\$s3) # \$t0 = A[8]
 - Some <u>32</u> a \$s3 para selecionar A[8], põe em \$t0
- A seguir, some-o a h e coloque em g

add
$$\$s1,\$s2,\$t0$$
 # $\$s1 = h+A[8]=\$s2+\$t0$



Transferência de Dados: Reg para Memória

- Também queremos armazenar um valor do registrador na memória.
- Sintaxe da instrução store é idêntica à da instrução load.
- Nome da Instrução:
 - sw (significa Store Word, logo 32 bits ou uma palavra será carregada por vez)
- Exemplo: sw \$t0,12(\$s0)
 - Esta instrução tomará o ponteiro em \$s0, somará 12 bytes a ele, e então armazenará o valor do registrador \$t0 no endereço de memória apontado pela soma calculada.



Exemplo: Compilar ...

Compile manualmente usando registradores:

$$A[12] = h + A[8];$$

- h: \$s2, \$s3: endereço base de A
- 1º transfere da memória para registrador \$t0:

$$1w $t0,32 ($s3) # $t0 = A[8]$$

■ 2° some-o a h e coloque em \$t0

add \$t0,\$s2,\$t0
$$\# $t0 = h + A[8]$$

■ 3º transfere do reg. \$t0 para a memória :

```
sw $t0,48($s3) # A[12] = $t0
```



Ponteiros vs. Valores

- Conceito Chave: Um registrador pode conter qualquer valor de 32 bits. Este valor pode ser um int (signed), um unsigned int, um ponteiro (endereço de memória), etc.
- Se você escreve lw \$t2,0(\$t0) então é melhor que \$t0 contenha um ponteiro.
- E se você escrever add \$t2,\$t1,\$t0 então \$t0 e \$t1 devem conter o quê?




Notas a cerca da Memória

- Falha: Esquecer que endereços seqüenciais de palavras em máquinas com endereçamento de byte não diferem por 1.
 - Muitos erros são cometidos por programadores de linguagem assembly por assumirem que o endereço da próxima palavra pode ser achado incrementandose o endereço em um registrador por 1 ao invés do tamanho da palavra em bytes.
 - Logo, lembre-se que tanto para lw e sw, a soma do endereço base e o offset deve ser um múltiplo de 4 (para ser alinhado em palavra)



Mais Notas acerca da Memória: Alinhamento

■ MIPS requer que todas as palavras comecem em endereços que são múltiplos de 4 bytes.



Localização da Palavra

■ Chamado <u>Alinhamento</u>: objetos devem cair em endereços que são múltiplos do seu tamanho.



Papel dos Registradores vs. Memória

- E se temos mais variáveis do que registradores?
 - Compilador tenta manter as variáveis mais frequentemente utilizadas nos registradores.
 - Escrevendo as menos comuns na memória: spilling
- Por que não manter todas as variáveis na memória?
 - Menor é mais rápido: registradores são mais rápidos que a memória
 - Registradores são mais versáteis:
 - Instruções aritméticas MIPS pode ler 2, operar sobre eles e escrever 1 por instrução
 - Transferência de dados MIPS somente lê ou grava 1 operando por instrução, sem nenhuma operação.



Imediatos

- Imediatos são constantes numéricas.
- Eles aparecem frequentemente em código, logo existem instruções especiais para eles.
- Somar Imediato:

```
addi $s0,$s1,10 \#$s0=$s1+10 (em MIPS)
f = q + 10 (em C)
```

- onde registradores \$\$0,\$\$1 estão associados com as variáveis f, q
- Sintaxe similar à instrução add exceto que o último argumento é um número ao invés de um registrador.



Registrador Zero

- Um imediato particular, o número zero (0), aparece muito frequentemente em código.
- Então nós definimos o registrador zero (\$0 ou \$zero) para sempre ter o valor 0.
- Isto é definido em hardware, de modo que uma instrução como:

```
addi $0,$0,5 \#$0=$0+5 \rightarrow $0=0(reg. $0=0 sempre)
```

não vai fazer nada.

Use este registrador, ele é muito prático!



"Em conclusão ..." (1/2)

- Em linguagem Assembly MIPS:
 - Registradores substituem variáveis C
 - Uma instrução (operação simples) por linha
 - Mais Simples é Melhor
 - Menor é Mais Rápido
- Memória é endereçada por byte, mas lw e sw acessam uma palavra de cada vez.
- Um ponteiro (usado por lw e sw) é simplesmente um endereço de memória, logo nós podemos somar a ele ou subtrair dele (usando offset).



"E em conclusão..." (2/2)

- Novas Instruções:
 - add, addi,
 - sub
 - lw, sw
- Novos registradores:
 - Variáveis C: \$s0 \$s7
 - Variáveis Temporárias: \$t0 \$t9
 - Zero: \$zero



Linguagem de Máquina

- Instruções, como registradores e palavras, são de 32 bits
 - Exemplo: add \$t0, \$s1, \$s2
 - registradores tem números t0=reg.8,\$s1=reg.17,\$s2=reg.18
- Formato de Instrução de soma com registradores (R-tipo):

0	17	18	8	0	32
000000	10001	10010	01000	00000	100000
op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- Primeiro campo: tipo de operação (soma).
- Último campo: modo da operação (soma com 2 registradores).
- Segundo campo: primeira fonte (17=\$s1).
- Terceiro campo: segunda fonte (18=\$s2).
- Quarto campo: registrador de destino (8=\$t0).



Linguagem de Máquina

- Novo princípio: Bom projeto exige um bom compromisso
 - Vários tipos de instruções (tipo-R, tipo-I)
 - Múltiplos formatos: complicam o hardware.
 - Manter os formatos similares (3 primeiros campos iguais).
- Considere as instruções load-word e store-word,
 - I-tipo para instruções de transferência de dados (lw,sw)
- Exemplo: lw \$t0, 32(\$s2)

35	18	8	32
ор	rs	rt	16 bit - offset

- Registrador de base: rs \$s2.
- Registrador de fonte ou origem: rt \$t0.



Codificação das instruções vistas até agora

Instruction	Format	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	address
add	R	0	reg	reg	reg	0	32	n.a.
sub (subtract)	R	0	reg	reg	reg	0	34	n.a.
lw (load word)	1	35	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	address
SW (store word)	ı	43	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	address

■ Notar: add e sub:

■ Mesmo opcode: 0.

■ Diferente função: 32 e 34.

Exemplo

- Tradução de C para assembly e linguagem de máquina.
 - \cdot C: A[300] = h + A[300]
 - Assembly: #\$t1=end. base=A

lw \$t0,1200(\$t1) #\$t0= A[300]=conteúdo(1200+\$t1) add \$t0,\$s2,\$t0 #\$t0=\$t0+\$s2=A[300]+h

sw \$t0,1200(\$t1) # A[300]=\$t0

Linguagem de máquina:

	ор	rs	ŕt	rd	address/ shamt	funct
	35	9	8		1200	
"simplicidade favorece	0	18	8	8	0	32
regularidade"	43	9	8		1200	
1 bit de	100011	01001	01000	000	00 0100 1011 00	000
diferenca	000000	10010	01000	01000	00000	100000
dilerença	101011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		

Computadores modernos

- Instruções são representadas como números.
- Programas podem ser armazenados na memória.
- Conceito de programa armazenado.
 - Programa armazenado: Na memória...
 - Programa de contabilidade.
 - Editor.
 - Compilador.
 - Dados.
 - Texto.
 - Programa em C.



	mirə operands						
Name	Example	Comments					
32 registers	\$s0, \$s1,, \$s7 \$t0, \$t1,, \$t7	Fast locations for data. In MIPS, data must be in registers to perform arithmetic. Registers \$s0-\$s7 map to 16-23 and \$t.0-\$t7 map to 8-15.					
2 ³⁰ memory words	Memory[0], Memory[4], , Memory[4294967292]	Accessed only by data transfer instructions in MIPS. MIPS uses byte addresses, so sequential words differ by 4. Memory holds data structures, such as arrays, and spilled registers.					

MIPS assembly language

Category	Instruction	Example	Meaning	Comments	
Arithmetic add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Three operands; data in registers		
Anumeuc	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	Three operands; data in registers	
Data	load word	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memory[\$s2 + 100]	Data from memory to register	
transfer	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Memory[\$52 + 100] = \$51	Data from register to memory	

MIPS machine language

Name	Format	Example						Comments
add	R	0	18	19	17	0	32	add \$s1,\$s2,\$s3
sub	R	0	18	19	17	0	34	sub \$51.4-7.583
l w	1	35	18	17		100		lw \$sl,100 \$020
SW	I	43	18	17		100		5w \$51,186(4:2)
Field size		6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	All MIPS instructions 32 bits
R-format	R	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	Arithmetic instruction format
l-format	1	op	rs	rt		address		Data transfer format



Revisão (1/2)

- Em Linguagem Assembly MIPS:
 - Registradores substituem variáveis C
 - Uma Instrução (operação simples) por linha
 - Mais simples é Melhor
 - Menor é Mais Rápido
- Memória é endereçada por byte, mas lw e sw acessam uma palavra por vez
- Um ponteiro (usado por lw e sw) é simplesmente um endereço de memória, de modo que podemos adicionar a ele ou subtrair dele (utilizando offset).



Revisão (2/2)

- Novas Instruções:
 - add, addi, sub, lw, sw
- Novos Registradores:
 - Variáveis C: \$s0 \$s7
 - Variáveis Temporárias: \$t0 \$t9
 - Zero: \$zero



Panorama

- Decisões C/Assembly: if, if-else
- Laços (loops) C/Assembly: while, do while, for
- Desigualdades
- Declaração Switch C



Até agora...

- Todas as instruções nos permitiram manipular dados.
- Assim, construimos uma calculadora.
- Para construirmos um computador, precisamos da habilidade de tomar decisões...



Decisões em C: Declaração if

- 2 tipos de declaração if em C
 - if (condição) cláusula
 - if (condição) cláusula1 else cláusula2
- Rearranje o 2° if do seguinte modo:

```
if (condição) goto L1;
cláusula2;
go to L2;
L1: cláusula1;
L2:
```

Não é tão elegante como if-else, mas com o mesmo significado



Instruções de Decisão MIPS

- Instrução de Decisão em MIPS
 - beq register1, register2, L1
 - beq é "branch if (registers are) equal"

O mesmo que (usando C): if (register1==register2)
 goto L1

- Instrução de decisão MIPS complementar
 - bne register1, register2, L1
 - bne é "branch if (registers are) not equal••

O mesmo que (usando C): if (register1!=register2)
 goto L1



Instrução Goto MIPS


- Além dos desvios condicionais, MIPS tem um desvio incondicional:
 - J label
- Chamada instrução Pulo (Jump): pule (ou desvie) diretamente para a marca dada sem precisar satisfazer qualquer condição
- Mesmo significado (usando C):
 - goto label
- Tecnicamente, é o mesmo que:
 - beg \$0,\$0,label
 - já que sempre vai satisfazer a condição.

.

Compilando if C em MIPS (1/2)

Compile manualmente

if
$$(i == j)$$
 $f = g+h$;
else $f = g-h$;




■ Use este mapeamento:

f: \$s0, g: \$s1, h: \$s2, i: \$s3, j: \$s4

.

Compilando if C em MIPS (2/2)

Código final MIPS compilado (preencha o espaço em branco):



Compilando if C em MIPS (2/2)

(true)

f=g+h

Código MIPS final compilado:

```
beq $s3,$s4,True # branch i==j

sub $s0,$s1,$s2 # (false) f=g-h

j Fim # go to Fim
```

True: add \$s0,\$s1,\$s2 # (true) f=g+h

Fim:

- Nota:
 - Compilador automaticamente cria labels para tratar decisões (desvios) apropriadamente. Geralmente não são encontrados no código da Linguagem de Alto Nível

Laços (loops) em C/Assembly (1/3)

Laço (loop) simples em C

```
do
    {
    g = g + A[i];
    i = i + j;
} while (i != h);
```

Reescreva isto como:

```
Loop: g = g + A[i];
i = i + j;
if (i != h) goto Loop;
```

- Use este mapeamento:
 - g: \$s1, h: \$s2, i: \$s3, j: \$s4, base de A:\$s5



Código MIPS final compilado: (preencha o espaço em branco):



Laços (loops) em C/Assembly (2/3)

Código MIPS final compilado:

Loop:

```
add $t1,$s3,$s3 # $t1 = 2*i
add $t1,$t1,$t1 # $t1 = 4*i
add $t1,$t1,$s5 # $t1=end(A+4*i)
lw $t1,0($t1) # $t1=A[i]
add $s1,$s1,$t1 # g=g+A[i]
add $s3,$s3,$s4 # i=i+j
bne $s3,$s2,Loop # goto Loop if i!=h
```



Laços (loops) em C/Assembly (3/3)

- Existem três tipos de laços em C:
 - while
 - do• •while
 - for
- Cada um pode ser rescrito como um dos outros dois, de modo que o método utilizado no exemplo anterior, pode ser aplicado a laços while e for igualmente.
- Conceito Chave: Apesar de haver muitas maneiras de se escrever um loop em MIPS, desvio condicional é a chave para se tomar decisões.



Laço com while em C/Assembly (1/2)

■ Laço (loop) simples em C

Reescreva isto como:

- Use este mapeamento:
 - i: \$s3, j: \$s4, k: \$s5, base de save :\$s6



Loops em C/Assembly (2/2)

Código MIPS final compilado: (preencha o espaço em branco):



Laços (loops) em C/Assembly (2/2)

Código MIPS final compilado:

```
Loop:
```

```
add $t1,$s3,$s3 # $t1 = 2*i
add $t1,$t1,$t1 # $t1 = 4*i
add $t1,$t1,$s6 # $t1=end(save+4*i)
lw $t1,0($t1) # $t1=save[i]
bne $t1,$s5,Exit # goto Exit if save[i]!=k
add $s3,$s3,$s4 # i=i+j
j Loop # goto Loop
Exit:
```

36

Desigualdades em MIPS (1/5)

- Até agora, nós testamos apenas igualdades (==e!=).
- Programas gerais precisam testar > e < também.
- Criar uma Instrução de Desigualdade em MIPS:
 - "Set on Less Than"
 - Sintaxe: slt reg1, reg2, reg3
 - Significado:

```
if (reg2 < reg3) reg1 = 1;
else reg1 = 0;</pre>
```

Em computadores, "set" significa "set to 1", "reset" significa "set to 0".

Desigualdades em MIPS (2/5)

- Como nós utilizamos isto?
- Compile manualmente:

```
if (g < h) goto Less;
```

■ Use este mapeamento:

g: \$s0, h: \$s1



Desigualdades em MIPS (3/5)

Código MIPS final compilado: (preencha o espaço em branco):



Desigualdades em MIPS (3/5)

Código final MIPS compilado:

```
slt $t0,$s0,$s1 # $t0 = 1 if g < h
bne $t0,$0,Less # goto Less if $t0!=0
Less: # (if (g < h))
```

- Desvie se \$t0 != 0 •(g < h)</p>
 - Registrador \$0 sempre contém o valor 0, assim bne e beq frequentemente utilizam-no para comparação após uma instrução slt.



- Agora, nós podemos implementar <, mas como implementamos >, <= e >=?
- Poderíamos adicionar mais 3 instruções mas:
 - Meta MIPS: Mais simples é Melhor
- Nós podemos implementar <= em um ou mais instruções utilizando apenas slt e os desvios?
- E >?
- E>=?
- 4 combinações de slt e beq/bne

Desigualdades em MIPS (5/5)

4 combinações de slt e beg/bne:

```
slt $t0,$s0,$s1  # $t0 = 1 if g<h
bne $t0,$0,Less  # if(g<h) goto Less
slt $t0,$s1,$s0  # $t0 = 1 if g>h
bne $t0,$0,Greater # if(g>h) goto Greater
slt $t0,$s0,$s1  # $t0 = 1 if g<h
beq $t0,$0,Gteq  # if(g>=h) goto Gteq
slt $t0,$s1,$s0  # $t0 = 1 if g>h
beq $t0,$0,Lteq  # if(g<=h) goto Lteq</pre>
```



Imediatos em Desigualdades

- Existe também uma versão com imediatos de slt para testar contra constantes: slti
 - Útil em laços (loops) for
 - if (g >= 1) goto Loop

Formato da instrução: slti reg1, reg2, imediato Exemplo: slti \$s0, \$s1, 1000 # if (s1 < 1000) s0 = 1# else s0 = 0