RB-11 · Corte eléctrico en el centro de datos

Respuesta inicial

Al detectar el corte, el UPS sostiene la carga hasta 15 minutos. El generador diésel debe arrancar automáticamente en menos de 30 segundos; si no arranca, el técnico de sitio de DataCenter Monterrey lo enciende de forma manual.

Apagado ordenado

Si el generador no está disponible y el UPS baja del 40 % de carga, apaga primero los ambientes de pruebas, luego las aplicaciones y al final las bases de datos.

Recuperación

Al regresar la energía, enciende en orden inverso: almacenamiento, bases de datos, aplicaciones y por último servicios de usuario. Valida la integridad de las bases antes de abrir operaciones.