分组号:3-07

# 《基础物理实验》实验报告

实验名称		温度与热导率的	的测量		指导教师	张一	- 楠
姓 名_桂	庭辉 学号	2019K8009929	019_专	业计算机科学	学与技术	班级_03	座号_6
实验日期_202	20 年 12 月_	16 日 实验地点	教学楼 42	7_调课/补课_	□是 成绩	责评定	

# 第一部分 动态法测定良导体的热导率

## 1 实验目的

- 1. 通过实验学会一种测量热导率的方法;
- 2. 了解动态法的特点和优越性;
- 3. 认识热波,加强对波动理论的理解。

## 2 实验仪器与用具

仪器主机由绝热材料紧裹侧表面的圆棒状样品<sup>①</sup>、热电偶列阵、实现边界条件的脉动热源及冷却装置组成。样品中热量将只沿轴向传播,在任意一个垂直于棒轴的截面上各点温度相同。那么只要测得轴线上各点温度分布,就能够确定整个棒体上的温度分布。温度的测量通过热电偶列阵实现:将热电偶偶端均匀插在棒内轴线处,两个相邻偶间距离均为  $2 \, \mathrm{cm}$ ,此外还需用冷却水冷却,以保证棒尾的温度  $T_0$  恒定,进而防止整个棒温起伏。

本实验仪器包括样品单元、控制单元和记录单元三大部分,有手动、程控两种工作方式。这两种方式的差异在于记录单元。手动方式使用高精度 x-y 记录仪,而程控方式用计算机实现对整个系统的控制、数据的采集、记录与绘图。

## 3 实验原理

在样品上取一小段作为棒元,示意图如图 (1)。根据热传导定律,单位时间内流过某垂直于传播方向上面积 A 的热量,即热流为

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = -kA\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$$

其中 k 为待测材料热导率,A 为截面积, $\frac{dT}{dx}$  为温度对 x 的梯度。

①本实验选用铜、铝两种样品。




图 1: 棒元示意图

将上式两边对坐标取微分有

$$\frac{\mathrm{d}^2 q}{\mathrm{d}x \, \mathrm{d}t} = -kA \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} \implies \mathrm{d} \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = -kA \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2}$$

根据能量守恒定律,任一时刻棒元的热平衡方程为

$$C\rho A dx \frac{dT}{dt} = d\frac{dq}{dt} = -kA\frac{d^2T}{dx^2} dx$$

其中  $C, \rho$  分别为材料的比热容与密度,由此可得热流方程

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = D\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2}$$

其中  $D = \frac{k}{C\rho}$  称为热扩散系数。上式的解表示了各点温度随时间的变化,其具体形式取决于边界条件。若令热端温度随时间简谐变化,即

$$T = T_0 + T_m \sin \omega t$$

另一端用冷水冷却,保持恒定低温  $T_0$ ,则上式的解,即棒中各点的温度为

$$T = T_0 - \alpha x + T_m \exp\left(-\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x\right) \sin\left(\omega t - \sqrt{\frac{\omega}{2D}}x\right)$$

其中  $T_0$  为直流成分, $\alpha$  为线性成分的斜率,从上式可以看出:

- (a) 热端 (x = 0) 处温度按简谐方式变化时,这种变化将以衰减波的形式在棒内向冷端传播,称为热波;
  - (b) 热波波速  $v = \sqrt{2D\omega}$ ; (c) 热波波长  $\lambda = 2\pi\sqrt{\frac{2D}{\omega}}$ .

因此在热端温度变化的角频率已知的情况下,只要测出波速或波长即可计算出 D。再由  $D=\frac{k}{C\rho}$  计算出材料的热导率 k。本实验根据  $v=\sqrt{2D\omega}$  可得

$$v^2 = 2\frac{k}{C\rho}\omega \implies k = \frac{v^2C\rho}{4\pi f} = \frac{v^2C\rho}{4\pi}T$$

其中 f, T 分别为热端温度按简谐变化的频率和周期。实现上述测量的关键在于热量在样品中一维传播、热端温度按简谐变化。

### 4 实验内容

- 1. 检查各处连接管路是否有堵塞,然后打开水源,从出水口观察流量,要求水流稳定。两个冷却水管在两个样品中是串联的,水流先铝后铜,故而一般先测铜样品,后测铝样品,以免冷却水变热。
  - 2. 打开电源, 主机进入工作状态。
  - 3. 打开操作软件,在控制软件中设置热源周期  $T = 180 \,\mathrm{s}$ ,先选用铜样品进行测量。
- 4. 按下"操作"栏中"测量"按钮,使仪器开始测量工作,在窗口上画出 T-t 曲线族。测量约 40 分钟后,系统进入动态平衡,样品内温度动态稳定。此时按下"暂停",在"文件"菜单中保存相应数据。
  - 5. 换用铝样品重做步骤 4。
  - 6. 将实验数据通过网络发送给自己, 先关闭测量仪器, 再关闭计算机。

## 5 实验结果与数据处理

相邻热电偶的间距  $l_0 = 2 \,\mathrm{cm}$ ,周期  $T = 180 \,\mathrm{s}$ ,铜的比热为  $0.385 \,\mathrm{J/(g \cdot K)}$ ,密度为  $8.92 \,\mathrm{g/cm^3}$ ,铝的比热为  $0.880 \,\mathrm{J/(g \cdot K)}$ ,密度为  $2.7 \,\mathrm{g/cm^3}$ 。

## 5.1 动态法测铜的热导率

根据记录得到的实验数据<sup>2</sup>可作出如下图像:




图 2: 动态法测铜的热导率数据记录

从原始数据可读到、计算得到如下数据:

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup>由于靠后位置的温度变化不明显,仅选取前六个测量位置数据。

表 1: 动态法测铜的热导率数据记录

测量点 n	$0\mathrm{cm}$	$2\mathrm{cm}$	$4\mathrm{cm}$	$6\mathrm{cm}$	8 cm	$10\mathrm{cm}$
对应峰值时间 $t(s)$	1180.52	1186.04	1193.52	1201.52	1209.52	1220.04
波速 (m/s)	0.00362	0.00267	0.00250	0.00250	0.00190	

那么波速的平均值为

$$\bar{V} = 0.00264 \, \text{m/s}$$

根据公式  $k = \frac{V^2C\rho}{4\pi f} = \frac{V^2C\rho T}{4\pi}$  可求得铜的热导率为

$$k_{\rm Cu} = \frac{V^2 C \rho T}{4\pi} = 348.43 \,\text{W/(m} \cdot {}^{\circ}\text{C})$$

### 5.2 动态法测铝的热导率




图 3: 动态法测铝的热导率数据记录

由上图易见第五个测量点起始部分数据有误,故选取峰值时间应选用  $t=2000\,\mathrm{s}$  附近的峰值数据,而非首个峰值点。

表 2: 动态法测铝的热导率数据记录

测量点 n	$0\mathrm{cm}$	$2\mathrm{cm}$	$4\mathrm{cm}$	$6\mathrm{cm}$	8 cm	$10\mathrm{cm}$
对应峰值时间 $t(s)$	1900.52	1905.52	1913.04	1923.04	1933.52	1941.52
波速 (m/s)	0.00400	0.00266	0.00200	0.00191	0.00250	_

那么波速的平均值为  $\bar{V}=0.00261\,\mathrm{m/s}$ ,所以可求得铝的热导率为

$$k_{\rm Al} = \frac{V^2 C \rho T}{4\pi} = 231.84 \,\mathrm{m/s}$$

# 第二部分 温度的测量和温度计的设计

## 1 实验目的

- 1. 用电位差计测热电偶的温差电动势;
- 2. 用平衡电桥测热敏电阻和铜电阻的温度特性曲线;
- 3. 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量。

### 2 实验仪器与用具

### 2.1 DHT-2 热学实验装置温控仪

本实验采用 DHT-2 型热学实验仪进行温度计的控温,其内装有热电偶温度计、铜电阻温度计、热敏电阻温度计,通过加热丝升温、风扇降温,可以用来测试不同类型温度计的温度特性曲线、确定温度系数等。

使用过程中依次将"信号输入"、"加热电流"依次与加热炉上接口相连,然后连接电源、 打开电源开关。

按设定键(S)选择温度位数,用上下键加减数值,连续未按设定键(S)八秒,自动停止闪烁并返回正常显示设定值。设定加热温度后打开面板上的加热电流开关。本次实验中建议加热电流为 0.6 A。

## 2.2 UJ36a 型携带式直流电位差计

本实验采用 UJ36a 型携带式直流电位差计测量热电偶的电压。利用补偿法原理测量直流电压(或电动势)和对各种直流毫伏表及电子电位差计进行刻度矫正。

本次实验的实际调节过程中,接入待测电压后将倍率开关拨到 "×0.2",调零检流计,将电键开关拨到 "标准",调节工作电流调节变阻器,使检流计再次指零,将电键开关拨到未知。调节滑线读数盘使得检流计再次置零,那么未知电压读数为

 $U_x = 滑线盘读数 \times 倍率$ 

## 2.3 DHQJ-5 型教学用多功能电桥

本实验采用 DHQJ-5 型教学用多功能电桥进行电阻测定与温度计的实时测量,具有开放式电桥、双臂电桥、单臂电桥、功率电桥和非平衡使用的单臂电桥等功能,本次实验主要再

单臂电桥下,用平衡电桥测温度计的电阻,用非平衡电桥对温度计进行实时测量。

在平衡电桥下, 检流计中的电流与电压均为 0, 则待测电阻值为

$$R_x = \frac{R_2}{R_1} R_3$$

非平衡电桥是单臂电桥在非平衡状态下的一种工程应用。DHQJ-5 在非平衡使用时,其 造作步骤基本与单臂电桥相同,但测量目的与方法有很大差异,在本次实验中,选用非平衡 电桥电压的变化线性表示热敏电阻温度计测量温度的变化。

## 3 实验原理

### 3.1 用电位差计测热电偶的温差电动势

热电偶又被称作温差电偶,是由 A,B 两种不同材料的金属丝的端点彼此紧密接触而成的。当两个接点处于不同温度 t,  $t_0$  时,在回路中会产生直流电动势,该电动势被称为温差电动势或热电动势。当组成热电偶的材料一定时,温差电动势  $E_x$  仅与两接点处的温度有关,且两接点的温度在一定温度范围内有如下近似关系式:

$$E_x \approx \alpha (t - t_0)$$

其中  $\alpha$  称为温差电系数,对于不同金属组成的热电偶, $\alpha$  不同。

为了测量温差电动势,就需要将热电偶接入电位差计,但测量仪器的引入不能影响热电偶的性质,故而实验时需保证一定条件。根据伏打定律,即在 A,B 两种金属之间接入第三种金属 C,且其与 A,B 两接点处于同一温度,这样的闭合回路的温差电动势与上述只有 A,B 两种金属组成回路中的温差电动势数值完全相同。所以通常将 A,B 两根化学成分不同的金属丝一端焊接在一起,构成热电偶的热端,将另两端各与铜引线<sup>38</sup>焊接,构成两个同温度的冷端。

铜引线与电位差计相连,从而构成了一个热电偶温度计。通常将冷端置于冰水混合物中,保持  $t_0 = 0$  °C,将热端置于待测温度处,即可测得相应的温差电动势。

## 3.2 用平衡电桥测电阻的温度特性曲线

#### 3.2.1 金属电阻温度计

一般而言, 金属电阻随温度的变化规律为

$$R_x = R_{x0}(1 + \alpha t + \beta t^2)$$

③即第三种金属 C。

其中  $R_{x0}$  为 t=0 °C 时的电阻值。如铜电阻的相关参数为

$$R_{x0} = 50 \Omega$$
  $\alpha = 4.289 \times 10^{-3} \, ^{\circ}\text{C}^{-1}$   $\beta = 2.133 \times 10^{-7} \, ^{\circ}\text{C}^{-2}$ 

通常,在温度不是很高的情况下,可忽略温度二次项  $\beta t^2$ ,从而可将金属的电阻值随温度的变化看作线性变化,即

$$R_x = R_{x0}(1 + \alpha t) = R_{x0} + \alpha t R_{x0}$$

利用控温仪将铜电阻的温度控制在一系列的温度值上,待温度稳定后,用平衡电桥测出铜电阻的阻值,画出温度-阻值曲线,进行线性拟合即可求出温度系数。

#### 3.2.2 半导体热敏温度计

半导体热敏电阻 NTC 通常由一些金属氧化物如  $Fe_3O_4$ 、 $MgCr_2O_4$  等半导体制成。在这些半导体内部,自由电子数目随着温度升高迅速增加,导电能力的增强很快,所以 NTC 具有负的电阻温度系数,随着温度升高,其电阻值迅速下降。通过改良也可以设计出正温度系数的热敏电阻,简称 PTC。

热敏电阻的电阻温度特性可以用下述指数函数来描述:

$$R_T = A e^{B/T}$$

式中 A 是与材料性质的电阻器几何形状有关的常数,B 是与材料半导体性质有关的常数,T 为绝对温度。

为了求得准确的 A,B, 可将上式两边取对数:

$$ln R_T = ln A + \frac{B}{T}$$
(1)

选定不同的温度 T,可得到不同的  $R_T$ 。

当  $T = T_1$  时,有

$$\ln R_{T_1} = \ln A + \frac{B}{T_1}$$

当  $T = T_2$  时,有

$$\ln R_{T_2} = \ln A + \frac{B}{T_2}$$

将以上两式相减后可得

$$B = \frac{\ln R_{T_1} - \ln R_{T_2}}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} \tag{2}$$

常用半导体热敏电阻的 B 值约在  $1500 \sim 5000 \, \text{K}$  之间。

$$A = R_{T_1} e^{-B/T_1} (3)$$

利用控温仪将热敏电阻温度控制在一系列温度点上,用平衡电桥测出相应的电阻,根据式 (1) 进行线性拟合,可以求出热敏电阻的温度系数 A, B; 若只测两个温度点,也可以通过式 (2),(3) 求出 A, B.

## 3.3 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量

非平衡电桥的电路图如下图所示:




图 4: 非平衡电桥电路图

非平衡电桥的测试步骤与平衡电桥一样,只是选用电压表测两端电压,认为电压表内阻无穷大,忽略流过电压表的电流。平衡时电桥电压为 0,而非平衡电桥电压  $U_0$  随  $R_x$  实时变化,通过计算选取合适的  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_2$  以及 E,让测试电压  $U_0$  随温度 t 线性变化,则可以对温度进行实时测量。

可求得

$$U_0 = \left(\frac{R_x}{R_2 + R_x} - \frac{R_3}{R_1 + R_3}\right) E \tag{4}$$

其中

$$R_x = A e^{B/T} (5)$$

A, B 的值可分别根据式 (2),(3) 求得。

将式 (5) 代入式 (4) 即可得到  $U_0$  与 T 间的函数关系,对  $U_0$  作泰勒展开,略去三阶及以上的高阶项,可以得到

$$U_0 = U_{01} + U_0'(T - T_1) + U_0''(T - T_1)^2$$

其中  $T_1$  为测试区间的中间值,例如监测  $30 \sim 50$  °C 的温度区间,取  $T_1 = 40$  °C。令  $U_0'' = 0$ ,可得

$$R_x = A e^{B/T} = \frac{B + 2T}{B - 2T} R_2 \tag{6}$$

那么得到  $U_0$  关于 T 的线性表达:

$$U_0 = \lambda + m(t - t_1)$$

其中

$$\lambda = \left(\frac{B + 2T_1}{2B} - \frac{R_3}{R_1 + R_3}\right) E = U_{01}, \quad m = \left(\frac{4T_1^2 - B^2}{4BT_1^2}\right) E = U_0'$$

由于是温度差,绝对温度 T 可换成摄氏温度 t。而  $\lambda$  表示在温度区间中间值时对应的  $U_0$  值,m 表示灵敏度。

根据选定的  $\lambda$ , m, 由两个温度点求得 A, B, 以及式 (6) 可计算得到  $R_2$ ,  $\frac{R_1}{R_3}$ , E, 具体表达式如下:

$$E = \left(\frac{4BT_1^2}{4T_1^2 - B^2}\right)m, \quad R_2 = \frac{B - 2T}{B + 2T}R_{xT_1}, \quad \frac{R_1}{R_3} = \frac{2BE}{(B + 2T_1)E - 2B\lambda} - 1$$

根据计算结果即可设定非平衡电桥的相应参数。

## 4 实验内容

## 4.1 用电位差计测热电偶的温差电动势

- 1. 在室温下测得热电偶的电动势。
- 2. 开启温控仪电源,对热端加热,在  $30 \sim 50$  °C 区间内每隔 5 °C 测定一组  $(t, E_x)^{\oplus}$ 。
- 3. 绘制温度特性曲线,通过线性拟合求得温度系数。

## 4.2 用平衡电桥测热敏电阻和铜电阻的电阻值

- 1. 在室温下测得热敏电阻、铜电阻的电阻值。
- 2. 在  $30 \sim 50$  °C 区间内每隔 5 °C 测定一组  $(t, R_r)$ 。
- 3. 绘制温度特性曲线,通过线性拟合求温度系数。

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup>需等温度稳定后进行读数测量。

### 4.3 用非平衡电桥制作热敏电阻温度计

选定  $\lambda = -400\,\mathrm{mV},\ m = -10\,\mathrm{mV/°C},\ t_1 = 40\,\mathrm{°C},\$ 根据在  $30\,\mathrm{°C},\ 50\,\mathrm{°C}$  下测得的热敏电阻大小计算 A,B,进而计算  $E,R_2,\frac{R_1}{R_3}.$ 

根据计算结果设定非平衡电桥的参数,将温控仪温度设定为  $40\,^{\circ}$ C,微调  $R_2$  阻值,使得电压表测得电压接近  $-400\,\mathrm{mV}$ 。

改变温控仪温度,在  $40 \sim 50$  °C 区间内,每隔 2.5 °C 测得一组  $U_0$ , t, 观察自制温度计测温的精度。

## 5 实验结果与数据处理

## 5.1 用电位差计测热电偶温差电动势

实验时置冷端于冰水混合物中,即保持冷端温度为 0°C,在室温 t=21.9°C 下测得电动势  $E_x=0.640\,\mathrm{mV}$ 。

调整温度,实验数据记录如下:

温度 t (°C)

电动势  $E_x$  (mV)

30.0 35.3 40.3 44.9 50.2

1.592

1.790

1.404

表 3: 不同温度下热电偶的温差电动势

1.192

根据上表数据可作出如下拟合图象:

0.998




图 5: 热电偶温差电动势与温度间关系

由式  $E_x \approx \alpha(t-t_0)$  可知上述拟合直线的斜率即为热电偶的温差电系数

$$\alpha = 0.0406\,\mathrm{mV}/^{\circ}\mathrm{C}$$

### 5.2 平衡电桥测铜电阻温度特性曲线

在室温  $t=21.5\,^{\circ}$ C 下测得铜电阻阻值为  $R_x=56.7\,\Omega$ 。

调整温度,实验数据记录如下:

表 4: 不同温度下铜电阻阻值

温度 t (°C)	30.0	35.3	40.3	44.9	50.2
电阻 $R_x(\Omega)$	58.6	59.7	61.1	62.2	63.3

根据上表数据可作出如下拟合直线:




图 6: 铜电阻阻值与温度间关系

由公式  $R_x = R_{x0} + \alpha t R_{x0}$  可知

$$R_{x0} = 51.62 \,\Omega, \quad \alpha = \frac{0.23}{51.62} \,^{\circ}\text{C}^{-1} = 0.0045 \,^{\circ}\text{C}^{-1}$$

## 5.3 平衡电桥测热敏电阻温度特性曲线

在室温  $t=21.4\,^{\circ}$ C 下测得热敏电阻阻值为  $R_T=2806.5\,\Omega$ ,则  $\ln R_T=7.939$ . 改变温度,记录数据如下:

表 5: 不同温度下热敏电阻阻值

温度 t (°C)	30.0	35.3	40.3	44.9	50.2
$\frac{1}{T}\left(\mathbf{K}^{-1}\right)$	0.00330	0.00324	0.00320	0.00314	0.00309
电阻 $R_T(\Omega)$	1937.4	1597.5	1306.7	1082.5	894.8
$\ln R_T$	7.564	7.376	7.175	6.987	6.797

根据上表数据可作出  $\ln R_T - \frac{1}{T}$  图象如下页。




图 7:  $\ln R_T - \frac{1}{T}$  拟合直线

根据公式  $\ln R_T = \ln A + \frac{B}{T}$  可知

$$B = 3787.1, \quad A = 0.00737$$

## 5.4 非平衡电桥热敏电阻温度计的设计

温度区间: 30~50°C

热敏电阻特性常数: A = 0.00731, B = 3786.9<sup>®</sup>

表头参数选择:  $\lambda = -0.4 \,\mathrm{V}, \; m = -0.01 \,\mathrm{V}/^{\circ}\mathrm{C}$ 

工作电源电压:  $E = 1.0660 \,\mathrm{V}, \; R_2 = 936.7 \,^{\circ}\mathrm{C}, \; \frac{R_1}{R_3} = 0.0439$ 

实际值:  $R_2 = 945.6\,\Omega,\ R_1 = 43.9\,\Omega,\ R_3 = 1000\,\Omega$ 

热敏电阻温度计测试温度  $t(^{\circ}C)$  与测试电压  $U_0$  的关系为

$$U_0 = \lambda + m(t - t_1) \implies t = \frac{U_0 - \lambda}{m} + t_1$$

调整温度应用该温度计测试温度的结果如下:

表 6: 热敏电阻温度计的测试

设定温度 t (°C)	39.9	42.5	45.0	47.5	50.0
测试电压 $U_0  (\text{mV})$	-400	-426	-451	-477	-502
测试温度 (°C)	40.0	42.6	45.1	47.7	50.2

<sup>®</sup>此处计算所用数据不包含室温下的数据,故与上小节结果不同。

## 第三部分 思考题与实验总结

### 1 思考题

1. 如果想知道某一时刻 t 时材料棒上的热波,即 T-x 曲线,将如何做?

在该时刻下,以各测量点的位置坐标为横坐标,各测量点的热电偶测量数据为纵坐标作图。若想得到效果更好的T-x图象,则需使用更为密集的热电偶阵列。

2. 为什么较后面测量点的 T-t 曲线振幅越来越小?

在热波从近端向远端传播时,由于热阻的存在有一部分能量损失,从而使得热波的振幅随着 x 的增大而减小,故而靠后的测量点上的 T-t 曲线振幅逐渐减小。

3. 为什么实验中铝棒的测温点才 8 个,而铜棒的测温点达到 12 个?

铝棒的热导率与铜相比较小,故而曲线振幅下降得较快,在 8 个测量点后 T-t 曲线的振幅过小不易观察,不利于数据采集与热导率计算。而热导率较高的铜则在 12 个测量点后才会出现这样的问题。

4. 实验中误差的来源有哪些?

实验误差可能来自: (1) 实际使用的样品棒具有一定粗细,平行于截面的热波传播影响了实验数据。(2) 实验器材带来的误差,如热电偶质量、传感器间距、水流稳定程度、热电偶灵敏度等。(3) 数据处理过程中峰值的选取策略带来的误差。

5. 为什么在低温实验中常用四线式伏安法测温度,而工业仪表中常用非平衡电桥测温度? 低温实验对电路精度的要求很高,而待测电阻值通常较低。四线式伏安法能消除导线电阻对电路带来的误差影响,以高精度测得较低电阻值,符合低温实验的要求。

工业上对精度没有实验中那么高的要求,在保证效果的情况下通常会选用更为经济、易用的方式。而非平衡电桥更为经济,在输出、控制等方面上比四线式更为灵活,故而能在工业上得到较为广泛的应用。

6. 工业仪表中使用的三线式非平衡电桥测温度是怎么消除引线电阻的?

三线式非平衡电桥的电路示意图见下页。当电桥两臂上的引线电阻 (即为  $R_1$ ,  $R_2$  所在支路) 大致相等时,引线电阻对于实验结果的影响相互抵消,从而消除了引线电阻的影响。




图 8: 三线式平衡电桥示意图

# 2 实验总结

在本次实验中,除了对热学知识有了进一步的了解外,还体会了计算机、自动化在物理 实验中的应用、半导体的应用、电磁学在热学实验中的应用。虽然实验器材或有损耗,但这 也促使我在数据处理上慎之又慎,力求精确。