
子程序调用时的LR

- 执行第1条指令(地址0x8000)时,PC正指向第3条指令(地址0x8008)。第1条指令是调用指令BL。
- 执行完子程序返回时,PC应指向第2条指令(地址0x8004)。
- 第1条指令执行时,ARM硬件自动把PC(=0x8008)保存至LR,并将 LR自动调整为:LR=LR-0x4(即LR=0x8004)。
- 最终保存在LR中的是第2条指令的地址,正好是正确的返回地址。
- 由于各种异常中断响应的过程不同,因此,保存在LR中的地址是不同的。大多数情况下,保存在LR中的地址是: LR=PC-4。



SWI和未定义指令时的LR

- SWI 和未定义指令异常中断是由当前执行的指令自身产生的。
- 当SWI和未定义指令异常中断产生时,PC的值还未更新,它指向当前 执行指令后面的第2条指令。
- 当SWI和未定义指令异常中断发生时,ARM将值(PC-4)保存到异常模式下的LR(R14_svc或R14_und)中。这时(PC-4)即指向当前指令的下一条指令。
- 返回操作:可通过指令 "MOVS PC, LR"来实现。同时,SPSR_svc或 SPSR_und的内容被复制到当前程序状态寄存器中。




指令预取中止时的LR

- 指令预取中止异常中断是由当前执行的指令自身产生的。发生异常后,程序要返回到这个有问题的指令处,重新读取并执行该指令。
- 指令预取中止异常中断产生时,PC的值还未更新,它指向当前执行指令后面的第2条指令。此时,ARM将值(PC-4)保存到异常模式下的LR(R14_abt)中。这时(PC-4)即指向当前指令的下一条指令。
- 返回操作:可通过指令 "SUBS PC, LR, #4"来实现。同时,SPSR_abt 的内容被复制到当前程序状态寄存器中。



数据访问中止时的LR

- 数据访问中止异常中断是由数据访问指令自身产生的。发生异常后,程 序要返回到这个有问题的数据访问处,重新访问该数据。
- 数据访问中止异常中断产生时,PC的值已经更新,它指向当前执行指 令后面的第3条指令。此时 ARM将值(PC-4)保存到异常模式下的 LR(R14_abt)中。这时(PC-4)即指向当前指令后的第2条指令。
- 返回操作:可通过指令 "SUBS PC, LR, #8"来实现。同时,SPSR abt 的内容被复制到当前程序状态寄存器中。



IRQ与FIQ时的LR

- ARM执行完当前指令后,查询IRQ与FRQ,若有中断请求,且CPU允许中断,将产生IRQ中断或FIQ中断。
- 当IRQ或FIQ中断产生时,PC的值已经更新,它指向当前执行指令后面的第3条指令。IRQ或FIQ中断发生时,ARM将值(PC-4)保存到异常模式下的LR(R14_irq或R14_fiq)中。这时(PC-4)即指向当前指令后的第2条指令。
- 返回操作:可通过指令 "SUBS PC, LR, #4"来实现。同时,SPSR_irq或 SPSR_fiq的内容被复制到当前程序状态寄存器中。



转移到一级中断源的中断服务程序

IRQ Handler:

sub sp, sp, #4; 在堆栈中预留一个字单元,保存转移目标的入口地址

stmfd sp!, {r8-r9} ; r8、r9进栈,保护r8、r9

ldr r9, =INTOFFSET;将INTOFFSET寄存器地址送r9

ldr r9, [r9] ; 将INTOFFSET中的中断偏移值送r9,

; 该值代表被响应的中断

ldr r8, =HandleEINT0;将一级中断源的中断向量表首地址送r8

add r8, r8, r9, lsl #2 ; 计算被响应中断的中断向量地址, r8=r8+r9×4

ldr r8, [r8] ; 读取被响应中断的中断向量(即中断服务程序入口地址)

str r8, [sp, #8] ; 将获取的中断向量送入堆栈预留的字单元

ldmfd sp!, {r8-r9, pc} ; 恢复r8、r9, 中断向量弹出到PC,

; ARM按PC取指令, 转入被响应中断的中断服务程序

16.冒泡排序和二分查找算法	为-1。	;测试程序
;首地址保存在r0寄存器中,数组长 度保存在r1寄存器中。 BubbleSort STMFD sp!, {r4-r6, lr} SUB r4, r1, #1 OuterLoop MOV r5, r4 InnerLoop LDR r2, [r0, r5, LSL #2] SUB r3, r5, #1	BinarySearch STMFD sp!, {r4-r6, lr} MOV r4, #0;r4=头 SUB r5, r1, #1;r5=尾-1 SearchLoop ADD r1, r4, r5 MOV r1, r1, ASR #1;mid/2 LDR r3, [r0, r1, LSL #2];r3=a[mid/2] CMP r2, r3; BEQ Found;找到 BLT Lower;头~mid	start LDR r0, =array LDR r1, =5 BL BubbleSort MOV r2, #15 BL BinarySearch B end array DCD 20, 15, 10, 5, 0
LDR r6, [r0, r3, LSL #2]	ADD r4, r1, #1;mid+1~尾,r4=头	MOV r0, #0x18
CMP r2, r6	=mid+1	LDR r1, =0x20026
BLE NoSwap	B Continue	SWI 0x123456
STR r2, [r0, r3, LSL #2]	Lower	
STR r6, [r0, r5, LSL #2]	MOV r5, r1;r5=尾=mid	
NoSwap	Continue	
SUBS r5, r5, #1	CMP r4, r5;比较头尾,是否结束	
BPL InnerLoop	BLE SearchLoop	
SUBS r4, r4, #1	MOV r0, #-1;失败	
BPL OuterLoop	B End	
LDMFD sp!, {r4-r6, pc}	Found	
	MOV r0, r1	
;假设数组已经排序, 搜索键保存在	End	
r2寄存器中。如果找到,r0将被设置	置 LDMFD sp!, {r4-r6, pc}	
为数组中的位置,否则r0将被设置		

写入文件

```
#include <stdio.h>
#define START ADDR 0x40003200
#define BYTE COUNT 1000
int main() {
  FILE *file =
fopen("MemoryData.dat", "wb");
  if (file == NULL) {
    printf("无法打开文件\n");
    return 1;
  unsigned char *mem ptr =
(unsigned char *)START ADDR;
  for (int i = 0; i < BYTE COUNT; i++) {
    fputc(*(mem ptr + i), file);
  fclose(file);
  printf("内存数据已写入文件\n");
  return 0;
```

19.将连续1000个字节单元数据 22. 内存复制子程序,考虑重叠动到最后一个位置 reverse loop: 和不重叠

```
subs r0, r0, #1
                                        ;后移源指针
                           subs r1, r1, #1
                                        ;后移目标指针
; 输入参数: r0 - 源地址, r1 - 目标地
                                       ;从源地址加载一
                           Idrb r3, [r0]
址, r2 - 字节数
                          个字节
;输出参数:无
                           strb r3, [r1]
                                       ;将字节存储到目
memcpy:
                          标地址
             ;比较源地址和目
 cmp r0, r1
                                        ;减少字节数
                           subs r2, r2, #1
标地址
                           bne reverse loop
             ;如果相等则不需
 beg finish
                          节需要复制,继续循环
要复制
 blt reverse copy
               ;如果源地址
                          finish:
小于目标地址,需要反向复制
                                     ;返回调用者
                           bx Ir
forward copy:
 Idrb r3, [r0], #1
             ; 从源地址加载
一个字节, 并后移源指针
 strb r3, [r1], #1 ; 将字节存储到
目标地址, 并后移目标指针
 subs r2, r2, #1
              ;减少字节数
 bne forward copy
                ;如果还有字
节需要复制、继续循环
 b finish
            ;完成正向复制
reverse_copy:
              ;将源指针移动
 add r0, r0, r2
到最后一个字节
```

;将目标指针移

add r1, r1, r2

;如果还有字

23.100个压缩BCD码求和

二进制 转 BCD BCD 转 二进制

AREA BCDADD, CODE, READONLY **ENTRY**

start:

MOV r1, #100 ; 设置循环计数器 LDR r2, =0x40003200 ;压缩BCD码的;子程序: bcd_to_bin 内存地址

LDR r3, =0x40003400 ; 存放结果的 内存地址

;初始化结果为0 MOV r4, #0

addition:

;加载一个字的BCD LDR r0, [r2], #4 码,并将指针后移

;将BCD码转换为 BL bcd to bin

二讲制

ADD r4, r4, r0 ; 进行加法运算

SUBS r1, r1, #1 ; 减少循环计数器 ; 如果还没有处理 BNE addition

完所有的BCD字、继续循环

;将加法结果从二 BL bin to bcd 进制转换为BCD码

STR r0, [r3] ;将结果存储到目标 地址

MOV r0, #0x18 ; 正常退出 LDR pc, = sys_exit

; sys exit 这部分代码根据你的系统环 境来编写, 这只是一个示例, 你可能 除数 需要根据你的具体环境来更改。

_sys_exit: SWI 0x11

; 输入参数: r0 - BCD码

;输出参数: r0 - 二进制

bcd to bin:

AND r1, r0, #0x000F; 获取低4位 MOV r2, r0, LSR #4;获取高4位 MUL r0, r2, #10 ; 高4位乘以10 ADD r0, r0, r1 ; 加上低4位

BX Ir ;返回调用者

; 子程序: bin to bcd

; 输入参数: r0 - 二进制

; 输出参数: r0 - BCD码

bin to bcd:

MOV r1, #0 ; 初始化BCD码为0 MOV r2, #1000 ;设置除数为1000

(因为最大可能的二进制数是9999)

bin to bcd loop:

MOV r3, r0, LSR #28; 获取高4位 CMP r3, r2 ; 比较二进制数和除

BLT next_digit ;如果二进制数小干 除数. 处理下一个数字

SUB r0, r0, r2 ; 从二进制数中减去

ADD r1, r1, #0x1000; 在BCD码中添加 一个1(因为我们是从高位开始的,所 以是0x1000而不是0x0001)

B bin_to_bcd_loop ;继续循环. 直 到二进制数小于除数

next digit:

MOV r1, r1, LSR #4;将BCD码右移4 位、为下一个数字预留空间

MOV r2, r2, LSR #4;将除数右移4位. 为下一个数字预留空间

CMP r2, #0 ; 检查是否处理了所 有的数字

BNE bin to bcd loop;如果没有、继 续循环

;将结果存储到r0 MOV r0, r1 ;返回调用者 BX lr

END; 返回调用者

23. 二进制 转 BCD

```
;子程序: bin_to_bcd
;输入参数: r0 - 二进制
;输出参数: r0 - BCD码
bin to bcd:
    MOV R2,#0;R2存结果
    MOV R1,#0;R1保存每一位的计数
LoopK:
    CMP R0,#1000;和千位比较
    ADDGT R1,R1,#1
    SUBS R0,R0,#1000
    ORRLT R2,R2,R1,LSL#12;将计数值
移到对应位,注意百位和十位移动8、
4位
    MOVLT R1,#0;清零计数值
    BLT LoopB
    BGT LoopK
;下面百位十位个位略去
end:
    MOV RO,R2
    MOV PC,LR;返回
```

24.ASCII码数据串**115200**和**24**相乘_sys_exit:

SWI 0x11

ASCII 转 二进制

AREA MULT, CODE, READONLY

ENTRY

start:

LDR r1, =str1 ;字符串1的地址 BL ascii to bin ;将ASCII转换为二

讲制

MOV r3, r0 ; 保存结果到r3

LDR r1, =str2 ; 字符串2的地址 BL ascii to bin ; 将ASCII转换为二

进制

MUL r0, r0, r3 ; 将两个结果相乘

LDR r1, =0x40003100 ; 结果的内存 地址

STR r0. [r1

STR r0, [r1] ; 将结果存储到内存

MOV r0, #0x18 ; 正常退出

LDR pc, =_sys_exit

;_sys_exit 这部分代码根据你的系统环境来编写,这只是一个示例,你可能需要根据你的具体环境来更改。

;子程序: ascii_to_bin

;输入参数: r1-ASCII字符串的地址

;输出参数: r0 - 二进制

ascii_to_bin:

MOV r0, #0 ; 初始化结果为0

ascii_to_bin_loop:

LDRB r2, [r1], #1 ; 加载一个字节,

并将指针后移

CMP r2, #'0' ; 检查字符是否为

'0'

BLT end_of_string ; 如果小于'0',

则字符不是数字,字符串结束

CMP r2, #'9' ; 检查字符是否为

'9'

BGT end_of_string ;如果大于'9',

则字符不是数字,字符串结束

SUB r2, r2, #'0' ; 将字符转换为数

字

MUL r0, r0, #10 ; 将结果乘以10

ADD r0, r0, r2 ; 将数字添加到结

果

Bascii_to_bin_loop ;继续循环,直

到字符串结束 end of string:

BX lr : 该回

; 返回调用者

section .data

str1: .asciz "115200" ;字符串1

str2: .asciz "24" ;字符串2

END

```
38. 跳转表
```

```
AREA Jump, CODE, READONLY
     CODE32
                     : 跳转表的入口数目
     EQU 2
num
                        : 程序入口
     ENTRY
start
        r0, #0; 传递给子程序的参数
 MOV
        r1, #3 ; 传递给子程序的参数
 MOV
        r2, #2; 传递给子程序的参数
 MOV
        R3, #0; 调用散列表中的子程序序号
 MOV
 BL
        arithfunc ; 调用计算地址的子程序
stop
    r0, #0x18 ; 执行中止
 MOV
 LDR
        r1, =0x20026
 SWI
        0x123456
arithfunc
        r3, #num ; 比较参数
 CMP
        pc, lr ; HS 无符号大于
 MOVHS
        r4, JumpTable ; 装载地址表首地址
 ADR
        pc, [r4, r3, LSL#2] ; 跳转到相应子程序入口地址处
 LDR
JumpTable
 DCD
       DoAdd
 DCD
       DoSub
DoAdd
             r0, r1, r2 ; =0时的操作
       ADD
       MOV
              pc, lr
                          ; 返回
DoSub
       SUB
              r0, r1, r2 ; =1时的操作
       MOV
              pc, lr
                         ; 返回
                         ;程序结尾
       END
```

40. Arm调用C语言实现阶乘

```
//factorial.c
#include <stdint.h>
uint64_t factorial(int n) {
 uint64 t result = 1;
 for(int i = 2; i <= n; i++) {
   result *= i;
 return result;
;main.s
AREA FAC, CODE, READONLY
IMPORT FACTORIAL
start:
 MOV r0, #20 ; 加载参数到r0
 BL factorial ; 调用C函数factorial
 ;返回值在r0和r1中,其中r0是低32位,r1是高32
位
```

41.100个字节填充,然后相加

```
#include <stdint.h>
uint64_t add100(unsigned char* addr)
{
   int n=0;
   for (i=0;i<=99;i++)
        n=n+*(addr+i);
   return n;
}</pre>
```

```
AREA ADD100, CODE, READONLY
IMPORT add100
ENTRY
start:
    MOV R0,#1;
LOOP:
    LDR R1,=0X4000F000
    STR R0, [R1], #1
    ADD R0, R0, #1
    CMP R0,#101
    BNE LOOP
add100:
    LDR R0=0x4000F000
    BL add100
stop:
    MOV r0, #0x18
    LDR r1, =0x20026
    SWI 0x123456
END
```

43.课堂作业 编程

```
1、编写汇编程序实现1x2+2x3+3x4+4x5···9x10表达式的功能
AREA HomeWork, CODE, READONLY
ENTRY
N EQU 9
start
  MOV R0,#0 ;乘加和
  MOV R1,#1 ;第一个乘数
  MOV R2,#2 ;第二个乘数
  LDR R3,=N ; 循环次数
loop MLA R0,R1,R2,R0; R0=R0+R1xR2 乘加和
  ADD R1,R1,#1 ;第一个数+1
  ADD R2,R2,#1 ; 第二个数+1
  SUBS R3,R3,#1;循环次数-1
  BNE loop ;循环次数<>0,转loop
```

END

MLA Rd, Rm, Rs, Rn

32 位乘加指令

Rd ← Rm*Rs+Rn

(Rd≠Rm)

44.45.课堂作业 编程

```
2、用汇编程序实现C程序功能
char Sendbuf[256];
unsigned char SendLen;
unsigned char pack(unsigned char CMD, char *buf, unsigned char buflen)
unsigned char i,sum=0;
if ((buflen<=0)||(buflen>255)) return 0;
SendLen=0:
Sendbuf[SendLen++]=0xAA;
Sendbuf[SendLen++]=CMD;
Sendbuf[SendLen++]=buflen;
for (i=0;i<buflen;i++) Sendbuf[SendLen++]=buf[i];
for (i=0;i<SendLen;i++) sum+=Sendbuf[i];
Sendbuf[SendLen++]=sum;
return 0;
```

课堂作业 编程

数据包格式

串行通信用户自定义格式

数据头	命令	数据长度	数据	字节校验和
Head	CIID	Datalength	Data	Checksum
1Byte	1Byte	1Byte		1Byte
0xAA 或0x55				前4部分 字节和

设备1 设备2
TxD ——个数据包 RxD ——个数据包 TxD ——个数据包

课堂作业 编程

AREA HomeWork2,CODE,READONLY

;buf

STRB R5,[R7] ;SendLen

ENTRY

LOOP LDRB R6,[R1],#1

return value;

EXPORT pack

STRB R6,[R4],#1

MOV PC,LR

MOV R0,R5

;r0==>CMD r1==>buf r2==buflen 入口参数

参 ADD R5,R5,#1

pack LDR R4,= addrSendBuf

BNE LOOP

SUBS R2,R2,#1

addrSendBuf DCD SendBuf

LDR R4,[R4] ;R4===>SendBuf

;CheckSum

addrSendLen DCD SendLen

AREA HomeWorkD, DATA, READWRITE

;缓冲区字节数

LDR R7,=addrSendBuf

IMPORT SendBuf

;C变量,直接用就

MOV R5,#0 ;SendLen

LDR R7,[R7] MOV R8,R5

;前4部分数据字节数

:R7===>SendBuf

可以了

END

;Head

MOV R9,#0 ;CheckSum

LOOP1 LDRB R10,[R7],#1

IMPORT Sendlen ;C变量

LDR R6,=0xAA STRB R6,[R4],#1

ADD R5,R5,#1

, L

ADD R9,R9,R10

SUBS R8,R8,#1

BNE LOOP1

STRB R9,[R4],#1

ADD R5,R5,#1

;返回R0

LDR R7= addrSendLen

LDRB R7,[R7]

;CMD

STRB R0,[R4],#1

ADD R5,R5,#1

;buflen

STRB R2,[R4],#1


ADD R5,R5,#1

44.45.课堂作业 编程

```
第二小题,接收数据的实现
                                                                                     }
                                                                                     RcvLen = len; // 更新接收到的数据长度
#include <stdint.h>
                                         int extract_data(char* buf, unsigned int buflen)
#define FRAME START 0xAA
                                           if (RcvLen < 4 || RcvBuf[0]!=
                                         FRAME START || RcvBuf[2] > buflen ||
                                         RcvBuf[RcvLen - 1] != checksum()) {
char RcvBuf[1024];
                                             return -1; // 数据帧格式不正确或校验失
unsigned int RcvLen;
                                         败
unsigned char extract_cmd(void) {
                                           for (unsigned int i = 0; i < RcvBuf[2]; i++) {
  if (RcvLen < 3) return 0; // 如果接收到的数
                                             buf[i] = RcvBuf[3 + i]; // 提取数据
据长度小于3,那么数据帧格式不正确
  return RcvBuf[1]; // 返回命令字节
                                           return RcvBuf[2]; // 返回数据长度
unsigned char checksum(void) {
                                         void receive_frame(char* frame, unsigned int
  unsigned char sum = 0;
                                         len) {
  for (unsigned int i = 0; i < RcvLen - 1; i++)
                                           if (len > sizeof(RcvBuf)) return; // 如果帧太
                                         大,那么忽略它
    sum += RcvBuf[i];
                                           for (unsigned int i = 0; i < len; i++) {
                                             RcvBuf[i] = frame[i]; // 保存接收到的数据
  return sum;
```

硬件应用题 16

已知电路图如下:



使用S3C2440的F口GPF0经电阻与LED发光管输出极连接,发光管输入极连接到电源正3.3V。.

要求回答下列问题:

- (1) 说明LED接口电路的工作原理.
- (2) 编程利用定时器0 (PCLK为50MHZ) 实现LED闪亮。

1. 说明LED接口电路的工作原理.

当GPFO输出高电平时,LED两端都是高电平,LED不亮;

当GPFO输出低电平时,LED输入端高电平,输出端低电平,LED亮;

2.编程利用定时器0(PCLK为50MHZ)实现LED闪亮。

(1)实现方法:

第1步:初始化:配置定时器定时1S;配置定时器定时到时,启动中断。

第2步:LED闪亮函数:

在中断服务程序内,控制LED亮;


延时一段时间.

控制LED不亮;

第3步:中断服务程序

LED闪亮函数

清除中断记录标志, 定时器可继续中断



(2)引脚初始化

```
#define rGPFCON (*((volatile unsigned char *) 0x56000050))
#define rGPFDAT (*((volatile unsigned char *) 0x56000054))
#define rGPFUP (*((volatile unsigned char *) 0x56000058))

GFPCON=2_0000 0000 0000 0001=0x0001

GPFUP=0x00;
```

GPFCON	Bit		Description	
GPF7	[15:14]	00 = Input 10 = EINT[7]	01 = Output 11 = Reserved	
GPF6	[13:12]	00 = Input 10 = EINT[6]	01 = Output 11 = Reserved	
GPF5	[11:10]	00 = Input 10 = EINT[5]	01 = Output 11 = Reserved	
GPF4	[9:8]	00 = Input 10 = EINT[4]	01 = Output 11 = Reserved	
GPF3	[7:6]	00 = Input 10 = EINT[3]	01 = Output 11 = Reserved	
GPF2	[5:4]	00 = Input 10 = EINT2]	01 = Output 11 = Reserved	
GPF1	[3:2]	00 = Input 10 = EINT[1]	01 = Output 11 = Reserved	
GPF0	[1:0]	00 = Input 10 = EINT[0]	01 = Output 11 = Reserved	

```
ProtF_Init()
{
   rGFPCON=0x0001;
   rGPFUP=0x00;
```

(2)LED闪亮函数

• 延时子程序

```
void Delay ( unsigned int x )
                                             //延时程序
   unsigned int i,j,k;
   for(i=0;i<=x;i++)
               for(j=0;j<=0xff;j++)
                    for(k=0;k<=0xff;k++);
   闪亮子程序
void shanliang()
   rGPFDAT=0x00;
                       /GPF0=0 LED亮
   Delay(10);
                      /GPF0=1 LED不亮
  rGPFDAT=0x01;
   Delay(10);
```

```
(3)Timer0初始化子程序
void Timer0_lint(void)
rTCFG0 = 0xff;
                         // 预分频计数器 = 255
rTCFG1 = 0x03;
                         // 0011:1/16设定为16分频
                         //00 1 0, 手动更新
rTCON = 0x02;
Void Timer0_start()
{rTCNTB0 = 5*2440;
                         // 计数初值, (TCNT + 1) * 81.92 = 1
                //TCON[0]=1 启动定时器
rTCON = 0x01;
Void Timer0_stop()
rTCON &= OxFFFFFE;
                   //TCON[0]=0 停止定时器
```

TCON	Bit	Description	Initial state
Reserved	[7:5]	Reserved	
Dead zone enable	[4]	Determine the dead zone operation. 0 = Disable 1 = Enable	0
Timer 0 auto reload on/off	[3]	Determine auto reload on/off for Timer 0. 0 = One-shot 1 = Interval mode(auto reload)	0
Timer 0 output inverter on/off	[2]	Determine the output inverter on/off for Timer 0. 0 = Inverter off	0
Timer 0 manual update ^(note)	[1]	Determine the manual update for Timer 0. 0 = No operation	0
Timer 0 start/stop	[0]	Determine start/stop for Timer 0. 0 = Stop 1 = Start for Timer 0	0

	TCFG1	Bit	Description	Initial State
	Reserved	[31:24]		00000000
	DMA mode	[23:20]	Select DMA request channel 0000 = No select (all interrupt) 0001 = Timer0 0010 = Timer1 0011 = Timer2 0100 = Timer3 0101 = Timer4 0110 = Reserved	0000
1	MUX 4	[19:16]	Select MUX input for PWM Timer4. 0000 = 1/2	0000
• •	MUX 3	[15:12]	Select MUX input for PWM Timer3. 0000 = 1/2	0000
	MUX 2	[11:8]	Select MUX input for PWM Timer2. 0000 = 1/2	0000
	MUX 1	[7:4]	Select MUX input for PWM Timer1. 0000 = 1/2	0000
	MUX 0	[3:0]	Select MUX input for PWM Timer0. 0000 = 1/2 0001 = 1/4 0010 = 1/8 0011 = 1/16 01xx = External TCLK0	0000

INT ADC INT UART1 31 硬件应用题 INT_RTC 30 INT SPI0 16 04 INT SPI1 INT SDI 29 (4)Timer0中断服务子程序 INT UARTO INT DMA3 28 INT_IIC INT_DMA2 27 static void_irq Timer0_ISR(void) INT DMA1 INT USBH 26 INT USBD 25 INT DMA0 shanliang() INT NFCON INT LCD 24 rSRCPND=1<<10; //SRCPND[10]=>Timer0,写入1, 清除Timer0中断请求记录 rINTPND=1<<10; //INTPND[10]=>Timer0,写入1,清除Timer0中断服务记录 //再次启动 Timer0 Timer0_start(); (5)Timer0向量地址变量 中断向量表首地址=_ISR_STARTADDRESS+0x20 //EINT0的中断向量地址 Timer0中断向量地址=中断向量表首地址+10*4 #define pISR_Timer0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x20+10*4))

nBATT FLT

INT CAM

EINT8 23

EINT4 7

EINT3

EINT2

EINT1

EINT0

6

5

4

3

2

1

0

15

14

13

12

10

9

8

INT_UART2

INT_TIMER4

INT TIMER3

INT TIMER2

INT TIMERO

INT WDT A

INT_TICK

 $\overline{C97}$

23

22

21

20

19

18

17

16

(6)Timer0中断初始化

Void Timer0_int_Init()

{rTCFG1&=~(0xF<20); //清除TCFG1[23:20], 开发Timer中 MUX1

rPRIORITY = 0x0000 007F; // 使用默认的循环优先级

rINTMOD = 0x0000 0000; // 所有中断均为默认的IRQ中断

rINTMSK&=~(1<<10); //Timer0开中断

pISR_Timer0= (unsigned)Timer0_ISR;

rSRCPND=1<<10;

//СВОВЫВ[40] - 〒:... - ... 日 1 4 /中野士... - ... 中野生井四里

TCFG1

Reserved DMA mode

MUX 4

MUX 3

MUX 2

MUX 0

Bit

[31:24]

[23:20]

[19:16]

[15:12]

[11:8]

[7:4]

[3:0]

Description

0001 = 1/4 0010 = 1/8

0001 = 1/4 0010 = 1/8

0001 = 1/4 0010 = 1/8

0001 = 1/4 0010 = 1/8

0001 = 1/4 0010 = 1/8

01xx = External TCLK0

01xx = External TCLK0

01xx = External TCLK1

0011 = Timer2

0101 = Timer4

0000 = No select (all interrupt) 0001 = Timer0

Select DMA request channel

Select MUX input for PWM Timer4.

Select MUX input for PWM Timer3.

Select MUX input for PWM Timer2.

Select MUX input for PWM Timer1.

Select MUX input for PWM Timer0.

0010 = Timer1

0100 = Timer3

0000 = 1/2

0011 = 1/16

0000 = 1/2

0000 = 1/2

0000 = 1/20011 = 1/16

0000 = 1/2

0011 = 1/16

0110 = Reserved

Initial State

00000000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

rINTPND=1<<10;

DMA Mode	DMA Request	Timer0 INT	Timer1 INT	Timer2 INT	Timer3 INT	Timer4 INT
0000	No select	ON	ON	ON	ON	ON

2023/12/2

```
(7)程序
#define rGPFCON (*((volatile unsigned char *) 0x56000050))
#define rGPFDAT (*((volatile unsigned char *) 0x56000054))
                                                           Void Timer0 start() //启动Timer0定时
#define rGPFUP (*((volatile unsigned char *) 0x56000058))
                                                           ₩TCNTB0 = 5*2440;
                                                                                   // 计数初值 (TCNT + 1) * 81.92 = 1
#define pISR Timer0 (*(unsigned *) ( ISR STARTADDRESS+0x20+10
                                                                            //TCON[0]=1 启动定时器
                                                            rTCON = 0x01;
#define rSRCPND (*((volatile unsigned char *) 0X4A000000))
#define rINTMOD (*((volatile unsigned char *) 0X4A000004))
                                                            Void Timer0 stop() //结束Timer0定时
#define rINTMSK (*((volatile unsigned char *) 0X4A000008))
#define rPRIORITY (*((volatile unsigned char *) 0x4A00000C)){
                                                            rTCON &= 0xFFFFFE;
                                                                                //TCON[0]=0 停止定时器
#define rINTPND (*((volatile unsigned char *) 0X4A000010))
ProtF Init()
               //端口F初始化
\{rGFPCON=0x0001:
                                                            //Timer0中断服务程序
rGPFUP=0x00;
                                                           static void irg TimerO ISR(void)
void Delay ( unsigned int x )
                                               //延时程序
                                                           shanliang()
           unsigned int i, j, k;
                                                            rSRCPND=1<<10; //SRCPND[10]=>Timer0,写入1. 清除Timer0中
           for (i=0; i \le x; i++)
                                                            断请求记录
                       for (j=0; j \le 0xff; j++)
                                                            rINTPND=1<<10; //INTPND[10]=>Timer0,写入1. 清除Timer0中
                                 for (k=0; k \le 0);
                                                            断服务记录
                                                                               //再次启动 Timer0
void shanliang()
                   //闪亮子程序
                                                            Timer0 start();
                     /GPF0=0 LED亮
  rGPFDAT=0x00:
                                                            //Timer0中断初始化
  Delay (10);
                                                            Void TimerO Ini inti()
                    /GPF0=1 LED不亮
 rGPFDAT=0x01:
                                                            {rTCFG1&=^(0xF<<20)};
  Delay (10);
                                                            rPRIORITY = 0x0000 007F; // 使用默认的循环优先级
                                                            rINTMOD = 0x0000 0000; // 所有中断均为默认的IRQ中断
void Timer0 lint(void) //定时器初始化
                                                            rINTMSK&=^{(1<<10)};
                                                                                  //Timer0开中断
                                                            pISR Timer0= (unsigned)Timer0 ISR;
                       // 预分频计数器 = 255
rTCFG0 = 0xff;
                                                            rSRCPND=1<<10;
                                                                                    //SRCPND[10]=>Timer0,写入1. 清
                       // 0011:1/16设定为16分频
rTCFG1 = 0x03;
                                                            除Timer0中断请求记录
rTCNTB0 = 5*2440;
                       // 计数初值,(TCNT + 1) * 81.92 = 1 秒
                                                            rINTPND=1<<10:
                                                                                    //INTPND[10]=Timer0,写入1. 清除
                                   //00 1 0. 手动更新
rTCON = 0x02;
                                                            Timer0中断服务记录
```

```
//主函数
#include <stdio.h>
int main()
ProtF_Init(); //引脚初始化
Timer0_Init(); //Timer0初始化
Timer0_Int();
           //timer0中断初始化
Timer0_start(); //启动定时器
While(1) //循环,等待Timer0中断
Dealy(1);
return 0;
```

NAND Flash和NOR Flash都是非易失性的存储设备,它们都使用浮动门晶体管来存储数据,但是它们在结构、性能和使用场景上有一些主要的区别:

- 1. **结构**: NAND Flash的结构更加紧凑,所以在同样的面积内,NAND Flash可以存储更多的数据,进而达到更高的存储密度和更低的每位成本。而NOR Flash则有更大的单元面积,但每个单元可以独立寻址,因此NOR Flash在读取时具有更低的延迟。
- 2. **读写性能**: NOR Flash提供了快速的随机读取能力,适合用作程序/代码存储(例如在嵌入式系统中)。NAND Flash则优化了顺序读取和写入的性能,适合用作大量数据的存储(例如在USB闪存盘和固态硬盘中)。
- 3. **耐用性**: NAND Flash具有更高的写入/擦除耐用性。NOR Flash在这方面表现较差,但由于其随机读取性能优秀,通常用于执行代码,这种用途对写入/擦除耐用性的要求不高。
- 4. **接口**: NOR Flash通常提供并行接口,而NAND Flash通常提供串行接口。并行接口具有更高的速度,但需要更多的I/O线,而串行接口则在速度和I/O线数量之间取得了平衡。
- 5. **价格**:由于结构上的差异,NAND Flash通常比NOR Flash更便宜,这也是为什么NAND Flash在大容量存储设备中更常见的原因。

总的来说,NAND Flash和NOR Flash各有其优势和适用场景,设计者需要根据具体的需求来选择使用哪种类型的Flash。

1. DMA请求方式与请求源


- DMA请求方式: 2种。
 - (1) 硬件请求: H/W请求模式,由选择的DMA请求源触发DMA操作。
 - (2) 软件请求: S/W请求模式,通过软件设置请求DMA操作。
- DMA请求源:在H/W请求模式(硬件请求)有效,每个DMA通道有7个DMA请求源,可以 选择其中的一个。
- · 说明:虽然每个DMA通道有7个DMA请求源,但各不相同。

通道	请求源0	请求源1	请求源2	请求源3	请求源4	请求源5	请求源6
Ch-0	nXDREQ0	UART0	SDI	Timer	USB device EP1	12SSDO	PCMIN
Ch-1	nXDREQ1	UART1	I2SSDI	SPI0	USB device EP2	PCMOUT	SDI
Ch-2	I2SSDO	I2SSDI	SDI	Timer	USB device EP3	PCMIN	MICIN
Ch-3	UART2	SDI	SPI1	Timer	USB device EP4	MICIN	PCMOUT

注:
nXDREQ0和
nXDREQ1代表
两个外部源(外
部设备),
HSSDO和HSSDI
分别代表HS的发
送和接收。

DMA传输方向

- DMA传输方向: 4种。
- 在"源←→目的"之间实现"高性能总线 (AHB) ←→外设总线 (APB) "的传 送,情况如下:
 - (1) 源在高性能总线 (AHB) → 目的在高性能总线 (AHB)
 - (2) 源在高性能总线 (AHB) → 目的在外设总线 (APB)
 - (3) 源在外设总线(APB) → 目的在高性能总线(AHB)
 - (4) 源在外设总线 (APB) → 目的在外设总线 (APB)



2. DMA操作状态-FSM操作


- S3C2440 DMA采用三态FSM(有限状态机, Finite State Machine)操作:
 - (1) 状态1: 等待DMA 请求(初始状态)。一旦有请求,则进入状态2。初始状态下,DMA ACK信号(DMA应答信号)和 INT REQ信号(中断请求信号)都为0。
 - (2) 状态 2: 计数器加载。在此状态下,DMA ACK信号变成1,计数器(CURR_TC)从DCON控制寄存器的[19:0]位加载计数初值。
 - (3) 状态 3: 数据传输。在此状态下,进行DMA基本操作。从源地址读取数据并写入目的地址。
- DMA计数器: 20位,减1型计数器,每次当前传输结束后计数器的值减1。计数器值减到0时,表示DMA操作结束。

3. DMA工作模式

- DMA工作模式: 2种。
 - (1) 单服务模式:单数据传送,一次DMA请求完成一个数据单元的DMA传送。
 - (2) 全服务模式:连续数据传送,一次DMA请求完成一批数据单元的DMA传送。
- DMA传输数据单元:一次DMA操作传送的数据宽度,包括3种:字节、半字、字。
- DMA传输增量方式:一次DMA传送后,源、目的地址的变化情况,2种:
- (1) 增加:在传输后地址增加(地址根据传输模式中数据大小的不同情况而增加)。
- (2) 固定:在传输后地址不改变(突发模式中,地址只在突发传输期间增加,但在传输后又回到其第一个值)。
- 外部DMA请求/应答协议: 3种。
 - (1) 单服务请求模式。
 - (2) 单服务握手模式。
 - (3) 全服务握手模式。


4. 基本的DMA时序

• 基本DMA传输操作: 在DMA操作期间执行成对的读写周期。




5. DMA传输模式

- DMA传输模式: 2种。
- (1) 请求模式: 也叫询问模式、查询模式,一个DMA数据单元传输结束后,如果XnXDREQ 信号保持有效,就立刻进行下一次的DMA传输。
- (2) 握手模式: 一个DMA数据单元<mark>传输结束后,结束</mark>本次DMA操作。若还想传输下一个数据,需要重新进行DMA请求。



6. DMA基本传输模式

- DMA基本传输模式:在一个基本DMA传输操作中,根据传输的数据大小,分2种。
 - (1) 单次传输:一个基本的DMA传输操作完成一次读和一次写。
 - (2) 突发传输:一个基本的DMA传输操作完成四次连续读和四次连续写。



5.4.2 S3C2440芯片的DMA寄存器

- 每个DMA通道有9个寄存器:6个控制寄存器(控制DMA的传输),3个状态寄存器(反映DMA的状态)。
- S3C2440有4个DMA通道 。 4个DMA通道共计有36寄存器。
- 6个DMA控制传输的寄存器,可以进行读/写:
 - (1) DMA初始源寄存器DISRCn(DMA INITIAL SOURCE)
 - (2) DMA初始源控制寄存器DISRCCn(DMA INITIAL SOURCE CONTROL)
 - (3) DMA初始目的寄存器DIDSTn(DMA INITIAL DESTINATION)
 - (4) DMA初始目的控制寄存器DIDSTCn(DMA INITIAL DESTINATION CONTROL)
 - (5) DMA控制寄存器DCONn (DMA CONTROL)
 - (6) DMA屏蔽触发寄存器DMASKTRIGn(DMA MASK TRIGGER)
- 3个状态监视的寄存器,只能进行读:
 - (1) DMA状态寄存器DSTATn(DMA STATUS)
 - (2) DMA当前源寄存器DCSRCn(DMA CURRENT SOURCE)
 - (3) DMA当前目的寄存器DCDSTn(CURRENT DESTINATION)

1. 传输控制寄存器

• DMA传输控制寄存器: 6个,主要用来控制DMA传输时的源地址起始值、目的地址起始值、数据块长度、DMA模式等信息。

- (1) DMA初始源寄存器
- DISRCn功能: 存放要传输的源数据起始地址。

		DISRC	位	描述		初始 值
		S_ADD R	[30: 0]	用于传输的源数据基址(开始 如果CURR_SRC 为0 且D 1 ,该位值将被装载到 CU	MAACK为	0
寄存器	地址	读/写		描述	复位值	
DISRC0	0x4B000000			DMA0初始源地址寄存器		
DISRC1	0x4B000040	读/写	DMA1初始源地址寄存器		0x00000000	
DISRC2	0x4B000080		DMA2初始源地址寄存器		0.00000000	
DISRC3	0x4B0000C0			DMA3初始源地址寄存器		

(2) DMA初始源控制寄存器 DISRCCn

• DISRCC功能:选择源数据在高性能总线(AHB)上,还是在外部总线 (APB)上,以及源地址的增量方式。

DISRCC	位		描述				
LOC	[1]		立1用来选择DMA<mark>源的位置。</mark>)=源在高性能总线(AHB)上;1=源在外设总线(APB)上。				
INC	[0]	如果为	立0被用于选择地址增加。0=增加;1=固定。 如果为0,每次传输以后,地址增加相应的数据大小;0 如果为1,每次传输以后,地址保持不变。				
奇 仔 器	地	址	读/写	描述	复	位值	
DISRCC0	0x41	B000004		DMA0初始源控制寄存器			
DISRCC1	0x41	B000044	读/写	DMA1初始源控制寄存器	Owl	0000000	
DISRCC2	0x41	B000084)	DMA2初始源控制寄存器	UXU	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
DISRCC3	0x4I	30000C4		DMA3初始源控制寄存器			

(3) DMA初始目的寄存器 DIDSTn

· DIDSTn功能: 存放要传输的目的数据起始地址。

寄存器	地址			复位值
DIDST0	0x4B000008		DMA0初始目标地址寄存器	
DIDST1	0x4B000048	法/定	DMA1初始目标地址寄存器	00000000
DIDST2	0x4B000088	读/写	DMA2初始目标地址寄存器	0x00000000
DIDST3	0x4B0000C8		DMA3初始目标地址寄存器	

DIDST	位	描述	初始值
D_ADDR	[30:0]	要传输的目的数据基本地址(开始地址)。当且仅当 CURR_DST为0并且DMAACK为1时将此位的值锁存到 CURR_DST中	0

(4) DMA初始目的控制寄存器 DIDSTCn

• DIDSTC功能:选择目的数据在高性能总线(AHB)上,还是在外部总线(APB)上,以及源地址的增量方式。

寄存器	地址	读/写	描述	复位值
DIDSTC0	0x4B00000C	读/写	DMA0初始目标控制寄存器	
DIDSTC1	0x4B00004C		DMA1初始目标控制寄存器	0x00000000
DIDSTC2	0x4B00008C		DMA2初始目标控制寄存器	VXUUUUUUU
DIDSTC3	0x4B0000CC		DMA3初始目标控制寄存器	

DIDSTCn寄存器格式

DIDSTC	位	描述	初始值
CHK_INT	[2]	当自动重载被设置,选择中断出现时间。 0=若TC为0,中断出现;1=自动重载被执行后,中断出现。	
LOC	[1]	用于选择 DMA 目的的位置。 0=DMA目的在高性能总线(AHB)上。 1=DMA目的在外设总线(APB)上。	0
INC	[0]	用于选择目的地址是否增加。0=增加;1=固定。 如果该位为0,每次传输以后,地址增加1(依据数据宽度); 如果该位为1,每次传输以后,地址保持不变。	0

(5) DMA控制寄存器 DCONn

DCONn功能:选择DMA传输模式(请求模式、握手模式)、DMA基本传输模式(单次传输、突发传输)、DMA工作模式(单服务模式、全服务模式)、DMA通道请求源、DMA请求方式(硬件请求、软件请求)、DMA传输数据单元(字节、半字、字),设置DMA计数值。

寄存器	地址	读/写	描述	复位值
DCON0	0x4B000010		DMA0控制寄存器	
DCON1	0x4B000050	\ \\\ \\	DMA1控制寄存器	0.0000000
DCON2	0x4B000090	读/写	DMA2控制寄存器	0x00000000
DCON3	0x4B0000D0		DMA3控制寄存器	

DCONn寄存器格式 1

DCON	位	描述	初始值
DMD_HS	[31]	用来选择DMA 传输模式。 0=选择请求模式; 1=选择握手模式。	0
SYNC	[30]	用来选择 DREQ/DACK 同步信号。 0= DREQ / DACK与PCLK (APB时钟)同步。 1= DREQ /DACK与HCLK (AHB时钟)同步。	0
INT	[29]	用来使能/不使能 CURR_TC产生中断。 0=不使能; 1=使能。	0
TSZ	[28]	用来选择<mark>基本DMA传输的大小。</mark> 0=执行单元传输;1=执行阵发长度为4的DMA传输。	0
SERVMODE	[27]	用来选择 <mark>服务模式。</mark> 0=单独服务模式;1=整体服务模式。	0
HWSRCSEL	[26:24]	各DMA通道请求源选择位。 通道0: 000: nXDREQ0; 001: UART0; 010: SDI; 011: Timer 100: USB device EP1; 101: IISSDO; 110: PCMIN 通道1: 000: nXDREQ1; 001: UART1; 010: IISSDI; 011: SPI 100: USB device EP2; 101: PCMOUT; 110: SDI 通道2: 000: IISSDO; 001: IISSDI; 010: SDI; 011: Timer 100: USB device EP3; 101: PCMIN; 110: MICIN 通道3: 000: UART2; 001: SDI; 010: SPI; 011: Timer 100: USB device EP4; 101: MICIN; 110: PCMOUT	000

DCONn寄存器格式 2

SWHW_SEL	[23]	用来选择 <mark>S/W还是H/W模式。</mark> 0=S/W模式; 1=H/W模式。	0
RELOAD	[22]	设定重装载开关选项 0=当前DMA传输完后,终点计数器自动重载; 1=当前DMA传输完后,DMA通道被关闭。	0
DSZ	[21:20]	传输数据大小单位。 00 =字节; 01 =半字; 10=字; 11 =保留。	00
TC	[19:0]	初始DMA传输 <mark>计数值</mark> 。 传输的实际字节数由以下公式计算:DSZ x TSZ x TC。	0x00000

(6) DMA 屏蔽触发寄存器 DMASKTRIGn

· DMASKTRIGn功能: 设置DMA通道的开启与关闭,设置软件DMA请求。

寄存器	地址	读/写	描述	复 位 值
DMASKTRIG0	0x4B000020		DMA0屏蔽触发寄存器	
DMASKTRIG1	0x4B000060	\± /=	DMA1屏蔽触发寄存器	0.0000000
DMASKTRIG2	0x4B0000A0	读/写	DMA2屏蔽触发寄存器	0x00000000
DMASKTRIG3	0x4B0000E0		DMA3屏蔽触发寄存器	

DMASKTRIG	位	描述	初始值
STOP	[2]	用来 <mark>停止DMA操作。</mark> 0=正常;1=当一个基本操作完成后立即停止DMA操作。	0
ON_OFF	[1]	DMA <mark>通道开关位。</mark> 0= 关闭 DMA通道; 1= 开启DMA通道。	0
SW_TRIG	[0]	用来在 <mark>软件模式下触发</mark> DMA通道。 0=不触发; 1=触发DMA操作。	0

2. 状态寄存器

状态寄存器: 记录DMA传输的状态,有3个寄存器,可以通过这些寄存器来了解DMA传输时的信息,以便于进行控制。

• (1) DMA状态寄存器

- DMA状态寄存器(DSTATn)共有4个: DSTAT0、DSTAT1、DSTAT2、DSTAT3,分别对应4个独立的DMA通道。
- 功能: DMA就绪、忙状态,提供计数器值。
- 这4个寄存器地址分别为0x4B000014、0x4B000054、0x4B000094、0x4B0000D4, 复位后的 初值为0x00000000, 且都是可读可写的。

DSTAT	位	描述	初始 值
STAT	[21:20]	DMA控制器的状态。 00=指示DMA控制器准备好接收下一个 DMA请求; 01=指示DMA控制器忙。	0
CURR_ TC	[19:0]	当前DMA <mark>计数器的值。</mark> 注:在每一次当前传输结束后该值减1。	0x000 0 0

(3) DMA当前目的寄存器 DCDSTn

- DMA当前目的寄存器(DCDSTn)共有4个: DCDST0、DCDST1、DCDST2、DCDST3,分别对应4个独立的DMA通道。
- 功能:提供**当前**DMA通道的目的地址值。
- 这4个寄存器地址分别为0x4B00001C、0x4B00005C、0x4B00009C、0x4B0000DC, 复位后的初值为0x00000000, 且都是可读可写的。

DCDST	位	描述	初始值
CURR_DST	[30:0]	当前DMA通道的 <mark>目的地址值。</mark>	0x00000000