微型计算机原理与汇编语言程序设计 (第2版)

秦贵和 赵大鹏 刘萍萍 赵宏伟

北京:科学出版社 出版


吉林大学计算机科学与技术学院 制作

第1章 绪论

1.1.1 微处理器、微型计算机和微型计算机系统

- 按系统结构和基本工作原理,计算机由五大部分组成:运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。
- 按体积、性能和价格,计算机分为五类:巨型机、大型机、 中型机、小型机、微型计算机(单板机、单片机)。
- 微型计算机特点:集成度高、体积小、重量轻、耗电省、可靠性高、结构灵活、价格低廉、维护方便、应用面广。

图1.1 微型计算机的基本结构



3种不同功能的总线:

数据总线DB (Data Bus)

地址总线AB (Address Bus)

控制总线CB (Control Bus)

1.1.2 微型计算机主要性能指标

1. 字长

- 字长: 计算机一次能处理二进制数的位数,通常与CPU的寄 存器位数有关。
- 字长越长,数的表示范围也越大,运算精度也越高,功能越 强,主存容量可以越大。
- 字长一般是字节的倍数。

2. 主频

- 主频: 计算机CPU的时钟频率。主频的高低在很大程度上决 定了计算机运算的速度。
- 主频的单位是MHz(兆赫):

8086: $4.77 \sim 10 \text{MHz}$

80386: 20MHz~50MHz

Pentium: 66MHz~750MHz

Core (酷睿) i7: 3.33GHz

微型计算机主要性能指标

3. 主存容量

- 主存容量: 微型计算机主存所能存储的信息量, 一般用二进 制位(b)数或字节(B)数表示。
- 主存容量越大,能存储的信息就越多。

4. 存储速度

- 存储速度由存取时间和存取周期来表示。
- 存取时间(存储器访问时间): 是指启动一次存储器操作(读 或写)到完成该操作所需的全部时间。
- 存取周期: 指存储器进行连续两次独立的存储器操作(如连续 两次读操作)所需的最小间隔时间,通常存取周期大于存取时 间。存储速度的快慢对计算机的工作速度影响很大。

5. 运算速度

• 运算速度: 普遍采用单位时间内执行指令的平均条数来衡量, 用MIPS作为计量单位,即每秒执行百万条指令。

1.2 微型计算机的应用

- 1. 科学计算: 科学研究和工程技术中的数值计算, 如数理化 问题求解、工程设计、地震预测、气象预报、军事等方面。
- 2. 信息处理:对大量的信息进行存储、传输、统计、分析、 合并、分类等,如企业管理、物资管理、报表统计、帐目计 算、信息情报检索等。
- 3. 检测及控制系统与装置:对工业生产过程中的某些信号自 动进行检测和处理,如计算机检测系统、智能化仪器仪表。
- 4. 通信: 体现在通信设备、计算机网络等方面,如交换机、 智能电话、手机等设备,物联网应用。
- 5. 数字多媒体技术:对文本、图形、图像、声音、视频等多 种媒体信息进行处理,如,可视电话、视频会议、电子游戏 及玩具与娱乐系统等。
- 6. 计算机辅助系统: 如,计算机辅助设计系统、计算机辅助 制造系统、计算机辅助教学系统、计算机辅助决策系统等。

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1.3 CISC与RISC结构的微处理器

- CISC: 复杂指令系统计算机(Complex Instruction Set Computer)
- RISC: 精减指令系统计算机(Reduced Instruction Set Computer)
- · RISC与CISC 主要区别:

	指令系统	内存访问	电路结构
RISC	简单,指令短、	专有指令、	简单,设计周期较短,面
	等长	简单	积小,功耗低
CISC	复杂,指令长、	很多指令、	复杂,设计周期长,技术
	不等长	复杂	更新难,功能强

· 典型的RISC与CISC微处理器:

CISC体系结构: Intel x86、AMD、TI(德州仪器)、Cyrix、VIA(威盛)等。

RISC体系结构: IBM的PowerPC和Power2, Sun的SPARC, HP的PA-RISC 7000和MIPS的R系列, ARM微处理器。

1.4 微处理器及微型计算机发展简况

- 计算机诞生背景:第二次世界大战
- 计算机诞生时间: 1946年2月15日
- · 第一台计算机的名字: ENIAC

Electronic Numerical Integrator And Computer 电子数字积分计算机

1.4.1 微处理器的发展

- 微处理器是用一片或少数几片大规模集成电路组成的中央处理器。
- 微处理器从最初发展至今已经有几十年的历史,这期间,按照其处理信息的字长,CPU可以分为:

4位机、8位机、16位机、32位机、64位机。

• Intel, AMD, VIA

1. 四位微处理器

- 1970年代初。
- 典型产品: Intel 4004, Intel 4040。
- 字长: 4位
- 特点: 指令系统比较简单,运算功能较差,价格低廉
- 应用:面向家电、计算器和二次仪表

2. 八位微处理器

2. 八位微处理器

- 1974年-1977年。
- 低档8位微处理器: Intel 8008
- 8位微处理器: Intel 8080,Motorola的MC6800,R6502(Apple II,1977)
- 高档8位微处理器: Intel 8085, Zilog的Z80, MC6809
- 字长:8位
- 特点: 指令系统比较完善,运算速度提高一个数量级,寻址能力有所增强, 有中断和DMA,汇编、BASIC、FORTRAN
- 应用:面向家电、智能仪表、工业控制

3. 十六位微处理器

- 3. 十六位微处理器
- 1978年-1980年。
- Intel8086、Z8000、MC68000 16位
 - 8086数据总线16位、地址总线20位
- Intel8088 准16位
 - 外部数据总线8位,内部数据总线16位
 - IBM PC、IBM PC/XT
- Intel80286、MC68010 高档16位
 - 数据总线16位,地址总线24位
 - IBM PC/AT
 - 实地址模式、虚地址保护模式
 - 虚地址模式可寻址16MB物理地址和1GB的虚拟地址空间
- 特点:指令系统丰富,采用多级中断,多种寻址方式,段式存储结构, 配有功能强大的系统软件
- 应用:工业控制

4. 三十二位微处理器

4. 三十二位微处理器

- 1980年代初开始,之后十余年迅速发展。
- 典型产品: Z80000, MC68020, 80386, 80486, Pentium
- Intel80386: AB32位,DB32位,实地址模式、虚地址保护模式、虚拟 8086模式
- Intel80486: 80386+80387+8KBCache, 部分采用RISC技术, 突发总线技 术,使用时钟倍频技术
- Pentium: AB32位, DB64位, 超标量结构, 分支预测技术, 常用指令硬 件化,使用微程序设计
- Pentium MMX:增加57条MMX指令,采用SIMD技术
- Pentium Pro: AB36位, DB64位, 实现动态执行技术(乱序执行)
- Pentium II: Pentium Pro + MMX, 双独立总线结构
- Pentium III: 增加70条SSE指令,首次内置序列号
- Pentium 4: 超级管道技术,增加144条SSE2指令

5. 六十四位处理器

5. 六十四位处理器

- 2001年开始。
- Itanium (安腾, 2001年): 采用EPIC技术、RISC技术和CISC技术,具有数据预装功能,采用三级高速缓存
- Itanium 2(2002年): 第二代64位产品, 大幅提升50%-100%的效能。
- AMD Opteron(皓龙, 2003年): 兼容32位x86处理器, AB40位, 48位 虚拟地址,用于服务器、工作站。
- Core (酷睿, 2006年): 双核心设计,

1.4.2 微处理器的发展趋势

- 1) 高性能化, 计算能力、存储能力不断提升。
- 2) 形式多样化,便携式(笔记本电脑和PDA), 其他各种各 样形状、人机交互方式的微型计算机系统。
- 3) 多媒体化,多媒体信息处理能力更强。
- 4) 网络化,连入公共互联网络。
- 5) 多核结构,提高整体指令执行速度,使用多核处理器后, 多个独立任务可以由不同的处理单元执行,较单核而言,减 少任务之间切换。
- 6) 嵌入式应用更加广泛深入。
- 7)智能化,智能化也是微型计算机发展的一个重要方向,微 型计算机将具有更高的智能水平。

第1章 结束