## Configuración de ADC en STM32CubelDE

El ADC de 12-bits es un convertidor analogico-digital de aproximación sucesiva. Tiene hasta 19 canales multiplexados, permitiendo medir señales de hasta 16 fuentes externas, dos internas, y el canal V<sub>BAT</sub>. La conversión A/D de los canales puede ser hecha en modo único, continuo, de escaneo o discontinuo. El resultado es almacenado en un registro de 16-bit.

Se crea un proyecto en STM32CubeIDE dando clic en "NewProject" y seleccionando la tarjeta STM32F401RE-Nucleo. Una vez creado el proyecto, del lado izquierdo de la vista de STM32CubeMX se puede apreciar la pestaña de Analog, donde dándole clic se desplegará la opción de ADC1, a la cual si se le da clic, mostrará los canales de entrada disponibles y los que estén ocupados o reservados, estarán en rojo.




Figura 1: Vista de canales de ADC en STM32CubeMX

Ahora se procede a habilitar el ADC1, activando la casilla de IN4



Figura 2: IN4 habilitado para ADC

Ahora hay que desplegar el menú de configuración debajo de la selección de canales, y revisar que los valores estén idénticos a la foto, debajo serán explicados.




Figura 3: configuración ADC

- Resolution: Selecciona la resolución para la conversión del ADC.
- Data Alignment: Selecciona la alineación de los datos leídos por el ADC.
- Scan conversion mode: Conversión en un arreglo de canales uno detrás de otro
- Continuous Conversion Mode: Modo de conversión continuo.
- Discontinuous Conversion Mode: Modo discontinuo de conversión.
- DMA Continuos Requests: Solicitud para lectura continua del DMA.
- End of Conversion Selection: Fin de conversión en el canal
- Number of Conversion: Número de canales a convertir (debe de estar entre 1 y 16)
- External Trigger Conversion Source: Selecciona el evento externo para iniciar la conversión

- External Trigger Conversion Edge: Disparo que selecciona polaridad externa y habilita el inicio de un grupo regular (Este parámetro es cambiado automáticamente por el software)
- Rank: Rango para la secuencia de conversión (Este debe ser entre 1 y 16)
- Channel: Canal de conversión
- Sampling Time: Tiempo de muestreo
- Enable Analog WatchDog Mode: Habilita o deshabilita el modo de perro guardian

Después de cerciorarse que los parámetros estén iguales a la figura 6, hay que ir a Project manager -> Code Generator, y activar la casilla "Generate peripherial initialization as a pairo f '.c/.h' files per peripherial", y posteriormente se genera el código.




Figura 4: casilla para inicializaciones.

Después de pasar al avista C/C++, primero se agregan un par de etiquetas nuevas a las funciones GPIO\_PIN\_RESET y GPIO\_PIN\_SET como se muestra a continuación, para recordar mejor cual es el estado que enciende o apaga el led.

```
27<sup>©</sup> /* Private includes -----*/
28 /* USER CODE BEGIN Includes */
29 #define Enc_LED GPIO_PIN_RESET
30 #define Apa_LED GPIO_PIN_SET
31 /* USER CODE END Includes */
```

Figura 5: etiquetas

Ahora hay que dirigirse a el while infinito, y escribir el siguiente código:

```
    ★main.c 
    □ *Main.c 
    □ ADCa.ioc 
    □ ADCa.io

☑ usart.c ☑ startup_stm32f401retx.s

                           ODER CODE DEGIN MUTEE
  102
                  while (1)
  103
  104
                         /* USER CODE END WHILE */
  105
  106
                         /* USER CODE BEGIN 3 */
  107
                              HAL_ADC_Start(&hadc1);
  108
                                          int Resultado = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); //valor de conversion de bits
  109
  110
                                          if (Resultado<=1024){</pre>
  111
                                                     HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, Enc_LED);
  112
  113
                                          else if (Resultado>1024 && Resultado<=2048){
                                               HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, Enc_LED);
  115
                                                     HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  116
                                                     HAL_Delay(500);
  117
                                                     HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  118
                                                     HAL Delay(500);
  119
                                                     HAL GPIO TogglePin(LD2 GPIO Port, LD2 Pin);
  120
  121
                                         else if (Resultado>2048 && Resultado<=3072){</pre>
  122
                                               HAL GPIO WritePin(LD2 GPIO Port, LD2 Pin, Apa LED);
  123
                                              HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  124
                                              HAL Delay(100);
  125
                                              HAL GPIO TogglePin(LD2 GPIO Port, LD2 Pin);
  126
                                               HAL Delay(100);
  127
                                              HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  128
  129
                                         else if (Resultado>3072){
                                               HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, Apa_LED);
  130
  131
                                                     //HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  132
                                                     //HAL_Delay(2000);
  133
                                                               HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  134
  135
  136
                    /* USER CODE END 3 */
  137 }
```

Figura 6: Código principal del programa

El código comienza con *HAL\_ADC\_Start(&hadc1)*, que inicia la conversión del ADC. Después con *AL\_ADC\_GetValue(&hadc1)* se obtiene el valor que entrega el ADC y se guarda en una variable llamada *Resultado*.

A continuación, el código compara el valor obtenido (que puede ser de 0 a 4095) contra un rango de valores prestablecidos, haciendo lo siguiente:

- Si el valor del ADC es menor a 1024, se encenderá el LED verde.
- Si el valor del ADC está entre 1025 y 2048, el LED parpadeará lentamente.
- Si el valor del ADC está entre 2049 y 3072, el LED parpadeará rápidamente.
- Si el valor del ADC es mayor a 3071, el LED se apagará.

El código correrá de forma infinita; es hora de preparar el hardware para poner a prueba el programa. Se requieren: 3 jumpers o cables macho-macho, una Protoboard, un potenciómetro de preferencia mayor a 1K, de preferencia 5K, y la tarjeta STM32 Nucleo. Se conectará un cable al 3.3v de la tarjeta, y a un extremo del potenciómetro; otro en GND de la tarjeta, y el extremo opuesto del potenciómetro; y finalmente, un cable del centro del potenciómetro a PA4, que es el pin que fue configurado como entrada del ADC.




Figura 7: ejemplo de conexión al potenciómetro.




Figura 8: Esquemático de la conexión realizada.

Posteriormente cargamos el programa a la tarjeta y entramos al modo de depuración.