# Haltestellen und Reisezeitmatrix ÖPNV für Daviplan

Um in Daviplan Erreichbarkeiten im ÖPNV darzustellen, werden zwei Daten benötigt:


- Haltestellen mit Name und Geokoordinaten
- Reisezeitmatrix zwischen den Haltestellen


Die Zu- und Abgangszeiten von den einzelnen Einrichtungen bzw. Siedlungszellen zu den Haltestellen wird intern in Daviplan berechnet. Die Haltestellen können über ein Excel-Template hochgeladen werden. Die Reisezeitmatrix kann auch über ein Excel-Template hochgeladen werden. Alternativ kann eine Haltestellenbereichs-Matrix im PTV-Visum-Format hochgeladen werden.

Im folgenden wird Schritt für Schritt dargestellt, wie diese Haltestellenbereichs-Matrix aus einem VISUM-Netzmodell des ÖPNV der Region berechnet und exportiert werden kann.

# Haltestellenbereiche in das Excel-Template der Haltestellen exportieren


Die Haltestellenbereiche müssen dann mit Nummer, Name und Koordinaten in das Excel-Template exportiert werden. Hierfür wird die Liste der Haltestellenbereiche geöffnet und die Spalten wie in der Abbildung unten angepasst.







Da die Koordinaten in einem VISUM-Modell in der Regel nicht in WGS84 vorliegen, muss das Netzmodell für den Export temporär nach WGS84 transformiert werden.

Hierfür wird in den Netzeinstellungen auf die bisherige Projektion geklickt und als neue Projektion "Geographic Coordinate Systems -> World -> WGS 1984.prj" ausgewählt. Der Haken "Koordinaten bei Änderung transformieren" muss ausgewählt sein.







## Netzeinstellungen



In der Haltestellenbereichs-Liste werden jetzt Nummer, Name und Koordinaten in WGS84 angezeigt.




Diese werden in die Zwischenablage kopiert und dann in Excel eingefügt.




Da der Export in die Zwischenablage die Daten mit Semikolon trennt, werden sie in Excel je nach Einstellung oft in einer Spalte eingelesen. Diese muss dann in mehrere Spalten umgewandelt werden mit der Funktion "Text in Spalten". Hierbei ist darauf zu achten, dass das richtige Dezimalkomma (Punkt bzw. Komma) ausgewählt ist (je nach Spracheinstellung von VISUM und Excel/Windows), damit die Koordinaten Korrekt als Dezimalzahlen in Excel erkannt werden.


5	//	Schule
6	99	Krankenhaus
7		
8		
9	\$VISION	
10	\$VERSION:VERSNR;FILETYPE;LANGU	AGE;UNIT
11	13,00;Att;ENG;KM	
12		
13	\$STOPAREA:NO;NAME;XCOORD;YCC	ORD
14	60322;Henstedt-Ulzburg;9,98273536	71;53,7964304105
15	61000;Lübeck Hbf;10,6698210000;5	,8675470000
16	61001;Schleswig;9,5381400000;54,4	94570000
17	61002;Puttgarden;11,2267210000;54	,5003700000
18	61003;Süderbrarup;9,7709070000;54	,6374090000
19	61004;Gägelow Garden Hotel;11,385	4600000;53,8979690000
20	61005; Wismar Sporthalle; 11,449483	2919;53,8857143622
21	61006;Ossietzky Allee;11,453773528	5;53,8838584203
22	61007;Wismar Dreveswäldchen;11,4	602061223;53,8823104004
23	61008; Wismar Lindenweg; 11,460748	0000;53,8800470000
24	61009; Wismar Klußer Damm; 11,468	378976;53,8814054467
25	61010;Nesow Abzweig;11,05450420	)9;53,7464692725
26	61011;Jungfrauenmark, Veelböken;1	1,2169630000;53,73045500
27	61012;Selmsdorf Forstweg;10,83754	95957;53,8838033571



#### Х Dieses Dialogfeld ermöglicht es Ihnen, Trennzeichen festzulegen. Sie können in der Vorschau der markierten Daten sehen, wie Ihr Text erscheinen wird. Trennzeichen \_\_\_\_<u>T</u>abstopp Aufeinanderfolgende Trennzeichen als ein Zeichen behandeln ✓ Semikolon Komma Textqualifizierer: \_\_\_\_ <u>L</u>eerzeichen Andere: Datenvors<u>c</u>hau \$VISION \$VERSION: VERSNR FILETYPE LANGUAGE UNIT 13,00 Att ENG KM \$STOPAREA:NO XCOORD YCOORD 60322 Henstedt-Ulzburg 9,9827353671 53,7964304105 < Zurück Abbrechen Weiter > Fertig stellen




Schließlich sind im Excel-Template noch ggf. alte Zeilen und VISUM-Header-Zeilen zu löschen, sodass schließlich die Tabelle wie im Beispiel unten aussieht.



	В	С	D	E	F
	HstNr	HstName	Lon	Lat	
2	wie in Reisezeitmatrix	Name der Haltestelle	Längengrad, in WGS84	Breitengrad, in WGS84	
3	60322	Henstedt-Ulzburg	9.982735367	53.79643041	
1	61000	Lübeck Hbf	10.669821	53.867547	
5	61001	Schleswig	9.53814	54.499457	
5	61002	Puttgarden	11.226721	54.50037	
7	61003	Süderbrarup	9.770907	54.637409	
3	61004	Gägelow Garden Hotel	11.38546	53.897969	
)	61005	Wismar Sporthalle	11.44948329	53.88571436	
0	61006	Ossietzky Allee	11.45377353	53.88385842	
1	61007	Wismar Dreveswäldchen	11.46020612	53.8823104	
2	61008	Wismar Lindenweg	11.460748	53.880047	
3	61009	Wismar Klußer Damm	11.4687379	53.88140545	
4	61010	Nesow Abzweig	11.0545042	53.74646927	
5	61011	Jungfrauenmark, Veelböken	11.216963	53.730455	
6	61012	Selmsdorf Forstweg	10.8375496	53.88380336	
7	61013	Schwerin Kliniken	11.406048	53.652517	
8	61014	Schwerin Lankow Siedlung	11.362332	53.647438	
9	61015	Schwerin Lankow Siedlung	11.361982	53.647409	
0	61016	Schwerin Lankow Siedlung	11.362448	53.648703	

# Berechnung der Haltestellenbereichs-Matrix im Verfahrensablauf

Einfügen eines neuen Verfahrens "Haltestellenbereichs-Kenngrößen berechnen"



Bezugsobjekt: beliebiges ÖV-Nachfragesegment auswählen.





### Parameter der Kenngrößenberechnung einstellen

Zunächst muss ein sinnvoller Zeitraum gewählt werden, für den die Reisezeiten berechnet werden sollen. Welcher Zeitraum gewählt wird, hängt von der Art der betrachteten Infrastruktur ab. So ist z. B. bei Schulen ein Zeitraum von 6:00-8:00 sinnvoll, während bei der Erreichbarkeit von Ärzten eher ein Zeitraum am Vormittag, z. B. von 09:00-12:00 angemessen ist.

Es werden nur Fahrten berücksichtigt, die im Umlegungszeitraum abfahren und deren Ankunft spätestens "Bis-Zeit" + "Nachlauf" beträgt. Im Beispiel unten also Fahrten, die zwischen 6 und 9 Uhr abfahren und spätestens um 11 Uhr ankommen.


Parameter Umlegungsverfahren: Fahrplanfein





# Kenngrößen auswählen

Da Zu- und Abgangszeiten intern in Daviplan berücksichtigt werden, ist als Kenngrößenmatrix standardmäßig die Bevörderungszeit zu wählen. Dieser umfasst die Fahrzeit im Fahrzeug sowie Umsteigewartezeiten und Umsteigegehzeiten.



Macht man den Haken bei "In Datei Speichern", wird die berechnete Haltestellenbereichs-Matrix direkt im VISUM-Format gespeichert. Es empfielt sich hier, das VISUM-Binärformat zu wählen.

Es besteht auch die Möglichkeit, weitere Reisezeitkomponenten einzubeziehen:

- Startwartezeit an der Einstiegshaltestelle
- Zuschlag für die Umsteigehäufigkeit

Parameter Umlegungsverfahren: Fahrplanfein


In diesem Falle ist die Kenngröße "Empfundene Reisezeit" zu wählen und die Widerstandsparameter entsprechend einzustellen.

#### Widerstand Suche Branch and Bound-Suche Empfundene Reisezeit (ERZ) = zahl: Koeffizient BoxCox Lambda -- Kurzweg-Suche 1.0 1,00 Fahrzeit im Fzg 1,00 Vorauswahl 1.0 1,00 ÖV-Zusatz-Fahrzeit 1,00 + Widerstand 0,00 Zugangszeit 1,00 + Kenngrößenmatrizen 0,00 Abgangszeit 1,00 + Taktfeines Angebot 1,00 Gehzeit 1,00 1,00 Startwartezeit 1,00 1,00 Umsteigewartezeit + 1,00 Parameter 5min Umsteigehäufigkeit 1,00 + 0min Anzahl Betreiberwechsel Parameter 1,00 + Erweiterter Widerstand Parameter + 0,00 1,00

# Reisezeitmatrix-Template in Excel

Alternativ zum VISUM-Format kann die Reisezeitmatrix auch über das Excel-Template "Reisezeitmatrix\_Haltestelle\_zu\_Haltestelle.xlsx" eingelesen werden.

Hierfür ist dann das Template wie folgt auszufüllen:



Haltestellennummern müssen dabei den Nummern des Templates "Haltestellen.xlsx" entsprechen. Bei großen Netzen wird die Exceltabelle schnell sehr groß.