

HS2整体功能

注: Api调用必须为串行调用,即当上一个Api结束后,下可以调用下一个Api,否则会出现Api功能失效。




HS2功能A———在线测量流程




A-1: commandHS2MeasureWithUint: Weight: StableWeight: DisposeErrorBlock:

HS2功能B————上传离线数据




B-1: commandHS2TransferMemorryData: DisposeProgress: progrMemorryData: FinishTransmission: DisposeErrorBlock:

HS2功能C---获取设备电量



C-1: commandGetHS2Battery: DiaposeErrorBlock:

HS2功能D————断开设备连接功能



D-1:commandDisconnectDevice