# 通信电子线路课程要点

#### 2、选频回路与阻抗变换

- (1) 掌握滤波器的基本性能指标
- (2) 掌握 LC 并联谐振网络的阻抗特性、传递函数特性、品质因数、带宽计算方法。
- (3) 掌握阻抗变换的基本原理与 L 匹配网络匹配法。
- (4) 掌握传输线变压器的分析方法。

#### 3、电子通信系统基础

- (1) 掌握电阻热噪声平均额定功率的相关概念与运算。
- (2) 掌握噪声系数与等效噪声温度的基本概念、定义式与相互关系。
- (3) 掌握级联系统总噪声系数的计算方法。
- (4)理解非线性失真现象产生的原理,如饱和压缩、强信号阻塞、交叉调制失真、互调失 真等
- (5) 掌握非线性失真和干扰中相关重要概念 1dB 压缩点、三阶互调阻断点等。
- (6) 掌握灵敏度与动态范围等基本概念及其相关的推导和计算。

#### 4、调制与解调

- (1)掌握调幅(AM、DSB、SSB)的概念,相关信号的表达式的分析及重要参数的计算、信号的频谱表达方法。
- (2) 掌握调幅波的调制解调电路的基本工作原理及分析方法。
- (3)掌握调频 FM、PM 的基本概念、FM 已调波和 PM 已调波的表达式及主要指标的计算。

### 5、发射机、接收机结构

- (1) 理解超外差接收机的概念、组成结构图。
- (2) 掌握接收机中的主要干扰的类型、抑制方法与相关计算
- (3) 掌握接收机的级联系统增益的运算。
- (4) 掌握二次变频超外差接收机的结构框图、分析与相关计算。
- (5) 掌握 AGC 电路的工作原理和相关计算

#### 6、低噪声放大器

- (1) 理解 LNA 的相关指标的意义。
- (2) 理解 LNA 的噪声匹配以及常用的匹配结构。
- (3) 掌握 LNA 的输入端阻抗匹配的电路原理图和相关计算

#### 7、混频器

- (1) 理解混频器器工作原理、主要指标的含义。
- (2)理解无源混频器的工作原理,掌握单平衡无源混频器和环形混频器的工作原理、等效 电路图和输出电压信号的表达式推导
- (3)掌握有源混频器的工作原理,掌握单平衡有源混频器和 Gilbert 混频器的工作原理,输出电压信号表达式推导。

#### 8、锁相环与频率合成

- (1) 掌握 PLL 的基本结构
- (2) 掌握 PLL 的小信号线性模型和闭环传递函数的推导。
- (3) 掌握 PLL 中四种常见滤波器的表达式和相关特性。
- (4) 掌握 PLL 整数频率合成器、小数频率合成器的工作原理、结构框图和相关计算
- (5) 掌握多环频率合成器的计算。
- (6) 掌握 DDS 的工作原理和基本计算。

#### 9、功率放大器

- (1) 理解  $A \times B \times C \times D$  类射频功率放大器的电路结构特点与工作原理,会根据导通角进行功类型的判断。
- (2) 会计算 A、B 类功放的效率及相关参数。
- (3) 掌握射频功放的阻抗匹配网络的基本原理与设计方法。
- (4) 理解传输线变压器实现的同相、反相功率合成及分配的工作原理
- (5) 掌握传输变压器在功放电路中的应用和相关计算

## 附录: 常用术语的中英文对照

射频: Radio Frequency

低噪声放大器: Low Noise Amplifier

混频器: Mixer

锁相环: Phase Locked Loop

功率放大器: Power Amplifier

鉴相器: Phase Detector

鉴频鉴相器: Phase Frequency Detector

压控振荡器: Voltage Controlled Oscillator

电荷泵: Charge Pump

本振: Local Oscillator

中频: Intermediate Frequency

自动增益控制: Auto Gain Control

自动频率控制: Auto Frequency Control

幅度调制: Amplitude Modulation

频率调制: Frequency Modulation

相位调制: Phase Modulation

单边带调制: Single Side Band

双边带调制: Double Side Band

直接数字频率合成: Direct Digital Synthesis