



Internet al más alto nivel

# GUÍA TÉCNICA DE AUTOSOPORTE

REINICIO DE EQUIPOS (ANTENA + ROUTER – CON MINI UPS)

Anderson D. Montilla R.  
MINET C.A Ciudad Bolivia Pedraza

## ¿Para qué sirve esta guía?

Esta guía tiene como objetivo Indicar al cliente cómo reiniciar correctamente el servicio de internet en instalaciones con antena que cuentan con Mini UPS, realizando únicamente la desconexión física de la corriente, sin afectar configuraciones, contraseñas ni el plan de servicio.

Este procedimiento **NO** borra configuraciones y **NO** debe incluir presionar botones **RESET**.

## ¿Cuándo aplicar este procedimiento?

Realice este reinicio únicamente si presenta alguno de los siguientes casos:

- No hay acceso a internet
- El WiFi aparece conectado, pero no navega
- El servicio se volvió inestable
- Hubo un corte eléctrico y el Mini UPS se descargó

## Identificación de los equipos

En una instalación con antena sin Mini UPS, identifique tres elementos:

- Router WiFi
- Mini UPS
- PoE (Power over Ethernet)
- Antena exterior (ubicada fuera de la vivienda)

La antena exterior **NO** debe manipularse.



**PoE (Power over Ethernet)**



**Router wifi**



**Antena**



**Mini UPS**


## Procedimiento correcto de reinicio

Siga los pasos en el orden indicado.

### Paso 1: Apagar el Mini UPS

- Ubique el botón de encendido del Mini UPS
- Apáguelo completamente

**⚠ No desconecte aún los cables de los equipos.**



## Paso 2: Desconectar el router de la corriente

- Una vez apagado el Mini UPS, desconecte el cable de corriente del router



## Paso 3: Tiempo de espera

- Espere mínimo 30 segundos
- Este tiempo permite que los equipos se apaguen completamente

**No reconecte los equipos antes de este tiempo.**

## Encendido correcto de los equipos

### Paso 4: Encender el Mini UPS

- Encienda nuevamente el Mini UPS
- Espere 30 segundos



## Paso 5: Conectar el router

- Una vez la ONU esté encendida, conecte el router a la corriente
- Espere entre 2 y 5 minutos



VUELVA A CONECTAR EL CABLE



VERIFIQUE LUCES ENCENDIDAS

## Verificación del servicio

Después del encendido:

- El WiFi puede tardar algunos minutos en aparecer
- Las luces pueden parpadear durante el inicio
- Espere hasta 5 minutos antes de probar la conexión

**No apague ni desconecte los equipos durante este proceso.**

Errores comunes que debe evitar

- ✗ Apagar y encender los equipos repetidamente
- ✗ Conectar ambos equipos al mismo tiempo
- ✗ Presionar el botón RESET
- ✗ Desconectar el cable de fibra óptica

## ¿Cuándo contactar a soporte MINET?

Contacte al soporte técnico de MINET si:

- Luego de 10 minutos no hay conexión
- Las luces de la ONU no encienden correctamente
- El problema persiste después del reinicio

**Indique al técnico que ya realizó el reinicio del servicio según la guía.**

*La apariencia de los equipos y las luces puede variar según el modelo instalado.*